



MANUAL DE USUARIO

EM1060 - Lector de tarjetas USB 2.0 12-en-1

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1060 - Lector de tarjetas USB 2.0 12-en-1



Advertencias y puntos de atención

Abrir y/o manipular un producto puede causar serios problemas, por ello se recomienda que el producto sea reparado por técnicos de Eminent.

Tabla de contenidos

1.0 Condiciones de Garantía	2
2.0 Introducción	3
2.1 Características	3
2.2 Contenido del embalaje	3
3.0 Proceso de Instalación	3
3.1 Instalación del driver (Windows 98SE)	4
3.2 Instalando el software	4
3.3 Instalando el Lector de tarjetas USB	4
4.0 Leyendo una tarjeta SIM	5
4.1 Funciones del editor 3.0 de Tarjeta SIM	5
4.2 Mantenimiento de los numeros de telefono	5
4.3 Mantenimiento de los mensajes SMS	6
4.4 Realizar una copia de seguridad	6
5.0 Preguntas más frecuentes	6
6.0 Servicio y Soporte	7

1.0 Condiciones de Garantía

Eminent ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos, a menos que se indique de otra manera antes o durante el momento de la compra. Cuando compre un producto Eminent de segunda mano, el período de la garantía contará a partir del momento de la compra por el primer dueño del producto. La garantía se aplica a todos los productos Eminent y piezas conectadas y/o montados en el producto principal. Los adaptadores de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados o no conectados directamente con el producto no son cubiertos por la garantía Eminent. Los productos tampoco son cubiertos por la garantía cuando estén expuestos al uso incorrecto o, influencias externas y/o cuando es abierto o manipulado sin autorización por Eminent.

2.0 Introducción

¡Felicidades por la compra de este producto Eminent de alta calidad! Este producto ha superado todas las pruebas realizadas por los técnicos expertos de Eminent. Si usted tiene cualquier problema con este producto, Eminent le da una garantía de cinco años. Mantenga por favor este manual y la factura de compra.

Registre este producto en www.eminent-online.com y recibirá las actualizaciones del producto

2.1 Características

Con el Lector de Tarjetas USB podrá leer y escribir en todas las tarjetas de memoria actuales. El Lector de tarjetas 12-en-1 también le permite conectar la tarjeta SIM del teléfono móvil. Con el software de edición que se incluye usted podrá editar su agenda de contactos y sus mensajes SMS mensajes y guárdelos en su ordenador.

El Lector de Tarjetas USB soporta las siguientes tarjetas de memoria: Mini SD, Micro SD (T-Flash), Secure Digital, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus (MMC), RS-MMC (MMC Mobile), MMC card 4.0, RS-MMC4.0 (MMC Mobile 4.0), MMC micro, MS / MD Duo / MS PRO DUO y Tarjetas SIM.

2.2 Contenido del embalaje

En el embalaje de este producto se incluyen:

- EM1060, lector de tarjetas USB 2.0 12-en-1
- Cable de extensión USB.
- CD-rom con drivers y manuales.
- Manual de Usuario.

3.0 Proceso de Instalación

Siga los pasos que a continuación se indican para la instalación del Lector de tarjetas USB en su ordenador:

En caso de tener instalado Windows 98SE continúe con la sección 3.1.

En caso de tener instalado Windows ME, 2000 o XP no tendrá que instalar los drivers en su ordenador. Estas versiones de Windows tienen ya incorporados los drivers para este producto y la instalación se realizará automáticamente. En el caso de tener Windows ME, 2000 o XP, continúe en la sección 3.2.

3.1 Instalación del Driver (Windows 98SE)

1. Introduzca el CD-Rom en el interior del reproductor de CD-rom o DVD de su ordenador.
2. El CD-rom se ejecutará de forma automática.
3. Seleccione el idioma de instalación.
4. Haga click en 'Siguiente'.
5. Seleccione 'Instalar en Windows 98SE'.
6. Haga click en 'Siguiente'.
7. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la ventana hasta finalizar la instalación.

Usted puede iniciar la instalación del programa de forma manual haciendo click sobre el Botón 'Inicio' y despues 'Ejecutar'. Teclee en la casilla x:\wizard\wizard.exe' (sustituir 'x' por la letra de su reproductor de CD-rom o DVD de su ordenador) y haga click en 'Aceptar'.

3.2 Instalando el software

1. Introduzca el CD-Rom en el interior del reproductor de CD-rom o DVD de su ordenador.
2. El CD-rom se ejecutará de forma automática.
3. Seleccione el idioma de instalación.
4. Haga click en 'Siguiente'.
5. Seleccione 'Instalar software SIM'
6. Haga click en 'Siguiente'.
7. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la ventana hasta finalizar la instalación.

Usted puede iniciar la instalación del programa de forma manual haciendo click sobre el Botón 'Inicio' y 'Ejecutar'. Teclee en la casilla x:\wizard\wizard.exe' (sustituya 'x' por la letra de su reproductor de CD-rom o DVD de su ordenador) y haga click en 'Aceptar'.

3.3 Instalando el Lector de Tarjetas USB

1. Conecte el Lector de tarjetas USB en un puerto libre en su ordenador. Le recomendamos que el puerto que utilice en su ordenador sea USB 2.0.
2. Windows reconocerá de forma automática el lector de Tarjetas USB.
3. Introduzca la tarjeta de memoria de forma cuidadosa en el interior del lector.
4. Ahora encontrará una unidad adicional en Explorador de Windows.
5. Desde ahí ahora podrá ver, cambiar o eliminar el contenido de la tarjeta de memoria.


¡Sugerencia! Si su lector de tarjetas USB no puede conectarse de manera fácil al Puerto USB de su ordenador, utilice el cable de extensión que se incluye para una cómoda utilización.

4.0 Leyendo una Tarjeta SIM

El Lector de Tarjetas USB le permite leer y editar la tarjeta SIM de su teléfono móvil, además de las tarjetas de memoria actuales. Ahora podrá hacer un mantenimiento rápido y sencillo de los números de teléfono y sus mensajes SMS.

1. Introduzca de forma cuidadosa la Tarjeta SIM en el interior de su Lector de Tarjetas.
2. Haga click en 'Inicio'.
3. Seleccione 'Programas' o 'Todos los Programas'.
4. Seleccione el editor SIM.
5. Haga click en 'SIM card editor 3.0' para ejecutar el programa.

4.1 Funciones del Editor 3.0 SIM



- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) Copiar a SIM | (8) Insertar |
| (2) Copiar al ordenador | (9) Actualizar Datos |
| (3) Guardar en el ordenador | (10) Agenda de Contactos |
| (4) Copiar | (11) Mensajes SMS |
| (5) Pegar | (12) Copia de seguridad |
| (6) Cortar | (13) Salir del Programa |
| (7) Eliminar | |

4.2 Mantenimiento de los números de teléfono

1. Haga click en 'Agenda de Contactos' (número.10).
2. Los números de teléfono aparecerán en la pantalla.
3. Haga click en 'Insertar' (número.8) cuando quiera añadir un nuevo número de teléfono en su agenda. Introduzca los datos de su contacto.
4. Revise un contacto y Haga click en 'Eliminar' (número.7) cuando quiera eliminar un contacto de su agenda.

5. Haz doble click en un contacto cuando quiera cambiar los datos existentes sobre un contacto.

4.3 Mantenimiento de los mensajes SMS

1. Haga click en 'Mensajes SMS' (número.11).
2. Le aparecerán en pantalla los mensajes SMS.
3. Revise sus mensajes SMS y haga click en 'Eliminar' (número.7) Cuando quiera eliminar un mensaje.
4. Revise sus mensajes y Haga click en 'Copiar a ordenador' (número.2) cuando quiera copiar un mensaje MSM a su ordenador.

4.4 Realizar una Copia de Seguridad

El editor de tarjetas SIM tiene una opción muy importante que le permite realizar copias de seguridad de los datos de su teléfono móvil en el disco duro de su ordenador de una forma rápida y muy sencilla.

1. Haga click en la función 'Copia de Seguridad' (número.12).
2. Los datos del teléfono móvil serán guardados automáticamente en el directorio de instalación 'C:\Program Files\SIM editor' del editor de tarjetas SIM.
3. Usted puede elegir exportar los datos de su tarjeta SIM de forma manual. En este caso haga click en 'File' y click en 'Export'.
4. Haga click en 'File' y click en 'Import' para reemplazar los datos exportados anterior en su teléfono móvil.

5.0 Preguntas más frecuentes

Q: El Lector de tarjetas USB no ha sido reconocido automáticamente.

A 1: Su ordenador probablemente tiene algún conflicto en el puerto USB. Intente conectarlo en otro puerto USB.

A 2: Le recomendamos actualizar los drivers del puerto USB cuando no haya tenido respuesta en resolver dicho conflicto.

Q: El lector de tarjetas USB es demasiado grande y no puedo usar otros puertos USB. ¿Que puedo hacer?

A: Le recomendamos que utilice el cable de extensión que se incluye.

Q: El editor de tarjetas SIM me pide el código pin de la tarjeta SIM.

A 1: La tarjeta SIM que usted esta usando probablemente necesite un código pin. Este código es el mismo que utiliza su teléfono móvil.

A 2: si le aparece este mensaje cuando usted en su tarjeta no utilice dicho código, seguramente su tarjeta ha sido introducida de forma incorrecta en el interior del lector. Así que retire de nuevo su tarjeta y vuelva a introducirla.

6.0 Servicio y Soporte

Este manual de usuario ha sido elaborado cuidadosamente por técnicos expertos de Eminent. Si usted tiene problemas al instalar o utilizar el producto, por favor, rellene el formulario de soporte en la web www.eminent-online.com/support.

Declaración de Conformidad

Para asegurar su seguridad y conformidad del producto con las directivas y leyes creadas por la Comisión de la Comunidad Europea, puede obtener una copia de la declaración de la conformidad referente a su producto enviando un e-mail a: info@eminent-online.com. Puedes enviar también una carta a:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Holanda

Indicar claramente 'Declaración de Conformidad' y el código de artículo del cual quisieras obtener una copia del declaración de la conformidad.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group