



HANDLEIDING

EM1060 - 12-in-1 Kaartlezer USB 2.0

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1060 - 12-in-1 Kaartlezer USB 2.0



Waarschuwingen en aandachtspunten

Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!
Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Inhoudsopgave

1.0 Garantievoorwaarden	2
2.0 Introductie	3
2.1 Functies en kenmerken	3
2.2 Inhoud van de verpakking	3
3.0 Installatieprocedure	3
3.1 Stuurprogramma's installeren (Windows 98SE)	3
3.2 De software installeren	4
3.3 De USB kaartlezer aansluiten	4
4.0 Het uitlezen van een SIM kaart	4
4.1 Functies binnen SIM kaart editor	5
4.2 Beheren van telefoonnummers	5
4.3 Beheren van SMS berichten	5
4.4 Het maken van een backup	6
5.0 Vraag & antwoord	6
6.0 Service en ondersteuning	6

1.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar.

De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent.

2.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

2.1 Functies en kenmerken

Met de Eminent USB Kaartlezer lees en beschrijf je alle populaire geheugenkaarten. De 12-in-1 Kaartlezer biedt je de mogelijkheid om ook je SIM telefoonkaart aan te sluiten. De meegeleverde SIM Card editing software maakt het mogelijk om je telefoonboek en SMS berichten op je computer te bewerken en op te slaan.

De USB Kaartlezer ondersteunt de volgende geheugenkaarten: Mini SD, Micro SD (T-Flash), Secure digital, Multimedia kaart, Multimedia kaart plus (MMC), RS-MMC (MMC Mobile), MMC Kaart 4.0, RS-MMC4.0 (MMC Mobile 4.0), MMC micro, MS / MD Duo / MS PRO DUO en SIM Kaart.

2.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EM1060, 12-in-1 Kaartlezer USB 2.0.
- USB verlengkabel.
- Cd-rom met stuurprogramma's en handleiding.
- Gebruikershandleiding.

3.0 Installatieprocedure

Volg onderstaande procedure om de USB Kaartlezer correct te installeren.

Heb je Windows 98SE, ga dan verder met paragraaf 3.1.

Voor gebruik van de USB Kaartlezer onder Windows ME, 2000 of XP hoef je niets te installeren op je computer. Deze versies van Windows beschikken over ingebouwde drivers voor dit product en installeren deze automatisch. Heb je Windows ME, XP of Windows 2000, ga dan verder met paragraaf 3.2.

3.1 Stuurprogramma's installeren (Windows 98SE)

1. Plaats de CD-rom in de CD-rom speler.

2. De Cd-rom zal automatisch opstarten.
3. Selecteer je taal.
4. Klik op 'Next'.
5. Selecteer 'Setup voor Windows 98SE'.
6. Klik op 'Volgende'.
7. Doorloop de stappen om de software te installeren.

Indien de wizard niet automatisch start, kun je de wizard op de CD-rom ook handmatig starten. Ga naar 'Start', klik op 'Uitvoeren', typ 'x:\wizard\wizard.exe' (waarbij 'x' de schijffletter van je CD-rom station is) en druk op de enter-toets.

3.2 De software installeren

1. Plaats de CD-rom in de CD-rom speler.
2. De Cd-rom zal automatisch opstarten.
3. Selecteer je taal.
4. Klik op 'Next'.
5. Selecteer 'Installeer SIM software'.
6. Klik op 'Volgende'.
7. Doorloop de stappen om de software te installeren.

Indien de wizard niet automatisch start, kun je de wizard op de CD-rom ook handmatig starten. Ga naar 'Start', klik op 'Uitvoeren', typ 'x:\wizard\wizard.exe' (waarbij 'x' de schijffletter van je CD-rom station is) en druk op de enter-toets.

3.3 De USB kaartlezer aansluiten

1. Sluit de USB Kaartlezer aan op een vrije USB poort van je computer. Indien je computer over een USB2.0 aansluiting beschikt dan raden wij je aan om deze te gebruiken.
2. Windows zal de USB Kaartlezer automatisch herkennen.
3. Plaats je geheugenkaart voorzichtig in de kaartlezer.
4. In Windows Verkenner zie je dat er een 'Verwisselbare schijf' is aangemaakt.
5. Klik op de nieuwe verwisselbare schijf om de inhoud van je geheugenkaart te bekijken, te bewerken of te verwijderen.

Tip! Als de USB Kaartlezer niet goed past door ruimtegebrek of als de USB aansluitingen op een moeilijke plaats zitten, kun je gebruik maken van de smalle, meegeleverde verlengkabel.

4.0 Het uitlezen van een SIM kaart

De USB Kaartlezer kan naast het uitlezen van geheugenkaarten ook SIM kaarten lezen. Hierdoor kun je eenvoudig al je telefoonnummers en SMS berichten bijhouden.

1. Plaats de SIM kaart voorzichtig in de kaartlezer.
2. Klik op 'Start'.
3. Ga naar 'Programma's' of 'Alle Programma's'.
4. Ga naar 'SIM editor'.
5. Klik op 'SIM kaart editor 3.0' om het programma te starten.

4.1 Functies binnen SIM kaart editor



- | | |
|----------------------------|---------------------|
| (1) Kopiëren naar SIM | (8) Toevoegen |
| (2) Kopiëren naar computer | (9) Data vernieuwen |
| (3) Opslaan op computer | (10) Telefoonboek |
| (4) Kopiëren | (11) SMS berichten |
| (5) Plakken | (12) Backup functie |
| (6) Knippen | (13) Afsluiten |
| (7) Verwijderen | |

4.2 Beheren van telefoonnummers

1. Klik links in het menu op 'Telefoonboek' (nr. 10).
2. De telefoonnummers worden ingeladen en op het scherm getoond.
3. Als je een nieuw telefoonnummer aan je telefoonboek wilt toevoegen, dan klik je op 'Toevoegen' (nr. 8). Vervolgens kun je de gewenste gegevens van de contactpersoon invoeren.
4. Als je een bestaand contactpersoon uit je telefoonboek wilt verwijderen, dan vink je de naam van het contactpersoon aan en klik je op 'Verwijderen' (nr. 7).
5. Als je de gegevens van een bestaand contactpersoon wilt wijzigen dan dubbelklik je op een contactpersoon.

4.3 Beheren van SMS berichten

1. Klik links in het menu op 'SMS berichten' (nr. 11).
2. De SMS berichten worden geladen en op het scherm getoond.
3. Als je een bestaand SMS bericht wilt verwijderen, dan vink je deze aan en klik je op 'Verwijderen' (nr. 7).
4. Als je een SMS bericht naar je computer wilt kopiëren, dan vink je deze aan en klik je op 'Kopiëren naar computer' (nr. 2).

4.4 Het maken van een backup

De SIM kaart editor beschikt over een handige back-up functie waarmee je alle telefoondata eenvoudig kunt opslaan op je harde schijf.

1. Klik links in het menu op 'Backup functie' (nr. 12).
2. De telefoondata wordt opgeslagen in de installatiemap van SIM kaart editor. Bij een standaardinstallatie is dit 'C:\Program Files\SIM editor'.
3. Als je de inhoud van je SIM kaart handmatig wilt exporteren, dan klik je op 'File' en vervolgens op 'Export'.
4. Als je een geëxporteerd bestand terug wilt zetten naar je telefoon, dan klik je op 'File' en vervolgens op 'Import'.

5.0 Vraag & antwoord

V: De USB Kaartlezer wordt niet automatisch gevonden.

A 1: Mogelijk heeft je computer een conflict op de gebruikte USB poort. Sluit de USB Kaartlezer aan op een andere USB poort.

A 2: Mocht bovenstaande antwoord het probleem niet verhelpen, dan raden wij je aan om de stuurprogramma's van je USB poorten te updaten. Raadpleeg hiervoor de leverancier van je computer.

V: Het formaat van de kaartlezer is te groot waardoor ik de andere USB poorten van mijn computer moeilijk kan gebruiken. Hoe kan ik dit oplossen?

A: Wij raden je in dit geval aan om gebruik te maken van de meegeleverde USB verlengkabel.

V: De SIM kaart editor geeft aan dat ik de pincode van mijn SIM kaart moet invoeren.

A 1: De gebruikte SIM kaart beschikt mogelijk over een pincode. Deze code gebruik je ook bij het starten van je telefoon.

A 2: Mocht je deze melding krijgen terwijl je geen pincode op je SIM kaart hebt, dan raden wij je aan om de SIM kaart opnieuw in de kaartlezer te plaatsen. Mogelijk zat de kaart niet op correcte wijze in de kaartlezer.

6.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support. Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 0900-70090 (50ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een emailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group