



MANUALE

EM1060 - Lettore di card 12-in-1 USB 2.0

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1060 - Lettore di card 12-in-1 USB 2.0



Avvertenze

L'apertura del prodotto e/o dei prodotti potrebbe causare seri infortuni! Per l'assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale qualificato Eminent!

Indice

1.0 Condizioni di garanzia	2
2.0 Introduzione.....	2
2.1 Funzioni e specifiche	3
2.2 Contenuto della confezione	3
3.0 Procedura di installazione.....	3
3.1 Come installare i driver (Windows 98SE)	3
3.2 Come installare il software	4
3.3 Come installare il lettore di card USB.....	4
4.0 Come leggere il contenuto di una SIM card	5
4.1 Le funzioni del programma 'SIM card editor 3.0'	5
4.2 Come gestire la rubrica.....	5
4.3 Come gestire i messaggi SMS.....	6
4.4 Come eseguire un'archiviazione dei dati (backup).....	6
5.0 Domande frequenti	6
6.0 Manutenzione e supporto	7

1.0 Condizioni di garanzia

La garanzia di 5 anni Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent a meno che non diversamente disposto all'atto dell'acquisto. Nel caso un prodotto Eminent sia acquistato di seconda mano il periodo di garanzia parte dal momento dell'acquisto da parte del primo acquirente. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent ed alle parti indissolubilmente connesse a e/o montate sul prodotto principale. Gli adattatori di alimentazione, le batterie, le antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o non direttamente connessi al prodotto principale e/o i prodotti per i quali, senza ragionevole dubbio, si possa presupporre un discostamento dai normali schemi di usura del prodotto principale non sono coperti dalla garanzia Eminent. I prodotti Eminent non sono coperti da garanzia quando vengono esposti ad uso improprio/scorretto o ad influenze esterne. La garanzia Eminent ugualmente decade qualora i prodotti vengano aperti o ne venga tentata la riparazione da personale non autorizzato da Eminent.

2.0 Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto Eminent ad alta qualità! Questo prodotto è stato sottoposto da parte degli esperti Eminent ad un'ampia gamma di test.

Va ricordato, qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica, che il prodotto Eminent è coperto da una garanzia Eminent della durata di 5 anni. Vi preghiamo, pertanto, di conservare il presente manuale e la ricevuta d'acquisto in un luogo sicuro.

Registrate subito questo prodotto su www.eminent-online.com e riceverete gli aggiornamenti del prodotto!

2.1 Funzioni e specifiche

Con il lettore di card USB potrete leggere e scrivere tutte le più comuni memory card! Il lettore di card 12-in-1 consente anche di gestire la vostra SIM card. Utilizzando il software per la gestione delle SIM Card incluso nella confezione potrete gestire la vostra rubrica ed i vostri SMS e salvarli sul computer.

Il lettore di card USB supporta i seguenti formati di memory card: Mini SD, Micro SD (T-Flash), Secure digital, Multimedia card, Multimedia card plus (MMC), RS-MMC (MMC Mobile), MMC card 4.0, RS-MMC4.0 (MMC Mobile 4.0), MMC micro, MS / MD Duo / MS PRO DUO e SIM card.

2.2 Contenuto della confezione

Le seguenti parti devono essere presenti all'interno della confezione:

- EM1060, lettore di card 12-in-1 USB 2.0.
- Cavo di estensione USB.
- CD-rom con driver e manuali.
- Manuale.

3.0 Procedura di installazione

Seguire le indicazioni riportate di seguito per installare il lettore di card USB sul vostro computer.

Nel caso possediate il sistema operativo Windows 98SE, andate al paragrafo 3.1.

Se possedete Windows ME, 2000 o XP non avete necessità di installare alcun driver sul vostro computer per utilizzare il lettore di card USB. Queste versioni del sistema operativo Windows sono dotate di driver pre-inseriti. L'installazione avverrà in modo automatico. Nel caso possediate Windows ME, 2000 or XP, andate direttamente al paragrafo 3.2.

3.1 Come installare i driver (Windows 98SE)

1. Inserire il CD-rom fornito nella confezione nel lettore CD-rom o DVD del vostro computer.

2. Il CD-rom si avvierà automaticamente.
3. Selezionare la lingua.
4. Premere 'Next'.
5. Selezionare 'Setup for Windows 98SE'.
6. Premere 'Next'.
7. Seguire i passi di installazione proposti sullo schermo per terminare l'installazione.

Potete anche decidere di avviare manualmente il wizard qualora il CD-rom non dovesse avviarsi in modo automatico. Per fare questo andate su 'Avvio, 'Esegui', digitate 'x:\wizard\wizard.exe' (sostituendo 'x' con la lettera assegnata al vostro lettore CD-rom) e premete invio.

3.2 Come installare il software

1. Inserire il CD-rom fornito nella confezione nel lettore CD-rom o DVD del vostro computer.
2. Il CD-rom si avvierà automaticamente.
3. Selezionare la lingua.
4. Premere 'Next'.
5. Premere 'Install SIM software'
6. Premere 'Next'.
7. Seguire i passi di installazione proposti sullo schermo per terminare l'installazione.

Potete anche decidere di avviare manualmente il wizard qualora il CD-rom non dovesse avviarsi in modo automatico. Per fare questo andate su 'Avvio, 'Esegui', digitate 'x:\wizard\wizard.exe' (sostituendo 'x' con la lettera assegnata al vostro lettore CD-rom) e premete invio.

3.3 Come installare il lettore di card USB

1. Collegare il lettore di card USB ad una porta USB libera del vostro computer. Raccomandiamo di utilizzare una porta USB2.0 se il vostro computer dispone di tali porte.
2. Windows riconoscerà automaticamente il lettore di card USB.
3. Inserire con attenzione la vostra memory card nel lettore di card.
4. Vedrete apparire nella gestione risorse di Windows un nuovo 'Disco Removibile'.
5. Accedendo al disco removibile potrete visualizzare, modificare o rimuovere i contenuti della memory card.

Attenzione! Se non doveste riuscire a collegare il lettore di card USB alle porte USB del vostro computer (per particolari conformazioni del contenitore) suggeriamo di utilizzare il cavo di estensione incluso nella confezione.

4.0 Come leggere il contenuto di una SIM card

Il presente lettore di card USB può anche leggere il contenuto delle SIM card, oltre alle normali memory card. Questo consentirà di gestire la vostra rubrica telefonica ed i vostri messaggi SMS.

1. Inserire con attenzione la SIM card nel lettore di card.
2. Premere 'Avvio' o 'Start'.
3. Premere 'Programmi' o 'Tutti i Programmi'.
4. Selezionare 'SIM editor'.
5. Premere 'SIM card editor 3.0' per avviare il programma.

4.1 Le funzioni del programma 'SIM card editor 3.0'



- | | |
|------------------------|---|
| (1) Copia sulla SIM | (8) Aggiungi |
| (2) Copia sul computer | (9) Aggiornamento dati |
| (3) Salva sul computer | (10) Rubrica telefonica |
| (4) Copia | (11) Messaggi SMS |
| (5) Incolla | (12) Funzioni di archiviazione (backup) |
| (6) Taglia | (13) Fine del programma |
| (7) Cancella | |

4.2 Come gestire la rubrica

1. Premere nel menù a sinistra 'Rubrica telefonica' (n° 10).
2. I numeri telefonici saranno caricati e visualizzati sul vostro schermo.
3. Premere 'Aggiungi' (n° 8) quando volete aggiungere un nuovo numero alla vostra rubrica. Inserire i dati del vostro nuovo contatto.
4. Selezionare un contatto e premere 'Cancella' (n° 7) quando vorrete cancellare un contatto dalla rubrica.
5. Premere due volte su un contatto quando volete modificare i dati di un contatto esistente.

4.3 Come gestire i messaggi SMS

1. Premere nel menù a sinistra l'icona 'messaggi SMS' (n° 11).
2. I messaggi SMS saranno caricati e visualizzati sul vostro schermo.
3. Selezionare un messaggio e premere 'Cancella' (n° 7) quando vorrete cancellare un messaggio SMS.
4. Selezionare un messaggio e premere 'Copia sul computer' (n° 2) quando vorrete copiare un messaggio SMS sul vostro computer.

4.4 Come eseguire un'archiviazione dei dati (backup)

Il programma 'SIM card editor' è dotato di una comoda funzione di archiviazione dei dati (backup) che potete utilizzare per archiviare con facilità tutti i dati presenti sul telefono cellulare copiandoli su un hard disk.

1. Premere l'icona 'Funzione di archiviazione (n° 12) nel menù a sinistra.
2. I dati del telefono verranno salvati nella cartellina in cui è stato installato il programma 'SIM card editor'. La posizione standard di questa cartellina è 'C:\Programmi\SIM editor'.
3. Potete anche decidere di esportare i dati della vostra SIM card manualmente. In questo caso premere 'File' e poi premere 'Export'.
4. Premere 'File' e poi premere 'Import' per riportare sul vostro telefono un file appena esportato.

5.0 Domande frequenti

D: Il lettore di card USB non viene riconosciuto automaticamente.

R 1: Probabilmente nel vostro computer c'è un conflitto sulle porte USB. Sugeriamo di provare ad utilizzare un'altra porta USB.

R 2: Raccomandiamo di aggiornare i driver relativi alle porte USB del vostro computer qualora i suggerimenti sopra riportati non dovessero risolvere il problema. A tal fine contattate il produttore del vostro computer.

D: La dimensione del lettore di card USB è troppo grande, a causa di questo difficilmente posso usare le altre porte USB del mio computer. Come posso ovviare a questo problema?

R: Sugeriamo di utilizzare il cavo di estensione USB fornito nella confezione.

D: Il programma per editare i contenuti della SIM mi richiede di inserire il mio codice di identificazione personale (PIN) della SIM card.

R 1: Probabilmente la SIM card che state usando è protetta da codice pin. Si tratta dello stesso codice che usate quando accendete il telefono cellulare in cui è solitamente contenuta la SIM card.

R 2: Quando, nonostante siate sicuri di non avere protetto la Sim card con codice pin, il software vi richiede il codice, sugeriamo di rimuovere e reinserire la SIM card nel

lettore. Probabilmente la card non era stata inserita in modo appropriato nel lettore di card.

6.0 Manutenzione e supporto

Questo manuale è stato scritto da esperti tecnici della Eminent. Se si riscontrano dei problemi nell'installazione o nell'utilizzo del prodotto, vi preghiamo di rivolgervi al Supporto Eminent, compilando il modulo presente sul sito www.eminent-online.com/support.

Dichiarazione di Conformità

Per assicurarsi della sicurezza e della conformità del prodotto con le direttive e leggi create dalla commissione della comunità europea può ottenere una copia della dichiarazione di conformità del Suo prodotto inviando una mail a: info@eminent-online.com. Può contattarci anche via posta a:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
The Netherlands

Si prega di indicare chiaramente 'Dichiarazione di Conformità' e il codice dell'articolo del quale vuole ottenere una copia della dichiarazione di conformità.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group