



MODE D'EMPLOI

EM3750 - Carte de son PCI 5.1

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM3750 - Carte de son PCI 5.1



Avertissements et points à surveiller

L'ouverture du produit et/ou des produits peut entraîner de graves lésions! Faites toujours faire vos réparations par le personnel qualifié d'Eminent!

Sommaire

1.0 Conditions de garantie	2
2.0 Introduction	2
2.1 Fonctions et caractéristiques	3
2.2 Contenu du conditionnement	3
2.3 Connexions sur la Carte de son	3
3.0 Procédure d'Installation	3
3.1 Connexion de la carte de son	4
3.2 Installation des logiciels de commande	4
4.0 Volume et réglage de balance	4
5.0 Question et réponse	5
6.0 Service et support.....	5

1.0 Conditions de garantie

Une période de garantie de cinq ans vaut pour tous les produits Eminent, sauf indication contraire au moment de l'achat. Lors de l'achat d'un produit Eminent en seconde main, la période de garantie est maintenue compte tenu de la date d'achat par le premier propriétaire.

Le règlement de garantie Eminent est d'application sur tous les produits et les éléments Eminent qui sont indissociablement liés au produit concerné. Les alimentations, les piles, les batteries, les antennes et tous les autres produits qui ne sont pas intégrés ni directement liés au produit principal ou les produits dont il peut être raisonnablement accepté qu'ils connaissent une usure différente de celle du produit principal ne tombent pas sous le règlement de garantie Eminent. La garantie est annulée en cas d'utilisation erronée ou illicite, d'influences externes et/ou en cas d'ouverture du boîtier du produit concerné par des parties autres qu'Eminent.

2.0 Introduction

Félicitation pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité! Ce produit a été amplement testé par les experts techniques d'Eminent. Si, malgré tous nos soins, ce produit présentait un quelconque défaut, vous pouvez faire appel durant cinq ans à la garantie Eminent. Conservez donc soigneusement ce manuel ensemble avec la preuve d'achat.

Enregistrez votre achat maintenant sur www.eminent-online.com et recevez les mises à jour du produit!

2.1 Fonctions et caractéristiques


La carte de son PCI Eminent est conçue spécialement pour faire entendre et enregistrer des sons sur votre ordinateur. Pour obtenir le meilleur son, il faut connecter six haut-parleurs maximum. En outre, la carte de son a une connexion pour un téléphone et pour un port de jeu.

2.2 Contenu du conditionnement

Les éléments suivants sont présents dans votre boîte:

- EM3750, Carte de son PCI 5.1.
- Installation CD-rom avec avec logiciels de commande et manuels.
- Manuel

2.3 Connexions sur la Carte de son



- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (1) Connexion Line-in | (5) Connexion Center / Subwoofer |
| (2) Connexion microphone | (6) Connexion Game / Midi * |
| (3) Connexion Front speaker | (7) Connexion CD-in |
| (4) Connexion Rear speaker | (8) Connexion AUX |

***Vous avez besoin d'un adaptateur MIDI pour pouvoir connecter un appareil MIDI.**

3.0 Procédure d'Installation

Les étapes suivantes vous permettent d'installer la carte de son sur votre ordinateur.

3.1 Connexion de la carte de son

1. Retirez la fiche de votre ordinateur de la prise de contact.
2. Retirez tout le câblage connecté sur votre ordinateur.
3. Dévissez la caisse de votre ordinateur.
4. Placez la carte de son solidement et droit dans une fente PCI disponible (la connexion courte et blanche sur la carte mère). Ne placez pas la carte de préférence ni dans la première ni dans la dernière fente. Le placement dans la première fente ou dernière fente peut donner lieu à des conflits hardware.
5. Vissez la carte sur le châssis de votre ordinateur.
6. Revissez l'ordinateur.
7. Connectez tous les câbles.
8. Démarrez votre ordinateur.

3.2 Installation des logiciels de commande

Après le démarrage de l'ordinateur, apparaît: 'Wizard nouvel hardware'.

1. Cliquez sur 'Annuler'.
2. Placez le CD-rom dans la station CD-rom ou le lecteur DVD. Le CD-rom va démarrer automatiquement.
3. Sélectionnez la langue.
4. Cliquez sur 'Next'.
5. Sélectionnez 'Installation du logiciel de commande'.
6. Cliquez sur 'Suivant'.
7. Suivez les instructions sur l'écran pour l'installation des logiciels de commande.
8. Redémarrez l'ordinateur pour clôturer l'installation.

On peut également démarrer le logiciel d'installation manuellement. Allez vers Départ', cliquez sur 'Exécution', tapez 'x:\setup.exe' ('x' est la lettre disque de votre station CD-rom) et appuyez sur la touche enter.

4.0 Volume et réglage de balance

Une fois que le démarrage de l'ordinateur a eu lieu, apparaît l'écran avec les paramètres des haut-parleurs. On peut indiquer ici la configuration haut-parleurs que vous utilisez (par exemple: 2, 4 ou 6 haut-parleurs).

1. Cliquez deux fois sur le nouveau pictogramme sous forme d'un régulateur de volume (en bas à droite de l'image, près de l'horloge).
2. Le réglage de volume est affiché.

Dans l'écran de réglage de volume, on peut adapter plusieurs paramètres de son:

- *On détermine la balance en déplaçant la barre de balance de gauche à droite.*
- *On règle le volume en déplaçant la barre de volume vers le haut ou vers le bas.*

- *Pour éliminer le son, on coche 'Tempérer'.*
- *Si on clique sur 'Options' et ensuite sur 'Caractéristiques', on peut choisir quels appareils seront affichés dans l'écran 'Réglage de volume'.*

5.0 Question et réponse

V: Windows ne reconnaît pas la carte de son. Que faire ?

A: Si la carte de son n'est pas reconnue après le démarrage de l'ordinateur, il peut s'agir d'un conflit hardware de votre ordinateur. Placez la carte de son dans une autre fente PCI pour y remédier.

V: Je n'ai pas de son alors que la carte est installée correctement.

A: Contrôlez si les haut-parleurs sont branchés et si vous les avez connectés correctement. Les haut-parleurs sont connectés correctement et vous n'avez toujours pas de son lorsque vous faites jouer un fichier de son? Contrôlez les paramètres dans l'écran de réglage de volume de la carte de son (voir également le chapitre 4). Il est possible que le son soit tempéré. Si la modification des paramètres dans le réglage de volume ne donne pas de solution, il est fort possible qu'il y ait un conflit.

6.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent. Si toutefois vous avez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Eminent, veuillez dans ce cas remplir le formulaire support sur le site web: www.eminent-online.com/support.

Vous pouvez également téléphoner au numéro du service d'assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (50ct par minute, frais d'utilisation de votre téléphone portable non compris.)

Déclaration de Conformité

Pour vous assurer d'un produit fiable conforme aux directives établies par la Commission Européenne, vous pouvez demander une copie de la Déclaration de Conformité relative à votre produit en envoyant un email à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi envoyer une lettre à :

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Pays-Bas

Veuillez mentionner clairement dans ce cas 'Déclaration de Conformité' et le numéro d'article du produit pour lequel vous demandez la Déclaration de Conformité.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group