



MANUAL DE USUARIO

## EM3750 - Tarjeta de Sonido PCI 5.1

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

# EM3750 - Tarjeta de Sonido PCI 5.1



## Advertencias y puntos de atención

Abrir y/o manipular un producto puede causar serios problemas, por ello se recomienda que el producto sea reparado por técnicos de Eminent.

## Tabla de contenidos

1.0 Condiciones de Garantía .....	2
2.0 Introducción .....	2
2.1 Funciones y Características .....	3
2.2 Contenido del embalaje .....	3
2.3 Conexiones de la tarjeta de Sonido .....	3
3.0 Proceso de Instalación .....	3
3.1 Instalando la tarjeta de Sonido .....	3
3.2 Proceso de instalación del Driver .....	4
4.0 Volumen y balance .....	4
5.0 Preguntas más frecuentes .....	5
6.0 Servicio y Soporte .....	5

## 1.0 Condiciones de Garantía

Eminent ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos, a menos que se indique de otra manera antes o durante el momento de la compra. Cuando compre un producto Eminent de segunda mano, el período de la garantía contará a partir del momento de la compra por el primer dueño del producto. La garantía se aplica a todos los productos Eminent y piezas conectadas y/o montados en el producto principal. Los adaptadores de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados o no conectados directamente con el producto no son cubiertos por la garantía Eminent. Los productos tampoco son cubiertos por la garantía cuando estén expuestos al uso incorrecto o, influencias externas y/o cuando es abierto o manipulado sin autorización por Eminent.

## 2.0 Introducción

¡Felicidades por la compra de este producto Eminent de alta calidad! Este producto ha superado todas las pruebas realizadas por los técnicos expertos de Eminent. Si usted tiene cualquier problema con este producto, Eminent le da una garantía de cinco años. Mantenga por favor este manual y la factura de compra.

*Registre este producto en [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) y recibirá las actualizaciones del producto*

## 2.1 Funciones y Características


Con esta tarjeta de sonido PCI de Eminent usted podrá jugar y grabar audio en su ordenador. Conecte hasta seis altavoces obteniendo una calidad de sonido óptima. La tarjeta de sonido, también posee un conector para auriculares y un puerto de juego.

## 2.2 Contenido del embalaje

En el embalaje de este producto se incluyen:

- EM3750, una tarjeta de sonido PCI 5.1.
- CD-rom de instalación con los drivers y manuales.
- Manual de usuario.

## 2.3 Conexiones de la tarjeta de Sonido



- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Conector de Line-in              | (5) Conector Central / Subwoofer      |
| (2) Conector para Micrófono          | (6) Conector Puerto de Juego / Midi * |
| (3) Conector de Altavoces delanteros | (7) Conector de CD-in                 |
| (4) Conector de Altavoces traseros   | (8) Conector AUX                      |

**\* Usted necesitará un adaptador MIDI para poder conectar un dispositivo MIDI.**

## 3.0 Proceso de Instalación

Siga los pasos que a continuación se indican para la instalación de la tarjeta de sonido en su ordenador.

### 3.1 Instalando la tarjeta de Sonido

1. Desconecte el cable de la corriente eléctrica del enchufe.
2. Desconecte todos los cables conectados a su ordenador.

3. Abra la tapa de su ordenador.
4. Localice una ranura PCI libre (ranura pequeña de color blanco sobre la placa base) e inserte firmemente presionando la tarjeta de sonido en la ranura PCI disponible. No inserte la tarjeta en la primera ranura, esto podría causar algún conflicto en el hardware. Se recomienda insertarla entre las ranuras centrales.
5. Atornille la tarjeta al chasis de su ordenador
6. Cierre la tapa de su ordenador.
7. Vuelva a conectar los cables de su ordenador.
8. Pulse el botón de arranque de su ordenador.

### 3.2 Proceso de instalación del Driver

Una vez iniciado el arranque de Windows aparecerá en su pantalla el asistente 'Del Nuevo hardware'.

1. Haz Click en 'Cancelar'.
2. Introduzca el CD-Rom en el interior del reproductor de CD-rom o DVD de su ordenador.
3. Seleccione el idioma de instalación.
4. Haz Click en 'Siguiente'.
5. Seleccione 'Instalar driver'.
6. Haz Click en 'Siguiente'.
7. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la ventana.
8. Reinicie su ordenador cuando termine la instalación.

*Usted puede iniciar la instalación del programa de forma manual haciendo click sobre el Botón 'Inicio' y 'Ejecutar'. Teclee en la casilla 'x:\setup.exe' ('x' donde 'x' identifica la letra de su reproductor de CD-rom o DVD de su ordenador) y haz click en 'Aceptar'.*

## 4.0 Volumen y balance

Una vez se haya reiniciado su ordenador aparecerá una ventana para configurar los altavoces. Aquí podrá seleccionar la configuración de altavoces que usted desee. Por ejemplo (2, 4 o 6 altavoces).

1. Haz doble Click en el nuevo icono (el controlador de volumen) que aparece en la esquina inferior izquierda de su pantalla, al lado reloj del sistema.
2. Y le aparecerá la ventana con los controles de volumen.

*En la siguiente ventana de control de volumen podrá ajustar los siguientes parámetros:*

- *El balance puede ser ajustado arrastrando la barra de izquierda a derecha.*
- *El volumen puede ser ajustado arrastrando la barra de arriba a bajo.*
- *Mute del sonido en la opción 'Mute'.*

- *Haciendo click en 'Opciones' y en 'Propiedades' usted puede seleccionar el dispositivo que aparecerá en la 'Configuración del Volumen de Windows'.*

## 5.0 Preguntas más frecuentes

*P: Windows no reconoce su tarjeta de sonido. ¿Como solucionarlo?*

S: Si su tarjeta de sonido no es reconocida puede indicar un conflicto de sistema. Así que deberá cambiar la tarjeta de ranura PCI.

*P: No escucho ningún sonido después de haber instalado la tarjeta.*

S: Compruebe que sus altavoces estén encendidos y conectados correctamente en la tarjeta de sonido. Si después de haber comprobado todo esto aun sigue sin oír nada, revise la configuración del control de volumen de la tarjeta (vea también capítulo 4). Quizás en el control de volumen este activado el mute o desactivado todo. Si este problema no se soluciona después de todo esto, es que la tarjeta de sonido tiene algún problema y no funciona correctamente.

## 6.0 Servicio y Soporte

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent. Si toutefois vous avez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Eminent, veuillez dans ce cas remplir le formulaire support sur le site web: [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

Vous pouvez également téléphoner au numéro du service d'assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (50ct par minute, frais d'utilisation de votre téléphone portable non compris.)

# Declaración de Conformidad

Para asegurar su seguridad y conformidad del producto con las directivas y leyes creadas por la Comisión de la Comunidad Europea, puede obtener una copia de la declaración de la conformidad referente a su producto enviando un e-mail a: [info@eminent-online.com](mailto:info@eminent-online.com). Puedes enviar también una carta a:

Eminent Computer Supplies  
Postbus 276  
6160 AG GELEEN  
Holanda

Indicar claramente 'Declaración de Conformidad' y el código de artículo del cual quisieras obtener una copia del declaración de la conformidad.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group