



HANDLEIDING

EM3750 - PCI Geluidskaart 5.1

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM3750 - PCI Geluidskaart 5.1



Waarschuwingen en aandachtspunten

Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!
Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Inhoudsopgave

1.0 Garantievoorwaarden	2
2.0 Introductie	2
2.1 Functies en kenmerken	3
2.2 Inhoud van de verpakking.....	3
2.3 Aansluitingen op de Geluidskaart	3
3.0 Installatieprocedure	3
3.1 De Geluidskaart aansluiten.....	4
3.2 Stuurprogramma's installeren	4
4.0 Volume en balansregeling	4
5.0 Vraag en antwoord	5
6.0 Service en ondersteuning	5

1.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar.

De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent.

2.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

2.1 Functies en kenmerken


De Eminent PCI Geluidskaart is speciaal bedoeld voor het afspelen en opnemen van geluid op je computer. Voor het beste geluid sluit je maximaal zes luidsprekers aan. Bovendien heeft de geluidskaart een aansluiting voor een hoofdtelefoon en een gamepoort.

2.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EM3750, PCI Geluidskaart 5.1.
- Installatie CD-rom met stuurprogramma's en handleiding.
- Handleiding.

2.3 Aansluitingen op de Geluidskaart



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| (1) Line-in aansluiting | (5) Center / Subwoofer aansluiting |
| (2) Microfoon aansluiting | (6) Game / Midi aansluiting* |
| (3) Front speaker aansluiting | (7) CD-in aansluiting |
| (4) Rear speaker aansluiting | (8) AUX aansluiting |

**Je hebt een MIDI adapter nodig om een MIDI apparaat aan te kunnen sluiten.*

3.0 Installatieprocedure

Via onderstaande stappen kun je de Geluidskaart op je computer installeren.

3.1 De Geluidskaart aansluiten

1. Haal de stekker van je computer uit het stopcontact.
2. Verwijder alle aan je computer aangesloten bekabeling.
3. Schroef de kast van je computer open.
4. Steek de Geluidskaart stevig en recht in een vrij PCI slot (de korte, witte aansluiting op het moederbord). Plaats de kaart bij voorkeur niet in het eerste of laatste slot. Plaatsing in het eerste of laatste slot kan resulteren in hardwareconflicten.
5. Schroef de kaart vast aan het chassis van je computer.
6. Schroef de computer weer dicht.
7. Sluit alle kabels aan.
8. Start je computer op.

3.2 Stuurprogramma's installeren

Nadat de computer opnieuw is opgestart verschijnt de 'Wizard nieuwe hardware'.

1. Klik op 'Annuleren'.
2. Plaats de CD-rom in de CD-rom of DVD speler. De CD-rom zal automatisch starten.
3. Selecteer je taal.
4. Klik op 'Next'.
5. Selecteer 'Stuurprogramma installeren'.
6. Klik op 'Volgende'.
7. Volg de instructies op het scherm om de stuurprogramma's te installeren.
8. Start de computer opnieuw op om de installatie te voltooien.

Je kunt het installatieprogramma ook handmatig starten. Ga naar 'Start', klik op 'Uitvoeren', typ 'x:\setup.exe' (waarbij 'x' de schijfletter van je CD-rom station is) en druk op de enter-toets.

4.0 Volume en balansregeling

Nadat de computer opnieuw is opgestart, verschijnt het luidsprekerinstellingen scherm. Hier kun je de door jou gebruikte luidsprekerconfiguratie opgeven (bijvoorbeeld: 2, 4 of 6 luidsprekers).

1. Dubbelklik op het nieuwe pictogram (de volumeregelaar rechtsonder in beeld, bij de klok).
2. Het volumeregeling scherm wordt weergegeven.

In het volumeregeling scherm kun je verschillende geluidsinstellingen aanpassen:

- De balans bepaal je door de balans balk van links naar rechts te slepen.
- Het volume bepaal je door de volume balk naar boven of beneden te slepen.

- *Om het geluid uit te schakelen, vink je 'Dempen' aan.*
- *Door te klikken op 'Opties' en vervolgens 'Eigenschappen' kun je kiezen welke apparaten in het scherm 'Volumeregeling' worden getoond.*

5.0 Vraag en antwoord

V: Windows herkent de Geluidskaart niet. Wat nu?

A: Indien de Geluidskaart niet herkend wordt na het opstarten van je computer, is er mogelijk sprake van een hardwareconflict in je computer. Plaats de Geluidskaart in een ander PCI slot om dit te verhelpen.

V: Ik hoor geen geluid terwijl de kaart wel correct geïnstalleerd is.

A: Controleer of de luidsprekers aan staan en of je deze op correcte wijze aangesloten hebt. Zijn de luidsprekers correct aangesloten en hoor je nog steeds geen geluid bij het afspelen van een geluidsbestand? Controleer de instellingen in het volumeregeling scherm van de Geluidskaart (zie ook hoofdstuk 4). Mogelijk wordt het geluid gedempt. Als het veranderen van de instellingen in het volumeregeling scherm geen oplossing biedt, is er mogelijk een conflict ontstaan.

6.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 0900-70090 (50ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een emailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group