



MANUAL

EM3750 - PCI-Soundkarte, 5.1

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM3750 - PCI-Soundkarte, 5.1



Warnungen und Punkte zur Beachtung

Das Öffnen des Produktes/der Produkte kann zu schweren Verletzungen führen! Lassen Sie Produkte ausschließlich durch den qualifizierten Eminent-Kundendienst reparieren!

Inhalt

1.0 Garantiebedingungen	2
2.0 Einleitung	2
2.1 Funktionen und Merkmale	3
2.2 Lieferumfang	3
2.3 Anschlüsse an der Soundkarte	3
3.0 Installation	3
3.1 Soundkarte installieren	4
3.2 Treiberinstallation	4
4.0 Lautstärke und Balance	4
5.0 Häufig gestellte Fragen	5
6.0 Kundendienst und Unterstützung	5

1.0 Garantiebedingungen

Die fünfjährige Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte, sofern nicht anders erwähnt oder nicht anders beim Kauf vereinbart. Beim Kauf eines gebrauchten Eminent-Produktes gilt die restliche Garantiezeit ab Zeitpunkt des Kaufes durch den Erstkäufer. Die Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte und -Teile, die unlösbar mit dem Hauptprodukt verbunden sind. Netzteile, Batterien/Akkus, Antennen und sämtliche sonstigen Produkte, die nicht in das Hauptprodukt integriert oder direkt damit verbunden sind sowie Produkte, deren Verschleiß zweifellos vom Verschleiß des Hauptproduktes abweicht, werden nicht durch die Eminent-Garantie abgedeckt. Die Eminent-Garantie gilt nicht, wenn Produkte falschem/unsachgemäßem Gebrauch oder externen Einflüssen ausgesetzt oder durch Personen/Institutionen geöffnet werden, die dazu nicht von Eminent autorisiert wurden.

2.0 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Eminent-Produktes! Dieses Produkt wurde durch Eminent's technische Experten eingehend geprüft. Sollte es dennoch einmal zu Problemen mit diesem Produkt kommen, genießen Sie eine fünfjährige Eminent-Garantie. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Registrieren Sie Ihr Produkt nun bei www.eminent-online.com und genießen Sie Aktualisierungen Ihres Produktes!

2.1 Funktionen und Merkmale


Mit der Eminent-PCI-Soundkarte können Sie Klänge mit Ihrem Computer aufnehmen und natürlich auch wiedergeben. Bis zu sechs Lautsprecher sorgen für ein unvergessliches Klangerlebnis. Obendrein ist die Soundkarte mit einem Kopfhörer- und einem Joystickanschluss ausgestattet.

2.2 Lieferumfang

Die folgenden Artikel müssen im Lieferumfang enthalten sein:

- EM3750, PCI-Soundkarte, 5.1
- Installations-CD mit Treibern und Bedienungsanleitung
- Bedienungsanleitung

2.3 Anschlüsse an der Soundkarte



- (1) Line-Eingang
- (2) Mikrofoneingang
- (3) Frontlautsprecherausgang
- (4) Rücklautsprecherausgang
- (5) Center-/Subwoofer-Ausgang
- (6) Joystick-/MIDI-Anschluss *
- (7) CD-Eingang
- (8) Aux-Eingang

** Zum Anschluss eines MIDI-Gerätes benötigen Sie einen MIDI-Adapter.*

3.0 Installation

Mit den nachstehenden Schritten installieren Sie die Soundkarte in Ihrem PC.

3.1 Soundkarte installieren

1. Trennen Sie das PC-Netzkabel von der Steckdose.
2. Trennen Sie sämtliche an den PC angeschlossene Kabel.
3. Lösen Sie die Schrauben, nehmen Sie den Deckel des PC-Gehäuses ab.
4. Setzen Sie die Soundkarte gerade von oben bis zum Anschlag in einen freien PCI-Steckplatz (kurze, weiße Stecksockel auf dem Motherboard) ein. Setzen Sie die Karte möglichst nicht in den ersten oder letzten PC-Steckplatz ein. Beim Einstecken in den ersten oder letzten PC-Steckplatz kann es zu Hardwarekonflikten kommen.
5. Fixieren Sie die Karte am Computergehäuse.
6. Schließen Sie das Computergehäuse.
7. Schließen Sie sämtliche Kabel wieder an.
8. Starten Sie den PC.

3.2 Treiberinstallation

Nach dem Windows-Start erscheint der „Neue Hardware gefunden“-Assistent.

1. Klicken Sie auf „Abbrechen“.
2. Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in das CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
3. Wählen Sie die Installationssprache.
4. Klicken Sie auf „Weiter“.
5. Wählen Sie „Treiber installieren“.
6. Klicken Sie auf „Weiter“.
7. Schließen Sie die Treiberinstallation mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm ab.
8. Starten Sie den Computer zum Abschluss der Installation neu.

Sie können das Installationsprogramm auch manuell starten. Dazu klicken Sie auf „Start“ und anschließend auf „Ausführen...“. Geben Sie „x:\Setup.exe“ in das Textfeld ein (das „x“ steht für den Laufwerkbuchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks), klicken Sie anschließend auf „OK“.

4.0 Lautstärke und Balance

Nach dem Neustart Ihres Computers erscheint ein Fenster mit Lautsprechereinstellungen. Hier können Sie die gewünschte Lautsprecherkonfiguration auswählen – beispielsweise 2, 4 oder 6 Lautsprecher.

1. Doppelklicken Sie auf das neue Symbol (die Lautstärkeregelung in der rechten unteren Ecke, neben der Uhr).
2. Die Lautstärkeregelung erscheint.

Im Lautstärkeregelungsfenster können Sie verschiedene Klangeinstellungen vornehmen:

- *Mit dem horizontalen Balance-Schieber stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen linken und rechten Kanälen ein.*
- *Die Lautstärke regeln Sie mit dem vertikalen Lautstärkeschieber.*
- *Zum Stummschalten des Tons setzen Sie ein Häkchen bei „Ton aus“.*
- *Wenn Sie auf „Optionen“ und anschließend auf „Eigenschaften“ klicken, können Sie auswählen, welche Geräte im Lautstärkeregelungsfenster angezeigt werden.*

5.0 Häufig gestellte Fragen

F: Die Soundkarte wird nicht von Windows erkannt. Wie lässt sich das ändern?

A: Falls die Soundkarte nicht erkannt wird, kann dies auf einen Systemkonflikt hindeuten. Setzen Sie die Soundkarte probeweise in einen anderen PC-Steckplatz ein.

F: Nach der Installation der Soundkarte ist kein Ton zu hören.

A: Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher mit Strom versorgt werden und richtig an die Soundkarte angeschlossen wurden. Sofern die Lautsprecher richtig angeschlossen sind, Sie aber dennoch keinen Ton hören, überprüfen Sie die Lautstärkeregelung der Soundkarte (siehe auch Kapitel 4). Möglicherweise ist die Lautstärke extrem niedrig eingestellt oder der Ton ausgeschaltet. Falls sich das Problem nicht auf diese Weise lösen lassen sollte, liegt eventuell ein Konflikt vor.

6.0 Kundendienst und Unterstützung

Dieses Benutzerhandbuch wurde von Eminent's technischen Experten sorgfältig geschrieben. Wenn Sie Probleme bei der Installation oder mit der Bedienung eines Produktes haben, einfach den Support-Vordruck ausfüllen unter: www.eminent-online.com/support.

Konformitätserklärung

Um Ihre Sicherheit und die Konformität des Produktes mit den Direktiven und Vorschriften der EU-Kommission sicherzustellen, können Sie eine Kopie der Konformitätserklärung für dieses Produkt anfordern, indem Sie eine E-Mail schreiben an: info@eminent-online.com. Oder schicken Sie einen Brief an:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands

Geben Sie deutlich „Declaration of Conformity“ (Konformitätserklärung) und die Artikelnummer des Produktes an, für dass Sie eine Konformitätserklärung anfordern möchten.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group