



MANUALE

EM3750 - Scheda audio PCI Soundcard 5.1

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM3750 - Scheda audio PCI Soundcard 5.1



Avvertenze

L'apertura del prodotto e/o dei prodotti potrebbe causare seri infortuni! Per l'assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale qualificato Eminent!

Indice

1.0 Condizioni di garanzia	2
2.0 Introduzione.....	2
2.1 Funzioni e specifiche	3
2.2 Contenuto della confezione	3
2.3 Connettori della scheda audio Soundcard.....	3
3.0 Procedura di installazione.....	4
3.1 Come installare la scheda sonora Soundcard	4
3.2 Procedura di installazione dei driver	4
4.0 Volume e bilanciamento	4
5.0 Domande frequenti	5
6.0 Manutenzione e supporto	5

1.0 Condizioni di garanzia

La garanzia di 5 anni Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent a meno che non diversamente disposto all'atto dell'acquisto. Nel caso un prodotto Eminent sia acquistato di seconda mano il periodo di garanzia parte dal momento dell'acquisto da parte del primo acquirente. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent ed alle parti indissolubilmente connesse a e/o montate sul prodotto principale. Gli adattatori di alimentazione, le batterie, le antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o non direttamente connessi al prodotto principale e/o i prodotti per i quali, senza ragionevole dubbio, si possa presupporre un discostamento dai normali schemi di usura del prodotto principale non sono coperti dalla garanzia Eminent. I prodotti Eminent non sono coperti da garanzia quando vengono esposti ad uso improprio/scorretto o ad influenze esterne. La garanzia Eminent ugualmente decade qualora i prodotti vengano aperti o ne venga tentata la riparazione da personale non autorizzato da Eminent.

2.0 Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto Eminent ad alta qualità! Questo prodotto è stato sottoposto da parte degli esperti Eminent ad un'ampia gamma di test. Va ricordato, qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica, che il prodotto Eminent è coperto da una garanzia Eminent della durata di 5 anni. Vi preghiamo, pertanto, di conservare il presente manuale e la ricevuta d'acquisto in un luogo sicuro.

Registrate subito questo prodotto su www.eminent-online.com e riceverete gli aggiornamenti del prodotto!

2.1 Funzioni e specifiche


La scheda audio Eminent PCI Soundcard consente di ascoltare e registrare suoni sul vostro computer. Potete collegare fino a sei casse acustiche per ottenere un suono ottimale. Questa scheda audio, inoltre, è dotata di una connessione per cuffie oltre ad una porta giochi.

2.2 Contenuto della confezione

Le seguenti parti devono essere presenti nella confezione:.

- EM3750, PCI Soundcard 5.1.
- CD-rom di installazione contenente driver e manuale.
- Manuale.

2.3 Connettori della scheda audio Soundcard



- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) connettore ingresso linea | (5) connettore cassa centrale/Subwoofer |
| (2) connettore Microfono | (6) connettore porta giochi/ MIDI* |
| (3) connettore casse anteriori | (7) connettore ingresso CD |
| (4) connettore casse posteriori | (8) AUX (connettore ausiliario) |

**Per collegare un dispositivo MIDI è necessario un cavo adattatore MIDI.*

3.0 Procedura di installazione

Seguire le istruzioni di seguito riportate per installare la scheda sonora Soundcard sul vostro PC.

3.1 Come installare la scheda sonora Soundcard

1. Scollegare il cavo di alimentazione del PC dalla presa di corrente.
2. Rimuovere tutti i cavi connessi al PC.
3. Svitare il coperchio del PC.
4. Inserire la scheda sonora Soundcard in modo dritto e sicuro in uno slot PCI libero (solitamente lo slot corto e bianco sulla piastra madre). Sarebbe meglio evitare di inserire la scheda nel primo o nell'ultimo slot PCI. Posizionando la scheda nel primo o nell'ultimo slot PCI si potrebbero riscontrare conflitti hardware.
5. Avvitare la scheda al contenitore del PC.
6. Chiudere il contenitore del computer.
7. Ricollegare tutti i cavi.
8. Avviare il PC.

3.2 Procedura di installazione dei driver

All'avvio di Windows apparirà la schermata 'Nuovo hardware'.

1. Premere 'Annulla'.
2. Inserire il CD-rom fornito nella confezione nel lettore CD-rom o DVD del computer.
3. Scegliere il linguaggio di installazione.
4. Premere 'Next'.
5. Selezionare 'Install driver'.
6. Premere 'Next'.
7. Seguire le istruzioni sul vostro schermo per installare i driver.
8. Riavviare il computer per concludere l'installazione.

Potete anche avviare il programma di installazione manualmente premendo 'Start' e quindi 'Esegui'. Nel campo che apparirà digitare 'x:\setup.exe' (laddove 'x' sia la lettera assegnata al vostro lettore CD-rom o DVD) e premere 'OK'.

4.0 Volume e bilanciamento

Dopo che il computer è stato riavviato apparirà la finestra delle impostazioni delle casse. In questa finestra potrete impostare la configurazione che intendete utilizzare (ad esempio 2, 4 o 6 casse).

1. Effettuare un doppio click sulla nuova icona (ovvero quella del VOLUME nella parte in basso a sinistra dello schermo, vicina all'orologio).

2. Apparirà la finestra 'controllo volume'.

Nella finestra 'controllo volume' è possibile modificare alcune impostazioni del suono:

- *Il bilanciamento può essere modificato spostando la barra di bilanciamento da sinistra a destra.*
- *Il volume può essere modificato spostando la barra del volume in alto o in basso.*
- *Per eliminare completamente il suono potete attivare il controllo 'Disattiva'.*
- *Premendo 'Opzioni' e quindi 'Proprietà' potrete scegliere quali dispositivi visualizzare nella finestra 'Impostazioni Volume'.*

5.0 Domande frequenti

D: Windows non riconosce la scheda audio Soundcard. Come posso risolvere questo problema?

R: Se la scheda audio Soundcard non viene riconosciuta si potrebbe essere verificato un conflitto nel sistema. Provate a posizionare la scheda Sonora in un altro slot PCI.

D: Non riesco a sentire alcun suono dopo aver installato la scheda sonora Soundcard.

R: Controllare che le casse siano state accese e collegate correttamente alla scheda Soundcard. Qualora le casse risultassero connesse correttamente ed ancora non riuscite a percepire alcun suono, vi preghiamo di controllare la finestra di controllo del volume della Soundcard (vedere anche il capitolo 4) Il controllo del volume potrebbe essere impostato su muto o totalmente muto. Se anche questo non dovesse risolvere il problema, probabilmente la scheda audio Soundcard risulta in conflitto.

6.0 Manutenzione e supporto

Questo manuale è stato scritto da esperti tecnici della Eminent. Se si riscontrano dei problemi nell'installazione o nell'utilizzo del prodotto, vi preghiamo di rivolgervi al Supporto Eminent, compilando il modulo presente sul sito www.eminent-online.com/support.

Dichiarazione di Conformità

Per assicurarsi della sicurezza e della conformità del prodotto con le direttive e leggi create dalla commissione della comunità europea può ottenere una copia della dichiarazione di conformità del Suo prodotto inviando una mail a: info@eminent-online.com. Può contattarci anche via posta a:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
The Netherlands

Si prega di indicare chiaramente 'Dichiarazione di Conformità' e il codice dell'articolo del quale vuole ottenere una copia della dichiarazione di conformità.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group