



MANUAL DE USUARIO

EM 7042/EM7043/EM7046 - Carcasas de disco duro

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM7042/EM7043/EM7046 - Carcasas de disco duro



Advertencias y puntos de atención

Abrir y/o manipular un producto puede causar serios problemas, por ello se recomienda que el producto sea reparado por técnicos de Eminent.

Contenidos

1.0 Condiciones de Garantía	2
2.0 Introducción	2
2.1 Funciones y características	3
2.2 Contenido del embalaje	3
3.0 Proceso de instalación	3
3.1 Montar un disco duro	3
3.2 Instalar los drivers	4
3.2.1 Windows ME, 2000, XP y Vista	4
3.2.2 Windows 98SE	4
3.3 Preparando su disco duro para su utilización	5
3.3.1 Windows 98SE y ME	5
3.3.2 Windows 2000, XP y Vista	5
4.0 Usando la carcasa de disco duro	6
4.1 Windows 98SE y ME	6
4.2 Windows 2000, XP y Vista	6
5.0 Preguntas frecuentes	6
6.0 Servicio y Soporte	7

1.0 Condiciones de Garantía

Eminent ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos, a menos que se indique de otra manera antes o durante el momento de la compra. Cuando compre un producto Eminent de segunda mano, el período de la garantía contará a partir del momento de la compra por el primer dueño del producto. La garantía se aplica a todos los productos Eminent y piezas conectadas y/o montados en el producto principal. Los adaptadores de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados o no conectados directamente con el producto no son cubiertos por la garantía Eminent. Los productos tampoco estarán cubiertos por la garantía cuando estén expuestos al uso incorrecto, influencias externas y/o cuando esté abierto o manipulado sin autorización por Eminent.

2.0 Introducción

¡Felicidades por la compra de este producto Eminent de alta calidad! Este producto ha superado todas las pruebas realizadas por los técnicos expertos de Eminent. Si

usted tiene cualquier problema con este producto, Eminent le da una garantía de cinco años. Mantenga por favor este manual y la factura de compra.

Registre este producto en www.eminent-online.com y recibirá las actualizaciones del producto

2.1 Funciones y características

La carcasa de disco duro de Eminent, le permite realizar de forma cómoda y sencilla copias de seguridad o copiar datos a alta velocidad. La cubierta sólida le ofrece una excelente protección para sus datos. La conexión por puerto USB 2.0 le ofrece una transferencia de datos a alta velocidad. Usted podrá instalar su disco duro en el interior de la carcasa de forma rápida y sencilla, permitiéndole así poder transportar en cualquier momento sus datos de un lugar a otro.

2.2 Contenido del embalaje

En el embalaje podrá encontrar:

- EM7043, Carcasa Portátil HDD.
- Adaptador de Alimentación
- Cable de conexión USB.
- Manual.
- CD-rom de Instalación.


3.0 Proceso de instalación

En este capítulo le vamos a mostrar los pasos a seguir para conectar e instalar la carcasa de disco duro.

¡Atención! Le recomendamos que realice una copia del disco duro que vamos a utilizar. Eminent no se hace responsable de la pérdida o daños de datos durante el uso de este dispositivo.

3.1 Montar un disco duro

Para poder utilizar la carcasa de disco duro, usted tendrá que conectar un disco duro. Siga los siguientes pasos para conectar su disco duro.



1. Presione suavemente los dos clips situados en la parte posterior de la carcasa.
2. Tire del panel de la parte posterior de la caja hacia atrás.
3. Asegúrese que el panel posterior de la caja y el disco duro estén alineados.
4. Primero conecte el cable IDE al disco duro y a continuación conecte el cable de alimentación al disco duro.
5. Introduzca suavemente el disco duro y el panel trasero de la carcasa hacia el interior de chasis de la carcasa. Asegúrese de que los dos clips queden bien fijados a la carcasa.
6. Conecte el cable USB 2.0 y el adaptador de alimentación que se incluyen en el interior del embalaje.
7. La carcasa ya está instalada.

3.2 Instalar los drivers

3.2.1 Windows ME, 2000, XP y Vista

Si está usando Windows ME, 2000, XP y Vista usted no necesita instalar ningún driver adicional. Estas versiones de Windows ya tienen incorporados los driver necesarios para poder instalar de forma automática la carcasa de disco duro cuando la conecte a su ordenador.

3.2.2 Windows 98SE

Windows 98SE no incorpora por defecto los driver para la carcasa de disco duro. Siga

los siguientes pasos para realizar la instalación de los driver para Windows.

1. Conecte la carcasa a un Puerto USB de su ordenador. Si su ordenador tiene algún puerto USB2.0 le recomendamos que utilice dicho puerto
2. Inicie su ordenador.
3. Windows detectará la carcasa y aparecerá en su pantalla el asistente de 'Nuevo hardware encontrado'.
4. Haga click en 'Siguiente'.
5. Seleccione 'Buscar el mejor driver para este dispositivo (recomendado)'.
6. Haga click en 'Siguiente'.
7. Seleccione 'Especificar una localización'.
8. Teclee 'X:\win98\' (X es la letra que representa su unidad de CD-rom).
9. Haga click en 'Siguiente'.
10. Windows buscará ahora el mejor driver para su carcasa
11. Siga las instrucciones que aparecen en su pantalla para finalizar con el proceso de instalación.
12. Reinicie su ordenador.

3.3 Preparando su disco duro para su utilización

¡Atención! Los siguientes pasos son solamente necesarios si usted está utilizando un disco duro nuevo.

3.3.1 Windows 98SE y ME

1. Haga click en 'Inicio'.
2. Haga click en 'Ejecutar'.
3. Teclee 'Command'.
4. Haga click en 'Aceptar'.
5. Teclee en la ventana de DOS 'FDISK'.
6. Presione la tecla 'Intro' del teclado.
7. Presione 'Y' y 'Intro' en su teclado.
8. Seleccione la opción '5'.
9. Seleccione el disco al que quiere hacer una partición.
10. Seleccione la opción '1' (Para crear una partición DOS o partición Lógica).
11. Seleccione la opción '1' de nuevo para crear una partición primaria.
12. Su ordenador ahora comprobará la integridad de su disco duro, una vez finalizado el chequeo, continúe con los pasos que se indican a continuación.
13. Seleccione la partición con el mayor tamaño posible.
14. Presione 'Esc' en su teclado para salir del FDISK.

3.3.2 Windows 2000, XP y Vista

1. Haga click con el botón derecho de su ratón sobre el icono de 'Mi PC'.
2. Haga click 'Administrar'.

3. Seleccione la opción 'Administración de disco'.
4. Haga click con el botón derecho en el nuevo disco duro.
5. Seleccione 'Iniciar'.
6. Haga click en 'Aceptar'.
7. Haga click con el botón derecho en el nuevo disco duro.
8. Haga click en 'Nueva Partición'.
9. Haga click en 'Siguiente'.
10. Haga click en 'Siguiente'.
11. Haga click en 'Siguiente'.
12. Elija el formato deseado para la partición. (Nota: cuando utilice FAT32 el tamaño máximo está limitado en 32GB).
13. Haga click en 'Siguiente'.
14. Seleccione la letra que le quiere asignar a su partición (no es obligatorio).
15. Haga click en 'Siguiente'.
16. Seleccione el sistema de archivos deseado: FAT32 o NTFS. Si usted utiliza Windows XP o Vista le recomendamos seleccionar el sistema de archivos NTFS.
17. Introduzca el nombre de la nueva partición en la casilla 'Etiqueta del Volumen'.
18. Compruebe la caja cerca de 'Formato rápido'.
19. Haga click en 'Siguiente'.
20. Haga click en 'Finalizar'.

4.0 Usando la carcasa de disco duro

En este capítulo explicaremos como usar las funciones de la carcasa de disco duro.

4.1 Windows 98SE y ME

Para utilizar la carcasa de disco duro usted necesita conectarlo a su ordenador y encenderlo. Después de encenderlo, su unidad y toda su partición (FAT/FAT32) será accesible a través de 'Mi ordenador' o a través del Explorador de Windows.

4.2 Windows 2000, XP y Vista

Normalmente podrá enchufar su carcasa cuando usted encienda su ordenador. Después de conectar su carcasa Windows automáticamente buscará e instalará automáticamente los driver y todas sus particiones estarán disponibles a través de 'Mi PC' o Windows Explorer.

5.0 Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo usar el sistema de archivos FAT32?

R: Cuando esté usando Windows 98SE/ME le recomendamos que utilice FAT32 pero recuerde que el tamaño máximo de fichero es de 4GB.

P: ¿Puedo conectar mi carcasa de disco duro al ordenador cuando este

encendido?

R: Si, si usted utiliza Windows 2000, XP o Vista.

P: *¿Puedo utilizar este producto cuando mi ordenador tiene Windows 95/NT?*

R: No. Esta carcasa para disco duro solo se puede utilizar con sistemas operativos Windows 98SE, ME, 2000, XP y Vista.

P: *Mi disco duro no aparece en 'Administración de Discos'.*

R: Compruebe que funcionan correctamente los puertos USB de su ordenador y que la carcasa este conectada de forma correcta.

6.0 Servicio y Soporte

Este manual de usuario ha sido elaborado cuidadosamente por técnicos expertos de Eminent. Si usted tiene problemas al instalar o al usar el producto, por favor entre en contacto con support@eminent-online.com

Declaración de Conformidad

Para asegurar su seguridad y conformidad del producto con las directivas y leyes creadas por la Comisión de la Comunidad Europea, puede obtener una copia del declaración de la conformidad referente a su producto enviando un e-mail a: info@eminent-online.com. Puedes enviar también una carta a:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Holanda

Indicar claramente 'Declaración de Conformidad' y el código de artículo del cual quisieras obtener una copia del declaración de la conformidad.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group