

EM7066 – SD médialejátszó kártyaolvasóval



Figyelmeztetések és felhívások

A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés	2
1.1 Funkciók és jellemzők.....	3
1.2 A csomag tartalma.....	3
1.3 Az EM7066 hátlapjának leírása	3
2.0 A médialejátszó csatlakoztatása a televízióhoz	4
2.1 Az EM7066 csatlakoztatása HDMI segítségével.....	4
2.2 Az EM7066 csatlakoztatása kompozit kábel segítségével.....	4
2.3 Audió csatlakozás.....	4
3.0 A médialejátszó üzembe helyezése.....	5
3.1 Nyelvi beállítások.....	5
3.2 Videó beállítások	5
3.3 Audió beállítások	5
3.4 Fotóbeállítások	6
3.5 Az elsődleges eszközök beállítása	6
4.0 Média lejátszása.....	6
4.1 Videó lejátszása	7
5.1.1 DVD ISO.....	7
5.1.2 DVD (menütámogatással).....	7
5.1.3 Egyéb videoformátumok lejátszása.....	7
5.2 Zene lejátszása	7
5.3 Fotók lejátszása.....	8
5.4 Fotók lejátszása háttérzenével	8
6.0 Gyakran ismétlődő kérdések	8
7.0 Szerviz és támogatás	9
8.0 Jótállási feltételek	10

1.0 Bevezetés

Gratulálunk e minőségi Eminent termék megvásárlásához! A terméket az Eminent szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Eminent öt éves jótállását veheti igénybe. A kézikönyvet őrizze meg és tartsa biztonságos helyen.

Regisztrálja termékét a www.eminent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel kapcsolatos frissítések fogadását.

1.1 Funkciók és jellemzők

Az EM7066 lehetővé teszi a videók, fotók és zenefájlok megtekintését, illetve hallgatását. Az EM7066 beépített kártyaolvasóval is rendelkezik, amellyel megtekintheti digitális fényképezőgépének fotóit a televízión. Az USB-csatlakozónak köszönhetően média lejátszására is van mód USB-memóriakulcsról vagy USB-merevlemezről. Csatlakoztassa a médialejátszót HDMI-n HD televíziójához és élvezze a médiafájlokat kristálytisza hanggal és képpel.

1.2 A csomag tartalma

A csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

- EM7066 3,5" SD médialejátszó kártyaolvasóval
- Tápegység
- USB-kábel
- Kivezető kábel (mini jack-kompozit)
- Távvezérlő
- Használati utasítás

1.3 Az EM7066 hátlapjának leírása

Az EM7066 számos csatlakozóval rendelkezik. Az alábbiakban elmagyarázzuk e csatlakozók működését:

A médialejátszó előlapja:

USB-csatlakozó: A lejátszó előlapján található egy USB-aljzat. Ehhez az USB-aljzathoz USB-memóriakulcsot vagy USB-merevlemez csatlakoztathat.

Kártyaolvasó: a kártyaolvasóba SD-kártyát illeszthet és megtekintheti a rajta lévő fotókat.

A médialejátszó hátlapja:

HDMI: csatlakoztasson egy HDMI-kábelt ide és televíziójába, így élvezheti az EM7066 által nyújtott kristálytisza hangot és képet.

Tápcsatlakozó: ide csatlakoztassa a tápegységet.

Kivezető kábel csatlakozója: ide csatlakoztassa a kivezető kábelt. a kábel másik végén sárga, vörös és fehér RCA-dugók találhatók a kompozit videó- és hangcsatlakozás elvégzéséhez.

2.0 A médialejátszó csatlakoztatása a televízióhoz

2.1 Az EM7066 csatlakoztatása HDMI segítségével

A lehető legjobb képminőséget akkor érheti el, ha a médialejátszót HDMI-kábellel csatlakoztatja a televízióhoz. A HDMI csatoló kristálytisztá digitális képet és hangot produkál. Ezenkívül a HDMI használatával nagyobb felbontások megjelenítése is lehetséges.

1. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt médialejátszón lévő HDMI kimeneti csatlakozóhoz.
2. A HDMI-kábel másik végét a televízión lévő szabad HDMI jelfemeneti csatlakozóhoz csatlakoztassa.

Megjegyzés: A HDMI-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a médialejátszó és a televízió is kikapcsolt állapotban van. Ezzel elkerülheti a berendezések károsodását.

2.2 Az EM7066 csatlakoztatása kompozit kábel segítségével

Ha a televízió nem rendelkezik HDMI-csatlakozóval, az EM7066-ot kompozit csatlakozóval csatlakoztathatja.

1. Csatlakoztassa a kivezető kábelt az EM7066 hátulján lévő kivezetőkábel-csatlakozókhoz.
2. Most már csatlakoztathatja a kábel másik végén lévő sárga dugót a televízión lévő sárga RCA-csatlakozókhoz.

2.3 Audió csatlakozás

Ha HDMI-csatlakozón csatlakoztatta a médialejátszót, a HDMI által nyújtott kristálytisztá hang- és képélményben lehet része. Ha azonban kompozit kábel segítségével csatlakoztatta a médialejátszót, a vörös és fehér RCA-dugóival összekötheti a médialejátszót és a televíziót, ún. „2.0-ás sztereó” hang létrehozásához.

1. Csatlakoztassa a kivezető kábelt az EM7066 hátulján lévő kivezetőkábel-csatlakozókhoz, ha ezt még nem tette meg.
2. Csatlakoztassa fehér és vörös dugókat a televízió megfelelő RCA-aljzataihoz, illetve (sztereó) rádióerősítőhöz, ún. „2.0-ás sztereó” hangot létrehozásához.

3.0 A médialejátszó üzembe helyezése

Használat előtt magán a médialejátszón elvégezhet néhány beállítást az EM7066 személyre szabása érdekében. Például módosíthatja a menü nyelvét, a megjelenítés felbontását a televíziónak megfelelően, a hangbeállításokat stb. Az alábbi fejezetekben bemutatjuk a beállítások módosításának módját.

3.1 Nyelvi beállítások

1. Győződjön meg arról, hogy a médialejátszó elindult és látható annak menüje a televízió képernyőjén.
2. Használja a távvezérlő nyíl gombjait a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
3. A nyíl gombokkal válassza ki a harmadik ikont.
4. Használja a nyíl gombokat az „OSD NYELV” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
5. Válassza ki a kívánt nyelvet. Például: „Magyar”, majd nyomja meg az „ENTER” gombot. A médialejátszó automatikusan módosítja a nyelvet.

3.2 Videó beállítások

1. Használja a távvezérlő nyíl gombjait a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
2. Lépjen a „FELBONTÁS” elemre, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
3. Válassza ki a kívánt felbontást, majd nyomja meg az „ENTER” gombot. A médialejátszó automatikusan a kiválasztott felbontást állítja be.
4. Lépjen a „TV TÍPUS” elemre, majd nyomja meg az „ENTER” gombot. Válassza ki a megfelelő méretarányt. Válassza a „16:9” lehetőséget, ha szélesképernyős televízióval rendelkezik, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
5. Lépjen a „TV RENDSZER” elemre, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
6. Válassza ki a rendszert. Általában a PAL60 vagy PAL választása Európán belül helyes beállítást eredményez. Válassza az „NTSC” lehetőséget, ha Észak-Amerikában tartózkodik. Válassza az „AUTO” lehetőséget, ha bizonytalan a beállítást illetően. Az EM7066 ilyenkor automatikusan kiválasztja a megfelelő beállítást.
7. Nyomja meg a „Leállítás” gombot a főmenüre történő visszatéréshez.

Megjegyzés: Az EM7066 nem egy **önálló** nagyfelbontású lejátszó. Az EM7066 csak „normális” SD fájlformátumokat játszik le. Ha az EM7066-ot nagyobb felbontásra állítja, megtörténik a filmek felskálázása nagyobb felbontásra.

3.3 Audió beállítások

1. Használja a nyíl gombokat a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg

az „ENTER” gombot.

2. A nyílombok használatával lépjen a hangszóró ikonra.
3. Használja a nyílombokat az „DOWNMIX” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot. Válassza ki a kívánt beállítást. Például a „V.SURROUND” választásával virtuális surround hangzásélményt hozhat létre.
4. A nyílombokkal lépjen a „HDMI AUDIO” ikonra. Ha az EM7066-ot a (vörös és fehér) kompozit kábelek segítségével csatlakoztatta, válassza a „PCM” elemet, majd nyomja meg az „ENTER” gombot. Ha az EM7066-ot HDMI-kábel segítségével csatlakoztatta, válassza az „AUTO” elemet, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
5. Nyomja meg a „Leállítás” gombot a főmenüre történő visszatéréshez.

3.4 Fotóbeállítások

1. Használja a nyílombokat a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
2. A nyílombokkal lépjen a „DIA IDŐKÖZ” ikonra.
3. Válassza ki, hogy mekkora legyen a fotók vagy képek időköze. Válassza az „5 másodperc” elemet, ha azt kívánja, hogy új kép jelenjen meg 5 másodpercenként.
4. Nyomja meg a „Leállítás” gombot a főmenüre történő visszatéréshez.

3.5 Az elsődleges eszközök beállítása

Az EM7066 képes médiát lejátszani USB-eszközökről és a belső kártyaolvasóról. Itt kiválaszhatja, hogy mely eszköztípus élvezzen elsőbbséget. Ha a „KÁRTYA” elemet választja, a médialejátszó közvetlenül a kártyaolvasót fogja elérni. Ha az „USB” elemet választja, a médialejátszó közvetlenül a csatlakoztatott USB-eszközök elérésével fog próbálkozni.

1. Használja a nyílombokat a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
2. Jelölje ki az „ELSŐD.TÁROLO” elemet, majd válassza az „USB” vagy „Kártya” lehetőséget.
Nyomja meg újra az „ENTER” gombot újra a beállítás mentéséhez.
3. Nyomja meg a „Leállítás” gombot a főmenüre történő visszatéréshez.

4.0 Média lejátszása

Amennyiben az SD-kártyán vagy USB-eszközön médiafájlok vannak, lejátszhatja ezeket a médiafájlokat. A különféle médiafájlok lejátszásához kövesse az alábbi lépéseket. Amennyiben USB-eszközről kíván lejátszani médiafájlokat, csatlakoztassa az USB-eszközt a médialejátszó „USB” jelű csatlakozójához. Amennyiben SD-kártyáról kíván lejátszani médiafájlokat, helyezze be az SD-kártyát a kártyaolvasóba.

4.1 Videó lejátszása

Az EM7066 DVD-videofájlokat és sokféle videofájlt képes lejátszani. Az ilyen videofájlok lejátszásához kövesse az alábbi lépéseket.

5.1.1 DVD ISO

1. Használja a nyílombokat a „Film” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
2. Válassza ki a mappát, amely tartalmazza az ISO-fájlt, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
3. Most jelölje ki az ISO-fájlt, majd nyomja meg a „Lejátszás” gombot. Elkezdődik a film lejátszása.

5.1.2 DVD (menüátmozgatással)

1. Használja a nyílombokat a „Film” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
2. Válassza ki a videofájlokat tartalmazó mappát.
3. Normális esetben megjelenik a DVD címe. Egy DVD ikon is megjelenik oldalt. Ez azt jelenti, hogy a DVD lejátszása teljes menüátmozgatással történik.
4. Jelölje ki a DVD nevét, majd nyomja meg az „ENTER” gombot. Elindul a DVD lejátszása teljes menüátmozgatással.

Ahhoz, hogy a DVD-eket teljes menüátmozgatással lehessen lejátszani, a DVD-fájlokat a „VIDEO_TS” almappába kell helyezni. Például:

```
\\Movies\\DVD\\MovieName\\VIDEO_TS:
```

5.1.3 Egyéb videoformátumok lejátszása

1. Használja a nyílombokat a „Film” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
2. Válassza ki a videofájlokat tartalmazó mappát.
3. Jelölje ki a lejátszandó videofájlt, majd nyomja meg a „Lejátszás” gombot. Elkezdődik a videofájl lejátszása.

5.2 Zene lejátszása

1. Használja a nyílombokat a „Zene” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
2. Válassza ki a mappát, amely tartalmazza a zenét vagy audiofájlokat, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
3. Megjelenik az zene- vagy audiofájlok listája.
4. Válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg a „Lejátszás” gombot. Elkezdődik a zenefájl lejátszása.

5.3 Fotók lejátszása

1. Használja a nyílombokat a „Fotó” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
2. Válassza ki a mappát, amely tartalmazza a fotókat vagy képfájlokat, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
3. Automatikusan megjelennek a fotók és képek. Ha a „Fotóbeállítás” fejezet szerint állította be a „Dia időköz” elemet, a fotók és képek megjelenítése ezek szerint fog megtörténni.
4. Nyomja meg a „Leállítás” gombot a főmenüre történő visszatéréshez.

5.4 Fotók lejátszása háttérzenével

1. Kövesse az 5.2. fejezet utasításait. Elkezdődik a zene lejátszása.
2. Nyomja meg a sárga „F3” gombot a távvezérlőn.
3. Válassza ki a fotókat vagy képeket tartalmazó mappát. Jelölje ki a lejátszandó fotót vagy képet, majd nyomja meg a „Lejátszás” gombot. Ha a „Fotóbeállítás” fejezet szerint állította be a „Dia időköz” elemet, a fotók és képek megjelenítése ezek szerint fog megtörténni, és háttérzene is hallható lesz.

6.0 Gyakran ismétlődő kérdések

K: A kézikönyv feliratok támogatását említi. Mely feliratokat képes az EM7066 kezelni?

V: Az SRT feliratok támogatottak. Győződjön meg arról, hogy a feliratófájl ugyanabban a mappában van, mint amely a videófájl tartalmazza és az SRT fájl neve egyezik a videófájl nevével.

K: Mely fájlrendszert támogatja az EM7066?

V: Az EM7066 FAT32 és NTFS fájlrendszer olvasására képes.

K: Lehetséges-e törölni, másolni vagy átnevezni az USB-eszközön, illetve SD-kártyán lévő fájlokat?

V: Keresse meg a fájlokat tartalmazó mappát, jelölje ki a fájlt, majd nyomja meg az „Info” gombot a távvezérlőn. Megjelenik a „Másolás”, „Áthelyezés” vagy „Törlés” lehetősége.

K: Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani az EM7066 eszközt?

V:

- Ellenőrizze, hogy az EM7066 elindult-e.
- Használja a távvezérlő nyílombjait a „Beállítás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
- Válassza az „Alapértelmezett”, majd a „Visszaállítás” lehetőséget, majd nyomja meg az „ENTER” gombot.

- Az EM7066 visszaállítja a gyári beállításokat.

K: Van-e lehetőség adott időpontra „ugráshoz” az ún. GOTO funkció használatával?

V: Igen, lehetséges. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Az „Info” gomb megnyomásával megjelenik az aktuálisan sáv ideje és neve.
- Nyomja meg újra az „Info” gombot. Most már a „GoTo” funkció segítségével kiválaszthatja a film kívánt időpontját.
- A kívánt időpont a távvezérlő nyíl gombjainak megnyomásával választható ki.
- Ha kiválasztotta, nyomja meg az „ENTER” gombot a távvezérlőn, hogy a kijelölt időpontra „ugorjon”.

7.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltsse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: www.eminent-online.com/support.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Az alábbiakban megtalálhatja az egyes támogatott országok elérhetőségeit.

Ország	Telefonszám	Tarifa*
Belgium (holland)	070 277 286	€0,30
Belgium (francia)	070 277 286	€0,30
Dánia	+45 69918565	Helyi hívás díja
Finnország	+35 8942415826	Helyi hívás díja
Németország	1805 982 234	€0,14
Olaszország	+39 0240042016	Helyi hívás díja
Norvégia	+47 21075033	Helyi hívás díja
Spanyolország	807 080 042	€0,41
Svédország	+46 840 309985	Helyi hívás díja
The Netherlands	0900-3646368	€0,45
UK	905 871 0013	Helyi hívás díja

* A táblázatban említett tarifák nem tartalmazzák a mobilhívások költségét.

8.0 Jótállási feltételek

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Amennyiben használt Eminent terméket vásárolt, a garancia maradék időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó.

Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a főtermékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és egyéb termékekre, amelyek nicsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem fedezi azon termékeket, amelyeket helytelen/nem rendeltetésszerű használatnak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő fél nyitott ki.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Ön biztossága, illetve a terméknek az Európai Bizottság által megalkotott irányelveknek és jogszabályoknak való megfelelése érdekében beszerezheti a termékére vonatkozó Megfelelőségi Nyilatkozatot, ha e-mail üzenetet küld az info@eminent-online.com címre. Ezt levélben is megteheti:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands

Világosan tüntesse fel a „Declaration of Conformity” szöveget és azon termék rendelési számát, amelyhez Megfelelőségi Nyilatkozatot kíván beszerezni.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group