



HANDLEIDING

Eminent Third Party Apps Handleiding

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Eminent Third Party Apps Handleiding

Inhoudsopgave

1.0 Introductie	2
1.1 Functies en kenmerken	2
1.2 Eminent Opensource forum	3
1.3 Support.....	3
2.0 Het eerste gebruik	3
2.1 Registreren van je account	4
2.2 Je mediaspeler registreren	4
2.3 De mediaspeler aan je account koppelen	5
2.4 Mappen en submappen	5
2.5 Een App aan je account toevoegen	6
3.0 Geavanceerde functies.....	6
3.1 Apps sorteren	6
3.2 Apps waarderen	7
3.3 Pincode beveiliging.....	7
3.4 Eigen streams (Apps) toevoegen.....	8
3.4.1 Een .PLS bestand gebruiken om een (radio)stream toe te voegen	8
3.4.2 Een videostream toevoegen	10

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Functies en kenmerken

Het Eminent Third Party Apps is dé plek om naar Apps voor je Eminent HD Mediaspeler te zoeken.

Geen gedoe met moeilijke installaties: Zoek naar je favoriete Apps en installeer deze met een muisklik waarna je de Apps op je Eminent HD Mediaspeler kunt gebruiken. Op deze manier zorg je ervoor dat talloze Apps binnen je bereik komen.

Er zijn standaard al een flink aantal Apps beschikbaar voor je HD Mediaspeler. Je kunt zelf ook Apps maken door gebruik te maken van het Eminent Third Party Apps, en deze zelfgemaakte Apps kun je delen met andere gebruikers van het Eminent

Third Party Apps. Hoe meer gebruikers zelf Apps ontwikkelen en delen, hoe meer Apps er beschikbaar komen.

Let op: De hoeveelheid Apps kunnen variëren. De Apps worden door derde partijen aangeboden. De werking van de Apps hangt volledig af van deze derde partij, Eminent heeft hier geen invloed op. Besluit deze derde partij wijzigingen aan te brengen of besluit deze partij om geen ondersteuning meer op de Apps te geven, dan kan Eminent de werking hiervan niet garanderen!

1.2 Eminent Opensource forum

Eminent Europe B.V. heeft een groot forum waar eindgebruikers elkaar kunnen helpen en bijstaan met problemen. Dit forum doet geen dienst als Helpdesk, maar is bedoeld voor gebruikers onderling waar men veel kan leren over nieuwe ontwikkelingen en waar men elkaar kan helpen. Dit forum kan worden gevonden via: <http://opensource.eminent-online.com>

1.3 Support

Wanneer je problemen ervaart die niet opgelost kunnen worden via het Eminent Open Source forum, dan kun je contact opnemen met de Eminent helpdesk. Wil je een vraag stellen per mail? Vul dan het contactformulier in op www.eminent-online.com/contact

Wil je telefonisch contact opnemen met de Eminent Helpdesk, dan kun je bellen met:
Nederlandse gebruikers: 0900 3646368 (45cpm*)
Vlaamse gebruikers: 070 277 286 (30ct per minuut*)

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

1.4 Ontwikkelaars account

Indien je zelf Apps wilt ontwikkelen voor het Eminent Third Party Apps, dan kan je gebruikersaccount omgezet worden in een ontwikkelaars account. Aangezien je als ontwikkelaar toegang hebt tot systeem applicaties, kan Eminent je verzoeken om voorbeelden te tonen van programma's of Apps die je zelf hebt ontwikkeld of hebt geprogrammeerd. Dit verzoek dient ingewilligd te worden voordat Eminent overgaat tot het aanpassen van je account waarbij extra privileges worden toegekend. Ontwikkelaars/programmeurs kunnen voor meer informatie contact opnemen met Eminent via het Eminent Open Source forum of door een mail te sturen naar: support@eminent-online.com met als onderwerp 'Ontwikkelaars account Eminent Third Party Apps'.

2.0 Het eerste gebruik

Voor je het Eminent Third Party Apps kunt gebruiken, dient je Mediaspeler correct ingesteld te zijn wat betreft het netwerk. Tevens dient je Mediaspeler een werkende

internetverbinding te hebben. De Mediaspeler dient de standaard web Apps ook probleemloos te kunnen draaien. De YouTube XL functie dient bijvoorbeeld probleemloos te werken op je Mediaspeler.

Let op: Je hebt een snelle internetverbinding nodig om HD streams vloeiend af te kunnen afspelen. Een 8Mbit verbinding (Downstream) is hiervoor minimaal vereist. Neem contact op met je internet provider voor meer informatie over je verbinding.

2.1 Registreren van je account

Voor je gebruik kunt maken van de mogelijkheden van het Eminent Third Party Apps, dien je een accountregistratie te doorlopen en deze registratie dien je te bevestigen. Accountregistraties worden gedaan met behulp van je computer. Je kunt je 24 uur per dag registreren.

1. Open je webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc).
2. Typ het volgende in: 'http://thirdparty.eminent-online.com' en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
3. Klik op 'Nieuw account maken'.
4. Selecteer je taal.
5. Vul een geldig e-mail adres in.
6. Vul een gewenst wachtwoord in.
7. Bevestig het gewenste wachtwoord.
8. Lees de tekst dat bij de 'Voorwaarden' ofwel disclaimer staat vermeld.
9. Heb je de voorwaarden doorgelezen, dan dien je een vinkje te zetten bij 'Ik ga akkoord met de voorwaarden...'
10. Klik op 'Account aanmaken'. Er wordt een melding gegeven dat je account is aangemaakt en dat er een mail is gestuurd naar het opgegeven e-mail adres.
11. Controleer je e-mail account voor de bevestiging.
12. Klik op de link in het e-mail bericht om je account te activeren.

2.2 Je mediaspeler registreren

1. Zorg ervoor dat je mediaspeler is opgestart en dat de mediaspeler een internetverbinding heeft.
2. Zorg ervoor dat je in het hoofdmenu van de mediaspeler bent. Kies 'Apps' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
3. Er verschijnt een scherm met diverse icoontjes.
4. Ga met behulp van de afstandsbediening (pijltoetsen) naar 'Eminent 3rd Party Apps' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
5. Selecteer '3rd Party Apps' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
6. Kies je taal (Nederlands) en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
7. Het eerste gedeelte van de registratie wordt nu gestart.
8. Er verschijnt een melding dat de voorregistratie succesvol is verlopen.
9. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening om terug te keren naar het vorige scherm.

2.3 De mediaspeler aan je account koppelen

Nu de voorregistratie succesvol is voltooid, dien je de Mediaspeler aan je account te koppelen.

1. Open op je computer je webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc.).
2. Tik het volgende op de adresbalk in: 'http://thirdparty.eminent-online.com' en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
3. Vul je gegevens in en klik op 'Inloggen' om in te loggen.
4. De hoofdpagina van het Eminent Third Party Apps verschijnt. Op deze pagina kun je de Apps beheren.
5. Klik op 'Mijn Mediaspelers' rechtsboven in de pagina.
6. Je ziet nu het Mac-Adres van de mediaspeler(s) die gekoppeld kunnen worden aan je account.
7. Klik op 'Registreer deze Mediaspeler' om de mediaspeler aan je account te koppelen.
8. Er verschijnt een bevestiging dat de Mediaspeler is toegevoegd. Klik op 'Terug' om terug te keren naar het vorige scherm.

De registratie is nu voltooid. Als je snel een App wilt toevoegen zonder gebruik te maken van mappen/submappen, dan kun je doorgaan met hoofdstuk 2.5. Ga door met hoofdstuk 2.4 als je de Apps wilt onderbrengen in mappen/submappen.

2.4 Mappen en submappen

De via het Eminent Third Party Apps aangeboden Apps kunnen naar eigen behoefte worden gegroepeerd en in mappen worden geplaatst. Je kunt tevens submappen op twee niveaus creëren. De eerste stap is het creëren van een map. Gebruik daarvoor de volgende stappen:

1. Klik op 'Mijn Apps' rechtsboven in het scherm.
2. Je Applijst wordt getoond.
3. Klik op 'Map toevoegen'.
4. Vul een naam voor deze map in. Bijvoorbeeld 'Streaming Radio'.
5. Kies een submap om de map in op te slaan. Als er geen submappen zijn selecteer je 'Hoofdmap'.
6. Indien noodzakelijk kun je een pincode instellen als beveiliging (zie hoofdstuk 3.3) voor deze map en alle Apps en submappen die hierin staan. Zet een vinkje bij 'Beveiligd met PIN'.
7. Klik op 'Aanmaken' om de map aan te maken.
8. De map wordt aangemaakt en wordt bovenin de pagina van je Applijst geplaatst.

Je kunt nu de 'Streaming Radio' map als doelmap gebruiken voor de Applijst.

Vanwege systeemlimieten is het niet mogelijk om mappen naar boven/beneden te verplaatsen in de Applijst. Mappen worden daarom altijd boven in de lijst getoond.

2.5 Een App aan je account toevoegen

Nu je mediaspeler aan je account is gekoppeld en je eventueel een map en/of submappen hebt aangemaakt, kun je beginnen met het toevoegen van beschikbare Apps. Door de volgende stappen te gebruiken kun je Apps toevoegen:

1. Klik op 'Mijn Apps' rechtsboven in de pagina.
2. Je Applijst wordt getoond. Deze zal nu leeg zijn behalve de eventueel aangemaakte mappen.
3. Klik op de knop 'App toevoegen' aan de bovenkant van de pagina.
4. Er wordt een lijst met beschikbare Apps getoond.
5. Zoek een App die je wilt toevoegen en zet een vinkje bij 'Aanmelden' en bij de 'Disclaimer'. Dit doe je bij elke app die je wilt toevoegen.
6. Selecteer bij 'Plaats in map' welke map er gebruikt moet worden. Als je zelf al een map hebt aangemaakt kun je deze map als doelmap selecteren.
7. Indien je een App wil toevoegen dat erotisch getint beeldmateriaal bevat, zie je dat er een tweetal 'Disclaimers' staan. Beide 'Disclaimers' dien je aan te vinken.
8. Klik op de 'Aanmelden' knop om de geselecteerde Apps aan je account toe te voegen.
9. Er verschijnt een melding op je scherm dat je de App(s) nu kunt gebruiken op je Mediaspeler.
10. Klik op de 'Terug' knop om naar het vorige scherm terug te keren.

Als je Apps hebt toegevoegd maar deze staan niet in een map/submap maar je wilt deze wel in een map of submap geplaatst hebben, dan kun je deze Apps ontkoppelen (opzeggen) en de Apps opnieuw koppelen aan de door jou gewenste map.

Je kunt nu het '3rd Party Apps' icoontje op je televisie openen om te genieten van de Apps die je zojuist hebt toegevoegd.


Let op: Het Eminent Third Party Apps heeft vele geavanceerde opties zoals het sorteren van je Apps en pincode bescherming. Deze geavanceerde opties worden uitgelegd in hoofdstuk 3.

3.0 Geavanceerde functies


3.1 Apps sorteren

Apps kunnen worden gesorteerd zoals jij het wilt. Je dient wel ingelogd te zijn in het Eminent Third Party Apps op je computer. Je dient daarna de volgende stappen te volgen om je Apps te kunnen sorteren:

1. Klik op 'Mijn Apps' rechtsboven in de pagina.
2. Je Applijst wordt getoond.
3. Gebruik de muiscursor om een App te selecteren.

4. Er worden een aantal iconen getoond die naast de Apps staan. Ga met de muiscursor op een pictogram staan om de tekstuele uitleg van het pictogram te kunnen zien. Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld van de pictogrammen.
5. 

Let op: Als je ontwikkelaarsrechten hebt zal je meer iconen tot je beschikking hebben:



6. Het icoontje dat het meest links staat is bedoeld om je waardering voor deze App toe te kennen, zie ook hoofdstuk 3.2.
7. Het tweede en derde icoontje zorgen ervoor dat de Apps naar boven en beneden in de lijst kunnen worden verplaatst. Verplaats je de Apps in de Applijst op je computer, dan worden de Apps op je televisie conform deze rangschikking getoond zodra het Eminent Third Party Apps opnieuw wordt gestart.
8. Met het vierde icoontje kun je een App opzeggen.
9. Als je zelf een App hebt gemaakt, dan kun je het vijfde icoontje gebruiken om je eigen App geheel van het Eminent Third Party Apps te verwijderen. Let op: Apps die je zelf hebt ontwikkeld en gaat verwijderen zijn ook niet meer zichtbaar voor andere gebruikers van het Eminent Third Party Apps.
10. Mappen kunnen niet worden verplaatst. Deze kunnen alleen worden bewerkt en worden verwijderd.

3.2 Apps waarderen

1. Klik op 'Mijn Apps' rechtsboven in de pagina.
2. Je Applijst wordt getoond.
3. Er worden een aantal iconen getoond die naast de Apps staan:

4. Om een App een '++' waardering te geven klik je op het meest linkse icoon.
5. Er verschijnt een '++!' indicatie aan de rechterkant van de App waarmee wordt aangegeven dat je de App een positieve waardering hebt gegeven.

6. Houd er wel rekening mee dat je eventueel gegeven waarderingen niet kunt intrekken. Voordat je een waardering geeft dien je een App een geruime tijd te hebben gebruikt zodat je zeker weet dat de betreffende App je waardering verdient.

3.3 Pincode beveiliging

Je kunt je mappen en Apps beveiligen door middel van een pincode. Deze code is een algemene code die gaat gelden voor alle mappen en Apps die je beveiligt met behulp van een pincode. Om deze code in te stellen:

1. Klik op 'Mijn Profiel' rechtsboven in de pagina.

2. Je profiel wordt getoond.
3. Klik op de 'Wijzigen' knop bij 'Persoonlijke Gegevens'.
4. Vul de pincode in die je wilt gebruiken bij 'PIN'.
5. Klik op 'Opslaan' om de pincode op te slaan en om terug te keren naar je profielpagina.

Wanneer je een map of App wilt openen op je televisie die je via je account met een pincode hebt beveiligd, krijg je op je scherm een melding dat er een pincode ingevoerd moet worden. Druk op de 'OK' knop om je pincode in te voeren.

De pincode beveiliging kan worden ingesteld:

- *Wanneer een App wordt gekoppeld*
- *Wanneer een nieuwe App wordt gecreëerd**
- *Wanneer er een nieuwe map wordt aangemaakt of wanneer een bestaande map wordt bewerkt*
- *Tijdens het creëren of bewerken van een stream*

**Ontwikkelaarrechten zijn vereist om nieuwe Apps te ontwikkelen. Je eigen Apps/streams/mappen zijn alleen zichtbaar op mediaspelers die gekoppeld zijn aan het betreffende ontwikkelaaraccount.*

3.4 Eigen streams (Apps) toevoegen

Het Eminent Third Party Apps heeft een standaard 'Stream toevoegen' onderdeel waarmee je snel bestaande audio- en videostreams in Apps kunt veranderen zodat je deze Apps aan je eigen Applijst kunt toevoegen.

Als je een stream wilt toevoegen dient er een geldig URL adres gebruikt te worden aangezien een App alleen met een geldig URL adres goed werkt. Een niet geldig URL adres resulteert in een blauw scherm met een foutmelding. (Een URL is niet eenvoudig een webpagina, maar is een exact adres van de stream die door de website wordt gebruikt).

Een juist streamadres bemachtigen vereist enige kennis van internet streaming.

Indien je problemen ervaart of je weet niet hoe dit in zijn werk gaat, kun je het Eminent Open Source Forum raadplegen voor eventuele vragen en oplossingen.

3.4.1 Een .PLS bestand gebruiken om een (radio)stream toe te voegen

Er zijn talloze bronnen waar je de zogenaamde streams weg kunt halen, bijvoorbeeld via 'Shoutcast'. Shoutcast werkt met zogenaamde .PLS bestanden. In een .PLS bestand staat een stream-adres vermeld die naar een juiste URL wijst. In het volgende hoofdstuk leggen we uit hoe je een stream-adres uit een .PLS bestand kunt halen en hoe je deze kunt toevoegen aan je eigen stream..

1. Open op je computer je webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari etc).
2. Tik in de adresbalk in: 'www.shoutcast.com' en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
3. De shoutcast pagina wordt geopend.
4. Kies aan de linkerkant van het scherm een 'Radiogenre' en klik deze met de linkermuisknop aan, bijvoorbeeld 'Pop'.
5. Kies nu een subgenre, bijvoorbeeld 'Top 40' en klik deze met de linkermuisknop aan.
6. Aan de rechterkant verschijnen de beschikbare stations.
7. Klik de naam van het station met de rechtermuisknop aan (Bijvoorbeeld: KissFM Romania) en kies voor 'Doel opslaan als'.
8. Kies een locatie waar je het bestand (Dit is een .PLS bestand) wilt opslaan, bijvoorbeeld je bureaublad en kies 'Opslaan'.
9. Ga nu naar je bureaublad en klik het .PLS bestand met de rechtermuisknop aan, kies 'Openen met' en kies voor 'Wordpad'* waarna het .PLS bestand wordt geopend.
10. In de tekst die je nu ziet, staan verschillende webadressen vermeld. Dit kunnen nummers zijn maar ook tekstuele webadressen. Je ziet bijvoorbeeld staan: <http://80.86.106.136:8000> (Noteer of kopieer dit adres).
11. Open dan weer je webbrowser of open een nieuw tabblad van je webbrowser en log in op het Eminent Third Party Apps.
12. Klik op 'Mijn Apps' rechtsboven in de pagina.
13. Klik op 'Stream Toevoegen'.
14. Vul bij 'Naam' de naam van het station in. Je kunt ook een willekeurig andere naam invullen.
15. 'Flash Player Adres' kun je leeglaten.
16. Vul bij 'Stream adres' het webadres in dat je in het .PLS bestand zag staan of plak het gekopieerde adres op deze regel.
17. Klik op 'Opslaan'. Je hebt nu zelf een 'Stream' toegevoegd.
18. De toegevoegde 'Stream' is nu zichtbaar bij het overzicht met Apps.
19. Als je de toegevoegde 'Stream' wilt afspelen, kun je op de mediaspeler met de afstandsbediening naar het '3rd Party Apps' icoontje gaan en de toegevoegde stream afspelen. Let op: Wanneer je een radiostream afspeelt zal je alleen geluid horen. Het scherm van je televisie blijft zwart!

Streams die je zelf hebt toegevoegd kun je niet in mappen of submappen plaatsen. Zelf gemaakte streams worden altijd op de hoofdpagina van 'Mijn Apps' geplaatst!

** Je kunt om een .PLS bestand te openen ook een andere teksteditor gebruiken. Wordpad is als voorbeeld genomen omdat vrijwel elke Windows computer hiermee is uitgerust.*

3.4.2 Een videostream toevoegen

Het is ook mogelijk om een videostream toe te voegen. Gebruik de volgende stappen om een videostream toe te voegen. In dit geval gebruiken we de website: FreetuxTV WebTV Manager.

1. Open op je computer je webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari etc).
2. Tik in de adresbalk in: 'http://freetuxtv.eric-beuque.com/webtv-manager/site/index' en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
3. Klik bij een taal op het cijfer dat bij 'WebTV' staat. Staat er momenteel het cijfer '5' dan betekent het dat er in de betreffende taal '5' videostreams beschikbaar zijn. Klik op dit cijfer.
4. De aanwezige streams worden getoond.
5. Selecteer bij de naam van de stream de link of webadres dat je bij een naam ziet staan en kopieer deze link of schrijf het webadres op. Je kunt ook op 'View details' klikken om meer informatie te zien.
6. Open dan weer je webbrowser en log in op het Eminent Third Party Apps.
7. Klik op 'Mijn Apps' rechtsboven in de pagina.
8. Klik op 'Stream toevoegen'.
9. Vul bij 'Naam' de naam van het station in. Je kunt ook een willekeurig andere naam invullen.
10. 'Flash Player Adres' kun je leeglaten.
11. Vul bij 'Stream adres' het webadres in dat je hebt genoteerd of plak het gekopieerde adres op deze regel.
12. Klik op 'Opslaan'. Je hebt nu een nieuwe 'Stream' toegevoegd.
13. De toegevoegde 'Stream' is nu zichtbaar bij het overzicht met Apps.
14. Als je de toegevoegde 'Stream' wilt afspelen, kun je op de mediaspeler met de afstandsbediening naar het '3rd Party Apps' icoontje gaan en de toegevoegde stream afspelen.

Streams die je zelf hebt toegevoegd kun je niet in mappen of submappen plaatsen. Zelf gemaakte streams worden altijd op de hoofdpagina van 'Mijn Apps' geplaatst!

Let op: Het is mogelijk dat niet alle videostreams werken. Lukt het niet om een videostream toe te voegen, probeer dan een andere videostream uit!