



MANUAL

## Eminent Third Party Apps-Handbuch

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

# Eminent Third Party Apps-Handbuch

## Inhalt

1.0 Einleitung .....	2
1.1 Funktionen und Merkmale .....	2
1.2 Eminent Open Source Forum .....	3
1.3 Support.....	3
2.0 Erste Benutzung.....	3
2.1 Registrieren eines Kontos.....	4
2.2 Registrierung Ihres Players.....	4
2.3 Medienplayer zu Ihrem Konto hinzufügen.....	5
2.4 Ordner und Unterordner .....	5
2.5 Anwendungen zu Ihrem Konto hinzufügen.....	6
3.0 Erweiterte Funktionen.....	7
3.1 Anwendungen sortieren.....	7
3.2 Anwendungen bewerten .....	7
3.3 PIN-Sicherheit .....	8
3.4 Eigene Streams hinzufügen.....	8
3.4.1 Radio-Stream mit einer .PLS-Datei hinzufügen.....	9
3.4.2 Videostream hinzufügen .....	10

## 1.0 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Eminent-Produktes! Dieses Produkt wurde durch Eminent's technische Experten eingehend geprüft. Sollte es dennoch einmal zu Problemen mit diesem Produkt kommen, genießen Sie eine fünfjährige Eminent-Garantie. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

*Registrieren Sie Ihr Produkt nun bei [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com), genießen Sie Aktualisierungen und weitere Vorteile!*

### 1.1 Funktionen und Merkmale

Das Eminent Third Party Apps ist der Ort, an dem Sie viele verschiedene Anwendungen für Ihren Eminent HD Medienplayer finden!

Diese Anwendungen lassen sich mühelos installieren: Gehen Sie an Ihren Computer und klicken Sie einfach auf die gewünschte Anwendung. Indem Sie eine Anwendung anklicken, wird die betreffende Anwendung in Ihrem Eminent Third Party Apps-Konto installiert. Die auf diese Weise installierte Anwendung können Sie dann mit Ihrem Medienplayer wiedergeben. So haben Sie viele Anwendungen jederzeit parat.

Viele Anwendungen sind standardmäßig für Ihren HD Medienplayer verfügbar. Darüber hinaus können Sie sogar eigene Anwendungen erstellen und die von Ihnen erstellten Anwendungen anderen Nutzern des Eminent Third Party Apps zur Verfügung stellen. Je mehr Anwendungen erstellt werden, desto mehr Anwendungen stehen im Eminent Third Party Apps zur Verfügung.

*Hinweis: Die Anzahl verfügbarer Anwendungen kann variieren. Die verfügbaren Anwendungen werden von Drittanbietern bereitgestellt. Für die Funktion der verfügbaren Anwendungen ist allein die betreffende Drittpartei zuständig. Wenn eine Drittpartei eine bestimmte Anwendung ändert oder bestimmte Anwendungen nicht mehr unterstützt, kann Eminent für die weitere Funktion dieser Anwendungen nicht haften!*

## 1.2 Eminent Open Source Forum

Eminent Europe B.V. verfügt über ein großes Gemeinschaftsforum, wo Besucher sich untereinander bei Problemen und Fragen helfen können. Dieses Forum soll kein Ersatz für unser Support-Desk sein, sondern die Möglichkeit bieten, Informationen über neue Entwicklung zu erhalten und anderen Benutzern zu helfen.

Das Eminent Open Source Forum finden Sie unter:

<http://opensource.eminent-online.com>

## 1.3 Support

Bei Problemen, die im Eminent Open Source Forum nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Eminent Helpdesk.

Sie haben die Möglichkeit, das Kontaktformular auf der Eminent-Website auszufüllen.

Sie finden das Formular unter: [www.eminent-online.com/contact](http://www.eminent-online.com/contact)

## 1.4 Entwickler-Konto

Wenn Sie Anwendungen für das Eminent Third Party Apps entwickeln möchten, kann Eminent Ihr Benutzerkonto in ein Entwicklerkonto mit weitergehenden Privilegien ändern. Da Entwicklerkonten zur Einführung von systemweiten Anwendungen auf Systemressourcen zugreifen, bitten wir Sie möglicherweise um Nachweise für Ihre bisherige Entwicklerarbeit, ehe wir Ihr Entwicklerkonto freischalten. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie kein Entwicklerkonto erhalten. Potenzielle Entwickler kontaktieren uns entweder über das Open Source Forum oder per E-Mail an [support@eminent-online.com](mailto:support@eminent-online.com), Betreff: „Developers Account Eminent Third Party Apps“.

# 2.0 Erste Benutzung

Voraussetzung für die Nutzung des Eminent Third Party Apps ist eine Internetverbindung für Ihren Medienplayer. Der Medienplayer muss die On-Board-

Anwendungen ohne Probleme verwenden können. Beispiel: Die YouTube XL-Funktion muss problemlos funktionieren.

*Die Nutzung von HD-Streams erfordert eine schnelle Internetverbindung mit mindestens 8 MBit Downstream. Bitte kontrollieren Sie die Datenübertragungsgeschwindigkeit Ihrer Internetverbindung oder erkundigen Sie sich bei Ihrem Internetdienstanbieter.*

## 2.1 Registrieren eines Kontos

Voraussetzung für die Nutzung der Eminent Third Party Apps-Funktion ist die Registrierung und Bestätigung eines Kontos. Die Kontoerstellung erfolgt am Computer und ist jederzeit möglich.

1. Öffnen Sie den Webbrowser Ihres Computers: Zum Beispiel: Internet Explorer, Firefox oder Safari.
2. Geben Sie „<http://thirdparty.eminent-online.com>“ in die Adressleiste Ihres Webbrowsers ein und drücken Sie die „Enter“-Taste.
3. Klicken Sie auf „Neues Konto erstellen“.
4. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.
5. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
6. Geben Sie Ihr gewünschtes Passwort ein.
7. Bestätigen Sie Ihr gewünschtes Passwort.
8. Lesen Sie den Text unter den angegebenen Bedingungen.
9. Wenn Sie einverstanden sind, klicken Sie das Kästchen neben „Ich stimme zu..“.
10. Klicken Sie auf „Konto erstellen“. Sie werden über die Erstellung des Kontos benachrichtigt. Die Bestätigung ergeht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
11. Sehen Sie in Ihrem Posteingang nach, ob Sie die Bestätigungsmail erhalten haben.
12. Bestätigen Sie das erstellte Konto, indem Sie auf den Link in der Bestätigungsmail klicken.

## 2.2 Registrierung Ihres Players

1. Versichern Sie sich, dass der Medienplayer gestartet wurde und mit dem Internet verbunden ist.
2. Versichern Sie sich, dass Sie sich im Hauptmenü befinden und wählen Sie „Apps“. Drücken Sie die „OK“-Taste an der Fernbedienung.
3. Ein Bildschirm mit Symbolen erscheint.
4. Wählen Sie mit der Fernbedienung das Symbol „3rd Party Apps“ und drücken Sie die „OK“-Taste auf der Fernbedienung.
5. Wählen Sie „3rd Party Apps“ und drücken Sie die „OK“-Taste auf der Fernbedienung.
6. Wählen Sie mit der Fernbedienung Ihre bevorzugte Sprache und drücken Sie die „OK“-Taste auf der Fernbedienung.
7. Nun sollte die Vorregistrierung beginnen.

8. Eine Bestätigungsmeldung informiert Sie über die erfolgreiche Vorregistrierung.
9. Drücken Sie die „OK“-Taste an der Fernbedienung, um in den vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## 2.3 Medienplayer zu Ihrem Konto hinzufügen

Der vorregistrierte Medienplayer kann jetzt zu Ihrem Konto hinzugefügt werden.

1. Öffnen Sie den Webbrowser Ihres Computers: Zum Beispiel: Internet Explorer, Firefox oder Safari.
2. Geben Sie „http://thirdparty.eminent-online.com“ in die Adressleiste Ihres Webbrowsers ein und drücken Sie die „Enter“-Taste.
3. Geben Sie Ihre Logindaten ein (Benutzername und Passwort) und klicken Sie auf die Taste „Anmelden“.
4. Die Hauptseite erscheint. Sie sind jetzt bei Ihrem Konto angemeldet, wo Sie Ihre Anwendungen verwalten können.
5. Klicken Sie auf „Eigene Medienplayer“ in der rechten oberen Ecke der Webseite.
6. Im Feld „Aktion“ erscheint der Text: „Diesen Medienplayer registrieren“.
7. Klicken Sie auf „Diesen Medienplayer registrieren“, um Ihren Medienplayer für Ihr Konto zu registrieren.
8. Eine Bestätigungsmeldung erscheint. Zur Rückkehr in den vorherigen Bildschirm klicken Sie auf „Zurück“.

*Die Ersteinrichtung ist hiermit abgeschlossen. Zum schnellen Hinzufügen einer Anwendung fahren Sie bitte mit Kapitel 2.5 fort.*

## 2.4 Ordner und Unterordner

Anwendungen können beliebig zusammengefasst und in Ordnern geordnet werden. Außerdem können Sie bis zu zwei Unterordner erstellen. Zunächst müssen Sie jedoch einen Ordner anlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Klicken Sie auf „Eigene Anwendungen“ in der rechten oberen Ecke der Webseite.
2. Daraufhin erscheint eine Liste Ihrer Anwendungen, die beim ersten Öffnen leer ist
3. Klicken Sie auf „Ordner hinzufügen“.
4. Geben Sie im Feld „Name“ den Namen für Ihren Ordner ein. Zum Beispiel „Streaming Radio“.
5. Wählen Sie einen (Unter-) Ordner, in dem Sie den Ordner speichern. Wenn keine Unterordner verfügbar sind, wählen Sie „Stammordner“.
6. Bei Bedarf können Sie PIN-Schutz (siehe auch Kapitel 3.3) für diesen Ordner und alle darin enthaltenen Anwendungen und Unterordner aktivieren. Markieren Sie dazu das Kästchen „Mit PIN-Code sichern“.
7. Zur Erstellung des Ordners klicken Sie abschließend auf „Erstellen“.
8. Der erstellte Ordner erscheint auf der ersten Seite Ihrer Anwendungsliste.

*Nun können Sie „Streaming Radio“ als Zielordner verwenden, wenn Sie Anwendungen aus der Liste „Verfügbare Anwendungen durchsuchen“ abonnieren.*

*Aufgrund von Systembeschränkungen können Ordner in der Anwendungsliste nicht nach oben oder unten geschoben werden, sondern erscheinen immer am Anfang der Liste.*

## **2.5 Anwendungen zu Ihrem Konto hinzufügen**

Nachdem Ihr Player nun mit Ihrem Konto verbunden ist, können Sie mit dem Hinzufügen verfügbarer Anwendungen beginnen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Anwendung zu Ihrem Medienplayer hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf „Eigene Anwendungen“ in der rechten oberen Ecke der Webseite.
2. Daraufhin erscheint eine Liste Ihrer Anwendungen. Diese Liste ist, bis auf etwaige bereits erstellte Ordner, leer.
3. Klicken Sie auf „Verfügbare Anwendungen durchsuchen“ am Anfang der Anwendungsliste.
4. Eine Liste mit verfügbaren Anwendungen wird angezeigt.
5. Suchen Sie die gewünschten Anwendungen, die Sie hinzufügen möchten und markieren Sie „Abonnieren“. Setzen Sie bei jeder Anwendung, die Sie abonnieren möchten, ein Häkchen.
6. Wählen Sie unter „Ordner zum Speichern“ den Ordner, in dem die Anwendung speichern möchten.
7. Sofern es sich um nicht jugendfreies Material handelt, markieren Sie „Haftungsausschluss“.
8. Klicken Sie auf „Abonnieren“, um die ausgewählten Anwendungen zu Ihrem Konto hinzuzufügen.
9. Sie erhalten eine Bestätigung, dass die hinzugefügten Anwendungen nun auf Ihrem Medienplayer verwendet werden können.
10. Zur Rückkehr in den vorherigen Bildschirm klicken Sie auf „Zurück“.

*Anwendungen, die nicht zum gewünschten Ordner hinzugefügt wurden, können abbestellt und dann erneut abonniert und zum richtigen Ordner hinzugefügt werden.*

*Mit dem Symbol „3rd Party Apps“ auf Ihrem TV-Gerät können Sie die hinzugefügten Anwendungen benutzen.*






*Hinweis: Das Eminent Third Party Apps bietet auch erweiterte Funktionen wie z. B. Sortieren der Anwendungen oder PIN-Schutz. Diese Funktionen werden in Kapitel 3 erläutert.*

## 3.0 Erweiterte Funktionen


### 3.1 Anwendungen sortieren

Anwendung können nach Belieben sortiert werden. Melden Sie sich dazu mit Ihrem Computer beim Eminent Third Party Apps an und gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Anwendungen zu sortieren:

1. Klicken Sie auf „Eigene Anwendungen“ in der rechten oberen Ecke der Webseite.
2. Daraufhin erscheint eine Liste Ihrer Anwendungen.
3. Wählen Sie mit dem Mauszeiger eine Anwendung aus.
4. Neben den Anwendungen erscheinen verschiedene Symbole. Verwenden Sie Ihren Mauszeiger, um sich eine Erläuterung der Symbole anzeigen zu lassen. Schauen Sie sich die folgende Abbildung an:

5.  RSS Newsreader  |   | 


*Hinweis: Wenn Sie über Entwicklerrechte verfügen können weitere Symbole sichtbar sein.*



6. Das Symbol auf der linken Seite kann zur Bewertung von Anwendungen benutzt werden. Es wird in Abschnitt 3.2 erläutert.
7. Mit dem zweiten und dem dritten Symbol können Sie die Position der Anwendung auf dem Bildschirm verändern. Wenn Sie Anwendungen mit Ihrem Computer positionieren, werden die Anwendungen in dieser Position auch auf dem TV-Gerät angezeigt.
8. Das vierte Symbol meldet Sie von der Anwendung ab.
9. Bei eigenen, selbst entwickelten Anwendungen (Entwicklerprivilegien) dient das fünfte Symbol dazu, die Anwendung vollständig aus dem Eminent Third Party Apps und aus Ihrer Liste zu löschen. Selbst entwickelte Anwendungen, die gelöscht wurden, sind auch für andere Benutzer nicht mehr sichtbar.
10. Ordner können nicht verschoben, sondern nur bearbeitet oder gelöscht werden.


### 3.2 Anwendungen bewerten

1. Klicken Sie auf „Eigene Anwendungen“ in der rechten oberen Ecke der Webseite.
2. Daraufhin erscheint eine Liste Ihrer Anwendungen.
3. Neben den Anwendungen erscheinen verschiedene Symbole:



4. Um eine Anwendung mit „++“ zu bewerten, klicken Sie auf das Symbol links.

5. Daraufhin erscheint auf der rechten Seite „++!“ als Hinweis dafür, dass Sie diese Anwendung bewertet haben.



6. Beachten Sie bitte, dass Anwendungsbewertungen nicht gelöscht werden können. Bewerten Sie Anwendungen deshalb erst, nachdem Sie sie eine gewisse Zeit ausprobiert haben.

### 3.3 PIN-Sicherheit

Sie können Ihre Ordner und Ihre Anwendungen mit einem PIN-Code schützen. Dieser PIN-Code ist ein „globaler“ Code, der, wenn er einmal eingestellt ist, für alle geschützten Anwendungen und Ordner gilt. So verwenden Sie einen PIN-Code:

1. Klicken Sie auf „Profil“ in der rechten oberen Ecke der Webseite.
2. Daraufhin erscheint Ihr Profil.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“ unter „Persönliche Daten“.
4. Geben Sie im Feld „PIN“ Ihren PIN-Code ein oder ändern Sie den vorhandenen Code.
5. Klicken Sie auf „Speichern“, um den PIN-Code zu speichern und in das Hauptmenü zurückzukehren.

*Wenn ein geschützter Ordner oder eine geschützte Anwendung auf Ihrem TV-Gerät geöffnet werden, muss der PIN-Code eingegeben werden. Beantworten Sie die entsprechende Frage mit OK und geben Sie dann den PIN-Code ein.*

*Der Schutz durch den PIN-Code ist möglich:*

- Wenn einer Anwendung ein Abonnement hinzugefügt wird
- Wenn eine neue Anwendung erstellt wird\*
- Wenn ein neuer Ordner erstellt oder ein vorhandener Ordner bearbeitet wird
- Wenn ein Stream hinzugefügt oder bearbeitet wird

*Für die Erstellung von neuen, systemweiten Anwendungen werden Entwicklerrechte benötigt. Ihre eigenen Anwendungen/Streams/Ordner sind nur in Ihrem eigenen Konto/auf Ihren eigenen, für das betreffende Konto registrierten Playern sichtbar.*

### 3.4 Eigene Streams hinzufügen

Das Eminent Third Party Apps bietet eine Option „Stream hinzufügen“, mit der Sie geeignete Video/Audio-Streams oder URLs schnell hinzufügen und in „Anwendungen“ verwandeln können, die Sie einfach auf Ihre Anwendungsliste setzen können.

Achten Sie beim Hinzufügen von Streams darauf, dass eine gültige URL-Adresse benutzt wird. Andernfalls funktioniert die Anwendung nicht. Ein ungültiger Stream



erzeugt einen blauen Bildschirm mit einer Fehlermeldung (URLs sind mehr als eine einfache Webadresse, sie spezifizieren die genaue Adresse, die von der betreffenden Website benutzt wird).

Das Abrufen des korrekten Streams (Adresse) erfordert gewisse Kenntnisse über Internet-Streaming.

Bei Problemen oder wenn Sie nicht wissen, wie Sie die korrekte URL erhalten sollen, können Sie sich an das Eminent Open Source-Forum wenden, um von anderen Benutzern mögliche Lösungen oder Hilfe zu erhalten.

### **3.4.1 Radio-Stream mit einer .PLS-Datei hinzufügen**

Es gibt zahllose verschiedene Möglichkeiten, wo Streams zu finden sind. Zum Beispiel: Durch Verwendung von „Shoutcast“. Shoutcast verwendet so genannte .PLS-Dateien. Durch Bearbeitung von .PLS-Dateien können gültige Stream-Adressen und URLs abgerufen werden. An dieser Stelle soll erläutert werden, wie Sie mithilfe von .PLS-Dateien, die Sie mit Shoutcast finden, eine Stream-Adresse abrufen und diese Stream-Adresse zu Ihrem eigenen Stream hinzufügen können.

1. Öffnen Sie den Webbrowser Ihres Computers (Beispiel: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari).
2. Geben Sie Folgendes ein: „www.shoutcast.com“ und drücken Sie die „Enter“-Taste.
3. Die Shoutcast-Seite wird angezeigt.
4. Klicken Sie links im Bildschirm auf „Radiogenre“. Beispiel: Klicken Sie auf „Pop“.
5. Wählen Sie anschließend ein Untergenre. Beispiel: „Top 40“ und klicken Sie mit der linken Maustaste auf „Top 40“.
6. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden nun die verfügbaren Radiosender angezeigt.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen eines Radiosenders (Beispiel: Jack FM – All hit Radio) und wählen Sie „Speichern unter“.
8. Wählen Sie den Ort, an dem Sie die Datei (.PLS) speichern möchten (Beispiel: Ihr Desktop) und klicken Sie auf „Speichern“.
9. Gehen Sie zu Ihrem Desktop und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gespeicherte .PLS-Datei und wählen Sie „Mit Wordpad öffnen“, um die .PLS-Datei zu öffnen.
10. Daraufhin wird eine Textzusammenfassung mit mindestens einer Webadresse angezeigt. Beispiel: Sie sehen: <http://80.237.210.91:80> (notieren oder kopieren Sie diese Adresse).
11. Melden Sie sich über Ihren Webbrowser beim Eminent Third Party Apps an.
12. Klicken Sie auf „Eigene Anwendungen“ in der rechten oberen Ecke der Webseite.
13. Klicken Sie auf „Stream hinzufügen“.
14. Geben Sie unter „Name“ den Namen des Senders ein. Sie können auch einen anderen Namen eingeben.
15. „SWF-Ort“ bleibt leer.

16. Unter „Stream-Ort“ geben Sie die Webadresse ein, die Sie notiert haben (oder Sie kopieren die Webadresse hierher).
17. Klicken Sie auf „Speichern“. Jetzt haben Sie einen „Stream“ hinzugefügt.
18. Der hinzugefügte Stream erscheint in der Anwendungsliste.
19. Zur Wiedergabe des hinzugefügten Streams gehen Sie mit Ihrem Medienplayer in das Eminent Third Party Apps (Das Symbol 3rd Party Apps). Achtung: Bei der Wiedergabe eines Radiostreams bleibt der Bildschirm Ihres TV-Gerätes schwarz. Nur der Audioton ist zu hören.

*Selbst hinzugefügte Streams können nicht in Ordern oder Unterordnern abgelegt werden. Selbst erstellte Streams werden grundsätzlich im Stammordner der Seite „Eigene Anwendungen“ abgelegt!*

*\* .PLS-Dateien können auch mit jedem anderen Texteditor geöffnet werden. Da die meisten Windows-Computer jedoch über Wordpad verfügen, wurde Wordpad als Beispiel gewählt.*

### 3.4.2 Videostream hinzufügen

Videostreams können ebenfalls hinzugefügt werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Videostream hinzuzufügen. Im folgenden Beispiel wird die Website: FreetuxTV WebTV Manager benutzt.

1. Öffnen Sie den Webbrowser Ihres Computers (Beispiel: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari).
2. Geben Sie Folgendes ein: „<http://freetuxtv.eric-beuque.com/webtv-manager/site/index>“ und drücken Sie die „Enter“-Taste.
3. Sie sehen nun eine Zahl unter „Web TV“. Außerdem können Sie verschiedene Sprachen auswählen. Wenn „5“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass für die betreffende Sprache 5 Videostreams verfügbar sind. Klicken Sie auf diese Zahl.
4. Die verfügbaren Videostreams werden angezeigt.
5. Wählen Sie den Link oder die Webadresse unter dem Namen des Streams und notieren oder kopieren Sie diese Adresse. Unter „Details zeigen“ können Sie sich weitere Details anzeigen lassen.
6. Öffnen Sie Ihren Webbrowser wieder und melden Sie sich beim Eminent Third Party Apps an.
7. Klicken Sie auf „Eigene Anwendungen“ in der rechten oberen Ecke der Webseite.
8. Klicken Sie auf „Stream hinzufügen“.
9. Geben Sie unter „Name“ den Namen des Videostreams ein. Sie können auch einen anderen Namen eingeben.
10. „SWF-Ort“ bleibt leer.
11. Unter „Stream-Ort“ geben Sie die Webadresse ein, die Sie notiert haben (oder Sie kopieren die Webadresse hierher).
12. Klicken Sie auf „Speichern“. Jetzt haben Sie einen „Stream“ hinzugefügt.
13. Der hinzugefügte Stream erscheint in der Anwendungsliste.

14. Zur Wiedergabe des hinzugefügten Streams gehen Sie mit Ihrem Medienplayer in das Eminent Third Party Apps (Das Symbol 3rd Party Apps).

*Selbst hinzugefügte Streams können nicht in Ordern oder Unterordnern abgelegt werden. Selbst erstellte Streams werden grundsätzlich im Stammordner der Seite „Eigene Anwendungen“ abgelegt!*

*Hinweis: Möglicherweise funktionieren nicht alle Videostreams. Probieren Sie in einem solchen Fall einen anderen Videostream!*