

# EM6250 Easy Pro View IP Kamera

hu Használati utasítás

www.eminent-online.com

# EM6250 – Easy pro view IP kamera

# Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés	4
1.1 Frissíteni információk	4
1.2 A csomagolás tartalma	4
1.3 Követelmények a kamerához való hozzáféréshez.	4
1.4 Főbb hardware komponensek.	5
2.0 A kamera telepítése	6
2.1 A kamera konzol felszerelése	6
2.2 A kamera csatlakoztatása a hálózathoz hálózai kábellel	7
2.3 Melyik applikációt érdemes telepíteni?	8
2.4 Installing the Easy Pro View App on an Android device	8
2.5 Az Easy Pro View alkalmazás telepítése Apple eszközön	9
2.6 Software és kamera telepítése PC-re vagy notebook-ra (Windows)	.11
2.7 Szoftver és a kamera telepítése MAC-n	.12
2.8 Kamera hozzáadása a vezeték nélküli hálózathoz	.16
2.8.1 WiFi QR kód szkennelés	.16
2.8.2 Csatlakozás Wi-Fi-hez a WPS gomb használatával	.17
2.8.3 Csatlakozás Wi-Fi-hez PC (windows)használatával	.17
2.8.4 Csatlakozás a Wi-Fi-hez MAC használatával	.18
2.8.5 Csatlakozás Wi-Fi-hez alkalmazás használatával	.19
2.9 Kamera felszerelése falra, menyezetre	.20
3.0 A képek megtekintése	.20
3.1 Okostelefon/tablet (Android, iPhone, iPad)-on	.20
3.2 PC-jén (Windows) távoli helyről	.20
3.3 Riasztás értesítési felvétel (micro SD-kártya)	.20
3.4 Web portal használata internetten keresztül	.21
4.0 Easy Pro View iPhone/iPad/Android-ra	.21
4.1 Easy Pro View elrendezése	.21
4.2 Élő videó	.22
4.3 Kamera törlés	.24
4.4 Kamera beállítás	.25
4.5 Riasztás értesítés	.26
4.6 Stream beállítások	.28
4.7 Videó beállítások	.30
4.7.1 Videó	.31
4.7.2 Vezérlés	.32
4.7.3 Éjszakai üzemmód kontroll	.33
4.7.4 Kamera információ	.35
4.8 Kamera beállítás	.36
4.8.1 Információ	.37
4.8.2 Hálózat	.38
4.8.3 Ütemező	.43

4.9 Admin	50
4.9.1 Dátum/Idő	51
4.9.2 Frissítés	52
4.9.3 Újraindítás	52
4.10 SD-kártyás visszajátszás	53
4.11 Helyi keresés	55
4.12 Információ	57
5.0 A kamera weboldala	58
5.1 Login to the webpage	58
5.2 Információ	59
5.3 Hálózat	59
5.3.1 Vezetékes hálózat	59
5.3.2 Wi-Fi biztonság	61
5.3.3 Továbbfejlesztés	63
5.4 Videó	64
5.4.1 Videó kijelző	64
5.4.2 Videó beállítás	65
5.4.3 Videó beállítás mobilon	67
5.4.4 Éjszakai üzemmód kontroll	68
5.5 Ütemezés	68
5.5.1 E-mail/FTP riasztás	69
5.5.2 Hangszóró riasztás	71
5.5.3 NAS beállítások	72
5.5.4 SD-kártya beállítások	75
5.5.5 Ütemezés	76
5.6 Admin	77
5.6.1 Admin belépés	78
5.6.2 LED kijelző kontroll	78
5.6.3 Dátum/ldő	79
5.6.4 Firmware frissítés	80
5.6.5 Úiraindítás	83
5.6.6 Gyári alapbeállítás	84
6.0 Dropbox	84
6.1 Kamera konfigurálása to Dropbox fiókja felvételeihez	85
6.1.1 Android	85
6.1.2 iPod/iPhone	85
6.1.3 iPad	86
6.2 APP konfigurálás a Dropbox felvételek hozzáférésére	86
6.2.1 Android	86
6.2.2 iPod/iPhone/iPad	86
6.3 Dropbox felvételek lejátszása	87
6.3.1 Android	87
6.3.2 iPod/iPhone/iPad	87
6.4 Felvételi beállítások megváltoztatása	
7.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb kapcsolódó információk	91
8.0 Szerviz és támogatás	91

9.0 Figyelmeztetés és fontos tudnivalók	91
10.0 A garancia feltétele	92

4 | MAGYAR

# 1.0 Bevezetés

Gratulálunk a magas minőségű Eminent termék megvásárlásához. A termék intenzív teszteken ment keresztül az Eminent szakemberei által. Ha bármi problémája van a termékkel, Önt 5 év eminent garancia védi. Kérjük tartsa a használati utasítást és számlát bitonságos helyen.

Regisztrálja termékét most a <u>www.eminent-online.com</u> weboldalon, és folyamatosan informáljuk a termékfrissítésekrő!!

### 1.1 Frissíteni információk

Nemrég jelentős korrekciót végeztünk az EasyPro View kameráinkon. Három új funkcióval bővítettük az APP-ot, a három új funkció: felvétel és lejátszás Dropbox használatával, WiFi telepítése WiFi QR-kód segítségével és az EM6250HD-n és az EM6270-en hozzáadtunk egy hőmérséklet diagramot.



Ahhoz, hogy használni tudja ezeket a funkciókat a firmware frissítése szükséges, Easy Pro View kamerájának a legújabb verziója honlapunkon elérhető. Továbbá szükséges telepíteni/ frissíteni az Easy Pro View app-ot Smartphone-ján/Tablet-jén.

### 1.2 A csomagolás tartalma

A következő dolgok találhatók meg a csomagolásban:

- EM6250
- Tápegység
- Gyors telepítési kalauz
- Hálózati kábel
- Rögzítőelem csavarokkal és csatlakozókkal
- Csavarhúzó
- CD-ROM szoftverrel és telepítő varázslóval
- ID/Jelszó kártya

### 1.3 Követelmények a kamerához való hozzáféréshez.

Nagyon könnyen elérheti az EM6250 képét az okostelefonon, tableten vagy PC-n. Csak az azonosító, vagy QR-kódot kell használnia, amely az alsó címkén található és töltse le az alkalmazást a készülékre. Nem kell beállítania a modem-et / router-t, hogy képes legyen elérni a kamerát.

### 1.4 Főbb hardware komponensek.

A főbb komponensek az EM6250 elején a beépített mikrofon, optika, LED és fényérzékelő szenzorok:

- 1. Microphone Hang, beszéd rögzítéséhez .Effective distance is about 5 meters.
- Lens Az optika a kamera belsejében található, fixen, nem kell a fókuszt beállítani, fókusz tartomány 30cm-től végtelenig. Két külön-külön lencse a nappali és éjszakai használatra.
- Status kijelző LED (piros) ez a LED jelzi a kapcsolat állapotát. Ha az Internet kapcsolat aktív, a LED folyamatosan piros fényű. Ha van bármilyen Internet kapcsolati probléma, a LED piros fénye villogó.
- 4. Ethernet jelzés LED (kék) ez a LED jelzi, ha az Ethernet-kapcsolat és a küldés / fogadás forgalma rendben van. Ha az Ethernet-kábel csatlakoztatva van, a LED világít. Ha nincs küldés / fogadás forgalom, a LED kék fénnyel villog.
- SD-kártya jelzés LED (sárga) a LED jelzi a Micro-SD kártya felvétel állapotát, illetve amikor a Micro-SD kártya be van helyezve, villog a felvétel közben.
- 6. Micro-SD kártya vájat a Micro-SD kártya beillesztésére. (maximum 32G bájt)
- 7. WPS gomb ez automatikusan szinkronizálja a Wi-Fi beállításokat a WPS-re alkalmas Wi-Fi routerrel.
- Hangszóró dugó csatlakozik egy külső hangszóróhoz, két lehetőségű audió és hangszóró riasztás használat.
- 9. PIR szenor mozgás észlelésére.
- 10. IR LED Infravörös fény, éjszakai használathoz.



Az EM6250 a **hátlapjának** fő elemei a konzol csavar vájat, hálózati csatlakozó, Ethernet csatlakozó és az újraindító gomb:

- Konzol csavar vájat ide csavarja az EM6250 konzolját. A konzol segítségével az EM6250-t asztalra, falra vagy mennyezetre is teheti.
- Tápcsatlakozó ide csatlakoztassa a hálózati adaptert. Ehhez az Eminent EM6250 a 12V/1.0A vagy 5V/1A szükséges, kérjük, győződjön meg arról, hogy a helyes hálózati adaptert használja.
- Ethernet csatlakozó ide csatlakoztassa az RJ45 Ethernet kábelt. Amikor az Ethernet-kapcsolat rendben van, az Ethernet kijelző LED az előlapon kék fényen világít.
- Újraindító gomb ez a gomb visszaállítja az EM6250 gyári beállításait. Egy kis pálcával, mint pl. a ceruza, vagy fogpiszkáló nyomja meg a RESET gombot

legalább 3 másodpercig, hogy az újraindító funkció elinduljon. Ha elfelejtette az admin fiókot, akkor valószínűleg szükséges lesz az újraindító művelet, mely visszaállíthatja a gyári alapértelmezett beállításokat. Kérem nézze meg a 5.6.6 szekciót a részletekért.



# 2.0 A kamera telepítése

Néhány gyors lépés szükséges a kamera csatlakoztatásához és használatba vételéhez. Kövesse a lépéseket a használathoz:

### 2.1 A kamera konzol felszerelése



Use "Cross-head Screw Driver" A counterclockwise to loosen the screw B a little.



Embed the bracket in the mounting hole, and adjust it to the appropriate angle.



Use "Cross-head Screw Driver" (A clockwise to tighten the screw.

Használja a csavarhúzót az órajárással ellentétesen, a csavar kilazítására. Helyezzük a konzolt a vájatba és állítsuk be a megfelelő szögben. A csavar meghúzását az órajárással megegyező irányba végezzük el a csavarhúzó segítségével.

### 2.2 A kamera csatlakoztatása a hálózathoz hálózai kábellel

Azt javasoljuk, először a hálózati kábelt csatlakoztassa a kamerához. Amikor a kamera így működik, telepítheti a vezetéknélküli hálózathoz is.

- 1. Csatlakoztassa a kamerát a konnektorhoz az adapteren keresztül.
- Csatlakoztassa a kamerát a routerhez vagy a switch-hez a mellékelt hálózati kábellel



### 2.3 Melyik applikációt érdemes telepíteni?

Funkció	Leírás	Easy Pro View	Easy Pro View HD	Easy Pro View
Platform	Támogatott eszköz	iPhone/iPod	Csak iPad	Android
CAMID/Jelszó	ID/Jelszó hozzáférés	IGEN	IGEN	IGEN
Távoli élő nézet	Távoli élő videó nézet	IGEN	IGEN	IGEN
Videó felvétel & lejátszás	Videó felvétel és lejátszás eszközön	IGEN	IGEN	IGEN
Riasztás értesítés	Mozgás/audió riasztás okostelefonra	IGEN	IGEN	IGEN
Távoli SD-kártya videó lejátszás	Távoli SD-kártya video adatok letöltése	IGEN	IGEN	IGEN
Videó beállítások	Wi-Fi szkennelés, teszt és egyéb beállítások	IGEN	IGEN	IGEN
Helyi eszköz Automatikus keresés	Helyi eszköz szkennelés és automatikus keresés	IGEN	IGEN	IGEN
Mozgásérzékelő riasztás	Mozgásérzékelő risztás	IGEN	IGEN	IGEN
Audió riasztás	Mozgásérzékelő audió risztás	IGEN	IGEN	IGEN
Költségek	App Store ár	INGYENES	INGYENES	INGYENES

Válassza ki a megfelelő a beállítások/eszköz alkamazást.

Ehhez használati utasítás az Easy Pro View iPod / iPhone menüben olvasható.

### 2.4 Installing the Easy Pro View App on an Android device

Mielőtt megnézné a kamera videó felvételét, le kell töltenie és telepítenie az "Easy Pro View" alkalmazást a "Play Store"-ból.



Ha már telepítette az alkalmazást, kérjük, győződjön meg róla, hogy telepítette az App legfrissebb verzióját.

- 1. Töltse le és telepítse az "Easy Pro View" alkalmazást a "Play Store"-ból.
- 2. Nyissa meg Easy Pro View-t.
- 3. Válassza ki a "+" gombot, hogy hozzáadja a kamerát az alkalmazáshoz.
- 4. Egy új ablak jelenik meg, hogy megadhassa a kamera adatait.
- 5. Tötlse ki a következő mezőket:

Kamera neve: Adjon meg egy kamera leírást (pl. bejárati ajtó) CamID: Adja meg az azonosító / jelszó kártya azonosítóit. Jelszó: Adja meg az azonosító / jelszó kártyát 4-számjegyű jelszavát. Opcionális: Dynamic ikon frissítést kap a kamera ikonra minden alkalommal, amikor csatlakozik a kamerához.

Az " Admin jelszó mentés"-vel engedélyezheti, hogy mentse az admin jelszót.

6. Válassza ki az "OK"-t, a kamera hozzáadásához.

0000000
234

A fent található az ID és a jelszó az IP kamera videó lejátszásához. A jelszavát megváltoztathatja a webkonfigurációs oldalon. (Az alapértelmezett bejelentkezés felhasználó neve, admin).

# 2.5 Az Easy Pro View alkalmazás telepítése Apple eszközön

Mielőtt megnézné a kamera videó felvételét, le kell töltenie és telepítenie az "Easy Pro View" alkalmazást a "App Store"-ból.



Ha már telepítette az alkalmazást, kérjük, győződjön meg róla, hogy telepítette az App legfrissebb verzióját.

1. Töltse le és telepítse az "Easy Pro View" alkalmazást a "App Store"-ból.

- 2. Nyissa meg Easy Pro View-t.
- 3. Válassza ki a "+" gombot, hogy hozzáadja a kamerát az alkalmazáshoz.
- 4. Egy új ablak jelenik meg, hogy megadhassa a kamera adatait.
- 5. Töltse ki a következő mezőket:

Kamera neve: Adjon meg egy kamera leírást (pl. bejárati ajtó) CamID: Adja meg az azonosító / jelszó kártya azonosítóit. Jelszó: Adja meg az azonosító / jelszó kártyát 4-számjegyű jelszavát. Opcionális: Dynamic ikon frissítést kap a kamera ikonra minden alkalommal, amikor csatlakozik a kamerához.

Az " Admin jelszó mentés"-vel engedélyezheti, hogy mentse az admin jelszót.

6. Válassza ki az "DONE"-t, a kamera hozzáadásához.





\*Csak az Easy Pro View HD alkalmazás ad lehetőséget arra, hogy iPad-on egy képernyőn több IP-kamerát láthasson, a képernyőt tájkép módban kell beállítani. \*

# 2.6 Software és kamera telepítése PC-re vagy notebook-ra (Windows).

Mielőtt megnézné a kamera videó felvételét, installálnia kell az "Easy Pro View" alkalmazást a CD-ROM-ról.

- 1. Helyezze be a CD-t a CD-rom-ba.
- 2. Ha az automata futtatás engedélyezett az alkalmazás varázsló elindul.
- 3. Futtassa az Easy Pro View/Play alkalmazás varázslóját.
- 4. Két alkalmazás installáció kerül a PC-re: Easy Pro View és az Easy Pro Play
- Nyissa meg az Easy Pro View-t. (Ha hozzájárul a tűzfal rendszer engedélyezéséhez klikkeljen a képernyőn rá.)
- 6. Ha a számítógép és a EM6250 ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, a CAM azonosító megjelenik "Auto Search" listán. Duplán kattintva az "Auto Search"-re megkeresi az összes csatlakoztatott IP kamerát bármikor. Az egyetlen dolog maradt még a videó megtekintéséhez, kattintson duplán a CAM ID elem-re az "Auto Search" listán. Egy felugró ablak kéri a bemeneti jelszót. Kérjük, írja be a jelszót, az azonosító / jelszó mezőben, és kattintson az "OK"-ra. A videó ekkor megjelenik az ablakban.
- Ha az EM6250 nem ugyanabban a hálózatban van, mint a számítógép, felveheti a EM6250-t az egér jobb gombjának kattintásával "Camera List" menüben és válassza az "új kamera." opciót.



New camera	×
Name:	
CamID:	
Password:	
ОК	Cancel

8.Kamera neve: Adjon meg egy kamera leírást (pl. bejárati ajtó)

- 9. CamID: Adja meg az azonosító / jelszó kártya azonosítóit.
- 10. Adja meg az azonosító / jelszó kártyát 4-számjegyű jelszavát.

Camera ID:	1000000
Password:	1234
Above you find the ID and password for playing change the password in the web configuration	videos from the IP Camera. You are able to page. (The default web login username is admi

11. Válassza ki az "OK"-t, a kamera hozzáadásához



Az eszköztár segítségével kiválaszthatja hogyan és mennyi videó hírcsatornát szeretné megtekinteni az 1-36 képernyőből a monitoron.

### 2.7 Szoftver és a kamera telepítése MAC-n.

Mielőtt megtekintené a kamera videóját, telepíteni kell az "Easy Pro View" szoftvert a CD-ROM-ról.

1. Helyezze be a telepítő CD-ROM-ot a CD-vagy DVD-ROM meghajtóba, vagy töltse le az illesztőprogramot a honlapunkról.

- 2. Nyissa meg a Finder-t.
- 3. Menjen a CD-ROM-hoz.
- 4. Nyissa meg a "szoftver / MAC" mappát.
- 5. Indítsa el a .dmg fájlt.

6. A következő "Disk Image" virtuális lemez meg fog jelenni a Mac OSX rendszerének az asztalán. (Ez a "disk image" virtuális lemezt automatikusan eltávolítja az újraindítás után a Mac OSX rendszer.)



7.Fogja és vigye az EasyProView.applikációs ikont az "Applications" mappába.

8. Az alkalmazást most sikeresen települt az Ön Mac-jére.

9. Nyissa meg az Easy Pro View-t.

000	EasyProView		
*	• • • • •	002214099	• • • • •
	▶ video	(	▶ video
	• • • • •		● ● ● ● ●
(	▶ video	(	▶ video
Easy Pro View 💿 😟			<ul> <li></li></ul>
0.Ha a számítógép és a EM62	250 ugyanahhoz a	hálózathoz k	kapcsolódik, haszna

keresés gombot 🙆, hogy megtalálja a kamerát a helyi hálózatán. A CAM ID

megjelenik a listában.

000	EasyProView
Auto Search List	
a 002214099	
J 003217058 🕥	
J 003217064 🕥	
J 003218038 🕥	
004072199 🕥	
004216088 ()	
004235081 🕥	
Easy Pro View	

11.Kattintson a megfelelő CAM ID-ra, amit hozzá szeretne adni. Az egyetlen dolog maradt, most már a videót megtekintéséhez, méghozzá az, hogy adja meg a jelszót az azonosító kijelző/ jelszó kártyáján a jelszó mezőbe, és kattintson az "OK"-ra.

000	EasyProView	
Auto Search List		
002214099 (5)		
003217058 🕥		ОК
003217064 🕥		
003218038 🕥		
004072199 🕥	Namo 002217058	
004216088 🕥	Name 003217038	
004235081 🕥	ID 003217058	
Easy Pro View		•

12. Most ha a gombra klikkel, Ön képes lesz áthúzni a kívánt CAM ID-t a fogd és

vidd funkcióval egy üres ablakba, hogy megtekinthesse a videó stream-et a Macjén.

000		EasyProView		
<ul> <li>Camera List          <ul> <li>■</li> <li>■</li> <li>003217058</li> <li>●</li> </ul> </li> </ul>	003217058		002214099	© ⊕ © È ⊙
	C	● ● ● ●         •         video         video		© ● ● € ●
Easy Pro View	<u> </u>			

13.Ha az EM6250 nem ugyanabban a hálózatban van, mint a számítógép, felveheti az

EM6250-t a gombra kattintással, "Camera List" szöveg mellett.

000		EasyProView		
🔻 🕥 Camera List 🛨 🚍	New Folder	New Camera		ì
003217058 🕥				
	Cancel		New Camera	OK
		Name		
		Password		
Easy Pro View	•	0 (		

- 14. Most klikkeljen a"New camera"-ra.
- 15. Név: Adja meg a kamera leírását (pl. bejárati ajtó)
- 16. ID: Írjuk be az azonosító / jelszó kártya által megadott azonosítót.
- 17. Password: Adja meg az azonosító / jelszó kártya által megadott 4 jegyű jelszót

EMINENT		
Camera ID:	1000000	
Password:	1234	
Above you find the ID and password for playing change the password in the web configuration p	videos from the IP Camera. You are bage. (The default web login userna	able to ame is admin).
8. Jelölje be az "OK"-t a kamera h	nozzáadásához.	
Easy Pro View 💿 😰 🙎		•

Az eszköztárral kiválaszthatja, hogyan, és mennyi videóadást szeretne megtekinteni a monitoron 1-6 képernyőkön.

### 2.8 Kamera hozzáadása a vezeték nélküli hálózathoz

3 lehetősége van az EM6250 csatlakoztatására a vezeték nélküli hálózatához. Az első lehetőség a WPS gomb használata (Modemnek / routernek támogatnia kell a WPS opciót). A második lehetőség a számítógépre telepített szoftver használata (Windows). A harmadik lehetőség a beállítások konfigurálása az alkalmazás hazsnálatával.

#### 2.8.1 WiFi QR kód szkennelés

Ezzel az új tulajdonsággal most már gyorsan és egyszerűen képes beállítani a WiFi - jét az Easy Pro View kameráin.

Figyelmeztetés: Ha egy Dual-band modem/ outer -e van, kérjük győződjön meg róla, hogy az okostelefon/tablet nem csatlakozik a 5 GHz-es WiFi-hez. Az Easy Pro View kamerák nem támogatják 5 GHz-es WiFi kapcsolatot.

- Először győződjön meg róla, hogy az Android vagy Apple okostelefonja/tabletje ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint amihez szeretné csatlakoztatni az Easy Pro View kamerát.
- Nyissa meg az APP-ot.
- Válassza ki az alsó gombot "WiFi setup".
- Először felvilágosítást kap a képernyőn arról, hogyan működik ez a funkció, és milyen lépéseket kell tennie.

- Ha megnézte a magyarázatot, és eltávolította a hálózati kábelt a kamerából, nyomja meg a "Next" gombot.
- Meg kell adnia a jelszót a WiFi hálózatára, a helyes jelszót erre a WiFi hálózatra.
- Nyomja meg "OK"-t.
- Megjelenik a QR-kód a az okostelefonja/tablet-je képernyőjén
- Most nyomja meg a "WPS" gombot az Easy Pro kamerán és ellenőrizze, hogy a Status LED-ek villognak
- Most felsorolva a QR kód megjelenik az okostelefonja/tablet-je képernyőjén, a 10
   ~ 20 cm távolságban lévő kamerákról.
- Miután a QR kód elfogadása került a státusz LED-ek világítani kezdenek (a EM6250HD és a EM6270 megerősíti ezt még sípolással).
- A kamera most csatlakozik a WiFi hálózathoz.
- Ha a kamera ID még nem került az APP kameralistába, kezdeményezheti a hozzáadását a kamera listához (igény szerint meg lehet változtatni a kamera nevét a pop-up ablakban) you will be prompted to add the camera to the camera list.

#### 2.8.2 Csatlakozás Wi-Fi-hez a WPS gomb használatával.

- 1. Húzza ki az Ethernet kábelt a kamerából.
- 2. Nyomja meg a WPS gombot a kamerán. (1 másodperc)
- 3. Nyomja meg a WPS gombot a modemen / routeren. (Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a modem/router és a WPS szinkronizálásának információiért.
- A kék LED elkezd villogni (A kamera szinkronizálja a vezeték nélküli titkosítási beállításokat a modemel / routerrel). Amikor a szinkronizálás kész, a kék állapotjelző LED folyamatosan világít.

### 2.8.3 Csatlakozás Wi-Fi-hez PC (windows)használatával.

- 1. Ellenőrizze, hogy a kamera csatlakozik a hálózathoz Ethernet kábellel.
- 2. Telepítse a szoftvert a CD-ROM-ról
- 3. Indítsa el "Easy Pro View"-t
- Jobb klikk a "camera ID"-re az automatikus keresési listában, majd kattintson a "web configure"-ra
- Jelentkezzen be a felhasználónévvel: (alapértelmezett "admin") Jelszó: (alapértelmezett "hagyja üresen")
- 6. Klikkeljen a hálózatra
- 7. Wi-Fi biztonság
- 8. A kontroll panelen megjelenik a Wi-Fi beállítás
- 9. Válassza az engedélyezett Wi-Fi funkciót (a Wi-Fi module aktiválása)
- Most 2 különböző módon lehet beállítani a kamera csatlakoztatását a Wi-Fi hálózathoz: kézzel, vagy használhatja a szoftvert, hogy detektálja, a Wi-Fi-t a hálózaton keresztül.
- 11. Kattintson a "Wi-Fi Scan" -re, mely megkeresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.
- 12. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
- 13. Adja meg a biztonsági beállításokat, és a vezeték nélküli hálózat WPA-PSK

kulcsát, majd kattintson a "Save & Apply"-ra.

14. Húzza ki az Ethernet-kábelt a vezeték nélküli hálózathoz.

#### 2.8.4 Csatlakozás a Wi-Fi-hez MAC használatával.

- 1. Ellenőrizze, hogy a kamera csatlakozik a hálózathoz egy Ethernet kábellel.
- 2. Telepítse a szoftvert a CD-ROM-ról
- 3. Indítsa el a "Easy Pro View"-t
- 4. Klikkeljen a Ogombra a "camera ID" mellett
- 5. Klikkeljen a "Camera settings"-re
- Jelentkezzen be a felhasználónévvel: (alapértelmezett "admin") Jelszó: (alapértelmezett "leave blank"=hagyja üresen)
- 7. Klikkeljen a "Network" -re
- 8. Klikkeljen a"Wi-Fi network"-re

000		EasyProVie	W		
🔹 🖸 Camera List 🛛 + 🚽	ID/Password	Stream setting	Video setting	Camera setting	
- 003217058 🕥		C	ancel	WiFi network	Update
	Information		WI-FI		Enabled
	Network				
	WiFi network				
	Advance				
	Admin				
Easy Pro View		9			

9. A kontrol panel megjelenik az Ön WI-FI beállításaival.

10. Válassza ki a Wi-Fi az "Enabled" jelölő négyzetet(hogy aktiválja a Wi-Fi modult)

000		EasyPro	View		
🔻 💿 Camera List 🛛 🛨 🖃	ID/Password	Stream settir	ng Video setti	ng Camera setting	
▼ ● Camera List ▼ ■           003217058	ID/Password Information Network Wired network WiFl network Advance Schedule Admin	Stream settin	ng Video setti Cancel Wi-Fi Eminent Other	ng Camera setting WiFi network	Update Enabled 2
Easy Pro View	<b>()</b>	0			• • • •

- 11.Most 2 különböző módot használhat a kamera WI-FI-hez való csatlakoztatásának konfigurálására, teheti manuálisan vagy használhatja a szoftvert, ami automatikusan felismeri a Wi-Fi hálózatot.
- Válassza ki a listáról a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván, vagy válassza az "Other" -t a Wi-Fi kapcsolat manuális konfigurálásának beállításához.
- Adja meg a vezeték nélküli hálózat biztonsági beállításait, és a WPA-PSK kulcsot, majd kattintson az "Update"-re.
- 14. Húzza ki az Ethernet kábelt, hogy a a vezeték nélküli hálózat csatlakozhasson.

#### 2.8.5 Csatlakozás Wi-Fi-hez alkalmazás használatával

- 1. Ellenőrizze, hogy a kamera csatlakozik a hálózathoz Ethernet kábellel.
- 2. Indítsa el az "Easy Pro View"alkalmazást.
- 3.Válassza ki a "Kamera beállítások" menüt arra nyílra kattintva, amelyik kamerát szeretné beállítani.
- 4.(ha engedélyezett a belépés felhasználó névvel, az alapértelemezett: "admin") Jelszó:: (alapértelmezett "hagyja üresen")
- 5."Hálózat"
- 6."Wi-Fi hálózat"
- 7.Engedélyezett Wi-Fi
- 8.A rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok megjelennek.
- 9. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván (ha nem jelenik meg nyomja meg a "frissítés"-t).
- 10. Adja meg a vezeték nélküli titkosítási kulcsot és nyomja meg az "ok"-t
- 11.Dugja be az Ethernet-kábelt a vezeték nélküli hálózatba.

### 2.9 Kamera felszerelése falra, menyezetre

1. Ha a kamera megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez, akkor szereljük fel csak a falra vagy a mennyezetre.

2. Használja a rögzítő konzolt a lyukak helyének kijelölésére, ott ahol felszerelni kívánja a kamerát.

3. Fúrja ki a lyukakat, és helyezze be a mellékelt dugókat.

4. Helyezze a tartót állványt a falra vagy a mennyezetre a mellékelt csavarokkal.

5. Helyezze a kamerát a konzolba.

6. Csatlakoztassa a tápegységet a fali aljzatba és csatlakoztassa a hálózati egységet a kamerához.

# 3.0 A képek megtekintése

Megnézheti a képeket a számítógépén és az okostelefonja képernyőjén is, ennek leírását az alábbiakban részletezzük.

Opcionálisan telepítheti a mellékelt szoftvert, így közvetlenül megtalálja a kamerát és felvételeit a számítógépén.

### 3.1 Okostelefon/tablet (Android, iPhone, iPad)-on

Indítsa el az App Easy Pro View (HD) \*-t, nyomja meg a kamera kameraikonját a megtekinteni kívánt felvétel lejátszásához. A készülék kapcsolódik a kamerához, és a kamera élő képeke jelenik meg.

\* Csak az Easy Pro View HD alkalmazás ad lehetőséget arra, hogy iPad-on egy képernyőn több IP-kamerát láthasson, a képernyőt tájkép módban kell beállítani.

## 3.2 PC-jén (Windows) távoli helyről

Miután Easy Pro View szoftvert telepítette, nagyon könnyű hozzáadni kamerát az Easy Pro View szoftver "Camera List" mappájához, írja be a CAM azonosítót és jelszót (az azonosító / jelszó kártyáról). Majd kattintson duplán a kameraikonra. Ekkor a kamera videó azonnal látható. További NAT/router beállítás-módosítás nem szükséges. A kamera távvezérelhető is.

### 3.3 Riasztás értesítési felvétel (micro SD-kártya)

Az EM6250 lehetőséget kínál videó felvételekre és tárolja azokat a mikro SD-kártyán, ha a biztonsági érzékelő (PIR, mozgás vagy hang) aktiválódik. Ezt a funkciót engedélyezni kell a kamera beállításoknál. Ezen felvételek lejátszása esetén az Easy Pro View aplikációt kell elindítani. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kamerán a kameraikont, ha szeretné lejátszani a felvételeket, míg menü kijelzi. Válassza a "SD kártya lejátszást". Most kiválaszthatja a kívánt felvétel lejátszásának dátumát és az idejét a videó azonnali megtekintéséhez.

### 3.4 Web portal használata internetten keresztül

Megnézheti az élő kamera képeket interneten, ha bejelentkezik az internetes portálra http://easyproview.eminent-online.com/ a CAM azonosító és jelszó megadásával, így nem kell megnyitnia a portot a routeren, a kamera automatikusan elérhető lesz. Ezt a funkció csak az Internet Explorer támogatja.



# 4.0 Easy Pro View iPhone/iPad/Android-ra

## 4.1 Easy Pro View elrendezése





# 4.2 Élő videó





- 1. Válassza ki a "camera List"-et
- 2. Válassza ki a megtekinteni kívánt kamerát.



### 4.3 Kamera törlés





Csúsztassa a törölni kívánt kamerát jobbról balra, a törlés gomb megjelenik. Nyomja meg a gombot, hogy törölje a kamerát a listából.

### 4.4 Kamera beállítás





### 4.5 Riasztás értesítés

Válassza ki a "Alarm notification/Riasztás értesítés"-t

Ha a rendszer kéri, adja meg a felhasználónevet és jelszót (Az alapértelmezett felhasználónév "admin" jelszó "üres").





III. vodafone NL		* 80% 📼
Back	D/Passwor	d
A	uthenticatio	n
Jsername	)	went
Password		3
F Canc	el	ок
Dynamic ico	on update	
QWE	RTYU	ΙΟΡ
ASD	FGH	JKL
🕹 Z X	СVВ	N M 💌
123	spatie	return



Válassza ki a riasztási forrást, majd kattintson a frissítésre.

Ha riaszt a rendszer, kap egy riasztási értesítést. Amint az alábbi képen látható. Nyomja meg az élőkép View ikonját, beleértve a felvétel előtti puffert (ha SD-kártya telepítve van).



### 4.6 Stream beállítások

Ez az opció teszi lehetővé, az élő közvetítés mobil kapcsolatának sávszélességét és a minőségét. A legtöbb esetben a mobiltelefon sávszélessége lesz alacsonyabb, mint az otthoni internet-kapcsolaté. Néhány esetben azt javasoljuk, hogy változtassa meg ezeket az értékeket. Például az Ön távközlési szolgáltatója küldjön minden MB-t a telefonra (roaming). Ha egy alacsonyabb felbontás mellett dönt és / vagy alacsonyabb sávszélesség arányt, a MB mennyisége csökkeni fog.



- 1. Meghatározhatja a sávszélességet 32Kbps-tól 1.5Mbps-ig.
- Kiválaszthatja, hogy a felbontást és a képfrissítést kézzel vagy automatikusan (ajánlott) állítja be.
- 3. Módosítsa a felbontást (kézi)
- 4. Módosítsa a képfrissítést (kézi)
- 5. Engedélyezze / tiltsa le a mikrofont

### 4.7 Videó beállítások

ull_vodafone NL 🗢 11:	:54 🕺 79% 🔳			
Back ID/Password				
Streaming type	Mobile Normal			
Alarm notification	>			
Stream settings	]			
Video settings				
Camera settings				
SD card playback	۲			
C 🔛				
Playback Camera List	Local search Info			

#### 4.7.1 Videó



Videó szín: A felhasználó beállíthatja a videó színét: színes vagy fekete-fehér.

Fényerő: Kontrollálhatja a kamera fényerejét 1 (sötét) ~ 10 (Világos) szint.

Élesség: Kontrollálhatja a kép megfelelő élességét és tisztaságát.

Alacsony fényérzékenység: A kamera szint érzékeli a gyenge fényviszonyokat.

Helyszín: Kiválaszthatja a kamera telepítési környezetét annak érdekében, hogy az automatikusan beállíthassa a legjobb képminőséget.

Preferencia: Kiválaszthatja a képminőségét, videó mozgását, jobb minőségű és a legjobb minőségű videó minőségét.

ldő kijelzés a videón: Jelen funkció engedélyezésével, a kamera beágyazza az idő információkat a képbe.

Mikrofon: Letiltása vagy engedélyezése. Amikor engedélyezi a mikrofont, az a személy, aki figyeli a képet, hallja a hangokat.

Videó Flip: Ez a funkció felszerelt kamera képét fejjel lefelé tükrözi.

### ull\_vodafone NL 奈 11:54 \* 79% 🔳 Back Video settings Stream settings Video > Control > Night mode control > Camera Info > Camera settings SD card playback •• Ω nera List

#### 4.7.2 Vezérlés



### 4.7.3 Éjszakai üzemmód kontroll

Konfigurálja, hogyan vezérli az éjszakai üzemmódot.





#### Éjszakai üzemmód ütemezés



Éjszakai üzemmód manuálisan.





### 4.8 Kamera beállítás


III. vodafone	NL 穼 11	:56	* 78% 🔳
Video settin	<sup>ngs</sup> Cam	era setti	ngs
Informa	tion		>
Networ	k		>
Schedu	le		>
Admin			>
C		Q	6
Dlaubaak	Comerce List	Loool coorch	lufe

### 4.8.1 Információ

Tekintse meg a kamera információkat (a 4.7.4 menüpontban leírt különböző információk szerint)





#### 4.8.2 Hálózat



Video settings Camera settings Information Network Wired network WiFi network Advance Schedule Admin Camera List Cocal search Info	> > > > >
Information Network Wired network WiFi network Advance Schedule Admin	> > > > >
Network Wired network WiFi network Advance Schedule Admin	> > > >
Wired network WiFi network Advance Schedule Admin	> > > >
WiFi network Advance Schedule Admin	> > > >
Advance Schedule Admin	> > >
Schedule Admin	> >
Admin	>
Playback Camera List Local search	
Playback Camera List Local search	
Playback Camera List Local search Inf	
Camera settings Wired network	⁄o 💶
IP address	
DHCP Static	
IP address 192,168,1.1	23
Subnet mask 255.255.255	5.0
Default gateway 192.168.1	.1
DNS 1 168.95.1	.1
DNS 2 168.95.192	-
	2.1

Kiválaszthatja, hogy a kamera a dinamikus (DHCP) IP-címet, vagy a statikus IP-címet (az alapbeállítás DHCP) használja.

າຟ. vodafone NL ົ 11:56	¥ 78% <b>■</b> •	
Video settings Came	ra settings	
Information	>	
Network		
Wired network	>	
WiFi network	>	
Advance	>	
Schedule	>	
Admin	>	
© 👥	<b>ب</b>	
Playback <b>Camera List</b> L	ocal search Info	
Camera settings WiFi	network	
		Kancsolia ho a Wi Ei funkciót
WI-FI		
Playback Camera List	P D	

od 穼 12:07		
Camera sett WiFi net	work Refresh	
Wi-Fi	ON	
Choose a network		
Eminent Test 1	û 📀 ←	Válassza ki a Wi-Fi hálózato
Other	>	csatlakozni. Ha szükséges
		adja meg a a Wi-Fi hálózat
Playback Camera List Local	Search Info	
Playback Camera List Local	Search Info	
Playback Camera List Local	I search Info	
Playback Camera List Local od $ arrow 15:57$ WiFi network	Isearch Info	
Playback Camera List Local od  Camera List Local WiFi network SSID	Isearch Info	
Playback Camera List Local od $ earrow 15:57$ WiFi network SSID	Add	
Playback Camera List Local camera List Local od  Camera List Local SSID Security	Isearch Info	
Playback Camera List Local camera List Local od  Camera List Local SSID Security None	Search Info	
Playback     Prescription       od      15:57       WiFi network     SSID       Security     000000000000000000000000000000000000	Search Info	
Playback     Prescription       od      15:57       WiFi network     SSID       Security     Vone       WEP     WPA-PSK / WPA2-PSK	Search Info	
Playback Camera List Local   od <	Add	
Playback Provide a state of the state	Isearch Info	
Playback Camera List Local   od<	Add	
Playback Provide the second sec	Search Info	

III. vodafone NL	হ 11:56	∦ 78% 💷
Video settings	Camera set	tings
Information	n	>
Network		
Wired netw	vork	>
WiFi netwo	ork	>
Advance		>
Schedule		>
Admin		>
©	م 👥	0
Playback Ca	mera List Local search	n Info
iPod 🗢	10:39	*
iPod 奈 Camera set	<sup>10:39</sup> Advance ne.	) Update
iPod 奈 Camera set PPPoE	<sup>10:39</sup> Advance ne.	* 🛋
iPod 🗢 Camera set PPPoE PPPoE	10:39 Advance ne.	Update
iPod Ϛ Camera set PPPoE PPPoE	10:39 Advance ne.	Update
iPod Ϛ Camera set PPPoE PPPoE Username	10:39 Advance ne.	Update
iPod 🗢 Camera set PPPoE PPPoE Username Password	10:39 Advance ne.	Update
iPod 🗢 Camera set PPPoE PPPoE Username Password Confirm p	10:39 Advance ne.	Update
iPod 🗢 Camera set PPPoE PPPoE Username Password Confirm p	10:39 Advance ne.	Update
iPod 🗢 Camera set PPPoE PPPoE Username Password Confirm pa	10:39 Advance ne.	Update
iPod 🗢 Camera set PPPoE PPPoE Username Password Confirm p	10:39 Advance ne.	Update

Egyes speciális helyzetben, a hálózati környezet csak PPPoE kapcsolatot (ADSL szolgáltatás) biztosít, ez esetben nincs elérhető NAT / router. Ilyenkor szükséges beállítani a PPPoE-beállításokat. További információ az 5.3.3 menüpontban.

# 4.8.3 Ütemező

III. vodafone	NL 🛜 11	:56	* 78% 🔳
Video settin	<sup>rgs</sup> Cam	era setti	ngs
Informa	ition		>
Networ	k		>
Schedu	le		>
Admin			>
©		Q	a
Playback	Camera List	Local search	Info

#### Email riasztás



#### 44 | MAGYAR

📲 vodafone NL 🗢 11:57 🕺 77% 🖃	
Camera settings Email alarm	
Email trigger	Kapcsolja be az E-mail riasztási funkciót
Motion sensitivity 3 🗲	Válassza ki a mozgás érzékelési szintet és az e-
Motion	mail hasztas kindulast
PIR 🗸	
Schedule	
Disable	
Send Email	
© 🖳 🔎 🚯	
Playback <b>Camera List</b> Local search Info	
iPod $\hat{\boldsymbol{r}}$ 12:13 $*$	
Schedule	
Disable	
Send Email ON	Kapcsolja be az E-mail küldés funkciót
Recipient1 test@eminent-online.com	- Töltse ki az e-mail küldés címzettjét
Recipient2	
Recipient3	
SMTP settings	
Playback Camera List Local search Info	



Kapcsolja ki, ha szeretne manuálisan megadni egy SMTP szervert.



### Hangszoró riasztás

III. vodafone NL 🗢 11:57 👋	77% 🔳
Video settings Camera setting	s
Information	>
Network	>
Schedule	
Email alarm	>
Speaker alarm	>
SD card	>
Scheduling	>
Admin	>
© 🖳 🔎	i
Playback Camera List Local search	Into
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77% 🔳
Camera settings Speaker alarn	77% 💻 n
Camera settings Speaker alarn	77% 🔳 n
Camera settings Speaker alarm	n
Camera settings Speaker alarm Speaker alarm trigger Motion PIR	n
Camera settings Speaker alarm Speaker alarm trigger Motion PIR Schedule	n
Camera settings Speaker alarm Speaker alarm trigger Motion PIR Schedule Disable	77% ■ n
Camera settings Speaker alarm Speaker alarm trigger Motion PIR Schedule Disable Alarm loop times	n
Camera settings Speaker alarm Speaker alarm trigger Motion PIR Schedule Disable Alarm loop times	77% ■ n ✓ 1 >
Camera settings Speaker alarm Speaker alarm trigger Motion PIR Schedule Disable Alarm loop times Alarm test	n

Válassza ki a hangszóró riasztást és a ciklikusságát. Nyomja meg a riasztás teszt gombot, hogy tesztelje a riasztást (Kérjük, győződjön meg róla, a hangszóró csatlakozik a hangszóró dugóba).

#### SD-kártya





#### Ütemezés





Válassza ki a riasztás indítást: E-mail riasztás, hangszóró riasztás, SD-kártya felvétel. Jelölje ki az időperiódust.

# 4.9 Admin

Az Admin menü lehetőséget biztosít a rendszer dátum / idő, Firmware frissítésére vagy a készülék távolróli újraindítására.



## 4.9.1 Dátum/Idő

비. vodafone NL 중 11:58	* 77% 🔳
Video settings Camera settin	gs
Information	>
Network	>
Schedule	>
Admin	
Date/Time	>
Upgrade	>
Reboot	>
Playback         Camera List         Local search	() Info
ull. vodafone NL 🗢 11:58	* 77% 🛋
Camera settings	
Time zone	
(GMT+01:00) France, Germany	, Italy≯
Current time	
2013/02/28 11:58:41	
System up time	
0 Day(s) 0 Hour(s) 41 Min(s) 38	3 Sec(s)
	/

Válassza ki az időzónát, és nyomja meg frissítést. Az IP-kamera újraindul.

### 4.9.2 Frissítés

Ez a funkció nem elérhető, kérjük, tekintse meg a 5.6.4 fejezetet.



III. vodafone	NL ବ 12	00	* 76% 💷
Video setti	ngs Cam	era settii	ngs
Informa	ation		>
Networ	k		>
Schedu	lle Reb	oot	
AcArely	ou sure to r dev	eboot the re ice?	emote
Ci	ancel	ок	
Cipijran			
Rebool			'
C		Q	0

# 4.10 SD-kártyás visszajátszás

# SD-kártyás visszajátszás



## Gomb nyomással megtekintheti az SD-kártya felvett file-jait



Válassza ki a lejátszani kívánt, felvett videó dátumát és idejét.





# 4.11 Helyi keresés





Ezzel az opcióval ellenőrizheti a belső hálózatban rendelkezésre álló Easy Pro View IP kamerát.



Nevezz el a kamerát és adja meg a jelszót a kamera telepítésének befejezéséhez.

# 4.12 Információ





# 5.0 A kamera weboldala

Az Eminent kamera egy IP kamera is egyben, saját honlappal. Ez azt jelenti, hogy bejelentkezhet a kamera IP címének segítségével a weboldalra. Kövesse az alábbi lépéseket a honlapra való bejelentkezéshez, és változtassa meg a kamera beállításait.

# 5.1 Login to the webpage

- Kattintson duplán a "Easy Pro View 'parancsikonjára. (Ez a program már telepítve van a 2.5 pontbanleírtak szerint).
- A program automatikusan megkeresi kameráját a hálózatában. Amikor megtalálta, a listában a kamera megjelenik.
- 3. Jobb egérgombbal kattintás a kamerájára, majd kattintson a "web configure"-ra.



- 4. Most a böngésző képernyő megjelenik.
- 5. Töltse ki a kamera felhasználónevét és jelszavát. Alapértelmezett felhasználónév "admin", a jelszó pedig "üres".

Az alábbiakban feltételeztük, hogy Internet Explorer-en keresztül jelentkezett be. A menü némileg eltérhet, ha egy másik böngészőt használ.

# 5.2 Információ

Az EM6250 web konfigurációjának első oldala az információs oldal. Ezen az oldalon láthatjuk a modell nevét / firmware verzióját, CAM ID-t, regisztrációs státuszt, hálózat típusát és az aktuális videó beállításokat (sávszélesség, felbontás).

Az EM6250 megtekinthető távolról az Easy Pro View szoftver segítségével, vagy az alkalmazásával abban az esetben, ha az EM6250 regisztrálva lett. Ha az EM6250 nem regisztrált, kérjük, ellenőrizze az Ethernet vezetékeket a hálózatában. Az EM6250 "Hálózat típusa" a hálózati kapcsolat mezőben (vezetékes vagy vezeték nélküli) és (DHCP, PPPoE, vagy statikus ip) metódussal fut. A "Videó felhasználók" mező a csatlakoztatott videó felhasználók számát jelöli. (maximálisan egyszerre 20 felhasználó csatlakozhat).

Information	Model	Eminent / v030408 / plus
	IP CAM ID	003-019-003
Network	Registration status	Registered(3+uPnP)
	Network type	Wired(DHCP) - (ip=192.168.100.139)
Video	Video user	0
	Video resolution	640 x 480
Schedule	Video bandwidth	512K bps
	Email/ftp Alarm	On
🖣 Admin	NAS Record	Recording Now
	SD-Card Record	Recording Now
anguage: English 🔻	Mac Address(Hex)	00:1B:C7:02:12:02

# 5.3 Hálózat

A Hálózat menü segítségével konfigurálja az EM6250 hálózati beállításait, például az IP-címett, subnet maszkot, átjárót, DNS szervert, Wi-Fi-t, Wi-Fi titkosítást, és a PPPoE-t.

## 5.3.1 Vezetékes hálózat

A vezetékes hálózati oldalon lehetősége van arra, hogy módosítsa a vezetékes Ethernet hálózat beállításait. Az alapértelmezett beállításokban a DHCP engedélyezi az IP-cím használatát automatikusan. A legtöbb otthoni és irodai hálózat egy DHCP szerveren fut. Ebben az esetben, az alapértelmezett beállítások használatával, a legtöbb esetben az EM6250 azonnal működhet. Ha az Ethernet kábel ki van húzva, az EM6250 elveszíti kapcsolatot. Amikor az Ethernet kábel újra be van dugva, abban a pillanatban kap egy új IP-címet.

( <u>EMINENT</u> )	-	Easy Pro View IP Camera
		Network Settings(For wired ethernet)
Information	Obtain an IP address au	tomatically
🚨 Network	○ Use the following IP add	iress
Wired Network	IP address	192 . 168 . 1 . 123
WiFi Security	Subnet mask	255 . 255 . 0
Advanced	Default gateway	192 . [168 . 1 . 1
🔰 Video	Obtain DNS server addr	ress automatically
Sebadula	O Use the following DNS	server address
	Preferred DNS server	168 . 95 . 1 . 1
Admin	Alternate DNS server	168 . 95 . 192 . 1
language: English 🔻		Save & Apply

Ha a hálózat nem támogatja a DHCP funkciót, mauálisan kell beállítani az EM6250 hálózati beállításait. Kérjük, töltse ki az összes mezőt, beleértve a "IP-cím"-et, "Subnet maszk"-ot, "Alapértelmezett átjáró"-t és a "DNS-kiszolgáló"-t is, hogy a hálózat müködhessen. Minden beállításnak meg kell felelnie a hálózat beállításaival, különben az EM6250 nem működik.

Az alapértelmezett beállítás az "IP-cím automatikus engedélyezése".

( <u>EMINENT</u> )	Real Providence		<b>Easy</b> Pro View IP Camera		
		Network Settings(For wi	red ethernet)		
Information	Obtain an IP address aut	omatically			
Network	<ul> <li>Use the following IP add</li> </ul>	ress			
Wired Network	IP address	192 . 168 . 1	. 123		
WiFi Security	Subnet mask	255 . 255 . 255	. 0		
Advanced	Default gateway	192 . 168 . 1	. 1		
Video	Obtain DNS server addre	ess automatically			
Sobodulo	• Use the following DNS s	Ise the following DNS server address			
Juledule	Preferred DNS server	168 . 95 . 1	. 1		
🛂 Admin	Alternate DNS server	168 . 95 . 192	.1		
language: English 👻		Save & Apply			

#### 5.3.2 Wi-Fi biztonság

Csatlakozhat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül az EM6250 a hálózathoz. Ha a hálózata 802.11 b / g / n routeren vagy AP-n fut, akkor kattintson a "Enable Wi-Fi funkció" gombra, hogy a vezeték nélküli kapcsolat létrejöjjön.

EMINENT	B.	Easy Pro View IP Camera
Information		WiFi Security Settings
Network	<ul> <li>Enable WiFi function</li> </ul>	Disable WiFi function
	SSID	
Wired Network	Security mode	None WEP WPA(2)-PSK(WPA personal)
WiFi Security	WEP Encryption	64 bits(10 hex digits) 🔻
Advanced	WEP Key	234567890
🛂 Video	WPA Encryption	TKIP -
Schedule	WPA-PSK Key	
🚺 Admin	Save & Apply	IP address WiFi test WiFi Scan
anguage: English 🔻		

Annak érdekében, hogy a vezeték nélküli hálózatot használhassa, ki kell, töltenie az alábbi mezőket:

1. SSID - ez a Ön vezeték nélküli hálózatának vezeték nélküli router vagy az AP azonosítója (neve), ezt megfelelően kell beállítani.

 Biztonsági tmód - ez a biztonsági módot használja a vezeték nélküli router vagy AP. Ki kell választania egyet a három mód közül - Nincs, WEP vagy WPA-PSK.
 WEP: Wireless Encryption Protocol.

WPA/WPA2: Wi-Fi Protected Access.

PSK: Pre-Shared Key.

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol.

AES: Advanced Encryption Standard.

WEP titkosítás - ha a WEP módot választja, ki kell választania a 64-bit (5 karakter),
 64-bit (10 hexadecimális), 128-bit (13 karakter) és a 128 bites (26 hex) titkosítási módok valamelyiket, és ki kell töltse pontosan a WEP kulcsot is.

4. WPA titkosítás - ha a WPA-PSK módot választja, ki kell választania a TKIP és AES titkosítás mód valamelyikét, és ki kell töltse pontosan a WPA-PSK kulcsot. WPA2-PSK is támogatott. De a WPA Enterprise vagy WPA2 Enterprise nem támogatott.

Ezen az oldalon minen mezőt helyesen kell kitölteni, ugyanazokkal a beállításokkal, amit a vezeték nélküli router vagy az AP használ.

	Rever le	Easy Pro View IP Camera
		WiFi Security Settings
Information	Inable WiFi function	O Disable WiFi function
Network	SSID	Test
Wired Network	Security mode	None      WEP      WPA(2)-PSK(WPA personal)
WiFi Security	WEP Encryption	64 bits(10 hex digits) -
Advanced	WEP Key	1234567890
Video	WPA Encryption	
Schedule	WPA-PSK Key	
Admin	Save & Apply	IP address WiFi test WiFi Scan
language: English 🔻		

Kattintson a "Wi-Fi test" gombra, hogy ellenőrizze, hogy az EM6250 tud csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz ezekkel a beállításokkal. Ki kell húznia az Ethernet-kábelt, a vezeték nélküli kapcsolat sikeres "Wi-Fi teszt"-je után.

Kattintson a "Wi-Fi scan" gombra, hogy az összes rendelkezésre álló hozzáférési pontot beszkennelje. Lásd az ábrát referenciaként.

Ha fix IP-címet szeretne megadni, amikor Wi-Fi kapcsolat használ, kattintson az "IPcím" gombra, és adja meg a kívánt IP-címet.

Miután a beállítások frissülnek kattintson a "Mentés és Alkalmaz"-ra. Az eszközt nem kell újraindítani a Wi-Fi a müködéséhez, a Wi-Fi engedélyezéséhez húzza ki az Ethernet kábelt.

		<b>Easy</b> Pro View IP Camera
	WiFi testing status	
Network	Status under testing	
Wired Network     WiFi Security	If testing failed, please check the settings.	
Advanced	Cancel	
🚺 Video		
Schedule		
Admin		
language: English ▼		

		<b>Easy</b> Pro View IP Camera
Information	ESSID	Properties
<ul> <li>Network</li> <li>Wired Network</li> <li>WiFi Security</li> <li>Advanced</li> </ul>	Eminent Test 1 EXPERIA_EMINENT DesignerWorks	###         802.11b/g/n 54Mbps WPA           ###         802.11b/g/n 130Mbps WPA           ####         802.11b/g 54Mbps WPA
<ul><li>Video</li><li>Schedule</li></ul>	If scanning failed, please check the antenna or AP.	<u>OK</u>
Admin Ianguage: English •		

### 5.3.3 Továbbfejlesztés

Egyes speciális helyzetben, a hálózat csak PPPoE kapcsolatot (ADSL szolgáltatást) ad, nincs elérhető NAT / router. Ezért be kell állítani a PPPoE beállításokat a "Speciális hálózati" oldalon. Csak a PPPoE felhasználónévre és jelszóra van szükség, hogy a PPPoE müködjön. Miután a "Save & Apply" gombra kattint, a PPPoE funkció azonnal működni kezd. Meg tudja nézni a "Regisztrációs állapot"-ot az "Információk" oldalon, ott láthatja, hogy az EM6250 regisztrálva használja a PPPoE kapcsolatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a DHCP vagy statikus IP-beállítások a "Hálózat" oldalon együtt tud működni a PPPoE kapcsolattal. Csak a PPPoE elsőbbséget élvez, tehát, ha a PPPoE működik, az EM6250 PPPoE-t fog használni az internet csatlakozáshoz. Az alapértelmezett beállítás a "Disable PPPoE".

( <u>EMINENT</u> )	<b>B</b> C	Easy Pro View IP Camera
		Advanced Network Settings
Information	O Disable PPPoE	
Network	• Use PPPoE to get	an IP address
Wired Network	Username	PPPoE-username
WiFi Security	Password	•••••
Advanced	Notice : need to unplug	g the ethernet cable and reboot for PPPoE over WiFi !
Video		Save & Apply
Schedule		
Admin		
language: English ▼		

# 5.4 Videó

A videó menü segítségével konfigurálhatja az EM6250 videó beállításait, mint a felbontást, képkocka sebességet, nappali-éjszakai beállításokat, flip képet, fényerőt, élességet, videó színét, beltéri vagy kültéri képminőséget, mobil beállításokat.

## 5.4.1 Videó kijelző

Ez az oldal lehetővé teszi, hogy megtekinthesse a videóképernyőt és ellenőrzni tudja a kamera nappali-éjszakai mozgását. A számítógépén való megjelenítés első alkalmával egy ActiveX komponens fog automatikusan letöltődni a böngészőjébe (Ez csak Microsoft Internet Exploreren működik). A letöltés eltarthat egy ideig, attól függően, hogy az internet sebessége mekkora. A komponens nyilvános domain, a számítógépére az internethez csatlakoztatás után letöltődik.

Ha módosítani szeretné a kijelző képernyő méretét, nézze meg a 5.4.2 fejezetben további részleteket.



### 5.4.2 Videó beállítás

Az EM6250-t úgy tervezték, hogy a kiváló videó minőséget biztosít az Easy Pro View szoftver segítségével. Ezen az oldalon módosíthat néhány beállítást a videó megtekintésével kapcsolatban:

 Jelszó (videó lejátszáshoz) - ez a jelszó szükséges az Easy Pro View szoftverben a videó megtekintéséhez (biztosított azonosító / jelszó kártya a csomagban). A CAM ID-val együtt, az EM6250-ről megtekintheti a videót bárhonnan a világon, interneten keresztül.

Megjegyzés: Ha az EM6250 visszaáll a gyári alapértékekre a jelszó változik "IPCAM"

- 2. Internet sebesség ez az internetes sávszélesség a hálózatban. A magasabb érték jobb képminőséget generál. De ha az internet kapcsolat nem tud nagyobb sávszélességet biztosítani, mint a megadott érték, a videó minősége romolhat. Tehát a minőség kulcsa egy olyan érték, amely alacsonyabb, mint az internetes sávszélessége.
- Állítsa felbontás és képfrissítés automatikusra -, ekkor hagyja, hogy a rendszer válassza ki az Ön számára automatikusan a megfelelő felbontást és képkockát. A kiválasztás alapja az "Internet sebesség" értéke. Ez a javasolt alapértelmezett beállítás.
- 4. Felbontás két lehetőség van: 320x240 és 640x480. Ha úgy dönt, hogy az értéket manuálisan választja ki, akkor válasszon egyet a két érték közül. De kérjük, jegyezze meg, hogyha az internet lassú (alacsony érték), a nagy felbontás (640x480) vagy frame rate okozhat nagyon rossz képminőséget.
- 5. Képkocka a képkocka megjelenítési sebesség. A magasabb érték, gyorsabb

mozgást és folyamatosságot jelent a videó lejátszásakor.

- 6. Kedvenc / Preferált választhat "Video motion", "Képminőség", "jobb minőség" és a "legjobb minőség" között. Amikor az igazi sávszélesség nem elegendő a kiválasztott "Internet sebesség"-hez, a rendszer le kell ,hogy rontsa a videó mozgás vagy a kép minőséget. Az a választási lehetőség fogja eldönteni ezt, amit a felhasználó bejelölt, hogy a "video motion" vagy "képminőség" romoljon le, amikor az internet sebessége nem elég jó.
- 7. Fényerő a videó fényerő kisebb értéknél sötétebb.
- 8. Élesség videó élesség, magasabb érték élesebb videót jelent.
- 9. Alacsony fényérzékenység Az alacsony fényérzékenység lehet normális, magas, vagy nagyon magas. Amikor az alacsony fényérzékenység magas, a rendszer videó távolsági látása jobb gyenge fényviszonyok között, de a mozgó tárgy nem nagyon éles ebben a gyenge megvilágítású környezetben. A nagyon sötét környezetben, állítsa be a "nagyon magas" opciót, így jobb lesz videó távolság érzékelése. Az alapértelmezett érték beállítás "magas".
- 10. Videó szín választhat a "színes" és a "fekete-fehér" között.
- Videó Flip "normális", vagy "flip" kijelző választás, ez akkor szükséges, ha az EM6250 mennyezetre vagy a falra van szerelve.
- 12. Kültéri / beltéri videó a jobb kijelző minőség érdekében, módosítsa ezt a beállítást beltéri vagy kültéri videó esetén. Az alapértelmezett beállítás az "Outdoor video", legtöbb esetben, ez is megfelelő beltéri használatra. Bizonyos speciális esetekben, lehet néhány vonal a kijelzőn, amikor a EM6250 beltéri videót vesz fel. Ebben az esetben, a beállítást a "beltéri video"-ra állítva, megoldja a problémát. Kérjük jegyezze meg, hogy az "Indoor video" beállítás, a kijelző kültéri nézetekor nagyon homályos. Beltéri használat esetén, ha erős napfényes a szoba, válassza ki a "beltéri + napfény" opciót. (Bizonyos fényforrás interferenciája a videó minőségi frekvenciáját megváltoztatja, a beltéri videó vagy beltéri + napfény opciónál módosítsa az értéket 60Hz vagy 50Hz-re.
- Mikrofon engedélyezés / tiltás engedélyezheti vagy letilthatja az EM6250 mikrofonját. Ha letiltja, nem lesz hang az Easy Pro Video megtekintésekor.
- 14. Idő kijelző engedélyezés / tiltás videón ha a rendszerben engedélyezett, akkor a dátum / idő a videó a bal felső sarkában jelenik meg. Amikor ezt a módosítást elmenti, azonnal működni kezd, de a többi kapcsolódó videót leválasztja.

(EMINENT)	Res Contraction	Easy Pro View IP Came	N era
		Video Settings	
Information	IP CAM ID	003019003	
Network	Password(play video)	1234	
🕨 Video	Internet speed	1.5Mbps -	
Display	Adjust resolution & fram	ne rate automatically	
Video Settings	O Use the following value:	5	
Mobile Video	Resolution	640x480(VGA) -	
Night Mode	Frame rate	10fps 💌	
Schedule	Favor/Preference	Image Quality 💌	
Admin	Brightness	5(medium) 💌	
	Sharpness	3 •	
language: English 🔹	Low light sensitivity	high 👻	
	Video color	colored -	
	Video Flip	Normal 🔻	
	Outdoor video O I	indoor video 🔹 Indoor+Sun light	
	•	III	+

### 5.4.3 Videó beállítás mobilon

Az EM6250-t 3G mobiltelefon is megnézheti, kérjük, töltse le "Easy Pro View" / "Easy Pro View HD" szoftvert az iPhone / iPad App Store-ból és az Android Market -ből "Easy Pro View"-t az androidos mobilra és tablet-re .

A 3G mobil audió, videó képkocka, felbontás és a sávszélesség opciókat lehet beállítani, függetlenül a LAN-hozzáférés videó beállításaitól. A megengedett legnagyobb felbontás 640x480 és a maximális megengedett sávszélesség 768 kbps.

( <u>EMINENT</u> )	B-C	Easy Pro View IP Camera		
<ul> <li>Information</li> <li>Network</li> </ul>	mobile bandwidth	Mobile Video Settings 128Kbps -		
Video	<ul> <li>Select resolution &amp; fr.</li> <li>Use the following value</li> </ul>	ame rate automatically ues		
Display Video Settings	Resolution Frame rate	640x480(VGA)		
Night Mode Schedule	Enable audio	Disable audio Save & Apply		
language: English ▼				

### 5.4.4 Éjszakai üzemmód kontroll

Az EM6250 mind nappali és éjszakai üzemmódban képes működni. Rendelkezik egy IR LED-del, mely segítségével az EM6250 a tárgyakat éjszaka is érzékeli . Ez az éjszakai üzemmód vezérlési oldalon ellenőrizhető, ha az IR LED működésbe kerül. Három módja van az éjszakai üzemmód ellenőrzésének (IR LED):

- Automatikus nappali és éjszakai üzemmód kapcsolóval: az EM6250 automatikusan bekapcsolja az IR LED-et, amikor az éjszaka elérkezik, illetve a környezet egyre sötétebb. Az EM6250 rendelkezik egy fényérzékelővel, ez észleli a fényerősségét.
- Éjszakai üzemmód ütemezővel: az EM6250-tel beállítható, hogy bekapcsolja az IR LED-et időzítve, rendszeresen időben.
- Manuális éjszakai üzemmód szabályozással: az EM6250 manuálisan is beállítható éjszakai üzemmódra (IR LED-et bekapcsolva) vagy nappali üzemmódra (IR LED-et kikapcsolva).

Annak érdekében, hogy jobb minőségű színben legyen a videófelvétel a kijelzőn látható nappali és éjszakai üzemmódban, két videó érzékelő és két lencse van beépítve az EM6250-be, külön-külön nappalra és éjszakára. Ez biztosítja a videó kiváló minőségű színét, a többi IP kamerával megegyezően.

	-	Easy Pro View IP Camera
N		Night Mode Control
	Automatic day and nig	ht mode switch
Network	○ Scheduled time of nigh	t mode
Dideo	During time	22 - 0 - 6 - 0 -
Display	Manual night mode con	ntrol
Video Settings	Mode	Day 🔻
Mobile Video	Current Status	Day
Night Mode		Save & Apply
Schedule		
Admin		
language: English 🔻		

# 5.5 Ütemezés

Az ütemezési menü segítségével konfigurálhatja és kezelheti mikor és hogyan működjenek a riasztási értesítések. Beállíthatja értesítés módjait: Email / FTP, hangszóró, mobil értesítés. Beállíthatja azt is, ha a videókép készül, hova kerüljön a felvétel : NAS, Micro SD kártya, FTP szerver. Szintén beállítható melyik érzékelő riasszon, melyik módban vagy melyik felvétel.

### 5.5.1 E-mail/FTP riasztás

Az EM6250 e-mail / ftp funkciói lehetővé teszik, hogy engedélyezze vagy beütemezze az e-mail / ftp opciókat ezen az oldalon. Az EM6250 kiküld ez esetben egy e-mailt, mellékelve egy jpeg képpel és / vagy kiküldi a jpeg kép fájlt egy ftp szerverre. A kapcsolódó beállításokat az alábbiakban ismertetjük:

- 1. Email/FTP riasztás esetén választhat "mozgás", "PIR", "ütemezés" and "leállítás" között
  - A. Ha a "mozgás" van kiválasztva, az azt jelenti, hogy ha mozgást észlel a rendszer küld e-mailt és / vagy ftp-t a rögzített videó pillanatfelvétellel.
  - B. Ha a "PIR" van kiválasztva, az azt jelenti, hogy ha PIR riasztást észlel, a rendszer küld e-mailt és / vagy ftp-t a rögzített videó pillanatfelvétellel. Ha a PIR riasztás állandóan be van kapcsolva, akkor az EM6250 folyamatosan küldi az email / ftp üzenetet, másodpercenként 30 másodpercig.
  - C. Ha az "ütemezés" van kiválasztva, az azt jelenti, hogy az e-mail / ftp és a riasztás ütemezett az "ütemező" menüpont beállításai alapján, 5.5.5. fejezetben leírtak szerint.
  - D. A "disable" beállítás letiltja az e-mail / ftp riasztást.
- 2. Mozgásérzékelés 10 választási lehetősége van.
- 3. "High": a nagy érzékenységet jelent, azaz a mozgásérzékelés egy kis mozgás esetén riaszt. Ha a "High" van kiválasztva, és a a mozgó objektum mérete nagyobb, mint körülbelül a teljes videó terület 1%-a, akkor érzékeli a kamera. Jegyezze meg,ha az igazi objektum mérete kisebb vagy nagyobb ennél, az érzékelés a tárgy relatív méretén alapul minden esetben. Valószínűleg egy közel mozgó kis ceruza az EM6250 közelében beriasztja a készüléket, de egy távolban mozgó autót az EM6250 nem biztos, hogy érzékel.
- "Low" alacsony érzékenységet jelent, azaz a mozgásérzékelés nagyon hosszú mozgás esetén riaszt. Ha a mozgó objektum mérete nagyobb, mint körülbelül a teljes videó terület 10%-a, akkor érzékeli a mozgást.
   "Median" beállítás a 3%-os relatív méret esetén való riasztást jelent.
- Küld e-mailt ha be van állítva. Az EM6250 egy e-mail üzenetet küld a megadott e-mail-re, mely melléklete egy jpeg képet tartalmaz.
- Email recipient ez az az e-mail cím, melyet megadott a riasztás figyelmeztető üzenet fogadására. Egy e-mail üzenet érkezik a riasztás pillanatában a címzettnek, a JPEG fájl dátum / idő nevével.
- FTP üzenet küldése if this item is enabled, the EM6250 will send out a jpeg picture file to the specified ftp account. ha ez a beállítás be van kapcsolva, az EM6250 kiküld egy JPEG fájlt a megadott FTP-re.
- 8. FTP szerver ez az az FTP szervercím, melyre megkapja a jpeg fájlt.
- 9. FTP felhasználó/jelszó ez a felhasználó/jelszó név az FTP szerver belépéshez, ezzel engedélyezzük, hogy a jpeg fájl elérhesse az FTP szervert.
- 10. Távoli mappa a jpeg fájl ebben a mappában kerül bele az FTP szerveren.

Amikor ez a módosítás mentése kerül, azonnal működni kezd, de csak a kapcsolódó videók felhasználó számára.

Az alapértelmezett beállítás a "Disable".

	1 A	Easy Pro View IP Camera
T Information		Email/FTP Alarm Settings
Information	Email/FTP Trigger	Motion      PIR      Schedule      Disable
<ul> <li>Network</li> </ul>	Motion sensitivity	3 -
Video	Trigger Interval	10 seconds(1~600)
Schedule	Send Email message	
Email/ftp Alarm	Email recipient#1	test@eminent-online.com
NAS Settings	Email recipient#2	
SD-Card	Email recipient#3	
Scheduling	Send FTP message	
Admin	FTP Server	ftp.test.com
language: English ▼	Username	test
	Password	•••••
	Remote folder	
	Save &	Apply Advanced

Az e-mail üzenet működéséhez egy SMTP szerver szükséges. Kattintson a "Advanced" gombra, megjelenik az SMTP szerver beállítási oldala. Az alapértelmezett SMTP szerver biztosított, így a felhasználónak nincs szüksége egy speciális SMTP szerverre. Egyébként megadható saját specifikus SMTP szerver.

- 1. SMTP szerver ez az SMTP szerver, amely segít az e-mail üzenet átküldésében. Ez a szerver lényegtelen a "címzett e-mail" címéhez.
- 2. SMTP felhasználó/jelszó ezt a fiókot használja az SMTP szerver az e-mail üzenet átküldésekor. Az SMTP szerver és felhasználónév / jelszó csak az e-mail átküldéséhez kell, az "e-mail címzett" lehet egy másik e-mail szerveren, vagy bármilyen elérhető e-mail címen. A felhasználónév és jelszó mezőket üresen lehet hagyni, ha nem szükséges hitelesítés az SMTP szerverhez.
- SMTP szerver teszt a beállítások kitöltése után, nyomjon az "SMTP szerver teszt"-re, ellenőrizze, hogy a beállítások helyesek. Ha az alapértelmezett SMTP szerver van kiválasztva, ezt alapértelmezett SMTP szervert teszteli a rendszer.

		SMTP Server Settings
Information	• Use the default SMTP server	
Network	$\odot$ Use the user defined SMTP server	
Video	SMTP server	port 25
Schedule	SMTP Username	(name@server)
Email/ftp Alarm	SMTP Password	(1110-11-)
Speaker Alarm NAS Settings SD-Card Scheduling Admin nguage: English	Save & Apply	SMTP server test

## 5.5.2 Hangszóró riasztás

Az EM6250 hangszórón keresztüli riasztási funkciót is működtet, a PIR vagy videó mozgásérzékelés történhet hangszóró riasztással. A riasztás időtartama is beállítható. A kapcsolódó beállításokat az alábbiakban ismertetjük:

- 1. Hangszóró riasztás válassza ki a hangszóró riasztási módot.
  - A. Mozgás riasztó ha ezt választja, a hangszóró riasztó signál akkor lesz aktív, ha a videó mozgást érzékel. Az érzékenység beállítása A "mozgásérzékelő" oldalon.
  - B. PIR riasztó ha ezt választja, a hangszóró riasztás akkor működik, ha a PIR szenzor riasztást érzékel.
  - C. Ütemezés ha ezt választja, a hangszóró riasztás az ütemezési beállítások szerint riaszt, ütemezés az 5.5.5. menüpontban olvasható.
  - D. Letiltás letiltja a hangszóró riasztását.
- 2. Riasztási időciklikusság ez a hangszóró riasztás időciklikusságának száma.

	1 A		Ea	<b>isy</b> Pro View IP Camera
<b>N</b>		Speal	ker Alarm Settings	
	Speaker Alarm Trigger	Motion	O PIR O Schedule	Disable
- Network	Alarm loop times	3 -		
Video	Save & Appl	y		Alarm Test
Schedule				
Email/ftp Alarm				
Speaker Alarm				
NAS Settings				
SD-Card				
Scheduling				
Admin				
language. English				

Megjegyzés: Ehhez a funkcióhoz a hangszóró csatlakoztatható a hangszóró dugóján keresztül.

#### 5.5.3 NAS beállítások

Az EM6250 a videó felvétel fájlokat egy szabványos NAS (Network Access Storage) eszközre is tudja rögzíteni. Az EM6250 csatlakozik a NAS eszközhöz, a szabványos LMX\_NS / CIFS / SSN protokollokat használva, mely megegyezik a Microsoft Windows hálózati helyek protokolljaival. Ez teszi lehetővé, hogy az EM6250 könnyen rögzíti a videó fájlokat a piacon lévő összes szabványos NAS eszközön. Mivel sok különböző választási lehetőség adódik, beleértve az árakat és a mérlegelhetőségeket, a felhasználók maguk dönthetnek, hogy melyik a legjobb az igényeiknek. Ezzel a funkcióval a szokásos NAS eszköz egyben egy NVR (Network Video Recorder) eszköz.

Megjegyzés: ha az EM6250 NAS felvétet készít, ebben az esetben ez egy videó felhasználónak számít.(Az egyidejű megengedett maximális videó felhasználók száma 20)

- Ha az "állandó felvétel"-t választja, a rendszer elkezdi azonnal felvenni a NAS eszközre és folyamatosan rögzíti azt. Ha az "ütemezett felvételt"-t választja, a rendszer a NAS felvételt "ütemezés" szerint végzi el, 5.5.5. menüpontban leírtak szerint. "Felvétel letiltás", letiltja a NAS felvételt.
- 2. A NAS felvétel folyamán a rendszer ellenőrzi a szabad lemezterület a NAS eszközön. Ha a szabad lemezterület kevesebb, mint a megadott szám, kiválaszthatja, hogy a rendszer "Kör felvétel"-t készítsen-e (felülírja a legrégebben felvett fájlokat az EM6250 NAS eszközön), vagy a "Felvételt leállítása". Ha a "folyamatos rögzített felvétel xx napra" van kiválasztva, a
rendszer elvégzi kör felvételt és felülírja az xx napnál régebben felvett videó fájlokat.

- 3. Az EM6250 csatlakozni tud NAS eszközhöz, "NAS név" és "NAS IP-cím" használatával. Ha a NAS eszköz és a EM6250 ugyanazon a helyi hálózaton van, akkor az EM6250 automatikusan megtalálja és csatlakozik a NAS eszközhöz a "NAS névvel". Ha a NAS készülék fix IP-címet használ (a helyi hálózaton, vagy a nyilvános interneten egyaránt), az EM6250 a "NAS IP-címmel" kapcsolódhat hozzá.
- A "Megosztott mappa név" az a mappa a NAS eszközön, amely rögzíti az EM6250 videó fájlait.
- "NAS hozzáférési fiók" és "NAS hozzáférési jelszó", a felhasználóneve és jelszava a megadott NAS eszközön a "megosztott mappa neve" belépéshez.
- 6. NAS szken ezt használja ugyanazon hálózaton lévő specifikus NAS eszközök átvizsgálásához. Nem minden a NAS eszköz támogatja a funkciót.
- 7. NAS Infó NAS tároló kapacitás és szabad terület infó jelenik meg.
- NAS (web) beállítás Kattintson ide a NAS eszköz konfigurációs oldalán hogy csatlakozzon az internetre . Meg kell adnunk a NAS bejelentkezési felhasználónevet / jelszót.
- 9. NAS fájl hozzáférés a Microsoft Windows platformján klikkeljen erre, hogy elérhesse a fájlokat a NAS .

Microsoft Windows-zal érheti el, a NAS eszközt, mely csatlakoztatásának kulcsa a beírt URL-cím, \\"NAS név" \"megosztott mappa neve" vagy \\"NAS IP-cím" \"megosztott mappa neve" a Windows Internet Explorerben, majd a "NAS hozzáférési fiók" és a "NAS hozzáférési jelszó" beírása a kért bejelentkezési ablakban. A videó fájl az IPCamRecordFiles / Felvétel / ID-ID almappába kerül rögzítésre, ahol az ID az EM6250 azonosítója. Az összes rögzített fájl neve hhmmss.crf formátumú, ahol HH az óra, MM a perc, ss a második a videofelvétel kezdő időpontját jelöli. A fájlok ötpercenként szegmentálódnak. A felhasználók az ingyen mellékelt Easy Pro Play szoftver használatával játszhatják le a videó fájlokat.

			Easy	Pro View IP Camera
		NAS Storag	e Settings	
Information	O Always Recording	ale Recording	Disable Recording	
Video	• Keep recorded video for 7	days ( Circular reco	ording)	
Schedule	$\odot$ If free disk less than $0$ GB		<ul> <li>Circular recording</li> <li>Stop recording</li> </ul>	
Email/ftp Alarm	Use NAS IP address	192 168	. 100 . 40	
Speaker Alarm	Shared folder name	test		
NAS Settings	NAS access account	test		
Scheduling	NAS access password	test		
	Configure NAS(Web)	Access NAS	Files	
Admin	Save & Apply	NAS S	Scan	NAS Info
(EMINENT )				
			Easy	Pro View IP Camera
		NAS Storage	Easy	Pro View IP Camera
Information	NAS Disk Capacity	NAS Storage 1 1829.3 GB	<b>Easy</b>	Pro View IP Camera
Information Network	NAS Disk Capacity NAS Disk Used	NAS Storage 2 1829.3 GB 436.6 GB(23 %)	Easy	Pro View IP Camera
Information  Network  Video	NAS Disk Capacity NAS Disk Used NAS Disk Free	NAS Storage 1 1829.3 GB 436.6 GB(23 %) 1392.8 GB(77 %)	Easy	Pro View IP Camera
<ul> <li>Information</li> <li>Network</li> <li>Video</li> <li>Schedule</li> </ul>	NAS Disk Capacity NAS Disk Used NAS Disk Free NAS Record	NAS Storage 1 1829.3 GB 436.6 GB(23 %) 1392.8 GB(77 %) Recording Now	Easy	Pro View IP Camera

#### 5.5.4 SD-kártya beállítások

Az EM6250-vel lehetősége van videó fájl felvételeket rögzíteni szabványos Micro SDkártyára. Mivel ez a felvétel közvetlenül az SD-kártyára történik, nincs hálózati csomag veszteségi probléma, ha a felvétel egy távoli eszközön az interneten keresztül történik.

Megjegyzés: ha az EM6250 SD-kártya felvétet készít, ebben az esetben ez egy videó felhasználónak számít. Kérjük, olvassa el a B. függelékben az egyidejű megengedett maximális videó felhasználók számát.

- Ha az "állandó felvétel"-t választja, a rendszer elkezdi azonnal felvenni az SDkártyára és folyamatosan rögzíti azt. Ha az "ütemezett felvételt"-t választja, a rendszer az SD-kártya felvételt "ütemezés" szerint végzi el, 5.5.5. menüpontban leírtak szerint.
- 2. "Felvétel letiltás", letiltja az SD-kártya felvételt.
- Az SD-kártya felvétel folyamán a rendszer ellenőrzi a szabad területet az SDkártyán. Ha a lemezterület megtellik (nincs szabad hely),beállíthatja, hogy a rendszer "Kör felvétel"-t készítsen-e (felülírja a legrégebben felvett fájlokat az SDkártyán), vagy a "Felvételt leállítása".
- 4. SD-kártya státusz az SD-kártya be- ill kivétele itt jelenik meg.
- SD-kártya fájlok a rögzített videó fájlok listája jelenik meg, melyeket a micro SDkártya tárolt, információkkal - fájl név és a rögzített idő - az adott dátum könyvtárban. A rögzített fájlt le lehet külön tölteni vagy törölni ezen az oldalon.

		IP Camera
Information		SD-Card Record Settings
Network	Always Recording O Schedule R	ecording O Disable Recording
Video	When disk space full	<ul> <li>Circular recording</li> <li>Stop recording</li> </ul>
Schodula	SD-Card Status	SD-Card Inserted
Schedule	SD-Card Record	Not Recording
Email/ftp Alarm	Save & Apply	SD-Card Files
Speaker Alarm		
NAS Settings		
SD-Card		
Scheduling		
Admin		
language: English 👻		

( <u>EMINENT</u> )	<b>B</b>		asy	Pro View IP Camera
		SD-Card Information		<u>^</u>
Information	Capacity/Used/Available	1881 MB / 1830 MB / 51 MB	3 (3 %)	E
Network	SD-Card Record Files			
Video	÷ 🗀 20130306			
Schedule	<ul> <li>□ 20130312</li> <li>□ 20130311</li> </ul>			
Email/ftp Alarm	20130308 083049 crf	Download	Delete	08:30:49
Speaker Alarm	083147.crf	Download	Delete	08:31:47
NAS Settings	083226.crf	Download	Delete	08:32:26
SD Card	083435.crf	Download	Delete	08:34:35
So-cara	085255.crf	Download	Delete	08:52:55
Scheduling	085340.crf	Download	Delete	08:53:40
Admin	085412.crf	Download	Delete	08:54:12
	085516.crf	Download	Delete	08:55:16
language: English 🔻	085556.crf	Download	Delete	08:55:56
angunger - 5	085703.crf	Download	Delete	08:57:03
	085732.crf	Download	Delete	08:57:32
	085804.crf	Download	Delete	08:58:04
	085839.crf	Download	Delete	08:58:39
	085924.crf	Download	Delete	08:59:24
	085957 orf	Download	Delete	08-59-57

#### 5.5.5 Ütemezés

Az EM6250-vel lehetősége van beütemezni a mozgásérzékelő riasztás email / ftp küldő és / vagy a NAS felvétel egyes paramétereinek beállításait az "E-mail / ftp riasztás" beállítás és a "NAS beállítások" oldalon. Összesen 12 ütemezési lista elem megengedett. Nincs összeegyezhetetlenség az ütemezési felülvizsgálatoknál, ez azt jelenti, hogy az ütemezési időpontokban lehet átfedés, és az EM6250 minden tervezett felülvizsgálatot elvégez az átfedéses időszakokban. Az ütemezés a e-mail / ftp küldés és / vagy a NAS felvétel ütemezéséhez, az "Ütemezés" opciót kell engedélyezni az "E-mail / ftp alarm" beállításoknál és / vagy a "NAS beállítások"-nál.

- Ütemező lista az összes ütemezés szerepel ezen a felületen. Minden felsorolt elemet lehet módosítani vagy törölni, nyomja meg a "Szerkesztés" vagy a "Törlés" gombot.
- E-mail / ftp riasztás minden ütemezésnél, ha az van kiválasztva, és a "mozgásérzékelő riasztás" és / vagy a "PIR riasztás" bekapcsolása esetén, az EM6250 egy e-mail / ftp küldését indítja a tervezett időszakban, ha a videó mozgásérzékelést és / vagy a PIR riasztást észlel.
- 3. Hangszóró riasztás minden ütemezésnél, ha az van kiválasztva, és a "mozgásérzékelő" és / vagy a "PIR riasztás" be van kapcsolva, az EM6250 hangszóró riasztást indít a tervezett időszakban, ha a videó mozgásérzékelést és / vagy a PIR riasztást érzékel.
- 4. NAS felvétel minden ütemezésnél, ha ez van kiválasztva, vagy a "folyamatos", vagy "mozgásérzékelő" vagy a "PIR riasztást" lehet engedélyezni. A "folyamatos", azt jelenti, hogy EM6250 a videofelvételt a NAS eszközre a tervezett időszak teljes időtartama alatt végzi. A "mozgásérzékelő" és / vagy a "PIR riasztás", azt jelenti, hogy az EM6250 a videofelvételt a NAS eszközön 30 másodpercig készíti,

az ütemezett időszak alatt minden egyes alkalommal, amikor a videó mozgást érzékel és / vagy a PIR riasztás észlel. Van egy öt másodperces riasztási előfelvétel (csak akkor elérhető, ha telepítve van), mely a kritikus pillanatban rögzült.

- 5. SD-kártya felvétel minden ütemezésnél, ha ez van kiválasztva, vagy a "folyamatos", vagy "mozgásérzékelő" vagy a "PIR riasztást" lehet engedélyezni. . A "folyamatos", azt jelenti, hogy EM6250 a videofelvételt az SD-kártyára a tervezett időszak teljes időtartama alatt végzi. A "mozgásérzékelő" és / vagy a "PIR riasztás", azt jelenti, hogy az EM6250 a videofelvételt az SD-kártyára 30 másodpercig készíti, az ütemezett időszak alatt minden egyes alkalommal, amikor a videó mozgást érzékel és / vagy a PIR riasztás észlel.Van egy öt másodperces riasztási elő-felvétel (csak akkor elérhető, ha telepítve van), mely a kritikus pillanatban rögzült.
- Az ütemezett időszakra, választhat a " Minden héten ", és a "minden nap" vagy " fix idő " közül :

A. " Minden héten ", választhat minden hét minden napjaiból, és állítsa be az időtartamot ezekre a napokra.

B. "Minden nap ", beállíthat minden napi ütemezett időtartamot .

C. "Fix idő", beállíthat kezdő dátumot / időt és a befejezési dátumot / időt az ütemezett időszak alatt .

( <u>EMINENT</u> )	R.C	Easy Pro View IP Camera
		Schedule Management
Information	Email/ftp Alarm	Email/ftp schedule not enabled
Network	Speaker Alarm	Spk alarm schedule not enabled
🚨 Video	NAS Record	NAS schedule not enabled
Schedule	SD-Card Record	O Continuous O Motion triggered   PIR triggered
Email/ftp Alarm Speaker Alarm	<ul> <li>● Every week</li> <li>○ Every day</li> </ul>	Sun ♥Mon ♥Tue Wed Thu Fri Sat During time 00 • : 00 • ~ 00 • : 00 •
NAS Settings	○ Fixed time	Start time :         2013 *         / 03 *         / 12 *         13 *         : 00 *           End time :         2013 *         / 03 *         / 12 *         13 *         : 00 *
Scheduling		Add Schedule
Admin		
language: English 👻		

## 5.6 Admin

Az Admin menü segítségével tudja konfigurálni és karbantartani a EM6250-t. Itt állíthatja be a dátumot / időt, a LED kijelző állapotot, Admin belépést, az EM6250 firmware frissítéstét és az EM6250 újraindítsát.

#### 5.6.1 Admin belépés

Ezen az oldalon lehet módosítani a web fiókot. Ezzel tud bejelentkezni az EM6250-be és módosításokat hajthat végre. Az alapértelmezett fiók "admin", jelszó nélkül. Ha a bejelentkezési fióknevet elfelejtette, visszaállíthatja az EM6250-öt a gyári beállításokra a 5.6.6 pont következő lépéseivel, majd lépjen be az "admin" -nal.

Kérjük, jegyezze meg, hogy ez eltérő a "Videó beállítások" oldal videolejátszás jelszavától.

(EMINENT)	-		Easy Pro View IP Camera
<b>N</b>		Web Access & Passwor	rd Settings
	Web access port	80	
- Network	Username	admin	
Video	Password		
Schedule	Password confirm		
🔁 Admin		Save & Apply	
Admin login			
LED Control			
Date/Time			
Vpgrade			
reboot			
language: English 🔻			

#### 5.6.2 LED kijelző kontroll

Az EM6250 lehetővé teszi a LED kijelző vezérlő funkciói engedélyezését vagy letiltását a az EM6250 LED kijelző előlapján. A kapcsolódó beállításokat az alábbiak:

- Normal led kijelző ezt a lehetőséget választva a statusz led és az ethernet led kijelző engedélyezett.
- Mindig kapcsolja ki a LED kijelzőt –a statusz led és az ethernet led kijelző nem engedélyezett.
- Kapcsolja ki a LED kijelzőt hálózati kapcsolat után ezt a lehetőséget választva, ha az Internet kapcsolattal valami gond van, a led kijelző nem világít, ha az Internet kapcsolat létrejön a kijelző bekapcsol.

( <u>EMINENT</u> )	Easy Pro View IP Camera
	LED Control
Information	Normal led display
Network	Turn off led display always
🛂 Video	Turn off led display after network connected
Schedule	Save & Apply
🚨 Admin	
Admin login	
LED Control	
Date/Time	
Vpgrade	
reboot	
language: English 🔻	

#### 5.6.3 Dátum/Idő

Az EM6250 szinkronizálni tudja a dátumot / időt az egyetemes idő szerverhez (pl. time.windows.com) NTP protokollon keresztül. A dátumot / időt minden esetben korrigálja az időszerverrel internet kapcsolat esetén.

A felhasználók különböző időzóna területeket választhatnak a pontos idő beállításához. Néhány időzóna területeken a "nyári időszámítás" engedélyezet vagy letiltott. Ha a "nyári időszámítás" engedélyezett, a kezdési és befejezési ideje is szerkeszthető.

A fényképezőgép beépített valós idejű órával rendelkezik, amely tárolni tudja ezt a dátumot / időt, ha a kamera nem kapcsolódik az internethez.

EMINENT	1 A	Easy Pro View IP Came
Information		NTP Date/Time Settings
Network	NIP Server Time Zone	(GMT+01:00) France, Germany, Italy
Video Schedule	Daylight Saving Time	● Enable ● Disable Start time : Last ▼ Sunday ▼ in March ▼ End time : Last ▼ Sunday ▼ in October ▼
Admin	Current Time	2013/03/12 13:31:09 0 days 0 have 2 23 mins 41 cons
<ul> <li>LED Control</li> <li>Date/Time</li> <li>Upgrade</li> <li>reboot</li> </ul>		Save & Apply
inguage: English 🔹		

#### 5.6.4 Firmware frissítés

Ez a telepítési használati utasítás végigvezeti Önt az Easy Pro View kamera firmware telepítési folyamatán. Használja a következő lépéseket a helyes firmware telepítéshez

#### Firmware letöltése.

- 1. Menjen a <u>www.eminent-online.com honlapunkra</u>.
- Válassza ki a keresési mezőt és írja be az az Eminent Easy Pro View kamera modell számát, például: EM6250.
- 3. Kattintson a "Drivers / Software"-re
- 4. Töltse le a firmware-t.
- 5. Távolítsa el a letöltött fájl-t.

#### Firmware frissítés PC-je használatával

Mielőtt elkezdené a firmware frissítését, győződjön meg róla, hogy a kamera csatlakoztatva van a hálózatához Ethernet kábelen keresztül, hogy megakadályozza WiFi hálózatán az esetleges megszakítást. Ellenőrizze, hogy a Easy Pro View szoftver telepítve van a számítógépén. Ha nem, kérjük, telepítse először a CD-ről a kamerájával vagy töltse le a legújabb verziót a honlapról.



Megjegyzés: A kivágott letöltés mappa tartalmaz egy ".**cfg**" és a "**n.f**" fájlt. Kérjük, győződjön meg róla, mindkét fájl a legújabb, frissített változat a kamerához, a 6-11 lépések megismétlése által.

#### Belépés a webes felületen.

 Dupla kattintás az "Easy Pro View" ikonra megjelenik a képernyőn. (Ezt a programot kell telepíteni az asztalon. További információért kérjük, ellenőrizze a teljes használati utasítást).

- A program automatikusan megkeresi a kameráját a hálózatában. Amikor megtalálta, a kamera megjelenik a listában.
- 3. Jobb egérgombbal kattintson a kamerájára, majd kattintson a "Web configure"



- 4. Most a böngésző ablak megjelenik.
- Töltse ki a kamera felhasználónevét és jelszavát. Alapértelmezésben a felhasználónév "admin", a jelszót pedig "kérjük, hagyja üresen".

Megjegyzés: Ez NEM a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

Ebben a részben azt feltételezzük, hogy belépett az Internet Explorer használatával. A menü kicsit más lehet, ha másik böngészőt használ.

6. Kattintson a bal oldali menüben az "Admin" gombra.

status e	Eminent / v030408 / plus 003-019-003 Registered(3+uPnP) Wired(TH(P), c (m=192-168-100-130)
status e	003-019-003 Registered(3+uPnP) Wired(DHCP) (n=192-168-100-139)
status e	Registered(3+uPnP) Wired(DHCP) - (in=192.168.100.139)
e	Wired(DHCP) - (in=192.168.100.139)
	(inculation) (ip istationaliss)
	0
tion	640 x 480
vidth	512K bps
arm	On
1	Recording Now
cord	Recording Now
s(Hex)	00:1B:C7:02:12:02
-	width arm d ecord ss(Hex)

7. Klikk "Upgrade".

		Firmware upgrade	IP Camera
Information	O Upgrade from FTP server	Opprade from local file	
Network	FTP Server		
Video	Username		
Schedule	Password		
Admin	Firmware filename		
Admin login	Firmware location		Bladeren
Date/Time		Upgrade	
Dpgrade			
reboot			
nguage: English 🔹			

- 8. Válassza ki a "Upgrade from local file" opciót.
- 9. Válassza ki a "Browse" opciót és keresse meg a letöltött firmware fájlt.

### 10. Klikk "Upgrade".

(EMINENT)		<b>Easy</b> Pro View IP Camera
Information	Firmware upgrade status	
Network		
📱 Video	Status erasing flash : 0 %	
Schedule	Do not power off the device	
Admin	The device will restart after upgrade automatically.	
Admin login		
LED Control		
Date/Time		
Dpgrade		
reboot		
Innerrage English -		

11. Az Easy Pro View IP kamera sikeres frissítése után, automatikusan újraindul.

Kérjük jegyezze meg: ne kapcsolja ki a kamerát a frissítés alatt. A firmware frissítési folyamat eltarthat akár 10 percig.

### 5.6.5 Újraindítás

Ezen az oldalon újraindíthatja manuálisan az EM6250-t. Az összes, kapcsolódó videó megtekinthető.



#### 5.6.6 Gyári alapbeállítás

Több ok miatt, pl. elfelejtette a jelszót, szükséges lehet a gyári beállítások visszaállítására az EM6250 készüléken. Önnek csak egy hegyes eszközt kell használnia és megnyomni ezzel a "reset" gombot, amit a kamera alsó részén talál, legalább 4 másodpercig. Ezután engedje el, és a kamera bekapcsolódik. Az EM6250 gyári beállításai ezután visszaállnak és újraindul automatikusan.

Megjegyzés: A web fiók belépés "admin" (nincs jelszó), a play-videó jelszó "IPCAM"-ra áll vissza a gyári alapbeállítások után.



## 6.0 Dropbox

Ez a szolgáltatás egy megoldás arra, hogy biztosítsa a felvételeit felhő alapú tárolóban (Dropbox). A szolgáltatás használatához szüksége van egy Dropbox fiókra. Ha nem hozott létre Dropbox fiókot, a következő linkre kattintva létrehozhat: http://www.dropbox.com.

Figyelmeztetés: A felvétel minőségét meghatározhatja a "main stream" videó beállításainál. Hogy ellenőrizze/megváltoztathassa ezeket a beállításokat, kérjük nézze át ehhez a teljesen használati utasítást. Ha tapasztalja az internet kapcsolat megjelenés engedélyezése után a Dropbox funkciót, kérjük, csökkentse a "main stream" beállításait az Easy Pro View kamerának. Ezeket a beállításokat "Felvételi beállítások megváltoztatása" fejezetben fejtjük ki.

### 6.1 Kamera konfigurálása to Dropbox fiókja felvételeihez

#### 6.1.1 Android

- 1. Nyissa meg az Easy Pro View APP-ot.
- Nyissa meg a menüt a nyíl megnyomásával 2 a kamera mellett és válassza ki a "Camera settings"-at.
- Ha kéri a bejelentkező képernyővel használja a megfelelő felhasználói nevet és jelszót (alapértelmezés szerint a felhasználónév "admin" és a jelszó mező üres marad).

Megjegyzés: Ez NEM a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

- 4. Nyomja meg a "Schedule"-t
- 5. Nyomja meg a "NAS/Cloud"-t
- 6. Válassza ki a"Dropbox" opciót.
- 7. Állítsa a felvételt "ON"-re.
- Most meghatározhatja állandóra a kívánt felvételt "Always recording" vagy ha szeretné a felvételt ütemezheti "Schedule recording".
- 9. Nyomja meg az "Update"
- 10. Ha a beállításokkal végzett, kérjük nyomja meg a "Login"-t.
- A böngésző ablak megnyílik, most már megadhatja a belépési adatait a Dropbox fiókjára, megadva a hozzáférést kamerájának a Dropbox fiókjához (Ha nincs Dropbox fiókja, kérjük hozzon létre egy Dropbox fiókot a <u>http://www.dropbox.com</u> on).

#### 6.1.2 iPod/iPhone

- 1. 1. Nyissa meg az Easy Pro View APP-ot.
- Nyissa meg a menüt a nyíl megnyomásával a kamera mellett és válassza ki a "Camera settings"-at.
- Ha kéri a bejelentkező képernyővel használja a megfelelő felhasználói nevet és jelszót (alapértelmezés szerint a felhasználónév "admin" és a jelszó mező üres marad).

#### Megjegyzés: Ez NEM a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

- 4. Nyomja meg a "Schedule"-t
- 5. Nyomja meg a "NAS/Cloud"-t
- 6. Válassza ki a"**Dropbox**" opciót.
- 7. Állítsa a felvételt "**ON**"-re.
- Most meghatározhatja állandóra a kívánt felvételt "Always recording" vagy ha szeretné a felvételt ütemezheti "Schedule recording".
- 9. Nyomja meg az "Update"
- 10. Ha a beállításokkal végzett, kérjük nyomja meg a "Login"-t.
- 11. A böngésző ablak megnyílik, most már megadhatja a belépési adatait a Dropbox fiókjára, megadva a hozzáférést kamerájának a Dropbox fiókjához (Ha nincs

Dropbox fiókja, kérjük hozzon létre egy Dropbox fiókot a http://www. dropbox.com-on).

#### 6.1.3 iPad

- 1. Nyissa meg az Easy Pro View APP-ot.
- 2. Nyissa meg a menüt a nyíl megnyomásával 💿 a kamera mellett és válassza ki a "Camera"-at.
- Ha kéri a bejelentkező képernyővel használja a megfelelő felhasználói nevet és jelszót (alapértelmezés szerint a felhasználónév "admin" és a jelszó mező üres marad).

Megjegyzés: Ez NEM a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

- 4. Nyomja meg a "Schedule"-t
- 5. Nyomja meg a "NAS/Cloud"-t
- 6. Válassza ki a"Dropbox" opciót.
- 7. Állítsa a felvételt "ON"-re.
- Most meghatározhatja állandóra a kívánt felvételt "Always recording" vagy ha szeretné a felvételt ütemezheti "Schedule recording".
- 9. Nyomja meg az "Update"
- 10. Ha a beállításokkal végzett, kérjük nyomja meg a "Login"-t.
- 11. A böngésző ablak megnyílik, most már megadhatja a belépési adatait a Dropbox fiókjára, megadva a hozzáférést kamerájának a Dropbox fiókjához (Ha nincs Dropbox fiókja, kérjük hozzon létre egy Dropbox fiókot a http: // www. dropbox.com-on).

### 6.2 APP konfigurálás a Dropbox felvételek hozzáférésére.

#### 6.2.1 Android

- 1. Nyissa meg a Easy Pro View APP-ot.
- 2. Válassza ki a "Playback" opciót az APP bal alsó részén.
- Válassza a "Dropbox" gombot (abban az esetben, ha nincs Dropbox gomb, kérjük ellenőrizze, hogy telepítette-e az APP legfrissebb verzióját (nézze át az APP Letöltés/Frissítse fejezetet))
- 4. Nyomja meg a + -t a Dropbox fiók hozzáadásához.
- Most kérjük, adja meg a Dropbox fiókja adatait (Ha nincs Dropbox fiókja, kérjük, hozzon létre egy Dropbox fiókot a <u>http://www.dropbox.com-on</u>).
- Ha a Dropbox által engedélyt ad az ipcam\_S hozzáférésének a Dropbox-ához, válassza az "Allow" menüt.
- 7. Most fiókja hozzáadódott a menühöz "Lejátszás>Dropbox"

#### 6.2.2 iPod/iPhone/iPad

- 1. Nyissa meg a Easy Pro View APP-ot.
- 2. Válassza ki a "Playback" opciót az APP bal alsó részén.

- Válassza a "Dropbox" gombot (abban az esetben, ha nincs Dropbox gomb, kérjük ellenőrizze, hogy telepítette-e az APP legfrissebb verzióját (nézze át az APP Letöltés/Frissítse fejezetet))
- 4. Nyomja meg a + -t a Dropbox fiók hozzáadásához.
- Most kérjük, adja meg a Dropbox fiókja adatait (Ha nincs Dropbox fiókja, kérjük, hozzon létre egy Dropbox fiókot a <u>http://www.dropbox.com-on</u>).
- Ha a Dropbox által engedélyt ad az ipcam\_S hozzáférésének a Dropbox-ához, válassza az "Allow" menüt.
- 7. Most fiókja hozzáadódott a menühöz "Lejátszás>Dropbox"

## 6.3 Dropbox felvételek lejátszása

#### 6.3.1 Android

- 1. Nyissa meg a Easy Pro View APP-ot.
- 2. Válassza ki a "Playback" opciót az APP bal alsó részén
- Válassza a "Dropbox" gombot (abban az esetben, ha nincs Dropbox gomb, kérjük ellenőrizze, hogy telepítette-e az APP legfrissebb verzióját (nézze át az APP Letöltés/Frissítse fejezetet))
- 4. Válassza ki a Dropbox fiókját, amit az APP listához korábban hozzáadott.
- Most az összes olyan kamera áttekintését megkapja, melyeknek engedélyük van Dropbox fiókjába felvételt készíteni.
- 6. Válassza ki a megtekinteni kívánt ID kamerát.
- 7. Most az összes dátumot rögzített kiválasztott kamerák áttekintését kapja meg, melyek rögzítettek a Dropbox fiókjába.
- 8. Válassza ki a megtekinteni kívánt dátumot.
- Most látja majd a kiválasztott kamera összes felvételét és dátumát. A fájlnév alapja a felvételi idő. Válassza ki a HHMMSS.crf=ÓÓPPMpMp.crf-t a lejátszani kívánt felvétel fájlt/időpontot.
- A fájl be fog töltődni a Dropbox-ából és mostmár le tudja játszani a fájlt a Smartphone-ján/Table-jén.

#### 6.3.2 iPod/iPhone/iPad

- 1. Nyissa meg a Easy Pro View APP-ot.
- 2. Válassza ki a "Playback" opciót az APP bal alsó részén
- Válassza a "Dropbox" gombot (abban az esetben, ha nincs Dropbox gomb, kérjük ellenőrizze, hogy telepítette-e az APP legfrissebb verzióját (nézze át az APP Letöltés/Frissítse fejezetet))
- 4. Válassza ki a Dropbox fiókját, amit az APP listához korábban hozzáadott.
- Most az összes olyan kamera áttekintését megkapja, melyeknek engedélyük van Dropbox fiókjába felvételt készíteni.
- 6. Válassza ki a megtekinteni kívánt ID kamerát.
- Most az összes dátumot rögzített kiválasztott kamerák áttekintését kapja meg, melyek rögzítettek a Dropbox fiókjába.
- 8. Válassza ki a megtekinteni kívánt dátumot.

- Most látja majd a kiválasztott kamera összes felvételét és dátumát. A fájlnév alapja a felvételi idő. Válassza ki a HHMMSS.crf=ÓÓPPMpMp.crf-t a lejátszani kívánt felvétel fájlt/időpontot.
- A fájl be fog töltődni a Dropbox-ából és mostmár le tudja játszani a fájlt a Smartphone-ján/Table-jén.

### 6.4 Felvételi beállítások megváltoztatása

Tanácsolt sávszélesség beállítások az internet feltöltési sebesség alapján:

Sávszélesség	Felbontás	Képkocka
64kbps	320 x 240	5
128kbps	320 x 240	15
256kbps	320 x 240	20
512kbps	640 x 480	10
768kbps	640 x 480	15
1Mbps	1024 x 768	10
1.2Mbps	1024 x 768	10
1.5Mbps	1024 x 768	15
2Mbps	1280 x 800	15
3Mbps	1280 x 800	25

Kérjük, ellenőrizze, hogy a teljes sávszélességet az összes Easy Pro View kamerán, ne haladhatja meg az internet feltöltési sávszélességet (lehetőleg győződjön meg róla, hogy elég feltöltési sávszélesség áll rendelkezésre más eszközök részére).

Példa: Internet feltöltési sebesség = 10 Mbps És a használni kívánt3 Easy Pro View kamerát, melyek rögzíteni tudnak a Dropboxba egyszerre, és még meg szeretne tartani minimum 3-4 Mbps.Internet feltöltési kapcsolatot. 10Mbps - 4 Mbps = 6 Mbps 6 Mbps / 3 kamera = 2 Mbps per kamera

Mind a 3 kamera beállítása 2 Mbps max. felbontása 1280x800 @ 15fps

#### 6.4.1 Belépés a web oldaalra

- 1. Először győződjön meg róla, hogy a PC szoftver telepítve van az asztali gépén vagy laptopján. (lásd a teljes útmutatóban a részletesen)
- 2. Kattintson duplán a képernyőjén megjelent "Easy Pro View" parancsikonra.
- A program automatikusan megkeresi a kamerát a hálózatába. Amikor megtalálta, a kamera megjelenik az "Auto search" listába.
- A jobb egérgombbal kattintson a kamerájára, majd kattintson a "web configure" menüre.



Easy Pro View	W	v3.1.3 20	13-03-11	378,5 GB	000
🥃 Camera List	002214099		No source	video	
	No source		No source		
Auto search 002214000 Web configure Add Go to preset- Cear preset- Preset- Description	nido	-		vidoo	
				• 🔀	

- 5. Most egy böngésző ablak jelenik meg.
- 6. Töltse ki a kamera felhasználónevét és jelszavát. Alapértelmezésben a felhasználónév "admin" és a jelszó nem kell beírni.

Megjegyzés: Ez NEM a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

- 7. Most klikkeljen a"Video"-ra
- 8. Kattintson a "Video settings"-re

#### 6.4.2 Videó Beállítások

Az Easy Pro View kamerát úgy tervezték, hogy a magas minőségű videó megtekinthető a Easy Pro View szoftver segítségével. Ebben a beállítások menüben lehet módosítani a main stream beállításokat, amelyek kapcsolódnak a Dropbox felvétel és videó streaminghez.

90 | MAGYAR

( <u>EMINENT</u> )	1 A	Easy Pro Vie	W era
Information		Video Settings	
	IP CAM ID	003019003	
Network	Password(play video)	1234	
🚨 Video	Internet speed	1.5Mbps 👻	
Display	Adjust resolution & frame rate automatically		
Video Settings	O Use the following values		
Mobile Video	Resolution	640x480(VGA) 🔻	
Night Mode	Frame rate	10fps -	
Schedule	Favor/Preference	Image Quality 🔻	
Admin	Brightness	5(medium) 🔻	
	Sharpness	3 -	
language: English 🝷	Low light sensitivity	high 👻	
	Video color	colored -	
	Video Flip	Normal 🔻	
	Outdoor video O I	ndoor video 🔹 Indoor+Sun light	
	*		•

- Internet sebessége ez az internet feltöltési sávszélesség a hálózati környezetben. Magasabb értéket generál a nagyobb videó képminőség és a sávszélesség. De ha az Internet <u>feltöltési</u> kapcsolat nem biztosít nagyobb sávszélességet, mint a megadott érték, a videó minősége romolhat, és más eszközök ugyanazt az internet-kapcsolatot használva kapcsolódási problémákat érzékelhetnek. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ez Önnek egy olyan érték, amely alacsonyabb, mint az internet feltöltési sávszélesség.
- 2. Állítsa be a felbontást és a frame rate-t automatikusra -, így hagyhatja, hogy a rendszer válassza ki a megfelelő videó felbontás és képfrissítést automatikusan az Ön számára. A kiválasztás alapja az "Internet sebesség" értéket. Ez az ajánlott alapértelmezett beállítás .
- Felbontás öt lehetőség közül választhat: 320x240, 480x360 640x400, 1024x768 és 1280x800. Ha úgy dönt, hogy az értéket manuálisan állítja be, akkor válasszon egyet az öt értékek közül. Kérjük, jegyezze meg, hogy ha az internet lassú (alacsony értékű), a nagy felbontás (1280x800) vagy frame rate okozhat rossz minőségű videó minőséget.
- 4. Frame rate képkocka megjelenítési sebesség. A magasabb érték jelenti a kép gyorsabb mozgást és folyamatos megjelenését a videóban.
- 5. Kedvenc/Preferált- választhat "videó mozgás", "képminőség", "jobb minőség" és a "legjobb minőség" közül. Amikor a valós sávszélesség nem elég a kijelölt "internet sebessége"-re, akkor a rendszernek le kell rontania a videó mozgást vagy a képminőséget. Ezt az fogja eldönteni, hogy a felhasználó a "video mozgást", vagy "képminőséget" választotta, amikor az internet sebessége nem elég jó.
- 6. Élesség- a videó élessége, magasabb érték élesebb videót jelent.

# 7.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb kapcsolódó információk

A legutolsó Gyakran ismételt kérdések válaszai megtalálhatóak a termék support oldalán. Az Eminent ezeket az oldalakat rendszeresen frissíti, hogy biztosítsa a legfrissebb információkat. Látogasson <u>www.eminent-online.com</u> oldalra, további termék információkért.

## 8.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: <u>www.eminent-online.com/support</u>.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Látogasson el a <u>www.eminent-online.com/support</u> oldalra a helpdesk telefonszámáért és a nyitvatartási időért.

# 9.0 Figyelmeztetés és fontos tudnivalók



Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos (vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes önkormányzatnál.

Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait\*, főleg az összeszerelést igénylő eszközök tekintetében.

Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet!

A javítást csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik. A garancia azonnal érvényét veszíti, ha a terméket saját maga próbálja megjavítani vagy azt rendeltetésellenes használják. A bővebb garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: <u>www.eminent-online.com/warranty</u>.

\*Megjegyzés: Az Eminent használati utasításai a legnagyobb gonddal készültek. Ezzel együtt, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a kinyomtatott használati utasítás nem a legújabb információkat tartalmazza. Ha bármi problémát tapasztal a nyomtatott használati utasítással, elsőként kérjük ellenőrizze a weboldalunkat, www.eminent-online.com, ahol megtalálhatja a legfrissebb használati utasítást Ezen kívül a gyakran feltett kérdések részben (FAQ Section) is találhat válaszokat, megoldásokat a problémákra. Kiemelten javasoljuk, hogy a termék honlapján ezt a részt is tanulmányozza át.

## 10.0 A garancia feltétele

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Ha használt Eminent terméket vásárolt, a garancia fennmaradó időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a termékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és az egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül csatlakoztatya hozzá és/yagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket helytelen módon/rendeltetésével ellentétesen használtak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő fél nyitott ki. Az Eminent a hibás termék javításához vagy cseréjéhez javított anyagokat is felhasználhat. Az Eminent nem tehető felelőssé az internetszolgáltató általi hálózati beállítások változásokért. Nem garantálhatjuk, hogy az Eminent hálózati termék akkor is működni fog, ha az internetszolgáltató megváltoztatja a beállításokat. Az Eminent nem garantálja a webes szolgáltatások, alkalmazások és független felek tartalmainak működését - amelyeket az Eminent Ewent termékek által tettünk elérhetővé. A belső merevlemezt tartalmazó Eminent termékeknél a merevlemezre rövidebb, két éves garancia vonatkozik. Az Eminent nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, ha a terméket javításra küldi, akkor a termék merevlemezén vagy más memóriáján tárolt adatokról készítsen előtte másolatot.

#### Ha a termék meghibásodik

Ha a termék a fentieken kívül más módon meghibásodik: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazási ponttal, hogy megszervezzék a hibás termék javítását.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group