

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS





EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

Spis treści

1.0 Wprowadzenie	2
1.1 Zawartość opakowania	2
1.2 Omówienie urządzenia	3
2.0 Gdzie umieścić repeater EM4591?	4
3.0 Konfiguracja repeatera sygnału bezprzewodowego z użyciem przycisku WPS	5
4.0 Podłączenie do EM4591 adaptera połączenia bezprzewodowego WPS	6
5.0 Ręczna konfiguracja EM4591	7
5.1 Ręczna konfiguracja (PC)	7
5.2 Ręczna konfiguracja (Tablet/Smartfon)	11
6.0 Zmiana nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) repeatera	15
3.0 Często zadawane pytania i inne powiązane informacje	16
4.0 Obsługa i pomoc techniczna	16
5.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy zwrócić uwagę	17
6.0 Warunki gwarancji	18

1.0 Wprowadzenie

Gratulujemy zakupienia tego wysokiej jakości produktu Eminent! Ten produkt został poddany kompleksowym testom przez ekspertów technicznych Eminent. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym produktem, jest on chroniony pięcioletnią gwarancją Eminent. Ten podręcznik i dowód zakupienia należy umieścić w bezpiecznym miejscu.

Zarejestruj produkt pod adresem www.eminent-online.com i otrzymasz aktualizacje produktu!

1.1 Zawartość opakowania

W opakowaniu powinny się znajdować następujące części:

- EM4591
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Kabel Ethernet
- Płyta CD-ROM (pełny podręcznik)

1.2 Omówienie urządzenia

Panel przedni



ETYKIETA	STAN	OPIS
Dioda LED siły		
sygnału		
3 PASKI	Połączone	90% i więcej (Doskonała)
2 PASKI	Połączone	55-89% (Zalecana)
1 PASEK	Połączone	10-54% (Słaba)

Panel górny



ETYKIETA	OPIS
Przycisk WPS	Połączenie EM4591 z dowolnymi urządzeniami z obsługą WPS (5 sek. do połączenia z routerem/punktem dostępowym lub 2 sek. przy łączeniu z klientem bezprzewodowym)



2.0 Gdzie umieścić repeater EM4591?

Port Ethernet

Najlepsze miejsce na EM4591 to mniej więcej połowa odległości pomiędzy routerem połączenia bezprzewodowego i komputerem(i) z połączeniem bezprzewodowym, który(e) mają najsłabszy odbiór połączenia bezprzewodowego. W ten sposób, siła sygnału będzie najwyższa. Sprawdź jako przykład następujące ilustracje:

Podłączenie komputerów/urządzeń Ethernet





Porada: Przed umieszczeniem EM4591 w miejscu przeznaczenia, urządzenie należy skonfigurować. Konfigurację repeatera sygnału bezprzewodowego EM4591 można wykonać najlepiej, jeśli EM4591 zostanie umieszczony blisko routera połączenia bezprzewodowego. Po ustawieniu EM4591, można umieścić EM4591 w określonej lokalizacji, poprzez użycie wskaźników LED sygnału LED i zalecanych ustawień, zgodnie z wcześniejszym opisem.

3.0 Konfiguracja repeatera sygnału bezprzewodowego z użyciem przycisku WPS

- Sprawdź, czy router połączenia bezprzewodowego ma przycisk WPS. Sprawdź także, czy router połączenia bezprzewodowego ma prawidłowo skonfigurowane połączenie internetowe.
- 2. Podłącz EM4591 do gniazdka ściennego.
- 3. Zaczekaj na zmianę koloru LED na zielony (migające światło).
- Naciśnij przycisk WPS na routerze połączenia bezprzewodowego na około 3 sekundy*.
- Naciśnij teraz przycisk WPS na repeaterze sygnału bezprzewodowego EM4591 na około 5 sekundy. Sprawdź przycisk WPS na następującej ilustracji:



 Połączenie pomiędzy routerem połączenia bezprzewodowego, a repeaterem sygnału bezprzewodowego EM4591 zostanie nawiązane automatycznie (zajmie to około 1 minuty z ponownym uruchomieniem). Wskaźnik sygnału przestanie migać i wskaże siłę sygnału.

*Sprawdź czas naciskania przycisku WPS w podręczniku routera połączenia bezprzewodowego. Zależy on od marki lub modelu.

Uwaga: Jeśli używany jest przycisk WPS, SSID i klucz sieci są takie same jak używany w routerze połączenia bezprzewodowego. Jeśli używane jest WPS, niektore routery WPS zmienią ich oryginalny SSID na inny SSID. W tej instrukcji instalacji, SSID routera połączenia bezprzewodowego to 'Eminent'.

4.0 Podłączenie do EM4591 adaptera połączenia bezprzewodowego WPS

- 1. Naciśnij przycisk WPS EM4591 na około 2-3 sekundy.
- 2. Naciśnij przycisk WPS na adapterze połączenia bezprzewodowego.
- Jeśli konfiguracja jest prawidłowa, zostanie nawiązane połączenie pomiędzy adapterem połączenia bezprzewodowego WPS i EM4591. W zależności o wersji używanego systemu Windows, na pasku zadań powinna się pojawić ikona połączenia.

Uwaga: Niektóre adaptery połączenia bezprzewodowego WPS wymagają do utworzenia połączenia WPS, użycia dostarczonego oprogramowania. Dalsze informacje sprawdź w podręczniku adaptera połączenia bezprzewodowego WPS.

5.0 Ręczna konfiguracja EM4591

Zamiast używania przycisku WPS, repeater można skonfigurować ręcznie.

5.1 Ręczna konfiguracja (PC)

- 1. Podłącz EM4591 do gniazdka ściennego.
- 2. Zaczekaj, aż zacznie migać zielony wskaźnik sygnału.
- Podłącz do EM4591 przez SSID WiFi: Eminent_repeater lub użyj kabla Ethernet do bezpośredniego połączenia z EM4591.
- 4. Uruchom w komputerze przeglądarkę internetową.
- Nastąpi przekierowanie do interfejsu użytkownika repeatera EM4591. (Jeśli nie nastąpi, wpisz http://10.0.10.254 w przeglądarce internetowej, a następnie naciśnij Enter.
- Przy pierwszym konfigurowaniu urządzenia, pojawi się pomocniczy ekran, z wyświetleniem wszystkich dostępnych sieci WiFi (patrz ilustracja poniżej). Jeśli nie, kontynuuj od kroku 9



Kliknij Obok sieci bezprzewodowej do połączenia.

EMINENT EM4591			Reboot
	Password		Ты Nov 07, 2013 10:53:07 АМ
Quic Tea Syste Tea	Apply	⊻ Mask	s Intected Setup

- W następnym kroku będzie potrzebne wprowadzenie hasła WPA sieci Wi-Fi, z którą ma nastąpić połączenie, po czym kliknij "Zastosuj". Po zastosowaniu ustawień, nastąpi ponowne uruchomienie EM4591 i połączenie z routerem bezprzewodowym.
- 9. Następujące kroki objaśniają konfigurację EM4591, jeśli urządzenie nie uruchamia automatycznie kreatora.



10. Kliknij "Szybkie połączenie"

MINEN	П ЕМ4591							Reboot
						п	iu Nov 07,	2013 10:54:02 /
					connecter			
Avail	able Wirel	💽 🎨	¢ X ∂ [-	\$		T	
Avail		Ess Network	security	Signal	Mode	Туре	WPS	Refresh
Avail Channel	able Wirel ssiD intronics-guest	Ess Network MAC Address 00:14:5c:8fba:10	Security WPA2	Signal	Mode 11b/g/n	Type	WPs YES	Refresh Connect
Avail Channel	ssiD intronics-guest Eminent Test 1	MAC Address 00:14.5c.8f.bb.10 00:14.5c.8f.bb.10	S Security WPA2 WPA1WPA2	Signal	Mode 11b/g/n	Type Infrastructure Infrastructure	WPS YES YES	Refresh Connect
Avail Channel 1 1 6	able Wirel ssip intonics-guest Eminent Test 1	MAC Address 00:14:5c:8f:ba:10 00:14:5c:8f:bb:d0 00:3a:9a:44:48:d0	Security WPA2 WPA1WPA2 WPA1	Signal V V V V V V V	Mode 11b/g/n 11b/g	Type Infrastructure Infrastructure Infrastructure	WPS YES YES NO	Rofresh Connect

11. Pierwszy kroku to wyświetlenie kreatora, gdzie należy wybrać sieć

bezprzewodową do połączenia, poprzez kliknięcie ᅌ, jak pokazano na następującej ilustracji:

Availa	ble Wirele	ess Network	S				E	Refresh
Channel	SSID	MAC Address	Security	Signal	Mode	Туре	WPS	Connect
1	Eminent 1	00:14:5c:8c:20:10	WPA1/WPA2	7	11b/g/n	Infrastructure	YES	٢
6	Eminent 2	08:76:ff:89:81:64	WPA1/WPA2	7	11b/g/n	Infrastructure	YES	0

12. W następnym kroku będzie potrzebne wprowadzenie hasła WPA sieci Wi-Fi, z którą ma nastąpić połączenie (nie należy zmieniać innych ustawień).

	10	POLSKI
--	----	--------

SETUP FOR EM4591			
Mode of Operation:	Repeater Access Point	Bridge	
SSID:	Eminent		
MAC Address:	00:14:5c:8c:20:10		
Broadcast SSID:	ENABLED DISABLED		
Security Mode:	WPA2 PSK		
WPA Passphrase:	1234567890	C Mask	ι .
WPA Encryption:	TKIP AES		
Channel:	2412MHz (Channel 1)		
Enhanced Compatibility:	On Off		
Apply			

- 13. Kliknij 'Zastosuj', aby zapisać i zastosować konfigurację.
- 14. Po zastosowaniu ustawień, nastąpi ponowne uruchomienie EM4591 i połączenie z routerem bezprzewodowym.

Uwaga: EM4591 ma teraz to samo SSID (inne niż "Eminent_repeater"), co sieć bezprzewodowa z którą wykonano połączenie w poprzednim kroku. Aby się upewnić, że połączono z repeaterem, a nie z modemem/routerem, urządzenie należy umieścić blisko repeatera (w odległości około 1m). Wyłącz WiFi i włącz ponownie. Urządzenie połączy się teraz z repeaterem. Dostęp do "Interfejsu użytkownika" EM4591, można uzyskać, przy bezpośrednim połączeniu z repeaterem.

 Sprawdź stan połączenia, przechodząc do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę (10.0.10.254) i klikając "Stan urządzenia". Można tu sprawdzić, czy połączenie zostało nawiązane. Sprawdź następującą ilustrację.

System Status	
AP Client Connection Status	
Connected Connected	
Extension Access Point: Eminent Test 1	
Client List MAC Address	
FC:25:3F:AB:AA:2F	
00:13:33:93:B2:F9	
70:73:CB:27:83:85	
78:D6:F0:F3:31:2A	

16. Można teraz połączyć adapter(y) sieci bezprzewodowej z EM4591 w sposób opisany w rozdziale 'Podłączenie do EM4591 adaptera połączenia bezprzewodowego WPS' lub poprzez podłączenie do połączenia Wi-Fi i wprowadzenie klucza szyfrowania połączenia bezprzewodowego sieci bezprzewodowej, z którą uprzednio nawiązano połączenie.

5.2 Ręczna konfiguracja (Tablet/Smartfon)

- 1. Podłącz EM4591 do gniazdka ściennego.
- 2. Zaczekaj, aż zacznie migać zielony wskaźnik sygnału.
- 3. Podłącz do EM4591 przez SSID WiFi: Eminent_repeater.
- Urządzenie automatycznie uruchomi przeglądarkę internetu i otworzy interfejs użytkownika EM4591 (Jeżeli się nie otwiera, otwórz przeglądarkę urządzeń i wpisz http://10.0.10.254 na pasku adresu.
- Przy pierwszym konfigurowaniu urządzenia, pojawi się pomocniczy ekran, z wyświetleniem wszystkich dostępnych sieci WiFi (patrz ilustracja poniżej). Jeśli nie, kontynuuj od kroku 8

	12 POLSK
	Reboot
	Fri Nov 01, 2013 11:25:33 AM
Available Wireless Networks	
SSID Security Signal Mode WPS Connect Eminent Test 1 WPA1/WPA2 🛜 11b/g/n YES 🂽	
Quic	eless
Syst.	rotected Setup

Kliknij Obok sieci bezprzewodowej do połączenia.

			Reboot
	Password	((•))	Thu Nov 07, 2013 10:53:07 AM
Quic Ver	Wireless Password:	 Mask	eless

- W następnym kroku będzie potrzebne wprowadzenie hasła WPA sieci Wi-Fi, z którą ma nastąpić połączenie, po czym kliknij "Zastosuj". Po zastosowaniu ustawień, nastąpi ponowne uruchomienie EM4591 i połączenie z routerem bezprzewodowym.
- 8. Następujące kroki objaśniają konfigurację EM4591, jeśli urządzenie nie uruchamia automatycznie kreatora.



10. Pierwszy kroku to wyświetlenie kreatora, gdzie należy wybrać sieć

bezprzewodową do połączenia, poprzez kliknięcie ᅌ, jak pokazano na następującej ilustracji:

Availa	ble Wirele	ess Network	S				Ľ	Refresh
Channel	\$ SID	MAC Address	Security	Signal	Mode	Туре	WPS	Connect
1	Eminent 1	00:14:5c:8c:20:10	WPA1/WPA2	7	11b/g/n	Infrastructure	YES	Ð
6	Eminent 2	08:76:ff:89:81:64	WPA1/WPA2	7	11b/g/n	Infrastructure	YES	0

11. W następnym kroku będzie potrzebne wprowadzenie hasła WPA sieci Wi-Fi, z którą ma nastąpić połączenie (nie należy zmieniać innych ustawień).

SETUP FOR EM4591		
Mode of Operation:	Repeater Access Point Bridge	
SSID:	Eminent	
MAC Address:	00:14:5c:8c:20:10	
Broadcast SSID:	ENABLED DISABLED	
Security Mode:	WPA2 PSK	
WPA Passphrase:	1234567890 Mas	k
WPA Encryption:	TKIP AES	
Channel:	2412MHz (Channel 1)	
Enhanced Compatibility:	On Off	
Apply		

- 12. Kliknij 'Zastosuj', aby zapisać i zastosować konfigurację.
- 13. Po zastosowaniu ustawień, nastąpi ponowne uruchomienie EM4591 i połączenie z routerem bezprzewodowym.

Uwaga: EM4591 ma teraz to samo SSID (inne niż "Eminent_repeater"), co sieć bezprzewodowa z którą wykonano połączenie w poprzednim kroku. Aby się upewnić, że połączono z repeaterem, a nie z modemem/routerem, urządzenie należy umieścić blisko repeatera (w odległości około 1m). Wyłącz WiFi i włącz ponownie. Urządzenie połączy się teraz z SSID najbliższym urządzeniu. Dostęp do "Interfejsu użytkownika" EM4591, można uzyskać, przy bezpośrednim połączeniu z repeaterem.

14. Sprawdź stan połączenia, przechodząc do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę (10.0.10.254) i klikając "Stan urządzenia". Można tu sprawdzić, czy połączenie zostało nawiązane. Sprawdź następującą ilustrację.

System Status	
AP Client Connection Status	
Connection Status: Connected	
Extension Access Point: Eminent Test 1	
Client List MAC Address	
FC:25:3F:AB:AA:2F	
00:13:33:93:B2:F9	
70:73:CB:27:83:85	
78:D6:F0:F3:31:2A	

15. Można teraz połączyć adapter(y) sieci bezprzewodowej z EM4591 w sposób opisany w rozdziale 'Podłączenie do EM4591 adaptera połączenia bezprzewodowego WPS' lub poprzez podłączenie do połączenia Wi-Fi i wprowadzenie klucza szyfrowania połączenia bezprzewodowego sieci bezprzewodowej, z którą uprzednio nawiązano połączenie.

6.0 Zmiana nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) repeatera.

Jeśli wymagane jest użycie innej nazwy SSID sieci WiFi dla repeatera EM4591. Można ją zmienić poprzez przejście do interfejsu użytkownika EM4591.

Uwaga: Należy się upewnić, że nawiązano połączenie z repeaterem, a nie z routerem połączenia bezprzewodowego/modemem. Urządzenie należy umieścić blisko repeatera (około 1m). Wyłącz WiFi i włącz ponownie.

- 1. Otwórz przeglądarkę urządzenia i wpisz http://10.0.10.254 na pasku adresu.
- 2. Kliknij Bezprzewodowa.



 Zmień nazwę SSID na nazwę preferowaną dla sieci WiFi repeatera i kliknij "Zastosuj".

Vireless Basio	c Settings	
Enable Wireless:	ENABLED DISABLED	
Broadcast \$SID:	ENABLED DISABLED	
SSID:	Eminent Test 1	
Wireless Mode:	11b/g/n mixed mode	
Channel:	2412MHz (Channel 1)	
HT Data Rate:	Auto)
HT Channel Bandwidth:	20 20/40	
HT Guard Interval:	Long Auto	
HT Channel Mode:	HT40+	

Uwaga: Po zastosowaniu ustawień, nastąpi ponowne uruchomienie EM4591. Urządzenie nie będzie już połączone z SSID sieci bezprzewodowej EM4591. Połącz ponownie urządzenie z siecią bezprzewodową (SSID) wprowadzoną w kroku 3.

3.0 Często zadawane pytania i inne powiązane informacje

Najnowsze często zadawane pytania dotyczące produktu, można znaleźć na stronie pomocy produktu. Firma Eminent często aktualizuje te strony, aby zapewnić użytkownikowi najnowsze informacje. W celu uzyskania informacji o produkcie, odwiedź stronę <u>www.eminent-online.com</u>.

4.0 Obsługa i pomoc techniczna

Ten podręcznik użytkownika został starannie napisany przez ekspertów technicznych firmy Eminent. W przypadku problemów z instalacją lub używaniem tego produktu, należy wypełnić formularz pomocy technicznej na stronie sieci web <u>www.eminent-online.com/support</u>.

Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie. Numery telefonów pomocy technicznej oraz informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie www.eminent-online.com/support.

5.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy zwrócić uwagę



Z powodu prawa, dyrektyw i przepisów ustanowionych przez parlament Europejski, niektóre (bezprzewodowe) urządzenia, mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym ich używania w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W określonych krajach członkowskich Unii Europejskiej, używanie takich urządzeń może być zabronione. Aby uzyskać więcej informacji o tych ograniczeniach należy się skontaktować ze swoimi (lokalnymi) władzami.

Należy zawsze stosować się do instrukcji w podręczniku*, szczególnie, gdy dotyczą one urządzeń do montażu.

Ostrzeżenie: W większości przypadków, dotyczą one urządzenia elektronicznego. Nieprawidłowe/niewłaściwe używanie, może doprowadzić do (poważnych) obrażeń!

Naprawa urządzenia powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanych pracowników Eminent. Naprawa urządzenia samemu i/lub jego nieprawidłowe używanie, spowoduje natychmiastową utratę gwarancji. Rozszerzone warunki gwarancji, można uzyskać na naszej stronie sieci web, pod adresem www.eminent-online.com/warranty.

*Wskazówka: Podręczniki Eminent są pisane z dużą starannością. Jednakże, ze względu na rozwój technologiczny, może się zdarzyć, że wydrukowany podręcznik nie będzie zawierał najbardziej aktualnych informacji.

Po wystąpieniu problemów z wydrukowanym podręcznikiem lub, jeśli nie można znaleźć poszukiwanych treści, należy zawsze sprawdzić naszą stronę sieci web, pod adresem www.eminent-online.com w celu uzyskania najnowszej aktualizacji podręcznika.

W części FAQ, można tam także znaleźć często zadawane pytania. Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie części FAQ. Bardzo często, odpowiedź na swoje pytania można znaleźć w tej części.

6.0 Warunki gwarancji

Pięcioletnia gwarancja Eminent dotyczy wszystkich produktów Eminent chyba, że zostanie to inaczej określone przed lub w trakcie zakupu. Po zakupieniu produktu Eminent z drugiej reki, pozostały okres gwarancji jest liczony od chwili zakupienia przez poczatkowego nabywcy produktu. Gwarancja Eminent dotyczy wszystkich produktów i części Eminent, trwale połączonych lub zamontowanych do produktu. Adaptery zasilania, baterie, anteny i wszystkie inne produkty, nie bezpośrednio zintegrowane lub połączone z głównym produktem lub produktami, niewątpliwie zużyte podczas używania, wykazujące inne cechy niż główny produkt, nie są obiete gwarancja Eminent. Produkty nie są objęte gwarancja Eminent, przy ich nieprawidłowym/niewłaściwym używaniu, wpływie czynników zewnetrznych lub po otwarciu części produktu podlegających serwisowi, przez inne strony niż firma Eminent. Firma Eminent może użyć do naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu materiały odnowione. Firma Eminent nie odpowiada za zmiany w ustawieniach sieci, przez dostawców internetu. Nie możemy zagwarantować, że produkt sieciowy Eminent bedzie działał, po zmianie ustawień przez dostawców internetu. Firma Eminent nie gwarantuje działania usług sieci web, aplikacji i innych treści stron trzeci, dostępnych przez produkty Eminent. Produkty firmy Eminent z wewnetrznym dyskiem twardym, maja dwuletni okres ograniczonej gwarancji na dysk twardy. Firma Eminent nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych. Należy się upewnić, jeśli produkt zapisuje dane na dysku twardym lub w innym źródle pamieci, że przed zwróceniem produktu do naprawy została wykonana kopia tych danych.

Gdy mój produkt zostanie uszkodzony

Jeśli okaże się, że produkt został uszkodzony ze względów innych, niż opisane powyżej: Należy się skontaktować z miejscem zakupienia w celu zajęcia się uszkodzonym produktem.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group