



MANUAL

EM1060 - 12-i-1 Kortläsare USB 2.0

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1060 - 12-i-1 Kortläsare USB 2.0



Warnings and points of attention

Låt alltid Eminents kvalificerade personal utföra reparationer, då skador kan uppstå!

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| 1.0 Garantibestämmelser | 2 |
| 2.0 Introduktion | 2 |
| 2.1 Egenskaper | 3 |
| 2.2 Förpackningens innehåll | 3 |
| 3.0 Installationsprocess | 3 |
| 3.1 Installation av drivrutiner (Windows 98SE) | 3 |
| 3.2 Installera programmet | 4 |
| 3.3 Installera USB-kortläsaren | 4 |
| 4.0 Läsa från ett SIM-kort | 4 |
| 4.1 Funktioner i SIM card editor 3.0 | 5 |
| 4.2 Hantera telefonnummer | 5 |
| 4.3 Hantera SMS-meddelanden | 5 |
| 4.4 Skapa säkerhetskopia | 5 |
| 5.0 Vanliga frågor | 6 |
| 6.0 Service och support | 6 |

1.0 Garantibestämmelser

Den femåriga garantin på Eminents produkter återfinns på alla Eminents produkter om inte annat har framgått före eller under köpet. Vid köp av begagnade

Eminentprodukter så räknas den femåriga garantin från det datum den första ägaren gjorde köpet. Garantin täcker alla Eminentprodukter, dess komponenter och dess fasta såväl som påmonterade delar. Batteriemulatorer, batterier, antenner och övriga komponenter som inte är direkt kopplade till Eminents huvudprodukt som utan godtagbar härledning till Eminents huvudprodukt uppvisar skador täcks inte av Eminents garanti. Produkter som har blivit utsatta för en inkorrekt eller felaktig användning och/eller har blivit öppnade av annan part än Eminent täcks inte av Eminents garanti.

2.0 Introduktion

Låt oss gratulera dig till ditt köp av denna hög-kvalitativa Eminentprodukt! Denna produkt har genomgått grundlig testning av Eminents tekniska experter. Skulle du mot förmodan stöta på problem med denna produkt så är du täckt av vår femåriga Eminentgaranti. Vänligen spara denna manual och ditt kvitto på en säker plats.

Registrera produkten idag på www.eminent-online.com och få produktuppdateringar!

2.1 Egenskaper

Med USB –kortläsaren kan du skriva till och läsa från alla populära minneskortstyper! 12-i-1 kortläsaren låter dig även ansluta ditt SIM-kort från mobiltelefonen. Med hjälp av det medföljande programet så kan du ändra i din kontaktlista och SMS-meddelanden för att sedan spara dessa till din dator.

Kortläsaren har stöd för följande typer av minneskort: Mini SD, Micro SD (T-Flash), Secure digital, Multimedia card, Multimedia card plus (MMC), RS-MMC (MMC Mobile), MMC card 4.0, RS-MMC4.0 (MMC Mobile 4.0), MMC micro, MS / MD Duo / MS PRO DUO and SIM card.

2.2 Förpackningens innehåll

Följande skall återfinnas i förpackningen.

- EM1060, 12-in-1 Kortläsare USB 2.0.
- USB-förlägningskabel.
- CD-rom med drivrutin och manualer.
- Manual.

3.0 Installationsprocess

Följ dessa steg nedan för att installera USB-kortläsaren på din dator.

Om du använder dig av Windows 98SE, fortsätt till kapitel 3.1.

Om du har Windows ME, 2000 eller XP så behöver du inte installera drivrutiner på din dator för att kunna använda USB-kortläsaren. Dessa versioner av Windows har redan egna inbyggda drivrutiner för denna produkt. Installation sker automatiskt. Om du har Windows ME, 2000 eller XP, fortsätt med rubrik 3.2.

3.1 Installation av drivrutiner (Windows 98SE)

1. Placera den medföljande skivan i din dators CD- eller DVD-spelare.
2. Skivan kommer att startas automatiskt.
3. Välj ditt språk.
4. Klicka på 'Next'.
5. Välj 'Setup for Windows 98SE'.
6. Klicka på 'Next'.
7. Följ de anvisningar som visas på skärmen för att slutföra installationen.

Du kan även starta installationsguiden manuellt om inte skivan startas automatiskt. Gå till 'Start', 'Run', skriv 'x:\wizard\wizard.exe' ('x' är den enhetsbokstav som din CD-läsare använder sig av) och tryck på tangenten Enter.

3.2 Installera programmet

1. Placera den medföljande skivan i din dators CD- eller DVD-spelare.
2. Skivan kommer att startas automatiskt.
3. Välj ditt språk.
4. Klicka på 'Next'.
5. Välj 'Install SIM software'
6. Klicka på 'Next'.
7. Följ de anvisningar som visas på skärmen för att slutföra installationen.

Du kan även starta installationsguiden manuellt om inte skivan startas automatiskt. Gå till 'Start', 'Run', skriv 'x:\wizard\wizard.exe' ('x' är den enhetsbokstav som din CD-läsare använder sig av) och tryck på tangenten Enter.

3.3 Installera USB-kortläsaren

1. Anslut USB-kortläsaren till en ledig USB-port på din dator. Vi rekommenderar att man använder en USB2.0-port när datorn har USB2.0.
2. Windows kommer att känna igen USB-kortläsaren automatiskt.
3. Stoppa försiktigt in minneskortet i minneskortsläsaren.
4. Du kommer nu att se ytterligare en flyttbar enhet i Windows Explorer.
5. Du kan titta på, byta eller ta bort innehåll från minneskortet genom att gå in på den flyttbara enheten.


Tips! Om din USB-kortläsare inte passar i din dators USB-port kan du använda dig av den medföljande förlägningskabeln.

4.0 Läsa från ett SIM-kort

USB-kortläsaren kan även läsa från SIM-kort, utöver att läsa från vanliga minnekort. Detta låter din hantera dina telefonnummer och SMS-meddelanden.

1. Stoppa försiktigt in SIM-kortet i kortläsaren.
2. Klicka på 'Start'.
3. Välj 'Program's' eller 'All Program's'.
4. Välj SIM editor.
5. Klicka på 'SIM card editor 3.0' för att starta programmet.

4.1 Funktioner i SIM card editor 3.0



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) Kopiera till SIM-kort | (8) Lägg till |
| (2) Kopiera till dator | (9) Uppdatera information |
| (3) Spara på dator | (10) Telefonbok |
| (4) Kopiera | (11) SMS-meddelanden |
| (5) Klistra in | (12) Backupfunktion |
| (6) Klippa ut | (13) Avsluta program |
| (7) Ta bort | |

4.2 Hantera telefonnummer

1. Klicka på 'Phonebook' i den vänstra menyn (nr. 10).
2. Telefonnummren kommer att laddas och visas på din skärm.
3. Klicka på 'Add' (nr. 8) när du vill lägga till ett nytt telefonnummer i din telefonbok. Ange information om din kontakt.
4. Markera en kontakt och tryck på 'Delete' (nr. 7) när du vill ta bort en kontakt från telefonboken.
5. Dubbelklicka på en kontakt för att ändra informationen på en redan existerande kontakt.

4.3 Hantera SMS-meddelanden

1. Klicka på 'SMS messages' (nr. 11) i den vänstra menyn.
2. SMS-meddelandena kommer att laddas och visas på din skärm.
3. Markera ett meddelande och klicka på 'Delete' (nr. 7) när du vill ta bort ett SMS-meddelande.
4. Markera ett meddelande och klicka på 'Copy to computer' (nr. 2) om du vill kopiera över meddelandet till din dator.

4.4 Skapa säkerhetskopia

SIM-kortläsaren har en väldigt användbar funktion för att skapa säkerhetskopior av all information som det finns på din telefon till din hårddisk.

1. Klicka på ikonen 'Backup function' (nr. 12) i den vänstra menyn.

2. Informationen från telefonen kommer att sparas till installationsplatsen till SIM-kortshanteraren, standardplatsen är 'C:\Program Files\SIM editor'.
3. Du kan även välja att exportera information från ditt SIM-kort manuellt. Om du vill göra detta klickar du på 'File' och sedan 'Export'.
4. Klicka på 'File' och sedan på 'Import' för att byta ut en tidigare säkerhetskopierad fil med informationen på din telefon.

5.0 Vanliga frågor

Q: Kortläsaren hittas inte automatiskt.

A 1: Din dator har antagligen en konflikt på den använda porten. Försök använda en annan USB-port istället.

A 2: Vi rekommenderar att du uppdaterar dina USB-drivrutiner om inte svaret ovan löser dina problem. Kontakta tillverkaren av din dator för dessa.

Q: Kortläsarens storlek är för stor, vilket gör att jag inte kommer åt mina andra USB-portar. Hur löser jag detta problem?

A: Använd dig av USB-förlängningskabeln.

Q: Programmet ber mig slå in SIM-kortets PIN-kod.

A 1: SIM-kortet du använder dig av behöver en PIN-kod. Detta är samma PIN-kod som du anger när du ska starta telefonen.

A 2: Om du får detta meddelande när du inte använder dig av PIN-kod rekommenderar vi dig att ta ur och stoppa in SIM-kortet i läsaren igen. Om kortet har placerats på fel sätt kan detta uppstå.

6.0 Service och support

Denna användarmanual har noggrant utformats av Eminents tekniska experter. Om du har problem att installera eller använda produkten, fyll i supportformuläret på hemsidan www.eminent-online.com/support.

Försäkran av Överensstämmelse

För din säkerhets skull och för att uppfylla gällande direktiv skapade av EU-kommissionen kan du få en kopia av Försäkran av Överensstämmelse gällande denna produkt genom att skicka ett e-brev till: info@eminent-online.com. Du kan även skicka ett brev till:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands

Var vänlig märk brevet tydligt med 'Försäkran av Överensstämmelse' samt artikelnumret på produkten det gäller.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group