



MODE D'EMPLOI

EM1060 - Lecteur de cartes USB 2.0 12-en-1

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1060 - Lecteur de cartes USB 2.0 12-en-1



Avertissements et points à surveiller

L'ouverture du produit et/ou des produits peut entraîner de graves lésions! Faites toujours faire vos réparations par le personnel qualifié d'Eminent!

Sommaire

1.0 Conditions de garantie	2
2.0 Introduction	3
2.1 Fonctions et caractéristiques	3
2.2 Contenu du conditionnement	3
3.0 Procédure d'installation.....	3
3.1 Installation des programmes pilotes (Windows 98SE)	4
3.2 Installation du logiciel.....	4
3.3 Connexion du lecteur de carte USB	4
4.0 La lecture d'une carte SIM	5
4.1 Fonctions comprises dans l'éditeur de carte SIM	5
4.2 Gestion des numéros de téléphone	5
4.3 Gestion des messages SMS	6
4.4 Faire un back-up	6
5.0 Questions & réponses	6
6.0 Service et support.....	7

1.0 Conditions de garantie

Une période de garantie de cinq ans vaut pour tous les produits Eminent, sauf indication contraire au moment de l'achat. Lors de l'achat d'un produit Eminent en seconde main, la période de garantie est maintenue compte tenu de la date d'achat par le premier propriétaire.

Le règlement de garantie Eminent est d'application sur tous les produits et les éléments Eminent qui sont indissociablement liés au produit concerné. Les alimentations, les piles, les batteries, les antennes et tous les autres produits qui ne sont pas intégrés ni directement liés au produit principal ou les produits dont il peut être raisonnablement accepté qu'ils connaissent une usure différente de celle du produit principal ne tombent pas sous le règlement de garantie Eminent. La garantie est annulée en cas d'utilisation erronée ou illicite, d'influences externes et/ou en cas d'ouverture du boîtier du produit concerné par des parties autres qu'Eminent.

2.0 Introduction

Félicitation pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité! Ce produit a été amplement testé par les experts techniques d'Eminent. Si, malgré tous nos soins, ce produit présentait un quelconque défaut, vous pouvez faire appel durant cinq ans à la garantie Eminent. Conservez donc soigneusement ce manuel ensemble avec la preuve d'achat.

Enregistrez votre achat maintenant sur www.eminent-online.com et recevez les mises à jour du produit!

2.1 Fonctions et caractéristiques

Le lecteur de carte Eminent 12-en-1 permet de lire et de décrire toutes les cartes mémoire populaires. Le lecteur de cartes 12-en-1 vous donne la possibilité de connecter également votre télécarte SIM. Le logiciel SIM Card editing inclus permet de gérer et de stocker votre annuaire téléphonique et vos messages SMS sur votre ordinateur.

Le lecteur de carte USB est compatible avec les cartes mémoires suivantes: Mini SD, Micro SD (T-Flash), Secure digital, carte Multimedia, carte Multimedia plus (MMC), RS-MMC (MMC Mobile), carte MMC 4.0, RS-MMC4.0 (MMC Mobile 4.0), MMC micro, MS / MD Duo / MS PRO DUO et la carte SIM.

2.2 Contenu du conditionnement

Les éléments suivants sont présents dans votre boîte:

- EM1060, Lecteur de cartes USB 2.0 12-en-1.
- Câble de rallonge USB.
- CD-rom avec programme d'installation, logiciel et manuels.
- Manuel d'utilisation.

3.0 Procédure d'installation

Suivez la procédure ci-dessous pour installer correctement le lecteur de carte USB.

Si vous possédez Windows 98SE, poursuivez au paragraphe 3.1.

Pour utiliser le lecteur de carte USB avec Windows 2000 ou XP, il ne faut rien installer sur votre ordinateur. Ces versions de Windows disposent de drivers intégrés pour ce produit et font l'installation automatiquement. Si vous possédez Windows ME, XP ou 2000, poursuivez au paragraphe 3.2.

3.1 Installation des programmes pilotes (Windows 98SE)

1. Placez le CD-rom dans le lecteur de CD-rom.
2. Le CD-rom démarre automatiquement.
3. Sélectionnez "Français".
4. Cliquez sur "Next".
5. Sélectionnez "Setup pour Windows 98SE".
6. Cliquez sur "Next".
7. Suivez les étapes à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit achevée.

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, vous pouvez également lancer manuellement le programme d'installation du CD-rom. Cliquez sur "Start", cliquez sur "Exécuter", tapez "x:\wizard\wizard.exe" (dans lequel "x" est la lettre code de votre lecteur de CD-rom) et appuyez sur "enter".

3.2 Installation du logiciel

1. Insérez le CD-rom dans le lecteur de CD-rom.
2. Le CD-rom démarre automatiquement.
3. Sélectionnez votre langue.
4. Cliquez sur "Next".
5. Sélectionnez "Installer le logiciel SIM".
6. Cliquez sur "Suivant".
7. Suivez les étapes pour installer le logiciel.

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, vous pouvez également lancer manuellement le programme d'installation du CD-rom. Cliquez sur "Start", cliquez sur "Exécuter", tapez "x:\wizard\wizard.exe" (dans lequel "x" est la lettre code de votre lecteur de CD-rom) et appuyez sur "enter".

3.3 Connexion du lecteur de carte USB

1. Connectez le lecteur de carte USB sur une porte USB libre de votre ordinateur.
Si votre ordinateur dispose d'une connexion USB2.0, nous vous conseillons d'utiliser celle-ci.
2. Windows reconnaîtra automatiquement le lecteur de carte USB.
3. Introduisez prudemment votre carte mémoire dans le lecteur de carte.
4. Vous voyez dans l'explorateur Windows qu'un "Disque amovible" a été créé.
5. Cliquez sur le nouveau disque amovible pour voir, traiter ou supprimer le contenu de votre carte mémoire.

Conseil! Si le lecteur de carte USB ne rentre pas facilement en raison de manque de place ou si les connexions USB se trouvent à un endroit difficile, vous pouvez utiliser le mince câble de rallonge qui vous a été livré.

4.0 La lecture d'une carte SIM

En plus de lire des cartes mémoire, la carte USB peut également lire des cartes SIM. Cela vous permet de conserver facilement tous vos numéros de téléphone et messages SMS.

1. Introduisez prudemment la carte SIM dans le lecteur de carte.
2. Cliquez sur "Start".
3. Allez vers "Programmes" ou "Tous les Programmes".
4. Allez vers "SIM editor".
5. Cliquez sur "SIM card editor 3.0" pour lancer le programme.

4.1 Fonctions comprises dans l'éditeur de carte SIM



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| (1) Copier vers SIM | (8) Ajouter |
| (2) Copier vers l'ordinateur | (9) Renouveler les données |
| (3) Enregistrer dans l'ordinateur | (10) Carnet de téléphone |
| (4) Copier | (11) Messages SMS |
| (5) Coller | (12) Fonction back-up |
| (6) Couper | (13) Fermer |
| (7) Supprimer | |

4.2 Gestion des numéros de téléphone

1. Cliquez à gauche dans le menu sur "Carnet de téléphone" (n° 10).
2. Les numéros de téléphone sont chargés et affichés à l'écran.
3. Si vous désirez ajouter un nouveau numéro de téléphone à votre carnet de téléphone, cliquez sur "Ajouter" (n° 8). Ensuite vous pouvez introduire les données désirées de la personne de contact.
4. Si vous désirez supprimer une personne de contact existante dans votre carnet de téléphone, vous cochez le nom de cette personne et vous cliquez ensuite sur "Supprimer" (n° 7).
5. Si vous désirez modifier les données d'une personne de contact, faites un double-clic sur cette personne.

4.3 Gestion des messages SMS

1. Cliquez à gauche dans le menu sur "Messages SMS " (n° 11).
2. Les messages SMS sont chargés et affichés à l'écran.
3. Si vous désirez supprimer un message SMS existant, vous le cochez et vous cliquez sur "Supprimer " (n° 7).
4. Si vous désirez copier un message SMS vers votre ordinateur, vous le cochez et vous cliquez sur "Copier vers l'ordinateur " (n° 2).

4.4 Faire un back-up

L'éditeur de carte SIM dispose d'une fonction de back-up pratique vous permettant d'enregistrer aisément toutes vos données téléphoniques sur votre disque dur.

1. Cliquez à gauche dans le menu sur "Fonction back-up " (n° 12).
2. Les données de téléphone sont chargées dans le dossier d'installation de l'éditeur de carte SIM. Dans une installation standard, il s'agit du "C:\Program Files\SIM editor".
3. Si vous désirez exporter manuellement le contenu de votre carte SIM, cliquez sur "File" et ensuite sur "Export".
4. Si vous désirez remettre un dossier exporté vers votre téléphone, cliquez sur "File" et ensuite sur "Import".

5.0 Questions & réponses

Q: Le lecteur de carte USB n'est pas trouvé automatiquement.

R 1: Votre ordinateur a peut-être un conflit sur la porte USB utilisée. Connectez le lecteur de carte USB à une autre porte USB.

R 2: Si la réponse ci-dessus ne solutionne pas le problème, nous vous conseillons de faire une mise à jour des programmes pilotes de votre porte USB. Consultez à cet effet le fournisseur de votre ordinateur.

Q: Le format du lecteur de carte est trop grand et de ce fait, j'ai du mal à utiliser les autres portes USB de mon ordinateur. Comment puis-je solutionner cela?

R: Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser le câble de rallonge USB qui vous a été livré.

Q: L'éditeur de carte SIM me demande d'introduire le code d'identification de ma carte SIM.

R 1: Il est possible que la carte SIM utilisée dispose d'un code d'identification. Vous utilisez également ce code pour allumer votre téléphone.

R 2: Si vous recevez ce message alors que vous n'avez pas de code d'identification sur votre carte SIM, nous vous recommandons de réintroduire votre carte SIM dans le lecteur de carte. Il est possible que la carte n'était pas correctement introduite dans le lecteur de cartes.

6.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent. Si toutefois vous avez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Eminent, veuillez dans ce cas remplir le formulaire support sur le site web: www.eminent-online.com/support.

Vous pouvez également téléphoner au numéro du service d'assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (50ct par minute, frais d'utilisation de votre téléphone portable non compris.)

Déclaration de Conformité

Pour vous assurer d'un produit fiable conforme aux directives établies par la Commission Européenne, vous pouvez demander une copie de la Déclaration de Conformité relative à votre produit en envoyant un email à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi envoyer une lettre à :

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Pays-Bas

Veuillez mentionner clairement dans ce cas 'Déclaration de Conformité' et le numéro d'article du produit pour lequel vous demandez la Déclaration de Conformité.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group