



MODE D'EMPLOI

**EM7042/EM7043/EM7046 - Boîtier pour disque dur**

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

## EM7042/EM7043/EM7046 - Boîtier pour disque dur



### Avertissements et points à surveiller

Faites toujours faire vos réparations par le personnel qualifié d'Eminent!

## Sommaire

1.0 Conditions de garantie.....	2
2.0 Introduction .....	3
2.1 Fonctions et caractéristiques .....	3
2.2 Contenu du conditionnement .....	3
3.0 Procédure d'installation .....	3
3.1 Encastrer un disque dur.....	3
3.2 Installer les programmes pilote .....	4
3.2.1 Windows ME/2000/XP/Vista et Mac OS X .....	4
3.2.2 Windows 98SE .....	4
3.3 Préparer le disque dur pour utilisation.....	5
3.3.1 Windows 98SE et ME .....	5
3.3.2 Windows 2000, XP et Vista.....	5
3.3.3 Mac OS X.....	6
4.0 Utilisation du boîtier pour disque dur.....	7
4.1 Windows 98SE et ME .....	7
4.2 Windows 2000, XP et Vista.....	7
4.3 Mac OS X.....	7
5.0 Questions et réponses.....	7
6.0 Service et support.....	8

## 1.0 Conditions de garantie

Une période de garantie de cinq ans est accordée pour tous les produits Eminent, sauf indication contraire au moment de l'achat. Lors de l'achat d'un produit Eminent en seconde main, la période de garantie est maintenue compte tenu de la date d'achat par le premier propriétaire.

Le règlement de garantie Eminent est d'application sur tous les produits et les éléments Eminent qui sont indissociablement liés au produit concerné. Les alimentations, les piles, les batteries, les antennes et tous les autres produits qui ne sont pas intégrés ni directement liés au produit principal ou les produits dont il peut être raisonnablement accepté qu'ils connaissent une usure différente de celle du produit principal ne tombent pas sous le règlement de garantie Eminent. La garantie est annulée en cas d'utilisation erronée ou illicite, d'influences externes et/ou en cas d'ouverture du boîtier du produit concerné par des parties autres qu'Eminent.

## 2.0 Introduction

Félicitation pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité! Ce produit a été amplement testé par les experts techniques d'Eminent. Si, malgré tous nos soins, ce produit présentait un quelconque défaut, vous pouvez faire appel durant cinq ans à la garantie Eminent. Conservez donc soigneusement ce manuel ensemble avec la preuve d'achat.

*Enregistrez votre achat maintenant sur [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) et recevez les mises à jour du produit!*

### 2.1 Fonctions et caractéristiques

Le Boîtier pour disque dur d'Eminent est idéal pour faire des back-ups ou copier rapidement des données. Ce boîtier solide protège efficacement vos données. Au moyen de la connexion USB 2.0, vous profitez directement des hautes vitesses de transmission. Votre disque dur est très facile à monter dans ce boîtier et vous pouvez donc l'utiliser immédiatement et où vous le voulez.

### 2.2 Contenu du conditionnement

Les éléments suivants sont présents dans votre boîte:

- EM7042 / EM7043 / EM7046, Châssis externe.
- Manuel d'utilisation.
- Câble USB.
- Adaptateur.
- CD-rom d'installation.


## 3.0 Procédure d'installation

Ce chapitre vous explique comment connecter et installer votre boîtier pour disque dur.

*Attention! Nous vous recommandons de faire une copie de réserve des données sur le disque dur. Eminent n'est pas responsable de l'éventuelle perte ou endommagement des données suite à l'installation ou à l'usage de cet appareil.*

### 3.1 Encastrer un disque dur

Avant de pouvoir utiliser le boîtier pour disque dur, vous devez d'abord installer un disque dur. Suivez scrupuleusement les étapes ci-dessous.



1. Enfoncez prudemment les pinces à l'arrière du boîtier pour disque dur pour détacher le panneau arrière.
2. Glissez le cadre intérieur à l'arrière du boîtier vers l'extérieur.
3. Veillez à ce que le panneau et le disque dur aient la même orientation.
4. Connectez le câble IDE au disque dur. Connectez ensuite le câble d'alimentation au disque dur.
5. Remontez le panneau arrière au boîtier. Veillez à ce que les pinces de sécurité maintiennent bien le panneau arrière.
6. Connectez le câble USB 2.0 et le câble d'alimentation au boîtier.
7. L'installation du matériel est achevée.

## 3.2 Installer les programmes pilote

### 3.2.1 Windows ME/2000/XP/Vista et Mac OS X

Pour utiliser Windows ME/2000/XP/Vista et Mac OS X, il ne faut pas de programmes d'installation supplémentaires. Ces systèmes d'exploitation disposent d'un programme d'installation intégré qui veille à ce que le boîtier pour disque dur soit automatiquement reconnu après la connexion.

### 3.2.2 Windows 98SE

Windows 98SE ne dispose pas d'un programme pilote intégré pour le boîtier pour disque dur. Suivez les étapes ci-dessous pour installer le programme pilote pour Windows.

1. Connectez le boîtier pour disque dur à une connexion USB de votre ordinateur. Si vous disposez d'une connexion USB2.0, nous vous recommandons de l'utiliser.
2. Allumez votre ordinateur.
3. Windows reconnaîtra le boîtier pour disque dur et montrera le "wizard nouveau matériel".
4. Cliquez sur "Suivant".
5. Sélectionnez "Recherchez le meilleur programme pilote (Recommandé)".
6. Cliquez sur "Suivant".
7. Sélectionnez "Spécifier un endroit".
8. Tapez "X:\win98\" (remplacez la lettre "X:" par la lettre de votre lecteur de CD-rom).
9. Cliquez sur "Suivant".
10. Windows trouve à présent le programme pilote le plus adéquat pour le boîtier pour disque dur.
11. Suivez les étapes à l'écran pour achever la procédure d'installation.
12. Redémarrez votre ordinateur.

### **3.3 Préparer le disque dur pour utilisation**

*Attention! Les étapes suivantes ne sont nécessaires que si vous utilisez un nouveau disque dur.*

#### **3.3.1 Windows 98SE et ME**

1. Cliquez sur "Start".
2. Cliquez sur "Exécuter".
3. Tapez "Command" et cliquez sur "Ok".
4. Tapez dans la fenêtre noire "FDISK"
5. Appuyez sur la touche "Enter" de votre clavier.
6. Appuyez sur la touche "J" de votre clavier.
7. Appuyez sur la touche "Enter" de votre clavier.
8. Sélectionnez l'option "5".
9. Sélectionnez le disque à partitionner.
10. Sélectionnez l'option "1" (L'installation d'une partition DOS ou logique).
11. Sélectionnez à nouveau l'option "1" pour réaliser une partition primaire.
12. Votre ordinateur vérifie à présent l'intégrité de votre disque. Après ce contrôle, vous pouvez poursuivre avec les étapes suivantes.
13. Choisissez la plus grande taille de partition.
14. Appuyez sur "ESC" pour terminer le FDISK.

#### **3.3.2 Windows 2000, XP et Vista**

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Cet ordinateur".
2. Cliquez sur "Gérer".

3. Cliquez à gauche sur le menu "Gestion du disque".
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau disque.
5. Sélectionnez "Initialiser".
6. Cliquez sur "Ok".
7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau disque.
8. Cliquez sur "Nouvelle partition".
9. Cliquez sur "Suivant".
10. Cliquez sur "Suivant".
11. Cliquez sur "Suivant".
12. Sélectionnez la taille de partition désirée (NB: pour FAT32, 32GB est le maximum par partition).
13. Cliquez sur "Suivant".
14. Vous pouvez à présent choisir la lettre que vous désirez attribuer à la nouvelle partition.
15. Cliquez sur "Suivant".
16. Sélectionnez le système de fichiers désiré: FAT32 ou NTFS. Si vous utilisez le disque uniquement sur des systèmes Windows XP ou Vista , nous vous conseillons le système de fichiers NTFS.
17. Remplissez auprès de "Volume label" le nom de la nouvelle partition.
18. Cochez "Formatage rapide"
19. Cliquez sur "Suivant".
20. Cliquez sur "Achever".

### 3.3.3 Mac OS X

1. Cliquez sur le Finder dans le dock pour l'ouvrir.
2. Cliquez dans le menu de gauche du Finder sur "Applications".
3. Cliquez dans le menu de droite du Finder sur le dossier "Utilitaires".
4. Cliquez dans le menu de droite du Finder sur l'icône "Utilitaires de disque".
5. Sélectionnez dans la partie gauche d'Utilitaires de disque le nouveau disque USB.
6. Cliquez sur l'intercalaire "Partitionner" dans la partie droite d'Utilitaires de disque.
7. Sélectionnez "1 part" comme partitionnement de volume.

*Attention! Si vous n'utilisez le disque que sur votre Mac, vous pouvez utiliser comme système de fichier "Mac OS X étendu". Si vous désirez utiliser le disque tant sur un ordinateur Mac que Windows, vous devez choisir le système de fichier "FAT32".*

8. Cliquer sur "Partitionner" pour partitionner le disque.
9. Après quelques minutes, le partitionnement est achevé.
10. Le EM7046 est à présent prêt à l'emploi.

## 4.0 Utilisation du boîtier pour disque dur

Ce chapitre vous explique comment utiliser les différentes fonction du boîtier pour disque dur.

### 4.1 Windows 98SE et ME

Afin de pouvoir utiliser le disque dur, vous devez connecter le boîtier pour disque dur lorsque l'ordinateur est éteint. Après avoir ensuite allumé l'ordinateur, le disque et toutes les partition faites (FAT/ FAT32) sont accessibles via "Cet ordinateur" ou le Windows Explorer.

### 4.2 Windows 2000, XP et Vista

Vous pouvez connecter le boîtier pour disque dur pendant que votre ordinateur est allumé. Après la connexion, Windows installera automatiquement le programme pilote nécessaire. Les partitions supplémentaires se retrouvent via "Cet ordinateur" ou le Windows Explorer.

### 4.3 Mac OS X

Vous pouvez connecter le boîtier de disque dur pendant que votre MAC est allumé. Après la connexion, votre Mac installera automatiquement les programmes d'installation nécessaires. Les partitions supplémentaires se trouveront sur la feuille de bureau où une icône supplémentaire paraîtra pour le boîtier de disque dur.

## 5.0 Questions et réponses

*Q: Puis-je utiliser le système de fichiers FAT32?*

*R: Pour utiliser Windows 98SE et ME, un système FAT32 est nécessaire. Vous devez cependant tenir compte du fait que la taille de fichier maximale est de 4GB.*

*Q: Puis-je connecter le boîtier pour disque dur lorsque l'ordinateur est allumé?*

*R: Oui, si vous utilisez Windows 2000, XP ou Vista.*

*Q: Est-ce que mon boîtier pour disque dur fonctionne également sur Windows 95 et NT?*

*R: Non, le boîtier pour disque dur fonctionne uniquement avec Windows 98SE, ME, 2000, XP et Vista.*

*Q: Mon disque dur n'apparaît pas dans l'utilitaire de gestion de disques.*

*R: Contrôlez si les programmes pilote pour les portes USB de votre ordinateur sont bien installés et si vous avez connecté votre disque dur de manière correcte.*

## 6.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent.

Si, malgré tout, vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit Eminent en question, vous pouvez envoyer un email à [support@eminent-online.com](mailto:support@eminent-online.com) (*English only*).

Vous pouvez également téléphoner au numéro du service d'assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (45ct par minute, frais d'utilisation de votre téléphone portable non compris.)



# Déclaration de Conformité

Pour vous assurer d'un produit fiable conforme aux directives établies par la Commission Européenne, vous pouvez demander une copie de la Déclaration de Conformité relative à votre produit en envoyant un email à : [info@eminent-online.com](mailto:info@eminent-online.com). Vous pouvez aussi envoyer une lettre à :

Eminent Computer Supplies  
Postbus 276  
6160 AG GELEEN  
Pays-Bas

Veuillez mentionner clairement dans ce cas 'Déclaration de Conformité' et le numéro d'article du produit pour lequel vous demandez la Déclaration de Conformité.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group