

WiFi Travel Reader Pro

Bekijk en deel draadloos video's of foto's en laad je tablet, smartphone en mp3-speler op

- Article number: EM4620
- EAN code: - 8716065301007
- Casepack: -
- Mastercarton: -

SPECIFICATIES:

- Draadloos bestanden delen van SD-kaart of USB-stick op Android/Apple devices
- Portable door de ingebouwde oplaadbare batterij
- Ingebouwde powerbank: laad de batterij van je smartphone/tablet of mp3-speler op
- Draadloze router, repeater en access-point
- Gratis Android en Apple app
- Binnen twee minuten gebruiksklaar
- Creëer zelf je eigen WiFi hotspot en deel je internetverbinding
- Draadloze snelheid tot 150Mbps
- 5 jaar garantie
- Toegankelijke helpdesk
- Nederlandstalige handleiding



Gratis Android en Apple app!



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Standards: IEEE 802.11b/g/n
- Wireless: Data Rates Up to 150Mbps
- Security: 64/128-Bit WEP, 802.1x
- WPA/WPA2: WPA2
- Interface: PCI Express
- Frequency Band: 2.4GHz
- Channels: 11 Channels
- Modulation: DSSS, OFDM
- LEDs: Link/Activity
- Antenna: Internal Antenna
- Operating Range: 10m
- Features: 2600 mAh Mobile Powerbank

SYSTEEMEISEN:

- iOS 5.0 of hoger, Android 2.3-2.x en 4.0-4.x

INHOUD:

- EM4620
- Manual
- USB kabel

WiFi Travel Reader Pro

Bekijk en deel draadloos video's of foto's en laad je tablet, smartphone en mp3-speler op

OMSCHRIJVING

Bekijk thuis of onderweg draadloos video's en foto's op je tablet en smartphone via de Android/Apple app. Je sluit hiervoor eenvoudig je USB-stick of SD-kaart aan op de EM4620 WiFi Travel Reader Pro. Deze compacte WiFi Travel Reader Pro gebruik je ook als WiFi hotspot en WiFi repeater. Door de interne batterij kan de EM4620 overal worden gebruikt. Deze batterij werkt ook als mobiele oplader voor je smartphone.

Uitbreidbare opbergruimte met SD-kaart en USB-stick

Het geheugen van tablets en smartphones is vaak maar beperkt. Breid het geheugen van je smartphone en tablet uit met de EM4620 WiFi Travel Reader Pro. Download en upload vanaf USB-stick en SD-kaart al je bestanden draadloos naar je tablet en smartphone door middel van de WiFi Travel Reader Pro. Maak ook heel eenvoudig een back-up van je bestanden met de gratis Android/iOS app.

Bekijk direct je foto's

Gebruik de EM4620 voor het direct bekijken van je pas gemaakte foto's op je Android/Apple tablet en smartphone. Steek de SD-kaart in de WiFi Travel Reader Pro. Bekijk en deel direct jouw foto's met familie en vrienden met de gratis app.

Draagbaar: neem de WiFi Travel Reader Pro met je mee

Dankzij zijn compacte design is het makkelijk om de WiFi Travel Reader Pro met je mee te nemen. De EM4620 WiFi Travel Reader Pro heeft een interne batterij die je oplaadt via de micro USB-poort op de reader zelf. Wanneer je smartphone leeg is, laad je deze op met de powerbank functie van de WiFi Travel Reader Pro.

WiFi hotspot: deel je internetverbinding

Alsof het bovenstaande nog niet genoeg is, heeft de EM4620 nog meer functies. De schakelaar op de EM4620 WiFi Travel Reader Pro zorgt ervoor dat de interne batterij juist wordt gebruikt. Zo selecteer je welke functie gebruikt moet worden: powerbank, router of uit. Wanneer je alleen bedraad een internetverbinding hebt, maakt de EM4620 een WiFi hotspot aan. Steek de UTP-kabel in de WAN-poort waarna de EM4620 WiFi Travel Reader Pro een WiFi hotspot creëert. Deel deze verbinding ook met andere apparaten.

WiFi repeater: versterk je draadloze internetverbinding

De EM4620 WiFi Travel Reader Pro versterkt het signaal van het aanwezige draadloze netwerk. Zo heb je ook draadloos internet wanneer je net buiten bereik van je standaard draadloze internetverbinding zit.