MANUALE

EM1015 - Adattatore da USB 2.0 a S-ATA / IDE

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1015 - Adattatore da USB 2.0 a S-ATA / IDE

Avvertenze

L'apertura del prodotto e/o dei prodotti potrebbe causare seri infortuni! Per l'assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale Eminent qualificato!

Indice

1.0 Condizioni di Garanzia 2
2.0 Introduzione 2
2.1 Funzioni e specifiche 3
2.2 Contenuto della confezione. 3
2.3 Porte e LED di indicazione 3
3.0 Procedura di installazione 4
3.1 Come collegare un hard disk 4
3.1.1 Come collegare un disco IDE da 3.5" (o un CD/DVD-rom) 4
3.1.2 Come collegare un disco IDE da 2.5" IDE 4
3.1.3 Come collegare un disco S-ATA (o un CD/DVD-rom) 4
3.2 Rimozione sicura di un dispositivo 5
4.0 Domande frequenti 5
5.0 Manutenzione e supporto 5

1.0 Condizioni di Garanzia

La garanzia di 5 anni Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent a meno che non diversamente disposto all'atto dell'acquisto. Nel caso un prodotto Eminent sia acquistato di seconda mano il periodo di garanzia parte dal momento dell'acquisto da parte del primo acquirente. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent ed alle parti indissolubilmente connesse a e/o montate sul prodotto principale. Gli adattatori di alimentazione, le batterie, le antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o non direttamente connessi al prodotto principale e/o i prodotti per i quali, senza ragionevole dubbio, si possa presupporre un discostamento dai normali schemi di usura del prodotto principale non sono coperti dalla garanzia Eminent. I prodotti Eminent non sono coperti da garanzia quando vengono esposti ad uso improprio/scorretto o ad influenze esterne. La garanzia Eminent ugualmente decade qualora i prodotti vengano aperti o ne venga tentata la riparazione da personale non autorizzato da Eminent.

2.0 Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto Eminent ad alta qualità! Questo prodotto è stato sottoposto da parte degli esperti Eminent ad un'ampia gamma di test.

Va ricordato, qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica, che il prodotto Eminent è coperto da una garanzia Eminent della durata di 5 anni. Vi preghiamo, pertanto, di conservare il presente manuale e la ricevuta d'acquisto in un luogo sicuro.

Registrate subito questo prodotto su www.eminent-online.com e riceverete gli aggiornamenti del prodotto!

2.1 Funzioni e specifiche

Per mezzo dell'adattatore da USB ad IDE / SATA potrete facilmente connettere un hard disk, un lettore CD-rom, o un lettore DVD-rom oppure un masterizzatore al vostro computer. E' la soluzione ideale se non volete aprire il vostro case per aggiungere un nuovo dispositivo! Potete collegare o sostituire i dispositivi in modo semplice, anche se il computer è già acceso.

2.2 Contenuto della confezione.

Le seguenti parti devono essere presenti all'interno della confezione:

- EM1015, adattatore da USB 2.0 a S-ATA / IDE.
- Cavo dati IDE.
- Cavo dati S-ATA.
- Cavo di alimentazione S-ATA.
- Alimentatore con cavo di alimentazione.
- cavo USB ad Y.
- Manuale.

2.3 Porte e LED di indicazione

(1)	Connettore 2.5" IDE
(2)	Connettore 3.5" IDE
(3)	Connettore SATA
(4)	Porta Mini USB
(5)	Connettore per l'alimentazione (opzionale)

Indicazioni dei LED:

Power	*Si accende quando il EM1015 viene alimentato.*
USB	*Si accende quando viene connesso un cavo USB.*
IDE	*Si accende quando viene connesso un disco IDE.*
SATA	*Si accende quando viene connesso un disco S-ATA.*

3.0 Procedura di installazione

3.1 Come collegare un hard disk

Vi raccomandiamo di eseguire una copia di sicurezza (backup) dei dati dell'hard disk che intendete utilizzare. Eminent non può essere ritenuta responsabile in caso di una qualsiasi perdita o danneggiamento dei dati derivanti dall'installazione o dall'utilizzo del presente dispositivo.

3.1.1 Come collegare un disco IDE da 3.5" (o un CD/DVD-rom)

Se intendete utilizzare un hard disk IDE dovrete impostarlo su 'Master'. Consultate l'etichetta apposta sul vostro hard disk per maggiori informazioni su tale impostazione.

1. Collegare il cavo IDE fornito al connettore IDE dell'EM1015.
2. Collegare l'altra estremità del cavo IDE al connettore IDE del disco.
3. Collegare il cavo di alimentazione all'hard disk.
4. Collegare il cavo di alimentazione dell'hard disk all'alimentatore.
5. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
6. Collegare uno dei connettori del cavo USB ad Y Y-USB ad una porta USB libera sul vostro computer. (Non dovete usare il secondo connettore USB)
7. Collegare il piccolo connettore USB del cavo USB ad Y all'EM1015.
8. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente.

Attenzione! Troverete due connettori IDE sull'adattatore. Uno deve essere utilizzato per gli hard disk da 2.5" che si trovano comunemente nei portatili e l'altro per gli hard disk da 3.5" che si trovano comunemente nei computer da scrivania.

3.1.2 Come collegare un disco IDE da 2.5" IDE

1. Collegate il connettore IDE dell'EM1015 al connettore IDE del disco.
2. Collegate entrambi i connettori USB del cavo USB ad Y al vostro computer.
3. Collegate il piccolo connettore USB del cavo USB ad Y all'EM1015.

3.1.3 Come collegare un disco S-ATA (o un CD/DVD-rom)

1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.

2. Collegare il cavo dati S-ATA fornito al connettore S-ATA dell' EM1015.
3. Collegare l'altra estremità del cavo dati S-ATA al connettore S-ATA del disco.
4. Collegare il cavo di alimentazione S-ATA all'hard disk.
5. Collegare il cavo di alimentazione dell'hard disk all'alimentatore.
6. Collegare uno dei connettori del cavo USB ad Y Y-USB ad una porta USB libera sul vostro computer. (Non dovete utilizzare il secondo connettore USB)
7. Collegare il piccolo connettore USB del cavo USB ad Y all'EM1015.
8. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente.

3.2 Rimozione sicura di un dispositivo

Seguite le istruzioni riportate di seguito per disconnettere in sicurezza un dispositivo dall'EM1015.

1. Fare doppio clic sull'icona 'Rimozione sicura dell'hardware' presente nella barra dei task, vicino all'orologio.
2. Selezionare l'EM1015 (periferica di archiviazione di massa USB).
3. Premere 'Disattiva'.
4. Premere 'Ok' per confermare.
5. Scollegare l'hard disk dall'EM1015.

4.0 Domande frequenti

Q: Il mio 'nuovo' hard disk non viene identificato usando l'EM1015?

A: Quando viene utilizzato un disco nuovo 'non formattato' potrebbe accadere che Windows non lo riconosca immediatamente. Raccomandiamo per prima cosa di formattare il disco.

Q: Windows segnala che il dispositivo USB potrebbe funzionare più velocemente?

A: L'EM1015 è equipaggiato con una porta USB 2.0 veloce. Per poter sfruttare appieno la sua velocità raccomandiamo di collegare l'EM1015 ad una porta USB 2.0 sul vostro computer.

5.0 Manutenzione e supporto

Il presente manuale è stato scritto con estrema attenzione da tecnici Eminent. Nel caso riscontraste problemi in fase di installazione o durante l'utilizzo del presente prodotto, vi preghiamo di contattare: support@eminent-online.com.

Dichiarazione di Conformità

Per assicurare la vostra incolumità ed in conformità con le direttive e con le leggi sui prodotti create dalla Commissione Europea potete ottenere una copia della Dichiarazione di Conformità riguardante il prodotto da voi acquistato inviando un messaggio e-mail a: info@eminent-online.com. In alternativa potete inviare una richiesta tramite lettera indirizzata a:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands

Vogliate specificare 'Declaration of Conformity' ed il codice dell'articolo del prodotto del quale volete ottenere la Dichiarazione di Conformità.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group

EM1015 | 11-2007