EMINENT

MODE D'EMPLOI

EM1015 - USB vers IDE / Câble SATA

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1015 - USB vers IDE / Câble SATA

Avertissement et points à surveiller

L'ouverture du produit et/ou des produits peut entraîner de graves lésions! Faites toujours faire vos réparations par le personnel qualifié d'Eminent!

Sommaire

1.0 Conditions de garantie....2
2.0 Introduction....2
2.1 Fonctions et caractéristiques....3
2.2 Contenu du conditionnement....3
2.3 Connexions et petites lampes d'indication....3
3.0 Procédure d'installation....4
3.1 Connexion d'un disque dur....4
3.1.1 Connexion d'un disque IDE 3.5" (ou CD-DVD rom)....4
3.1.2 Connexion d'un disque IDE 2.5"....4
3.1.3 Connexion d'un disque S-ATA (ou CD-DVD rom)....4
3.2 Enlever un appareil en toute sécurité....5
4.0 Question & Réponse....5
5.0 Service et support....5

1.0 Conditions de garantie

Une période de garantie de cinq ans est accordée pour tous les produits Eminent, sauf indication contraire au moment de l'achat. Lors de l'achat d'un produit Eminent en seconde main, la période de garantie est maintenue compte tenu de la date d'achat par le premier propriétaire.
Le règlement de garantie Eminent est d'application sur tous les produits et les éléments Eminent qui sont indissociablement liés au produit concerné. Les alimentations, les piles, les batteries, les antennes et tous les autres produits qui ne sont pas intégrés ni directement liés au produit principal ou les produits dont il peut être raisonnablement accepté qu'ils connaissent une usure différente de celle du produit principal ne tombent pas sous le règlement de garantie Eminent. La garantie est annulée en cas d'utilisation erronée ou illicite, d'influences externes et/ou en cas d'ouverture du boîtier du produit concerné par des parties autres qu'Eminent.

2.0 Introduction

Félicitation pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité! Ce produit a été amplement testé par les experts techniques d'Eminent. Si, malgré tous nos soins, ce produit présentait un quelconque défaut, vous pouvez faire appel durant cinq ans à la

garantie Eminent. Conservez donc soigneusement ce manuel ensemble avec la preuve d'achat.

Enregistrez votre achat maintenant sur www.eminent-online.com et recevez les mises à jour du produit!

2.1 Fonctions et caractéristiques

Le câble Eminent USB vers IDE / SATA permet de connecter facilement un disque dur, un lecteur CD-rom, un lecteur DVD-rom ou brander sur votre ordinateur. Idéal si vous ne voulez pas monter un appareil dans l'ordinateur! On peut connecter simplement un autre appareil sur l'adaptateur, même si l'ordinateur est allumé.

2.2 Contenu du conditionnement

Les éléments suivants sont présents dans votre boîte:

- EM1015, câble USB vers IDE / SATA.
- Câble IDE.
- Câble S-ATA.
- Câble d'alimentation S-ATA.
- Adaptateur réseau avec câble d'alimentation.
- Câble Y-USB.
- Manuel d'utilisation.

2.3 Connexions et petites lampes d'indication

(1)	2.5" connexion IDE
(2)	3.5" connexion IDE
(3)	Connexion SATA
(4)	Connexion Mini USB
(5)	Connexion Alimentation

Explication des petites lampes:

Alimentation	*s'allume si le EM1015 reçoit du courant.*
USB	*s'allume si le câble USB est connecté.*
IDE	*s'allume si un disque IDE est connecté.*
SATA	*s'allume si un disque S-ATA est connecté.*

3.0 Procédure d'installation

3.1 Connexion d'un disque dur

Nous vous conseillons de faire une copie de réserve des données qui sont utilisées sur le disque dur. Eminent n'est pas responsable des éventuelles pertes ou dégâts de données suite à l'utilisation ou l'installation de cet appareil.

3.1.1 Connexion d'un disque IDE 3.5" (ou CD-DVD rom)

Si vous utilisez un disque dur IDE, il convient de l'installer sur 'Master'.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter le label sur le disque dur.

1. Connectez le câble IDE compris sur la connexion IDE du EM1015.
2. Connectez l'autre côté du câble IDE sur la connexion IDE de votre disque.
3. Connectez le câble d'alimentation sur le disque dur.
4. Connectez le câble d'alimentation du disque dur sur l'adaptateur de secteur.
5. Connectez le câble d'alimentation sur l'adaptateur de secteur.
6. Connectez le câble USB sur un port USB disponible de votre ordinateur.
7. Connectez le câble Y-USB sur la connexion USB Mini du EM1015.
8. Connectez l'adaptateur réseau dans la prise de courant.

Attention! Il y a deux connexions IDE sur le EM1015. Une pour les disques durs 2.5" qui sont utilisés essentiellement dans les ordinateurs portables et une pour les disques durs de 3.5" qu'on utilise essentiellement dans les ordinateurs desktop. On peut connecter les deux types en même temps sur le EM1015.

3.1.2 Connexion d'un disque IDE 2.5"

1. Connectez la connexion IDE du EM1015 sur la connexion IDE de votre disque.
2. Connectez le câble Y-USB (deux connexions) sur deux ports USB disponibles de votre ordinateur.
3. Connectez le câble Y-USB sur la connexion USB Mini du EM1015.

3.1.3 Connexion d'un disque S-ATA (ou CD-DVD rom)

1. Connectez le câble d'alimentation sur l'adaptateur de secteur.
2. Connectez le câble S-ATA compris sur la connexion S-ATA du EM1015.

3. Connectez l'autre côté du câble S-ATA sur la connexion S-ATA de votre disque.
4. Connectez le câble d'alimentation S-ATA sur le disque dur.
5. Connectez le câble d'alimentation du disque dur sur l'adaptateur de secteur.
6. Connectez le câble USB sur un port USB disponible de votre ordinateur.
7. Connectez le câble Y-USB sur la connexion USB Mini du EM1015.
8. Connectez l'adaptateur réseau dans la prise de courant.

3.2 Enlever un appareil en toute sécurité

Veuillez suivre les étapes suivantes pour déconnecter un appareil en toute sécurité du EM1015.

1. Cliquez deux fois en bas à droite (près de l'horloge) sur la petite icône 'Enlever le hardware en toute sécurité'
2. Sélectionnez le EM1015 (appareil USB pour stockage de masse)
3. Cliquez sur 'Arrêter'.
4. Cliquez en face de la confirmation sur 'Ok'.
5. Déconnectez prudemment le disque dur du EM1015.

4.0 Question & Réponse

Q: Mon 'nouveau' disque dur n'est pas trouvé via le EM1015?

R: Lors de l'utilisation d'un nouveau disque dur 'non formaté', il peut arriver que Windows ne reconnaît pas directement le disque. Nous vous conseillons de formater d'abord le disque dur.

Q: Windows fait savoir que l'appareil USB peut fonctionner plus vite?

R: Le EM1015 dispose d'une connexion rapide USB 2.0. Pour utiliser la vitesse (480Mbls), nous vous conseillons de connecter le EM1015 sur une connexion USB2.0 de votre ordinateur.

5.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent.
Si, malgré tout, vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit Eminent en question, vous pouvez envoyer un email à support@eminent-online.com (*English only*).

Vous pouvez également téléphoner au numéro du service d'assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (45ct par minute, frais d'utilisation de votre téléphone portable non compris.)

Déclaration de Conformité

Pour vous assurer d'un produit fiable conforme aux directives établies par la Commission Européenne, vous pouvez demander une copie de la Déclaration de Conformité relative à votre produit en envoyant un email à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi envoyer une lettre à :

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Pays-Bas

Veuillez mentionner clairement dans ce cas 'Déclaration de Conformité' et le numéro d'article du produit pour lequel vous demandez la Déclaration de Conformité.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group

EM1015 | 07-2007