EMINENT

MODE D'EMPLOI

EM115x - Carte PCI

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1150 - Carte PCI avec port parallèle / EM1152 - Carte PCI avec port sériel / EM1153 - Carte PCI avec 2 ports sériels

Avertissement

L'ouverture du produit et/ou des produits peut entraîner de graves lésions!
Confiez toujours vos réparations au personnel qualifié d'Eminent!

Table des matières

1.0 Conditions de garantie....2
2.0 Introduction....2
2.1 Fonctions et caractéristiques....3
2.2 Contenu du conditionnement....3
3.0 Procédure d'installation....3
3.1 installer le logiciel (Microsoft Windows)....3
3.2 Incorporer la carte PCI dans l'ordinateur....4
4.0 Utiliser la carte PCI....4
5.0 Question & réponse....4
6.0 Service et support....5

1.0 Conditions de garantie

Une période de garantie de cinq ans est accordée pour tous les produits Eminent, sauf indication contraire au moment de l'achat. Lors de l'achat d'un produit Eminent en seconde main, la période de garantie est maintenue compte tenu de la date d'achat par le premier propriétaire. Le règlement de garantie Eminent est d'application sur tous les produits et les éléments Eminent qui sont indissociablement liés au produit concerné. Les alimentations, les piles, les batteries, les antennes et tous les autres produits qui ne sont pas intégrés ni directement liés au produit principal ou les produits dont il peut être raisonnablement accepté qu'ils connaissent une usure différente de celle du produit principal ne tombent pas sous le règlement de garantie Eminent. La garantie est annulée en cas d'utilisation erronée ou illicite, d'influences externes et/ou en cas d'ouverture du boîtier du produit concerné par des parties autres qu'Eminent.

2.0 Introduction

Félicitations pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité! Ce produit a été testé en détail par les experts techniques d'Eminent. Si, malgré tous nos soins, ce produit présentait un quelconque défaut, vous pouvez faire appel à la garantie Eminent.

Celle-ci est valable cinq ans. Conservez soigneusement ce manuel ainsi que la preuve d'achat.

Enregistrez immédiatement votre achat sur www.eminent-online.com et recevez les mises à jour du produit!

2.1 Fonctions et caractéristiques

Avec la carte EM1150 PCI de Eminent, vous pouvez très simplement ajouter un port d'imprimante supplémentaire à votre PC. C'est idéal pour raccorder une imprimante pourvue d'un port parallèle.

Avec la EM1152 ou EM1153, vous pouvez très simplement ajouter 1 ou 2 ports sériels à votre PC. Un port sériel supplémentaire est idéal pour diriger un modem de télécopie ou pour administrer un appareillage industriel.

2.2 Contenu du conditionnement

Les éléments suivants sont présents dans l'emballage:

- La carte EM1150 PCI avec port parallèle ou la carte EM1152 PCI avec port sériel ou la carte EM1153 PCI avec 2 ports sériels
- Le manuel d'utilisation.
- Le CD-Rom d'installation avec le programme pilote.

3.0 Procédure d'installation

Ceci est le chapitre d'installation de votre carte PCI à insérer. Suivre la procédure ci-dessous pour installer correctement la carte PCI. Ne raccordez pas encore la carte PCI. Les programmes pilotes sont d'abord installés, ce n'est qu'après que la carte sera incorporée dans l'ordinateur.

Si vous avez déjà incorporé la carte dans l'ordinateur, Windows signalera « un nouvel appareil a été trouvé ». Dans ce cas, vous pouvez également naviguer manuellement vers le dossier correspondant Sur le CD-Rom.

3.1 installer le logiciel (Microsoft Windows)

1. Démarrez votre ordinateur.
2. Placez le CD-Rom d'installation qui vous a été fourni dans le lecteur de CD ou de DVD de votre ordinateur.
3. La procédure d'installation démarrera automatiquement.
4. Si la procédure d'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez alors le fichier pcisetup.exe' sur le CD-Rom.
5. Sélectionnez `français'.

6. Cliquez sur `Next'.
7. Sélectionnez la version Windows que vous utilisez.
8. Cliquez sur 'suivant'
9. Cliquez sur 'Install' pour installer le programme pilote.
10. Cliquez sur 'Exit' après que le programme pilote se soit installé.
11. Éteignez l'ordinateur via le menu démarrer de Windows.

3.2 Incorporer la carte PCI dans l'ordinateur

1. Veillez à ce que l'ordinateur soit éteint.
2. Par souci de sécurité, retirer la fiche de l'ordinateur de la prise de courant.
3. Ouvrez le châssis de votre ordinateur.
4. Chercher une fente PCI libre (un raccordement blanc sur la carte-mère), de préférence pas la première ni la dernière fente. Le placement dans la première ou la dernière fente peut créer des conflits de matériel.
5. Retirez la petite plaque métallique pour que l'ouverture à l'arrière de la carte PCI soit ouverte.
6. Enfoncez la carte PCI bien droite et fermement dans la fente PCI libre.
7. Vissez la carte au châssis de votre ordinateur.
8. Refermez le châssis de l'ordinateur.
9. Connectez tous les câbles et mettez la fiche de l'ordinateur dans la prise de courant.
10. Démarrez votre ordinateur.
11. Quand Windows aura démarré, la carte PCI sera installée automatiquement.

4.0 Utiliser la carte PCI

Suivant la carte que vous utilisez, un ou plusieurs ports seront ajoutés au système, ils pourront être adressés à partir de différentes applications.

Les ports parallèles recevront des noms comme par exemple "LPT2" "LPT3", et vous retrouverez les ports sériels sous des noms tels que "COM3" ou "COM4" dans le système ou dans l'application que vous utilisez.

5.0 Question & réponse

Q: Le CD-Rom ne démarre pas automatiquement.

R: Il est possible de démarrer le CD-Rom manuellement. Placez le CD-Rom 'd'installation fourni dans le lecteur de CD ou de DVD de votre ordinateur. Ouvrez le dossier correspondant à votre système d'exploitation et double-cliquez sur `PciSetup.exe'.

6.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent. Si toutefois vous avez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Eminent, veuillez dans ce cas remplir le formulaire support sur le site web: www.eminent-online.com/support.

Vous pouvez également téléphoner au numéro du service d’assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (50ct par minute, frais d’utilisation de votre téléphone portable non compris.)

Déclaration de Conformité

Pour vous assurer d'un produit fiable conforme aux directives établies par la Commission Européenne, vous pouvez demander une copie de la Déclaration de Conformité relative à votre produit en envoyant un email à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi envoyer une lettre à :

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Pays-Bas

Veuillez mentionner clairement dans ce cas 'Déclaration de Conformité' et le numéro d'article du produit pour lequel vous demandez la Déclaration de Conformité.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group

EM1150-EM1152-EM1153 | 01-2009