

EMINENT



HANDLEIDING

EM1060 - 12-in-1 Kaartlezer USB 2.0

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1060 - 12-in-1 Kaartlezer USB 2.0



Waarschuwingen en aandachtspunten

Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Inhoudsopgave

1.0 Introductie	2
1.1 Functies en kenmerken	2
1.2 Inhoud van de verpakking	3
2.0 Installatie procedure	3
2.1 Software installeren	3
2.2 De USB kaartlezer installeren	3
3.0 SIM kaart uitlezen	4
3.1 Functies van de SIM Editor	4
3.2 Telefoonnummers beheren	5
3.3 SMS berichten beheren	5
3.4 Een back-up maken	5
4.0 Vraag & antwoord	5
5.0 Service en ondersteuning	6
6.0 Garantievoorwaarden	6
7.0 Verklaring van Overeenstemming	6

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Functies en kenmerken

Met deze USB kaartlezer kun je alle populaire geheugen kaarten lezen en schrijven naar deze geheugen kaarten! De 12-in 1 kaartlezer stelt je in staat om zelfs verbinding te maken met de SIM kaart van je telefoon. Als je gebruik maakt van de bijgevoegde SIM Editor software, kun je het telefoonboek en SMS geheugen aanpassen en opslaan naar de computer.

De USB kaartlezer ondersteunt de volgende geheugenkaarten: Mini SD, Micro SD (T-Flash), Secure digital, Multimedia card, Multimedia card plus (MMC), RS-MMC (MMC

Mobile), MMC card 4.0, RS-MMC4.0 (MMC Mobile 4.0), MMC micro, MS / MD Duo / MS PRO DUO, MS PRO DUO HD en SIM card.

1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig:

- EM1060, 12-in-1 kaartlezer USB 2.0
- USB verlengkabel
- Cd-rom met software
- Gebruikershandleiding

2.0 Installatie procedure

Volg de onderstaande stappen om de USB kaartlezer op je computer te installeren.

Indien je Windows ME, 2000, XP of Vista 7 gebruikt hoeft je geen stuurprogramma's te installeren voor het gebruik van deze USB kaartlezer. Deze Windows versies beschikken zelf over de stuurprogramma's. De installatie geschiedt automatisch.

2.1 Software installeren

Door het installeren van de software worden automatisch de stuurprogramma's voor de SIM poort geïnstalleerd, alleen voor Windows 2000 of hoger.

1. Plaats de bijgeleverde cd-rom in de cd-romspeler of dvd-speler van je computer.
2. De wizard start automatisch.
3. Selecteer je taal.
4. Klik op 'Next'.
5. Selecteer 'Software installeren'.
6. Click op 'Volgende'.
7. Volg de instructies op je scherm om de installatie van het product te voltooien.

Je kunt de wizard handmatig starten als de CD-ROM niet automatisch start. Ga naar 'Start', 'Uitvoeren' en tik in: 'x:\wizard\wizard.exe' ('x' is dan de letter van je CD-ROM of DVD-speler) en druk op de 'Enter' toets..

2.2 De USB kaartlezer installeren

1. Sluit de USB card reader op een vrije USB poort van je computer aan. Eminent raadt je aan om een USB 2.0 poort te gebruiken.
2. Windows zal de kaartlezer automatisch herkennen en installeren.
3. Plaats de geheugen kaart voorzichtig in de kaartlezer.
4. Er wordt nu een extra 'Verwisselbare schijf' in Windows Explorer gezien.

5. Je kunt nu de inhoud van de kaart inzien, aanpassen of verwijderen door de verwisselbare schijf te benaderen.


Tip! Als je USB kaartlezer niet in de USB poort van je computer past, kun je gebruik maken van de bijgeleverde USB verlengkabel.

3.0 SIM kaart uitlezen

Behalve geheugenkaarten uitlezen, kan de USB kaartlezer ook SIM kaarten uitlezen. Dit stelt je in staat om onderhoud te plegen aan je telefoonboek of SMS berichten.

1. Steek voorzichtig de SIM kaart in de kaartlezer.
2. Klik op 'Start'.
3. Klik op 'Programma's' of 'Alle Programma's'.
4. Klik op 'SIM Card Kits'.
5. Klik op 'SIM Editor' om het programma te starten.
6. Klik op het 'Laad' of 'Verbind' knopje om verbinding met de SIM kaart te maken. Als er om een PIN code wordt gevraagd vul je de PIN code van je telefoon in.

3.1 Functies van de SIM Editor



- (1) Verbind met de SIM kaart.
- (2) Kopie knop om data van de SIM kaart naar de computer te kopiëren.
- (3) Data importeren of exporteren.
- (4) SIM kaart informatie.
- (5) SIM kaart inschakelen, uitschakelen of blokkeren.
- (6) SIM kaart activeren, blokkeren of PIN code veranderen.
- (7) Naam en telefoonnummer toevoegen (Nieuw).
- (8) Verwijder het geselecteerde telefoonnummer en naam of SMS (Wissen).
- (9) Telefoonboek.
- (10) SMS overzicht.

3.2 Telefoonnummers beheren

1. Klik op 'Telefoonboek' (nr. 9).
2. Klik op 'Nieuw' (nr. 7).
3. Je kunt nu een naam en telefoonnummer toevoegen.
4. De naam en telefoonnummer worden automatisch opgeslagen.

3.3 SMS berichten beheren

1. Klik op 'SMS' (nr. 10).
2. De SMS berichten worden geladen en worden zichtbaar op je scherm.
3. Selecteer een SMS en klik op 'Wissen' (nr. 8) als je een SMS bericht wil verwijderen.
4. Selecteer een SMS en klik op 'Opslaan' (nr. 2) als je dit bericht wilt opslaan op je computer.

3.4 Een back-up maken

De SIM Editor software heeft een erg handige functie die je in staat stelt om een back-up te maken naar je harde schijf van alle aanwezige telefoonnummers en SMS berichten.

1. Klik op 'Telefoonboek' (nr. 9) als je van telefoonnummers een back-up wilt maken, of klik op 'SMS (nr.10) als je een back-up wilt maken van SMS berichten.
2. Klik op de 'Importen/Exporteren' knop (nr. 3) en selecteer 'Exporteren'.
3. De telefoonnummers of SMS berichten worden opgeslagen in de 'Temp' map van Windows. Je kunt zelf ook een locatie kiezen waar je de back-up wilt opslaan.

4.0 Vraag & antwoord

V: De USB kaartlezer wordt niet automatisch gevonden.

A 1: Je computer beschikt heeft waarschijnlijk een conflict met een andere USB poort. Probeer een andere USB poort.

A 2: Eminent adviseert om de stuurprogramma's van de USB poorten te updaten als het bovenstaande niet helpt. Wend je tot de leverancier van je computer als je niet weet hoe je dit moet doen.

V: De USB kaartlezer is te groot en past niet in mijn USB poort of blokkeert mijn andere USB poorten. Wat kan ik hieraan doen?

A: Eminent adviseert om de bijgeleverde USB verlengkabel te gebruiken.

V: De software vraagt om een PIN code in te vullen?

A 1: Waarschijnlijk zit er een PIN code op je SIM kaart. Gebruik dezelfde PIN code die je ook op je telefoon gebruikt.

- A 2: Als je geen PIN code hebt ingesteld maar er wordt toch om een PIN code gevraagd, dien je de SIM kaart uit de kaartlezer te halen en opnieuw in de kaartlezer te duwen. Mogelijkerwijs was de kaart op een foutieve manier in de kaartlezer geplaatst.

5.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 0900-70090 (50ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

6.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent

7.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group