



MODE D'EMPLOI

**EM1060 – Lecteur de carte 12 en 1 USB 2.0**

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

# EM1060 – Lecteur de carte 12 en 1 USB 2.0



## Avertissements et mises en garde

N'utilisez que des produits réparés par du personnel Eminent qualifié !

## Table des matières

1.0 Introduction .....	2
1.1 Fonctions et caractéristiques .....	2
1.2 Contenu de la boîte .....	3
2.0 Procédure d'installation .....	3
2.1 Installation du logiciel SIM Editor .....	3
2.2 Installation du lecteur de carte USB .....	3
3.0 Lire une carte SIM .....	4
3.1 Fonctions du logiciel SIM Editor .....	4
3.2 Gestion des numéros de téléphone .....	5
3.3 Gestion des messages SMS .....	5
3.4 Effectuer une sauvegarde .....	5
4.0 Foire aux questions .....	5
5.0 Service et support .....	6
6.0 Conditions de garantie .....	6
7.0 Déclaration de conformité .....	6

## 1.0 Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

*Enregistrez dès maintenant ce produit sur [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !*

### 1.1 Fonctions et caractéristiques

Avec le lecteur de carte USB, vous pouvez lire et écrire sur toutes les cartes de mémoire ! Le lecteur de carte 12 en 1 vous permet également de connecter la carte SIM de votre téléphone. Lorsque vous utilisez le logiciel d'édition de la carte SIM joint, il est possible d'éditer votre répertoire ainsi que les messages SMS, puis de les enregistrer sur votre ordinateur.

*Le lecteur de carte USB prend en charge les cartes mémoire suivantes : Carte Mini SD, Micro SD (T-Flash), Secure digital, carte Multimédia, carte Multimédia plus*

*(MMC), RS-MMC (MMC Mobile), carte MMC 4.0, RS-MMC4.0 (MMC Mobile 4.0), MMC micro, MS / MD Duo / MS PRO DUO, MS PRO DUO HD et carte SIM.*

## 1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- EM1060 – Lecteur de carte 12 en 1 USB 2.0
- Rallonge USB
- CD-rom avec pilotes et manuel
- Manuel

## 2.0 Procédure d'installation

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le lecteur de carte USB sur votre ordinateur.

Si vous utilisez le système d'exploitation Windows ME, 2000, XP, Vista ou Windows 7, l'utilisation du lecteur de carte USB ne requiert pas l'installation des pilotes sur votre ordinateur. Ces versions de Windows disposent en effets de pilotes intégrés correspondants à ce produit. L'installation s'effectue alors automatiquement.

### 2.1 Installation du logiciel SIM Editor

Les pilotes correspondants au port de la carte SIM sont automatiquement installés pendant l'installation du logiciel.

1. Insérez le CD-rom fourni dans le lecteur CD-rom ou DVD de votre ordinateur.
2. L'assistant va démarrer automatiquement.
3. Sélectionnez votre langue.
4. Cliquez sur 'Next' (Suivant).
5. Sélectionnez 'Install Software' (Installer le logiciel).
6. Cliquez sur 'Next' (Suivant).
7. Suivez les étapes d'installation qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

*Vous pouvez également lancer manuellement l'assistant, si le CD-rom ne s'exécute pas automatiquement. Allez sur « Démarrer », « Exécuter », saisissez 'x:\wizard\wizard.exe' ('x' est la lettre correspondant au lecteur CD-rom), puis appuyez sur Entrée.*

### 2.2 Installation du lecteur de carte USB

1. Branchez votre lecteur de carte USB sur un port USB disponible de votre ordinateur. Nous recommandons l'utilisation d'un port USB 2.0 si votre ordinateur en est équipé.

2. Windows va reconnaître automatiquement le lecteur de carte USB.
3. Insérez avec précaution votre carte mémoire ou votre carte SIM dans le lecteur de carte.
4. Vous verrez apparaître un nouveau 'Removable Disc' (Disque amovible) dans le navigateur Windows.
5. Il est possible d'afficher, de modifier ou de supprimer le contenu de la carte mémoire en accédant au disque amovible.


*Conseil ! Si votre lecteur de carte USB ne rentre pas dans le port USB de votre ordinateur, utilisez la rallonge fournie.*

## 3.0 Lire une carte SIM

Le lecteur de carte USB peut lire les cartes mémoire, mais également les cartes SIM. Ceci vous permet de conserver vos numéros de téléphone et vos messages SMS.

1. Placez avec précaution la carte SIM dans le lecteur de carte.
2. Cliquez sur 'Start' (Démarrer).
3. Choisissez 'Programs' (Programmes), ou 'All Programs' (Tous les programmes).
4. Choisissez 'SIM Card Kits' (kits pour cartes SIM).
5. Cliquez sur 'SIM Editor' pour lancer le programme.
6. Cliquez sur le bouton 'Connect to SIM' (se connecter sur SIM) pour accéder aux données de la carte SIM. Si le code PIN est demandé, remplissez le champ code PIN.

### 3.1 Fonctions du logiciel SIM Editor



- (1) Se connecter sur la carte SIM.
- (2) Copier les données de la carte SIM sur l'ordinateur.
- (3) Importer ou exporter les données.
- (4) Informations de la carte SIM.
- (5) Activer, désactiver ou bloquer la carte SIM.
- (6) Activer, bloquer ou modifier le code PIN.

- (7) Ajouter un nom et un numéro de téléphone.
- (8) Supprimer le numéro de téléphone et le nom sélectionnés, ou un SMS.
- (9) Répertoire.
- (10) Affichage SMS.

### 3.2 Gestion des numéros de téléphone

- 1. Cliquez sur 'Phone Book' (Répertoire) (nr. 9).
- 2. Cliquez sur 'New' (Nouveau) dans le menu (nr. 7).
- 3. Vous pouvez maintenant ajouter un nom et un numéro de téléphone.
- 4. Le nom et le numéro de téléphone seront automatiquement sauvegardés.

### 3.3 Gestion des messages SMS

- 1. Cliquez sur 'SMS' (nr. 10).
- 2. Les messages SMS seront chargés et s'affichent sur votre écran.
- 3. Vous pouvez vérifier un message, et cliquer sur 'Delete' (Supprimer) (nr. 8)  
Lorsque vous voulez supprimer un message SMS.
- 4. Vérifiez un message, et cliquer sur (nr. 2) Lorsque vous voulez copier un message SMS sur votre ordinateur.

### 3.4 Effectuer une sauvegarde

L'éditeur de carte SIM dispose d'une fonction de sauvegarde très utile, que vous pouvez utiliser en toute simplicité pour sauvegarder tous les numéros de téléphone et les SMS sur votre disque dur.

- 1. Cliquez sur 'Phonebook' (Répertoire) (nr. 9) si vous voulez effectuer une sauvegarde des numéros de téléphone, ou cliquez sur 'SMS' si vous voulez effectuer une sauvegarde des messages SMS sur votre ordinateur.
- 2. Cliquez sur le bouton 'Import/Export' (Importer/Exporter) (nr. 3) puis sélectionnez 'Export' (Exporter).
- 3. Les numéros de téléphone ou les données SMS seront sauvegardés dans le répertoire 'Temp' du dossier Windows sur le disque dur. Vous pouvez également choisir un autre emplacement si vous le désirez.

## 4.0 Foire aux questions

- Q : *Le lecteur de carte USB n'est pas détecté automatiquement.*
- R 1 : Votre ordinateur rencontre probablement un conflit au niveau du port USB utilisé. Choisissez d'utiliser un autre port USB.
- R 2 : Nous vous recommandons de mettre à niveau les pilotes des ports USB si la réponse ci-dessus ne résout pas le problème. Veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur pour la mise à niveau.

- Q : *La taille du lecteur de carte USB est trop importante, il est difficile d'utiliser les autres ports USB de mon ordinateur. Comment résoudre ce problème ?*
- R : Nous vous recommandons d'utiliser la rallonge USB.

- Q : *L'éditeur SIM me demande de saisir le code PIN de ma carte SIM.*
- R 1 : La carte SIM utilisée requiert probablement un code PIN. Il s'agit du même code que vous utilisez pour mettre votre téléphone sous tension.
- R 2 : Lorsque ce message apparaît alors qu'aucun code pin n'est installé sur votre carte SIM, retirez la carte SIM puis réinsérez-la dans le lecteur de carte. La carte a peut-être été mal placée dans le lecteur de carte.

## 5.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent. Si toutefois vous avez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Eminent, veuillez dans ce cas remplir le formulaire support sur le site web: [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

En Belgique, vous pouvez également téléphoner au numéro du service d'assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (50ct par minute, frais d'utilisation de votre téléphone portable non compris.)

## 6.0 Conditions de garantie

La garantie Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit d'Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire. La garantie Eminent s'applique à tous les produits Eminent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Eminent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé Eminent.

## 7.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à : [info@eminent-online.com](mailto:info@eminent-online.com). Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Eminent Computer Supplies  
P.O. Box 276  
6160 AG Geleen  
Pays-Bas

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group