



MANUALE

**EM1060 – Lettore di schede 12 in 1 USB 2.0**

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

# EM1060 – Lettore di schede 12 in 1 USB 2.0



## Avvisi e punti importanti cui prestare attenzione

Far sempre riparare i prodotti da personale Eminent qualificato!

## Indice

1.0 Introduzione.....	2
1.1 Funzioni e caratteristiche.....	2
1.2 Contenuto della confezione .....	3
2.0 Procedura di installazione.....	3
2.1 Installazione dell'editor per schede SIM.....	3
2.2 Installazione del lettore di schede USB.....	3
3.0 Lettura di una scheda SIM.....	4
3.1 Funzioni dell'Editor SIM.....	4
3.2 Gestione dei numeri di telefono .....	5
3.3 Gestione dei messaggi SMS.....	5
3.4 Creazione di un backup.....	5
4.0 Domande frequenti .....	5
5.0 Assistenza e Supporto.....	6
6.0 Condizioni di garanzia .....	6
7.0 Dichiarazione di conformità.....	6

## 1.0 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Eminent di qualità superiore! Questo prodotto è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Eminent. Se si dovesse riscontrare qualsiasi problema con questo prodotto, si è coperti da una garanzia Eminent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un luogo sicuro.

*Registrare ora il prodotto sul sito [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) per ricevere gli aggiornamenti che interessano il prodotto!*

### 1.1 Funzioni e caratteristiche

Con il lettore di schede USB è possibile leggere e scrivere su tutte le schede di memoria conosciute! Il lettore di schede 12 in 1 consente di collegare anche le schede telefoniche SIM. Quando si utilizza il software di modifica della scheda SIM, è possibile modificare la rubrica e i messaggi SMS e salvarli nel computer.

*Il lettore di schede USB supporta i seguenti tipi di schede: Mini SD, Micro SD (T-Flash), Secure digital, Multimedia card, Multimedia card plus (MMC), RS-MMC (MMC Mobile), MMC card 4.0, RS-MMC4.0 (MMC Mobile 4.0), MMC micro, MS / MD Duo / MS PRO DUO, MS PRO DUO HD e SIM.*

## 1.2 Contenuto della confezione

Nella confezione devono essere presenti i seguenti elementi:

- EM1060, Lettore di schede 12 in 1 USB 2.0
- Prolunga USB
- CD-rom con driver e manuale
- Manuale

## 2.0 Procedura di installazione

Seguire le istruzioni in basso per installare il lettore di schede USB nel computer.

Se si usa il sistema operativo Windows ME, 2000, XP, Vista o Windows 7 non è necessario installare driver nel computer per usare il lettore di schede USB. Queste versioni di Windows hanno dei driver integrati per questo prodotto. L'installazione avverrà automaticamente.

### 2.1 Installazione dell'editor per schede SIM

I driver per la porta della scheda SIM verranno installati automaticamente all'installazione del software.

1. Inserire il CD-ROM in dotazione nel lettore CD-ROM o DVD del computer.
2. La procedura guidata partirà automaticamente.
3. Selezionare la lingua.
4. Fare clic su "Next" (Avanti).
5. Selezionare "Install Software" (Installa software).
6. Fare clic su "Next" (Avanti).
7. Seguire le istruzioni di installazione così come visualizzate a video per finire l'installazione.

*È anche possibile avviare la procedura guidata manualmente se il CD-rom non parte automaticamente. Andare su "Start", "Esegui", digitare "x:\wizard\wizard.exe" ("x" è la lettera dell'unità del lettore CD-rom) e premere invio.*

### 2.2 Installazione del lettore di schede USB

1. Collegare il lettore di schede USB a una porta USB del computer libera. Consigliamo di usare una porta USB 2.0 se il computer ne dispone.

2. Windows riconoscerà automaticamente il lettore di schede USB.
3. Inserire delicatamente la scheda SIM nel lettore di schede.
4. Ora sarà possibile vedere un "Removable Disc" (Disco rimovibile) in più in Windows Explorer.
5. È possibile visualizzare, cambiare o rimuovere i contenuti della scheda di memoria accedendo al disco rimovibile.


***Suggerimento!** Se il lettore di schede USB non arriva alla porta USB del computer, è possibile usare la prolunga in dotazione.*

## 3.0 Lettura di una scheda SIM

Il lettore di schede USB è in grado di leggere anche le schede SIM, oltre a tutte le altre schede di memoria. Questo consente di conservare i propri numeri di telefono e i messaggi SMS.

1. Inserire delicatamente la scheda SIM nel lettore.
2. Fare clic su "Start".
3. Fare clic su "Programs" (Programmi) o "All Programs" (Tutti i programmi).
4. Selezionare "SIM Card Kits" (Kit di schede SIM).
5. Fare clic su "SIM Editor" (Editor SIM) per avviare il programma.
6. Fare clic sul pulsante "Connect to SIM" (Connetti a SIM) per accedere ai dati della scheda SIM. Se viene richiesto un codice PIN, inserirlo.

### 3.1 Funzioni dell'Editor SIM



- (1) Connettere alla scheda SIM.
- (2) Copiare i dati della scheda SIM sul computer.
- (3) Importare o esportare i dati.
- (4) Informazioni scheda SIM.
- (5) Abilitare, disabilitare o bloccare la scheda SIM.
- (6) Attivare, bloccare o cambiare PIN.
- (7) Aggiungere nomi e numeri di telefono.

- (8) Eliminare numeri di telefono e nomi o SMS selezionati.
- (9) Rubrica.
- (10) Visualizzazione di SMS.

### 3.2 Gestione dei numeri di telefono

- 1. Fare clic su "Phone Book" (Rubrica) (n. 9).
- 2. Fare clic su "New" (Nuovo) (n. 7).
- 3. È possibile aggiungere un nome e un numero di telefono ora.
- 4. Il nome e il numero di telefono verranno archiviati automaticamente.

### 3.3 Gestione dei messaggi SMS

- 1. Fare clic su "SMS" (n. 10).
- 2. I messaggi SMS verranno caricati e visualizzati a video.
- 3. Selezionare un messaggio e fare clic su "Delete" (Elimina) (n. 8) quando si desidera eliminare un messaggio SMS.
- 4. Verificare un messaggio e fare clic su (n. 2) quando si desidera copiare un messaggio SMS sul computer.

### 3.4 Creazione di un backup

L'editor della scheda SIM ha una funzione di backup molto utile che può essere utilizzata per facilitare il salvataggio dei numeri di telefono e degli SMS nell'unità fissa.

- 1. Fare clic su "Phonebook" (Rubrica) (n. 9) Se si desidera effettuare il backup dei numeri di telefono, oppure fare clic su "SMS" se si desidera effettuare il backup dei messaggi SMS sul computer.
- 2. Fare clic sul "Import/Export" (Importa/Esporta) (n. 3) selezionare "Export" (Esporta).
- 3. I numeri di telefono o i dati SMS verranno salvati nella directory "Temp" della cartella Windows sul disco rigido. Se lo si desidera è inoltre possibile scegliere un'altra posizione.

## 4.0 Domande frequenti

- D: Il lettore di schede USB non viene trovato automaticamente.*
- R 1: Il computer probabilmente ha un conflitto con la porta USB usata. Provare ad usare un'altra porta USB.
- R 2: Consigliamo di aggiornare i driver delle porte USB se la risposta in alto non risolve il problema. Contattare il produttore del computer in merito a ciò.
- D: La dimensione del lettore di schede USB è troppo grande, pertanto riesco ad usare le altre porte USB del computer a stento. Cosa devo fare?*
- R: Consigliamo di usare la prolunga USB.

- D:** *L'editor SIM mi chiede di inserire il codice PIN della mia scheda SIM.*
- R 1:** La scheda SIM che si sta utilizzando, probabilmente ha bisogno di un codice PIN. È lo stesso codice che si utilizza quando si accende il telefono.
- R 2:** Se si riceve questo messaggio ma nella scheda SIM non è installato nessun codice PIN, consigliamo di riprovare ad inserire la SIM nel lettore di schede nuovamente. La scheda SIM potrebbe essere stata inserita non correttamente nel lettore.

## 5.0 Assistenza e Supporto

Questo manuale è stato scritto da esperti tecnici della Eminent. Se si riscontrano dei problemi nell'installazione o nell'utilizzo del prodotto, vi preghiamo di rivolgervi al Supporto Eminent, compilando il modulo presente sul sito [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

E' possibile anche contattare il nostro helpdesk telefonico in italiano al numero +39 02 40042016. Il supporto telefonico è gratuito. La telefonata è a carico del chiamante ai costi standard della tariffa locale dell'operatore utilizzato.

## 6.0 Condizioni di garanzia

La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent a meno che non sia diversamente stabilito prima o al momento dell'acquisto. Quando si acquista un prodotto Eminent di seconda mano, il periodo di garanzia rimanente è calcolato dalla data d'acquisto del primo proprietario del prodotto. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent e ai componenti indissolubilmente collegati e/o montati sul prodotto principale. Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o direttamente collegati al prodotto principale e/o i prodotti la cui usura mostra, senza ombra di dubbio, uno sviluppo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti da garanzia Eminent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Eminent, quando se ne fa un uso scorretto/improprio, se sono esposti a influenze esterne e /o quando sono aperti da soggetti diversi dal personale autorizzato Eminent.

## 7.0 Dichiarazione di conformità

Per garantire la sicurezza dell'utente, e la conformità del prodotto alle direttive e alle leggi emanate dalla Commissione Europea, è possibile ottenere una copia della Dichiarazione di conformità relativa al prodotto inviando un messaggio di posta elettronica a: [info@eminent-online.com](mailto:info@eminent-online.com). Altrimenti, è possibile inviare una lettera all'indirizzo:

Eminent Computer Supplies  
P.O. Box 276

6160 AG Geleen  
Paesi Bassi

Indicare chiaramente "Dichiarazione di conformità" e il codice dell'articolo del prodotto per cui si desidera ottenere copia della Dichiarazione di conformità.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group