

EMINENT



HANDLEIDING

**EM7075 - hdMEDIA STREAM High-Definition
Mediaspeler**

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM7075 - hdMEDIA STREAM High-Definition Mediaspeler



Waarschuwingen en aandachtspunten

Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Inhoudsopgave

1.0	Introductie	3
1.1	Functies en kenmerken	3
1.2	Inhoud van de verpakking	3
2.0	Uitleg van de mediaspeler	4
3.0	Uitleg van de afstandsbediening	5
4.0	De mediaspeler aansluiten	5
4.1	Aansluiten op je televisie via HDMI (aanbevolen)	5
4.2	Aansluiten op je televisie via composiet/tulp	6
4.3	Aansluiten van het geluid	6
4.4	Aansluiten op je netwerk	6
5.0	De mediaspeler instellen voor gebruik	7
5.1	Taal instellen	7
5.2	Beeld instellen	7
5.3	Geluid instellen	8
5.4	Muziek instellingen	8
5.5	Foto instellingen	8
5.6	Netwerk instellen	9
6.0	Een USB geheugenstick of USB harde schijf aansluiten	10
7.0	Media afspelen	10
7.1	Video vanaf je USB apparatuur afspelen	10
7.2	Muziek en andere audio vanaf je USB apparatuur afspelen	11
7.3	Foto's en afbeeldingen vanaf je USB apparatuur afspelen	11
7.4	DVD afspelen	12
7.4.1	Video_Ts	12
7.4.2	ISO	12
8.0	Media via je netwerk afspelen	13
8.1	Een UPnP server opzetten	13
8.2	Media via je netwerk afspelen (UPnP)	14
8.3	Media via je netwerk afspelen (Samba)	14
9.0	Transmission en NZBget module	15
9.1	Je USB harde schijf gereed maken voor de Transmission en NZBget modules	15
9.2	De NZBget module instellen	16
9.3	Downloaden met de NZBget module	17

9.4 Downloaden met de Transmission module.....	18
10.0 Vraag & antwoord	20
11.0 Service en ondersteuning	21
12.0 Garantievoorwaarden	21
13.0 Verklaring van Overeenstemming	21

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Functies en kenmerken

De Eminent EM7075 hdMEDIA STREAM is een HD mediaspeler waarmee je films, muziek en foto's in kristalhelder beeld en geluid kunt bekijken en beluisteren op je televisie. Als je de beschikking hebt over een High Definition LCD of Plasma televisie, dan kun je door gebruik te maken van de HDMI aansluiting op de mediaspeler zelfs films op HD resoluties bekijken!

Dankzij de krachtige beeldprocessor kun je Full HD materiaal afspelen. Als je de hdMEDIA STREAM aansluit op je home cinema set, dan is de bioscoopervaring helemaal compleet!

Maak gebruik van de USB 2.0 aansluiting van de mediaspeler om hier een USB geheugenstick of USB harde schijf op aan te sluiten zodat je snel en eenvoudig de beschikking over je media hebt. Maak gebruik van de netwerkaansluiting op de mediaspeler om zodoende (multi) media via het netwerk op te halen en af te spelen op de mediaspeler.

1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:


- EM7075 hdMEDIA STREAM High-Definition Mediaspeler
- Voedingsadapter
- HDMI kabel
- Optische kabel
- Afstandsbediening

- Gebruikershandleiding


2.0 Uitleg van de mediaspeler

De mediaspeler heeft de volgende aansluitingen op de behuizing:

Achterkant:




Voorkant:



1. Stroomaansluiting.
2. Composietaansluiting voor video (tulp stekker).
3. Composietaansluitingen voor geluid (tulp stekkers).
4. HDMI aansluiting.
5. Optische aansluiting.
6. Netwerkaansluiting.
7. IR aansluiting.
8. USB 2.0 poort.
9. Indicatie lampjes.

3.0 Uitleg van de afstandsbediening

In dit hoofdstuk leggen we de afstandsbediening uit. De afbeelding hieronder geeft de verschillende knoppen weer, en we leggen uit welke functies deze knoppen hebben.



1. Gebruik deze knop om terug te keren naar het hoofdmenu.
2. Gebruik deze knop om de mediaspeler in of uit te schakelen.
3. Navigatieknoppen om door de verschillende menu's te navigeren.
4. Gebruik deze knop om een stap terug te gaan in het menu van de mediaspeler.
5. Gebruik deze knop om onder andere de ondertiteling te wijzigen.
6. Bedieningsknoppen, te gebruiken tijdens het afspelen van media.
7. Gebruik deze knop om USB hardware los te koppelen van de mediaspeler.

4.0 De mediaspeler aansluiten

Het beeld van de mediaspeler kan op twee manieren op je televisie worden aangesloten: Via de HDMI kabel of via de composiet kabel (met rood/witte tulpstekkers). Het geluid kun je drie manieren aansluiten: geluid via de HDMI kabel, via de optische kabel of via de composiet kabel. Daarnaast is het mogelijk om de mediaspeler op je netwerk aan te sluiten. In de volgende hoofdstukken leggen we uit hoe je de mediaspeler kunt aansluiten.

Let op: Voordat je kabels gaat aansluiten dien je ervoor te zorgen dat de mediaspeler en je televisie zijn uitgeschakeld om schade aan je apparatuur te voorkomen.

4.1 Aansluiten op je televisie via HDMI (aanbevolen)

Het beste beeldresultaat behaal je door de mediaspeler met een HDMI kabel op je televisie aan te sluiten. Natuurlijk moet je televisie wel over een HDMI of DVI aansluiting beschikken. In het geval van een DVI aansluiting dien je de mediaspeler met behulp van een DVI kabel met daarop een HDMI verloopstekker aan te sluiten. Deze verloopstekker is verkrijgbaar bij de meeste elektronikawinkels.

1. Zet de mediaspeler en de televisie uit.
2. Sluit de HDMI kabel op de HDMI aansluiting van de mediaspeler aan.
3. Sluit de andere kant van de HDMI kabel aan op een vrije HDMI poort van je televisie.

4.2 Aansluiten op je televisie via composiet/tulp

1. Sluit de gele stekker aan op de gele tulp aansluiting van de mediaspeler.
2. Sluit daarna de gele tulp stekker aan de andere kant van de kabel op de corresponderende video ingang van je televisie aan.

4.3 Aansluiten van het geluid

Je kunt op verschillende manieren van het geluid genieten dat de mediaspeler produceert. Je kunt de rode en witte tulp stekkers van de composiet kabel aansluiten op je televisie of je versterker om een 2-kanaals audio geluid te bereiken. Heeft je televisie ondersteuning voor HDMI audio, dan kun je de HDMI kabel gebruiken zodat je kristalhelder beeld en geluid op je televisie kunt ontvangen.

De optimale manier om van het geluid te genieten wat de mediaspeler produceert, is door gebruik te maken van de optische aansluiting. Heeft je digitale versterker of decoder een optische SPDIF ofwel een TOSLINK ingang, dan kun je genieten van het digitale geluid dat de mediaspeler tijdens films en muziek produceert.

1. Sluit de optische kabel op de optische aansluiting van de mediaspeler aan.
2. Sluit de andere kant van de optische kabel op de corresponderende aansluiting van je Dolby Digital versterker.

4.4 Aansluiten op je netwerk

De mediaspeler heeft ook de mogelijkheid om aangesloten te worden op je netwerk door gebruik te maken van de netwerkaansluiting van de mediaspeler. Op deze manier kun je media via je netwerk of je NAS (bijvoorbeeld de EM4071 of EM4072) afspelen op de mediaspeler.

1. Sluit een netwerkkabel aan op de netwerkaansluiting van de mediaspeler.
2. Sluit de andere kant van de netwerkkabel op een netwerkaansluiting van je router, modem of switch aan.

Om gebruik te kunnen maken van de netwerkmogelijkheden van de mediaspeler dien je de mediaspeler in te stellen. Deze stappen staan vermeld in hoofdstuk 5.6

5.0 De mediaspeler instellen voor gebruik

Voor je de mediaspeler gaat gebruiken, dien je deze in te stellen voor gebruik. Natuurlijk is het erg makkelijk om de juiste taal tot je beschikking te hebben, en kun je de mediaspeler instellen zodat deze is te gebruiken op je netwerk. Heb je de beschikking over een HD televisie en heb je de mediaspeler via de HDMI kabel aangesloten, dan kun je de mediaspeler instellen zodat de aanwezige media op hoge resolutie wordt afgespeeld. Er zijn natuurlijk nog veel meer instellingen te wijzigen in de mediaspeler. In de volgende hoofdstukken lichten we deze instellingen toe.

5.1 Taal instellen

De standaardtaal van de mediaspeler is Engels. Volg deze instructies om de taal te wijzigen.

1. Schakel de mediaspeler in door de voedingsadapter op de mediaspeler aan te sluiten.
2. Zet je televisie op het goede HDMI bron.
3. Je ziet het menu van de mediaspeler op je televisie verschijnen.
4. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Settings'.
5. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'System' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
6. De optie 'Language' is nu geselecteerd. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
7. Selecteer nu met behulp van de pijltjesknoppen op de afstandsbediening 'Nederlands' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening om de wijzigingen te bevestigen en op te slaan.
8. Druk op de 'Back' knop van de afstandsbediening.

5.2 Beeld instellen

1. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Audio/Video' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
2. 'Video-uitvoer' staat meestal direct goed ingesteld.
3. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Beeldresolutie' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
4. Selecteer nu de gewenste resolutie en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening om de wijzigingen te bevestigen. Bij de vraag 'Weet u zeker dat u de videoresolutie wilt veranderen?' selecteer je 'OK' en druk je op de 'OK' knop van de afstandsbediening op de gewijzigde resolutie op te slaan.
5. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Beeldverhouding' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
6. Selecteer nu de gewenste beeldverhouding en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening om de wijzigingen te bevestigen en op te slaan.

7. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'NTSC/PAL' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. Selecteer hier de juiste regiocode: PAL voor de meeste Europese landen, NTSC voor Noord Amerika en Japan.

5.3 Geluid instellen

1. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Audio-Uitvoer' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
2. Selecteer nu de gewenste audio instelling. Kies 'Stereo' of 'Digitaal' (Kies 'Digitaal' als je gebruik maakt van de optische aansluiting van de mediaspeler of als je geluid via de HDMI kabel is aangesloten) en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening om de gewijzigde instellingen te bevestigen en op te slaan.
3. Druk op de 'Back' knop van de afstandsbediening.

5.4 Muziek instellingen

1. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Muziek' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
2. Selecteer nu de gewenste instelling. (Wil je bijvoorbeeld dat alle af te spelen muziek wordt herhaald, selecteer dan 'Alles herhalen'. Wil je bijvoorbeeld dat alle af te spelen muziek willekeurig wordt afgespeeld, kies dan 'Door elkaar'. Probeer zelf overige mogelijkheden uit om te bekijken welke instelling je het liefst gebruikt). Druk zodra je de gewenste instelling hebt gevonden op de 'OK' knop van de afstandsbediening om de gewijzigde instellingen te bevestigen en op te slaan.
3. Druk op de 'Back' knop van de afstandsbediening.

5.5 Foto instellingen

1. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Foto's' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
2. Nu is 'Slideshow sequence' geselecteerd. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
3. Selecteer nu de manier waarop de weer te geven foto's of afbeeldingen getoond moeten worden. (Selecteer 'Door elkaar' als je geen vaste volgorde aan de weer te geven foto's of afbeeldingen wilt geven. Selecteer 'Alles herhalen' als je wilt dat de weer te geven foto's herhaald moeten worden als de aanwezige foto's of afbeeldingen eenmaal zijn getoond. Selecteer 'Alles door elkaar herhalen' als je wilt dat de aanwezige foto's of afbeeldingen op basis van willekeur herhaald worden).
4. Druk, zodra je de gewenste instelling hebt gevonden, op de 'OK' knop van de afstandsbediening om de gewijzigde instellingen te bevestigen en op te slaan.
5. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Foto Schalen' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.

6. Je kunt nu de manier bepalen hoe de foto's of afbeeldingen worden getoond. Je kunt kiezen tussen 'Als origineel bewaren', waarbij de foto's of afbeeldingen op hetzelfde formaat worden getoond als ze zijn. Kies je 'Op scherm passen' dan worden de foto's of afbeeldingen aangepast naar de resolutie van de televisie'. Kies je 'Op volledig scherm tonen', dan worden de foto's of afbeeldingen op je televisie getoond waarbij het volledige scherm wordt gebruikt. Kies de gewenste instelling en druk op de 'OK' knop om de gewijzigde instellingen te bevestigen en op te slaan.
7. Druk op de 'Back' knop van de afstandsbediening.
8. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Overgangseffect' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
9. Je kunt nu de manier bepalen hoe de mediaspeler overschakelt naar de volgende foto of afbeelding. Kies 'Normaal' en de mediaspeler zal zonder extra effect naar een volgende foto of afbeelding doorschakelen. Kies je voor 'Verzwakken', dan wordt de huidige foto of afbeelding voordat er een andere foto of afbeelding verschijnt steeds wat minder scherp getoond en wordt er op dezelfde manier naar een nieuwe foto of afbeelding doorgeschakeld. Kies 'Willekeurig' als je wilt dat de mediaspeler zelf bepaalt hoe er wordt doorgeschakeld naar een volgende foto of afbeelding.
10. Druk op de 'Back' knop van de afstandsbediening.
11. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Intervaltijd' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. Kies hier de tijd die tussen het schakelen naar een volgende foto of afbeelding moet zitten.
12. Kies de gewenste instelling en druk op de 'OK' knop om de gewijzigde instellingen te bevestigen en op te slaan.
13. Druk op de 'Back' knop van de afstandsbediening.

5.6 Netwerk instellen

In de volgende stappen leggen we uit hoe je de mediaspeler moet instellen voor gebruik van je netwerk.

1. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Netwerk' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
2. 'Netwerkinstelling' is nu geselecteerd. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
3. Je hebt nu twee opties:

DHCP (aanbevolen)

Kies voor 'DHCP' als er een DHCP server in je netwerk actief is. In vrijwel alle netwerken staat een router die automatisch aan de mediaspeler de relevante IP-adres gegevens automatisch toewijst. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.

Statisch

Kies 'Static IP' als er geen DHCP server in je netwerk actief is zodat jezelf de IP-adres gegevens moet instellen. Druk op 'OK' knop van de afstandsbediening om

verder te gaan in het IP-adres instellingsmenu. Volg de stappen in het scherm en voer de juiste gegevens in. Het IP-adres dient binnen het bereik van je netwerk te vallen, maar dient ook uniek te zijn. Het Subnetmasker, de Gateway en de DNS adressen dienen hetzelfde te zijn als je netwerk. Raadpleeg de handleiding of webpagina van je router voor de juiste gegevens.

Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar de 'Next' knop en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.

4. Ga nu met behulp van de pijltjesknoppen op de afstandsbediening naar 'Apparaatnaam' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
5. Vul met behulp van de afstandsbediening een naam in waarmee de mediaspeler zichtbaar zal worden in het netwerk. Ga, nadat je een naam hebt opgegeven, met de pijltjesknoppen naar 'OK' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening om de gewijzigde gegevens te bevestigen en op te slaan.
6. Druk op de 'Home' knop van de afstandsbediening om terug te keren naar het hoofdmenu van de mediaspeler.
7. Gefeliciteerd! De mediaspeler is nu ingesteld en klaar om gebruikt te worden!

6.0 Een USB geheugenstick of USB harde schijf aansluiten

Als je de mediaspeler ten volle wilt benutten, dien je een USB harde schijf, of USB geheugenstick gevuld met (HD) media, op de USB 2.0 poort van de mediaspeler aan te sluiten. Zodra de USB harde schijf of USB geheugen stick wordt aangesloten 'ziet' de mediaspeler dit geheel automatisch en kun je beginnen met het genieten van je mediaspeler. In de volgende stappen leggen we uit hoe een USB harde schijf of USB geheugen stick aangesloten kan worden.

1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is ingeschakeld en is opgestart.
2. Sluit de USB kabel van je USB harde schijf op de USB poort van de mediaspeler aan. De andere kant van de USB kabel sluit je aan op je USB harde schijf. Of sluit je USB geheugenstick aan op de USB poort van de mediaspeler.

7.0 Media afspelen

Nu de mediaspeler is ingesteld en je eventueel een USB harde schijf of USB geheugenstick hebt aangesloten, kun je het op het USB apparaat aanwezige mediamateriaal afspelen. In de volgende hoofdstukken leggen we uit hoe je de verschillende mediatypes kunt bekijken en/of kunt afspelen.

7.1 Video vanaf je USB apparatuur afspelen

1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is ingeschakeld en is opgestart.
2. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Video'.

3. Onder het icoontje 'Video' zie je melding 'USB1' staan. Dit betekent dat de mediaspeler het aangesloten USB apparaat herkent. Staat er een blauwe rand om het USB tekenkje heen, dan geeft de mediaspeler aan dat dit USB apparaat als afspeelapparaat is geselecteerd.
4. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. De aanwezige videobestanden worden getoond. Als de videobestanden in een aparte map staan, selecteer je de betreffende map en druk je op de 'OK' knop van de afstandsbediening
5. Selecteer het videobestand dat je wilt afspelen en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
6. Het geselecteerde videobestand zal automatisch beginnen met afspelen.
7. Als het videobestand dat je afspeelt ook ondertiteling heeft, druk je eenmaal op de 'Option' knop van de afstandsbediening. Druk daarna op het tweede icoontje (drie lijntjes met stippen ervoor) wat in beeld komt om de ondertiteling te zien.

7.2 Muziek en andere audio vanaf je USB apparatuur afspelen

1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is ingeschakeld en is opgestart.
2. Ga met behulp van de pijltjesknoppen van de afstandsbediening naar het icoontje 'Muziek'.
3. Onder het icoontje 'Muziek' zie je melding 'USB1' staan. Dit betekent dat de mediaspeler het aangesloten USB apparaat herkent. Dit betekent dat de mediaspeler het aangesloten USB apparaat herkent. Staat er een blauwe rand om het USB tekenkje heen, dan geeft de mediaspeler aan dat dit USB apparaat als afspeelapparaat is geselecteerd.
4. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening waarna de aanwezige audiobestanden worden getoond. Als de audiobestanden in een aparte map staan, selecteer je de betreffende map en druk je op de 'OK' knop van de afstandsbediening. De audiobestanden worden alsnog getoond.
5. De mediaspeler begint automatisch het eerste audio of muziek bestand af te spelen. Selecteer met behulp van de pijltjesknoppen een ander audio of muziek bestand dat je wilt afspelen en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening waarna het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

7.3 Foto's en afbeeldingen vanaf je USB apparatuur afspelen

1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is ingeschakeld en is opgestart.
2. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Foto's'.
3. Onder het icoontje 'Foto's' zie je melding 'USB1'. Dit betekent dat de mediaspeler het aangesloten USB apparaat herkent. Dit betekent dat de mediaspeler het aangesloten USB apparaat herkent. Staat er een blauwe rand om het USB tekenkje heen, dan geeft de mediaspeler aan dat dit USB apparaat als afspeelapparaat is geselecteerd.

4. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening waarna de aanwezige foto's of afbeeldingen worden getoond. Als de foto's of afbeeldingen in een aparte map staan, selecteer je de betreffende map en druk je op de 'OK' knop van de afstandsbediening waarna de foto's of afbeelding alsnog worden getoond. Als je foto instellingen hebt gemaakt zoals aangegeven in hoofdstuk 5.5, dan worden de foto's en afbeeldingen weergegeven zoals jij de aanpassingen hebt gemaakt.

7.4 DVD afspelen

7.4.1 Video_Ts

1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is ingeschakeld en is opgestart.
2. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Video'.
3. Onder het icoontje 'Video' zie je melding 'USB1' staan. Dit betekent dat de mediaspeler het aangesloten USB apparaat herkent. Staat er een blauwe rand om het USB tekenkje heen, dan geeft de mediaspeler aan dat dit USB apparaat als afspeelapparaat is geselecteerd.
4. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. Je ziet nu de naam van de map staan waar je de DVD in hebt gezet. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
5. De map 'video_ts' wordt weergegeven, Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
6. Je ziet nu een aantal 'vob' bestanden staan. Selecteer het eerste 'video_ts.vob' bestand en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
7. Zodra het afspelen is begonnen druk je eenmaal op de 'Option' knop van de afstandsbediening. Druk daarna op het tweede icoontje (drie lijntjes met stippen ervoor) wat in beeld komt om de ondertiteling te zien.

7.4.2 ISO

1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is ingeschakeld en is opgestart.
2. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Video'.
3. Onder het icoontje 'Video' zie je melding 'USB1' staan. Dit betekent dat de mediaspeler het aangesloten USB apparaat herkent. Staat er een blauwe rand om het USB tekenkje heen, dan geeft de mediaspeler aan dat dit USB apparaat als afspeelapparaat is geselecteerd.
4. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. Je ziet nu de naam van de map staan waar je de ISO van de DVD in hebt gezet. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
5. Je ziet nu de weergegeven naam van het ISO bestand. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
6. Zodra het afspelen is begonnen druk je eenmaal op de 'Option' knop van de afstandsbediening. Druk daarna op het tweede icoontje (drie lijntjes met stippen ervoor) in beeld komt om de ondertiteling te zien.


8.0 Media via je netwerk afspeelen

Als je de mediaspeler op je netwerk aangesloten hebt, en de netwerkinstellingen juist hebt ingesteld, kun je mediabestanden afspeelen op je mediaspeler via je netwerk. Wil je mediabestanden delen vanaf je computer zodat de mediaspeler deze kan afspeelen, dan dien je de computer als een UPnP server in te stellen. In de volgende stappen leggen we uit hoe je dit kunt bewerkstelligen.


8.1 Een UPnP server opzetten

Standaard deelt je computer geen media. Hiervoor is de installatie van een UPnP mediaserver vereist. Als je beschikt over Windows XP of Vista, dan kun je ook gebruik maken van de ingebouwde UPnP service in Windows Media Player 11. Als deze is ingeschakeld, kan je mediaspeler de mediabibliotheek op je computer benaderen. Het inschakelen van Windows Media Player 11 doe je als volgt:

1. Klik op 'Start'.
2. Klik op 'Programma's'.
3. Dubbelklik op 'Windows Media Player'.
4. Klik op 'Extra', dan op 'Opties'. Je ziet dan het volgende scherm:



5. Klik op het tabblad 'Mediabibliotheek' linksboven in het scherm.
6. Klik nu op 'Delen configureren'.
7. Zet een vinkje bij 'Mijn mediabestanden delen'. En klik op 'OK'.



8. Na enkele seconden zal er een lijst getoond worden met apparaten.
9. Klik op de naam van je mediaspeler.

10. Klik op 'Toestaan'.
11. Klik op 'OK'.
12. Klik nogmaals op 'OK'.
13. Vanaf nu worden films en muziek in de mediabibliotheek van Media Player gedeeld met je mediaspeler.

Let op: Bovenstaande stappen zijn gedaan met Windows Media Player 11. Deze kun je downloaden via <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/>.

Tip: Er zijn diverse andere UPnP mediaservers beschikbaar waarmee je op de computer een UPnP mediaserver kunt draaien. Bijvoorbeeld tiversity, (www.tiversity.com) en Twonkymedia, (www.twonkyvision.de).

8.2 Media via je netwerk afspelen (UPnP)

1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is ingeschakeld en is opgestart.
2. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Netwerk'.
3. Onder het icoontje 'Netwerk' zie je staan: 'UPNP' en 'SAMBA'.
4. Heb je in je netwerk een UPnP (media)server staan, zoals ingesteld bij hoofdstuk 8.1, selecteer dan met behulp van de pijltjesknoppen op de afstandsbediening 'UPNP' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
5. Je ziet nu een overzicht staan van de aanwezige UPnP (media) servers staan. Selecteer de gewenste UPnP (media) server en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. De aanwezige mediabestanden worden nu weergegeven.
6. Selecteer het mediabestand dat je wilt afspelen en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening om het afspelen te starten.
7. Als het mediabestand dat je afspeelt een videobestand is dat ook ondertiteling heeft, druk je eenmaal op de 'Option' knop van de afstandsbediening. Druk daarna op het tweede icoontje (drie lijntjes met stippen ervoor) wat in beeld komt om de ondertiteling te zien.

8.3 Media via je netwerk afspelen (Samba)

1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is ingeschakeld en is opgestart.
2. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar het icoontje 'Netwerk'.
3. Onder het icoontje 'Netwerk' zie je staan: 'UPNP' en 'SAMBA'.
4. Heb je in je netwerk een Samba of een fileserver staan, selecteer dan met behulp van de pijltjesknoppen op de afstandsbediening 'SAMBA' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
5. Je ziet nu een overzicht staan van de aanwezige Samba of fileservers staan. Selecteer de gewenste Samba of fileserver en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. De aanwezige mediabestanden worden nu weergegeven.
6. Selecteer het bestand dat je wilt afspelen en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening om het afspelen te starten.

7. Als het mediabestand dat je afspeelt een videobestand is dat ook ondertiteling heeft, druk je eenmaal op de 'option' knop van de afstandsbediening. Druk daarna op het tweede icoontje (drie lijntjes met stippen ervoor) wat in beeld komt om de ondertiteling te zien.

9.0 Transmission en NZBget module

Er wordt een zogenaamde Transmission module en NZBget module op de CD-ROM van de EM7075 bijgeleverd. Met deze modules kun je films, muziek en nog veel meer media downloaden naar de USB harddisk die is aangesloten op de EM7075 mediaspeler. Hiervoor hoeft dan je computer niet aan te staan. Zodra deze media is gedownload en eventueel is uitgepakt, kun je deze media natuurlijk via de EM7075 op je televisie afspelen.

Let op: Gebruik alleen een USB harddisk voor deze modules. Een USB geheugen stick is niet snel genoeg voor deze toepassingen.

9.1 Je USB harde schijf gereed maken voor de Transmission en NZBget modules

In dit hoofdstuk leggen we uit welke stappen er nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Transmission en NZBget modules.

1. Zorg ervoor dat je computer is opgestart en dat je USB harde schijf op je computer is aangesloten.
2. Plaats de bijgeleverde CD-ROM in je CD-ROM of Dvd-speler van je computer.
3. Blader naar je CD-ROM station en klik het CD-ROM station met de rechtermuisknop aan en kies 'Verkennen'.
4. Open de map 'Software'.
5. Klik het bestand 'Software.img' met de rechtermuisknop aan kies 'kopiëren'.
6. Blader nu naar je USB harde schijf station en klik je USB harde schijf station met de rechtermuisknop aan en kies 'Openen'.
7. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte van je scherm en kies met de muisknop 'Plakken'.
8. Zorg ervoor dat de EM7075 mediaspeler is uitgeschakeld door de stroomstekker uit het apparaat te halen.
9. Zorg ervoor dat de mediaspeler op je netwerk is aangesloten.
10. Sluit nu de USB harde schijf op de USB poort van de EM7075 aan. Schakel de mediaspeler in door de voedingsadapter op de mediaspeler aan te sluiten. Tijdens het starten van de EM7075 wordt het bestand op de USB harde schijf automatisch door de mediaspeler 'gelezen' en gestart.
11. Zodra de EM7075 volledig is gestart, ga je met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Instellingen'.

12. Ga met behulp van de pijltjesknoppen naar 'Netwerk' en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
13. 'Netwerkinstelling' is nu geselecteerd. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
14. Kies 'Statisch IP'. Hier kun je het IP-adres aflezen. Noteer dit IP-adres.
15. Open op je computer een webbrowser, en tik het IP-adres in dat je net hebt genoteerd, bijvoorbeeld: `http://192.168.1.125` en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord. Als het goed is zie je nu de NZBget Web interface op je scherm. Sluit dit scherm weer.
16. Open nu op je computer een webbrowser zoals Mozilla Firefox en tik het IP-adres in dat je net hebt genoteerd gevolgd door: ' 9091', bijvoorbeeld: `http://192.168.1.125:9091` . Je ziet nu het scherm van de Transmission interface op je scherm. Sluit dit scherm weer.

Tip: Formateer bij voorkeur je USB harde schijf met het NTFS bestandssysteem.

Let op: Gebruik bij Transmission geen Internet Explorer, maar bijvoorbeeld Mozilla Firefox, Opera of Safari.

9.2 De NZBget module instellen

Voor je kunt gaan downloaden met NZBget, dien je een aantal instellingen te wijzigen. Je hebt hiervoor wel de relevante gegevens zoals de naam van je nieuwsserver ,en gebruikersnaam en wachtwoord (indien vereist door jouw provider) nodig. Volg de onderstaande stappen om de NZBget module in te stellen:

1. Zorg ervoor dat je USB harde schijf op je computer is aangesloten en dat je computer is opgestart.
2. Blader met behulp van de verkenner naar je USB harde schijf station en klik de USB harde schijf station met de rechtermuisknop aan en kies 'Openen'.
3. De NZBGET map is een verborgen map. We moeten daarom de verborgen mappen laten weergeven.
4. Klik in je verkenner op 'Extra', klik dan op 'Mapopties'.
5. Klik op 'Weergave'.
6. Scroll nu in de lijst helemaal naar beneden en klik op 'Verborgen bestanden en mappen weergeven'.
7. Klik op 'OK'.
8. Je ziet nu dat de map '.NZBGET' zichtbaar is geworden.
9. Dubbelklik op de map om deze te openen.
10. Klik met de rechtermuisknop op het bestandje `nzbget.conf`.
11. Kies hier voor 'openen' en kies in het volgende venster 'Het programma in een lijst selecteren' en klik op 'OK'.
12. Kies wordpad uit de lijst om het bestandje te openen. Haal het vinkje weg bij 'Dit type bestand altijd openen met dit programma' en klik op 'OK'.
13. Het bestand zal nu worden geopend.

14. Onder het kopje 'News-Servers' ga je naar 'server1.host='.
15. Achter 'server1.host=' vul je de naam van je nieuwsserver in.
16. Achter 'server1.username=' vul je de gebruikersnaam van je nieuwsserver in.
17. Achter 'server1.password=' vul je het wachtwoord van je nieuwsserver in.
18. Sluit nu het bestand om de instellingen op te slaan.


Tip: Ben je niet zeker van de naam van je nieuws server, je gebruikersnaam of wachtwoord? Deze gegevens zijn bij je provider op te vragen!

Tip: Indien je een nieuwsserver gebruikt zonder gebruikersnaam en wachtwoord, zorg er dan voor dat er achter server1.username en server1.password niets is ingevuld. Eventuele punten moet je ook weghalen.

9.3 Downloaden met de NZBget module

Nu je de juiste instellingen hebt aangepast om gebruik te kunnen maken van de NZB functie kun je gaan downloaden. Gebruik hiervoor de volgende stappen.

1. Sluit je USB harde schijf op de USB poort van de EM7075 aan.
2. Zorg ervoor dat je mediaspeler op je netwerk is aangesloten en dat je computer is opgestart.
3. Schakel de mediaspeler in door de voedingsadapter op de mediaspeler aan te sluiten. Tijdens het starten van de EM7075 wordt het bestand op de USB harde schijf automatisch door de mediaspeler 'gelezen'.
4. Zoek op je nieuwsgroep naar NZB bestanden, en download deze naar je harde schijf van je computer.
5. Open op je computer de pagina van de NZB module. Dit ziet er ongeveer als volgt uit: <http://192.168.1.125>).
6. De NZBget Web Interface verschijnt nu op je scherm.




7. Klik op 'Bladeren'.
8. Blader nu naar het NZB bestand dat je via je nieuws groep hebt gedownload en selecteer dit bestand. Het bestand zal als een .NZB bestand te herkennen zijn.
9. Klik op 'Upload File'.

10. Het kan een minuutje duren, maar in het scherm aan de rechterkant zal de naam van je download verschijnen. Vernieuw het scherm desgewenst.
11. In het scherm aan de rechterkant kun je ook zien wat de status is van je bestand.
12. Het gedownloade bestand wordt door de EM7075 mediaspeler automatisch uitgepakt.
13. Zodra het uitpakken is voltooid kun je het bestand afspelen:
14. Ga met behulp van de pijltjestoetsen op de afstandsbediening naar 'Video' (als je een videobestand hebt gedownload).
15. Je ziet onder 'Video' de melding 'USB1' staan. Staat er een blauwe rand om het USB tekenkje heen, dan geeft de mediaspeler aan dat dit USB apparaat als afspeelapparaat is geselecteerd.
16. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. De aanwezige videobestanden worden getoond.
17. Selecteer het videobestand dat je zojuist hebt gedownload en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
18. Het afspelen wordt gestart.

9.4 Downloaden met de Transmission module

1. Zorg ervoor dat je computer is opgestart.
2. Sluit je USB harde schijf op de USB poort van de EM7075 aan.
3. Zorg ervoor dat je mediaspeler op je netwerk is aangesloten en dat je computer is opgestart.
4. Schakel de mediaspeler in door de voedingsadapter op de mediaspeler aan te sluiten. Tijdens het starten van de EM7075 wordt het bestand op de USB harde schijf automatisch door de mediaspeler 'gelezen'.
5. Zodra de EM7075 volledig is opgestart die je een webbrowser zoals Mozilla Firefox te openen op je computer.
6. Maak de adresbalk leeg en typ vervolgens 'http://', gevolgd door het IP adres dat je eerder al hebt genoteerd. Zet daarachter dan nog '9091' (bijvoorbeeld `http://192.168.1.125:9091`).
7. Druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
8. Je ziet nu het volgende scherm:



9. Klik op 'Open'.
10. Klik op 'Bladeren' om naar een Torrent bestand op je computer te bladeren en selecteer het bestand. Eventueel kun je ook een directe link naar het Torrent bestand invullen.
11. Klik op 'Upload' om het downloaden te starten.
12. Zodra de download is beëindigd, dien je de USB harde schijf op je computer aan te sluiten om het bestand dat je hebt gedownload uit te pakken. Dit gebeurt niet automatisch. Zodra je het bestand hebt uitgepakt kun je de USB harde schijf weer op je mediaspeler aansluiten.
13. Ga met behulp van de pijltjestoetsen op de afstandsbediening naar 'Video'.
14. Je ziet onder 'Video' de melding 'USB1' staan.
15. Staat er een blauwe rand om het USB tekentje heen, dan geeft de mediaspeler aan dat dit USB apparaat als afspeelapparaat is geselecteerd.
16. Druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening. De aanwezige videobestanden worden getoond.
17. Selecteer het videobestand dat je zojuist hebt gedownload en druk op de 'OK' knop van de afstandsbediening.
18. Het afspelen wordt gestart.

Tip: Linksonder in het scherm staat een klein 'tandwielje'. Klik deze aan om de instellingen van Transmission aan te passen zoals de maximale downloadsnelheid. Standaard zit er geen limiet aan de downloadsnelheid waardoor je netwerk en internetsnelheid op je computers traag kan worden. Stel daarom zelf een limiet op je downloadsnelheid in.

Let op: Als je een groot Torrent bestand wilt downloaden, kan het even duren voor je daadwerkelijk iets op je beeldscherm ziet gebeuren, Onderbreek dit niet, maar wacht geduldig af!

10.0 Vraag & antwoord

- V:** *Ik heb de mediaspeler aangesloten op mijn televisie met een HDMI kabel, maar ik zie geen beeld. Hoe kan ik dit verhelpen?*
- A:** Waarschijnlijk staat je televisie nog niet op het goede HDMI bron ingesteld. Als je meerdere HDMI aansluitingen op je televisie hebt, dien je alle beschikbare kanalen af te gaan totdat je het menu van de mediaspeler in je scherm ziet staan.
- V:** *Om films of andere HD content af te kunnen spelen via een USB schijf of USB geheugen stick heb je veel vrije ruimte nodig. Is er een limiet aan de grootte van de harde schijf of USB geheugen stick?*
- A:** Nee, er is geen limiet aan de grootte van de harde schijf of USB geheugenstick. Let wel op dat FAT32 geformatteerde apparaten een bestandslimiet van 4 Gb hebben. De volgende bestandssystemen worden ondersteund: FAT, FAT32, NTFS, HFS+, EXT2 en EXT3.
- V:** *Welke formaten speelt de mediaspeler af?*
- A:** De mediaspeler speelt de volgende formaten af:
- Video:** XviD (SD/HD), MPEG-1, MPEG-1/2(MP@HL), MPEG-4.2 (ASP@L5, 720P, 1Pt. GMC) WMV9 (MP@HL), H.264 (BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0 & L4.1), VC-1 (MP@HL, AP@L3), MKV, AVI, VOB, ISO, IFO, DVR-MS, ASF (WMV), MOV (MP4 codec), DAT (VCD/SVCD).
- Audio:** WMA, WMA Pro, AAC (MPEG 4), AC3 (Dolby), MP1/2/3, WAV, PCM, LPCM,FLAC.
- Afbeeldingen:** GIF (geen animatie), BMP (geen CMYK), JPEG, TIF/TIFF (alleen enkele pagina bestand), PNG
- Ondertiteling:** SRT, SUB (VobSub, Subviewer), SMI, SSA, ASS, MKV (VobSub, SRT) subtitle
- Afspeellijsten:** PLS, WPL, M3U
- V:** *Ik speel een videobestand af die digitaal geluid heeft. Mijn televisie is meteen DVI verloopstekker aangesloten. Ik hoor echter geen geluid dat wordt afgespeeld, hoe kan dat?*
- A:** Wellicht staat de mediaspeler niet op digitaal geluid ingesteld of gebruik je de optische aansluiting van de mediaspeler niet. Je moet de mediaspeler op digitaal geluid ingesteld hebben staan en gebruik maken van de optische aansluiting van de mediaspeler om in dit geval digitaal geluid te kunnen horen.

11.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 0900-70090 (50ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

12.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar.

De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent.

13.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een emailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.



WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group