



MANUAL DE USUARIO

EM7075 - Reproductor multimedia de alta definición hdMEDIA STREAM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM7075 - Reproductor multimedia de alta definición hdMEDIA STREAM



Advertencias y puntos de atención

¡El producto debe ser reparado exclusivamente por técnicos profesionales de Eminent!

Índice

1.0 Introducción	3
1.1 Funciones y características	3
1.2 Contenido del paquete.....	3
2.0 Descripción del reproductor multimedia	4
3.0 Descripción del control remoto	5
4.0 Conectar el reproductor multimedia	5
4.1 Conectar el televisor mediante la conexión HDMI (recomendado).....	5
4.2 Conectar el televisor mediante la conexión compuesta	6
4.3 Conexiones de audio	6
4.4 Conexión a la red.....	6
5.0 Configurar el reproductor multimedia	7
5.1 Configuración del idioma	7
5.2 Configuración de la pantalla	7
5.3 Configuración del sonido	8
5.4 Configuración de la música	8
5.5 Configuración de las fotografías.....	8
5.6 Configuración de la red.....	9
6.0 Conectar un dispositivo USB.....	10
7.0 Reproducir contenido multimedia	10
7.1 Reproducir vídeo almacenado en dispositivos USB.....	10
7.2 Reproducir música y otro tipo de audio almacenado en dispositivos USB	11
7.3 Reproducir fotografías e imágenes almacenadas en dispositivos USB	11
7.4 Reproducir DVD	12
7.4.1 Video_Ts	12
7.4.2 ISO	12
8.0 Reproducir contenido multimedia a través de la red	13
8.1 Crear un servidor UPnP	13
8.2 Reproducir contenido multimedia a través de la red (UPnP)	14
8.3 Reproducir contenido multimedia a través de la red (Samba)	15
9.0 Módulos de transmisión y NZBget.....	15
9.1 Configurar el disco duro para los módulos de transmisión y NZBget.....	15
9.2 Configurar el módulo NZBget.....	16
9.3 Realizar descargas mediante el módulo NZBget	17

9.4 Realizar descargas mediante el módulo de transmisión.....	18
10.0 Preguntas más frecuentes	20
11.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico.....	21
12.0 Condiciones de la garantía	21
13.0 Declaración de Conformidad	22

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent de alta calidad! Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Eminent. Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Eminent. Por favor, conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.eminent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Funciones y características

El dispositivo Eminent EM7075 hdMEDIA STREAM es un reproductor multimedia de alta definición que le permite ver y escuchar películas, música y fotografías en el televisor mientras disfruta de todo este contenido multimedia con imágenes y sonidos nítidos. Si tiene un televisor LCD o de plasma de alta definición, puede utilizar la conexión HDMI del reproductor multimedia para ver las películas en resoluciones de alta definición.

Gracias al versátil procesador de imágenes del reproductor multimedia, podrá incluso reproducir material en alta definición total (Full HD). Si conecta el reproductor hdMEDIA STREAM a un equipo de cine en casa, disfrutará de una experiencia cinematográfica máxima.

Utilice la conexión USB 2.0 del reproductor multimedia para conectar un lápiz de memoria o un disco duro USB. De esta forma, puede utilizar rápida y fácilmente el contenido multimedia. Utilice la conexión de red del reproductor multimedia para recuperar el contenido multimedia de la red y reproducirlo en dicho reproductor.

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:


- Reproductor EM7075 hdMEDIA STREAM
- Fuente de alimentación
- Cable HDMI
- Cable óptico
- Mando a distancia

- Manual del usuario


2.0 Descripción del reproductor multimedia

El reproductor multimedia tiene las siguientes conexiones en la carcasa:

Panel posterior:




Panel frontal:



1. Conexión para la fuente de alimentación.
2. Conexión compuesta para vídeo (cincha).
3. Conexión compuesta para audio (cincha).
4. Conexión HDMI.
5. Conexión óptica.
6. Conexión de red.
7. Conexión de infrarrojos.
8. Conexión USB 2.0.
9. Indicadores LED.

3.0 Descripción del control remoto

En este capítulo se explica el mando a distancia. La imagen siguiente muestra los diferentes botones. Junto a ella se describen las distintas funciones que tienen dichos botones.



1. Utilice este botón para volver al menú principal.
2. Utilice este botón para encender y apagar el reproductor multimedia.
3. Botones de desplazamiento utilizados para recorrer los diferentes menús.
4. Utilice este botón para volver al paso anterior del menú del reproductor multimedia.
5. Utilice este botón para modificar los subtítulos.
6. Botones de control utilizados cuando se reproduce el contenido multimedia.
7. Utilice este botón para quitar de forma segura los dispositivos USB conectados al reproductor multimedia.

4.0 Conectar el reproductor multimedia

El reproductor multimedia se puede conectar al televisor mediante dos métodos: Utilizando la conexión HDMI o mediante un cable compuesto. También puede conectar el audio mediante varios métodos. Asimismo, puede conectar el reproductor multimedia a la red. En los pasos siguientes explicaremos cómo conectar el reproductor multimedia.

Nota: asegúrese de que el reproductor multimedia y el televisor se encuentran apagados antes de conectar los cables. De este modo evitará daños en ambos aparatos.

4.1 Conectar el televisor mediante la conexión HDMI (recomendado)

Si desea conseguir la máxima calidad de imagen, conecte el reproductor multimedia al televisor utilizando un cable HDMI. Obviamente, el televisor también debe estar equipado con una conexión HDMI o DVI. En este último caso, es posible conectar el

televisor al reproductor multimedia mediante un cable DVI y un adaptador DVI/HDMI. Dicho cable se vende por separado.

1. Conecte el cable HDMI a la salida HDMI del reproductor multimedia.
2. Conecte el otro extremo del cable HDMI a una entrada HDMI disponible del televisor.

4.2 Conectar el televisor mediante la conexión compuesta

1. Enchufe el conector amarillo a la conexión de cincha amarilla del dispositivo EM7075.
2. Ahora puede enchufar el conector amarillo situado en el otro extremo del cable a la conexión con cincha amarilla del televisor.

4.3 Conexiones de audio

Existen dos formas de disfrutar del sonido que genera el dispositivo EM7075. Puede enchufar los conectores rojo y blanco del cable de vídeo 'compuesto' al televisor o receptor para crear un efecto de audio '2.0'. Si el televisor admite audio HDMI, puede utilizar el cable HDMI para recibir imágenes y sonido en dicho televisor.

La forma óptima de reproducir sonido es utilizar la salida SPDIF u óptica del reproductor multimedia. Si el receptor está equipado con una entrada óptica (TOSLINK), podrá disfrutar del sonido digital que proporciona el reproductor multimedia durante la reproducción de películas y música.

1. Conecte el cable óptico a la salida óptica del reproductor multimedia.
2. Conecte el otro extremo del cable óptico a la entrada correspondiente del receptor Dolby Digital.

4.4 Conexión a la red

El reproductor multimedia también tiene la posibilidad de conectarse a la red utilizando la conexión de red del mismo. Si lo hace, puede recuperar el contenido multimedia de la red o su NAS (por ejemplo, el dispositivo EM4071 o EM4072) y reproducir los archivos multimedia mediante el reproductor multimedia en el televisor.

1. Conecte un cable de red a la conexión de red del reproductor multimedia.
2. Conecte el otro extremo del cable de conexión a una conexión de red del enrutador, módem o conmutador.

Para utilizar las funcionalidades de interconexión en red del reproductor multimedia, tiene que configurar dicho reproductor para uso en red. Encontrará los pasos para hacerlo en la sección 5.6.

5.0 Configurar el reproductor multimedia

Antes de utilizar el reproductor multimedia, tiene que configurarlo. Obviamente, es muy práctico poder utilizar el idioma preferido y configurar el reproductor multimedia para uso en red. Si tiene un televisor HD conectado mediante HDMI, puede configurar el reproductor multimedia para reproducir el contenido multimedia en alta resolución. Evidentemente, hay muchas otras configuraciones que puede cambiar en el reproductor multimedia. Estas configuraciones se explicarán en las secciones siguientes.

5.1 Configuración del idioma

El idioma predeterminado del reproductor multimedia es el inglés. Siga estas instrucciones para cambiar el idioma.

1. Encienda el reproductor multimedia enchufando el cable de alimentación del mismo.
2. Seleccione la fuente HDMI correcta en el televisor.
3. Aparecerá el menú del reproductor multimedia.
4. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Configuración'.
5. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Sistema' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
6. De forma predeterminada se seleccionará la opción de idioma 'Ingles'. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
7. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el idioma que desee y presione el botón 'Entrar' para confirmar la selección y guardar la configuración modificada.
8. Presione el botón 'Atrás' del mando a distancia.

5.2 Configuración de la pantalla

1. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Audio/Vídeo' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
2. La salida de vídeo normalmente está configurada correctamente.
3. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Resolución de pantalla' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
4. Seleccione la resolución que desee y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para confirmar la selección y guardar la configuración modificada. Si recibe el mensaje '¿Está seguro de que desea cambiar la resolución de la pantalla?' seleccione 'Aceptar' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para guardar permanentemente la resolución cambiada.
5. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Relación de aspecto' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
6. Seleccione ahora la relación de aspecto que desee y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para confirmar la selección y guardar la configuración modificada.

7. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'NTSC/PAL' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Seleccione el código de región correcto: PAL (para la mayoría de países europeos) o NTSC (para Norteamérica y Japón).

5.3 Configuración del sonido

1. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Salida de audio' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
2. Seleccione la configuración de audio que desee. Elija 'Estéreo' o 'Digital' (esta última opción si utiliza la conexión óptica del reproductor multimedia) y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para confirmar la selección y guardar la configuración modificada.
3. Presione el botón 'Atrás' del mando a distancia.

5.4 Configuración de la música

1. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Música' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
2. Seleccione la configuración que desee: 'Repetir todo' para repetir toda la música o 'Mezclar' para reproducir la música aleatoriamente. Pruebe con su propia configuración para averiguar qué opción se ajusta más a sus necesidades. Cuando encuentre la configuración deseada, presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para confirmar la selección y guardar la configuración modificada.
3. Presione el botón 'Atrás' del mando a distancia.

5.5 Configuración de las fotografías

1. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Fotografías' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
2. De forma predeterminada se seleccionará la opción 'Secuencia de la presentación de diapositivas'. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
3. Seleccione la forma de mostrar las fotografías o las imágenes. Seleccione 'Mezclar' si no desea que las fotografías aparezcan en un orden fijo. Seleccione 'Repetir todo' para mostrar aleatoriamente las fotografías o las imágenes de nuevo cuando terminen de mostrarse. Seleccione 'Repetir y mezclar' si desea que todas las fotografías e imágenes disponibles se repitan aleatoriamente.
4. Si ha encontrado la configuración deseada, presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para confirmar la selección y guardar la configuración modificada.
5. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Escala de fotografía' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
6. Ahora puede seleccionar la forma de mostrar las fotografías o las imágenes. Puede elegir 'Mantener como el original' para mostrar las fotografías y las imágenes como son originalmente. Elija 'Ajustar a la pantalla' para ampliar las

fotografías y las imágenes para ajustarlas a la resolución del televisor. Elija 'Mostrar a pantalla completa' para ampliar las fotografías y las imágenes para ajustarlas a toda la pantalla independientemente del tamaño o la resolución original de las mismas. Elija la configuración que desee y presione el botón 'Entrar' para confirmar la selección y guardar la configuración modificada.

7. Presione el botón 'Atrás' del mando a distancia.
8. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Efecto de transición' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
9. Ahora puede decidir la forma en que el reproductor multimedia cambia a la siguiente fotografía o imagen. Elija 'Normal' y el reproductor multimedia cambiará a la siguiente fotografía o imagen sin ningún efecto adicional. Elija 'Atenuar' y la imagen actual se atenuará antes de cambiar a la siguiente fotografía o imagen. La nueva fotografía o imagen aparecerá atenuada y lentamente se mostrará brillante o nítida en la pantalla. Elija 'Aleatorio' para dejar que el reproductor multimedia decida cómo cambiar a la siguiente fotografía o imagen.
10. Presione el botón 'Atrás' del mando a distancia.
11. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Tiempo del intervalo' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Seleccione la cantidad de tiempo que debe transcurrir para cambiar a otra fotografía o imagen.
12. Elija la configuración que desee y presione el botón 'Entrar' para confirmar la selección y guardar la configuración modificada.
13. Presione el botón 'Atrás' del mando a distancia.

5.6 Configuración de la red

En los pasos siguientes explicaremos cómo configurar el reproductor multimedia para utilizarlo en la red.

1. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Red' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
2. De forma predeterminada se seleccionará la opción 'Configuración de red'. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
3. Tiene dos opciones:

DHCP (recomendado)

Elija 'DHCP' si hay un servidor DHCP en la red que puede proporcionar la configuración de dirección IP correcta al reproductor multimedia. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.

Estática

Elija 'Dirección IP estática' si no hay un servidor DHCP en la red que obligue a rellenar la configuración de dirección IP. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para avanzar en el menú de configuración de dirección IP. Siga las instrucciones de la pantalla para especificar la configuración correcta. Necesitará escribir una dirección IP que se encuentre dentro del intervalo de direcciones IP de la red y es necesario que esta dirección sea única. La máscara de subred, la puerta de enlace y las direcciones DNS son las mismas que las utilizadas en la red.

4. Ahora utilice los botones de dirección del mando a distancia para navegar hasta el elemento 'Nombre del dispositivo' y presione el botón 'Entrar' de dicho mando.
5. Escriba un nombre mediante el mando a distancia. Con este nombre, el reproductor multimedia será visible dentro de la red. Después de asignar un nombre, navegue hasta 'Aceptar' y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para confirmar la selección y guardar la configuración modificada.
6. Presione el botón 'Inicio' del mando a distancia para volver al menú principal del reproductor multimedia.
7. ¡Enhorabuena! ¡El reproductor multimedia se ha configurado y está listo para utilizarse!

6.0 Conectar un dispositivo USB

Puede utilizar toda la versatilidad del reproductor multimedia cuando conecte un disco duro USB o un lápiz de memoria USB con contenido multimedia (HD) al puerto USB 2.0 de dicho reproductor. En el momento en el que se conecte un disco duro USB o un lápiz de memoria USB, el reproductor multimedia lo detectará automáticamente y podrá empezar a disfrutar del mismo. A continuación le explicamos los pasos para conectar un disco duro USB o un lápiz de memoria USB.

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y completamente iniciado.
2. Conecte el cable USB del disco duro USB al puerto USB del reproductor multimedia. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB del disco duro USB.
O bien, conecte el lápiz de memoria USB al puerto USB del reproductor multimedia.

7.0 Reproducir contenido multimedia

Ahora que ha terminado de configurar el reproductor multimedia y (finalmente) ha conectado un disco duro USB o un lápiz de memoria USB, puede reproducir el contenido multimedia disponible. En las siguientes secciones le explicaremos cómo ver y/o reproducir diferentes tipos de contenido multimedia.

7.1 Reproducir vídeo almacenado en dispositivos USB

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y completamente iniciado.
2. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Vídeo'.
3. Debajo del icono 'Vídeo' verá la notificación 'USB1'. Esta notificación significa que el reproductor multimedia ha reconocido el dispositivo conectado. Si ve un borde azul alrededor de una de estas notificaciones, significa que el reproductor multimedia ha seleccionado este dispositivo como dispositivo de reproducción.

4. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Se mostrarán los archivos de vídeo disponibles. Si dichos archivos se encuentran en una carpeta independiente, selecciónela y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
5. Seleccione el archivo de vídeo que desee reproducir y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
6. El archivo seleccionado se reproducirá automáticamente.
7. Si el archivo de vídeo que está reproduciendo tiene subtítulos, presione el botón 'Opción' del mando a distancia una vez. A continuación, presione el segundo icono de la pantalla (tres líneas con puntos delante) para ver los subtítulos.

7.2 Reproducir música y otro tipo de audio almacenado en dispositivos USB

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y completamente iniciado.
2. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Música'.
3. Debajo del icono 'Música' verá la notificación 'USB1'. Esta notificación significa que el reproductor multimedia ha reconocido el dispositivo conectado. Si ve un borde azul alrededor de una de estas notificaciones, significa que el reproductor multimedia ha seleccionado este dispositivo como dispositivo de reproducción.
4. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Se mostrarán los archivos de audio disponibles. Si dichos archivos se encuentran en una carpeta independiente, selecciónela y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Los archivos de audio se mostrarán ahora.
5. El reproductor multimedia comenzará a reproducir el primer archivo de audio automáticamente. Si lo desea, seleccione otro archivo de audio y presione el botón 'Entrar' para reproducirlo.

7.3 Reproducir fotografías e imágenes almacenadas en dispositivos USB

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y completamente iniciado.
2. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Fotografías'.
3. Debajo del icono 'Fotografías' verá la notificación 'USB1'. Esta notificación significa que el reproductor multimedia ha reconocido el dispositivo conectado. Si ve un borde azul alrededor de una de estas notificaciones, significa que el reproductor multimedia ha seleccionado este dispositivo como dispositivo de reproducción.
4. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para ver todas las fotografías e imágenes disponibles. Si las fotografías e imágenes se encuentran en una carpeta independiente, selecciónela y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para mostrar las fotografías y carpetas disponibles. Si realizó la

configuración siguiendo las instrucciones de la sección 5.5, las fotografías y las imágenes se mostrarán conforme a dicha configuración.

7.4 Reproducir DVD

7.4.1 Video_Ts

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y completamente iniciado.
2. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Vídeo'.
3. Debajo del icono 'Vídeo' verá la notificación 'USB1'. Esta notificación significa que el reproductor multimedia ha reconocido el dispositivo conectado. Si ve un borde azul alrededor de una de estas notificaciones, significa que el reproductor multimedia ha seleccionado este dispositivo como dispositivo de reproducción.
4. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Ahora verá la carpeta en la que ha copiado los archivos del DVD. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
5. Aparecerá la carpeta 'video_ts'. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
6. Ahora verá varios archivos .vob. Seleccione el primero de esos archivos de la lista y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
7. Tan pronto como se inicie la reproducción del DVD, presione el botón 'Opción' del mando a distancia una vez. A continuación, presione el segundo icono de la pantalla (tres líneas con puntos delante) para ver los subtítulos.

7.4.2 ISO

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y completamente iniciado.
2. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el icono 'Vídeo'.
3. Debajo del icono 'Vídeo' verá la notificación 'USB1'. Esta notificación significa que el reproductor multimedia ha reconocido el dispositivo conectado. Si ve un borde azul alrededor de una de estas notificaciones, significa que el reproductor multimedia ha seleccionado este dispositivo como dispositivo de reproducción.
4. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Ahora verá la carpeta en la que ha copiado el archivo ISO del DVD. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
5. Se mostrará el nombre del archivo ISO. Presione el botón 'Entrar' del mando a distancia.
6. Tan pronto como se inicie la reproducción del archivo ISO del DVD, presione el botón 'Opción' del mando a distancia una vez. A continuación, presione el segundo icono de la pantalla (tres líneas con puntos delante) para ver los subtítulos.


8.0 Reproducir contenido multimedia a través de la red

Cuando el reproductor multimedia esté conectado a la red y haya realizado correctamente la configuración de la misma, podrá reproducir archivos multimedia a través de ella. Si desea compartir archivos multimedia en su PC para permitir que el reproductor multimedia los reproduzca, tiene que configurar su PC como servidor UPnP. En los pasos siguientes le explicaremos cómo configurar su PC como servidor UPnP.


8.1 Crear un servidor UPnP

Su equipo no comparte medios de forma predeterminada. Deberá instalar un servidor multimedia UPnP en su equipo para agregar esta funcionalidad. Si está utilizando Windows XP o Windows Vista, puede utilizar el servicio multimedia UPnP integrado del Reproductor de Windows Media 11. Si activa ésta opción, el reproductor multimedia podrá acceder a la biblioteca de música de su equipo. Siga los pasos siguientes para activar esta opción:

1. Haga clic en 'Inicio'.
2. Haga clic en 'Programas'.
3. Haga clic en 'Reproductor de Windows Media'.
4. Haga clic en 'Herramientas' y después en 'Opciones'. Se mostrará la pantalla siguiente:



5. Vaya a la ficha 'Biblioteca' situada en la esquina superior izquierda de la ventana de opciones.
6. Haga clic ahora en 'Configurar recursos compartidos...'.
7. Active la casilla "Compartir mi multimedia" y haga clic en Aceptar.



8. Aparecerá una lista con los dispositivos detectados después de unos segundos.
9. Haga clic en el nombre del reproductor multimedia.
10. Haga clic en 'Permitir':
11. Haga clic en 'Aceptar'.
12. Haga clic en 'Aceptar'.
13. A partir de ese momento, se compartirán todos los archivos de la biblioteca multimedia del Reproductor de Windows Media con su reproductor multimedia. Podrá acceder a biblioteca multimedia utilizando el mando a distancia y la pantalla del reproductor multimedia.

Precaución: los pasos anteriores son aplicables al Reproductor de Windows Media 11, que puede descargar de <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/>.

Sugerencia: existen otros programas que pueden convertir su equipo en un servidor multimedia UPnP y que puede descargar de Internet, como tversity (www.tversity.com) o Twonkymedia (www.twonkyvision.de).

8.2 Reproducir contenido multimedia a través de la red (UPnP)

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y completamente iniciado.
2. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Red'.
3. Debajo del icono 'Red' verá lo siguiente: 'UPNP' y 'SAMBA'.
4. Si hay un servidor UPNP (multimedia) disponible en la red, tal y como se explicó en la sección 8.1, utilice las flechas de dirección del mando a distancia para navegar hasta 'UPNP' y presione el botón 'Entrar' de dicho mando.
5. Verá una lista de servidores (multimedia) disponibles en la red. Seleccione el servidor (multimedia) que desee y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Se mostrarán los archivos multimedia disponibles.
6. Seleccione el archivo multimedia que desee reproducir y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para iniciar su reproducción.
7. Si el archivo multimedia que está reproduciendo es un archivo de vídeo, presione el botón 'Opción' del mando a distancia una vez. A continuación,

presione el segundo icono de la pantalla (tres líneas con puntos delante) para ver los subtítulos.

8.3 Reproducir contenido multimedia a través de la red (Samba)

1. Asegúrese de que el reproductor multimedia está encendido y completamente iniciado.
2. Utilice las flechas de dirección para navegar hasta el elemento 'Red'.
3. Debajo del icono 'Red' verá lo siguiente: 'UPNP' y 'SAMBA'.
4. Si tiene un servidor Samba o de archivos en la red, utilice las flechas de dirección del mando a distancia para navegar hasta 'SAMBA' y presione el botón 'Entrar' de dicho mando.
5. Ahora verá una lista de servidores SAMBA y/o de servidores de archivos. Seleccione uno de estos servidores y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia. Se mostrarán los archivos multimedia disponibles.
6. Seleccione el archivo multimedia que desee reproducir y presione el botón 'Entrar' del mando a distancia para iniciar su reproducción.
7. Si el archivo multimedia que está reproduciendo es un archivo de vídeo, presione el botón 'Opción' del mando a distancia una vez. A continuación, presione el segundo icono de la pantalla (tres líneas con puntos delante) para ver los subtítulos.

9.0 Módulos de transmisión y NZBget

Los módulos de transmisión y NZBget se suministran en el CD-ROM del dispositivo EM7075. Mediante estos módulos, puede descargar películas, música y mucho más al disco duro USB conectado al reproductor multimedia EM7075. No es necesario utilizar su PC durante la descarga. Tan pronto como el contenido multimedia se haya descargado y desempaquetado, podrá reproducirlo en el televisor y en el dispositivo EM7075.

Nota: utilice únicamente un disco duro USB con estos módulos. Un lápiz de memoria USB no es lo suficientemente rápido para estas aplicaciones.

9.1 Configurar el disco duro para los módulos de transmisión y NZBget

En el siguiente capítulo se explicarán los pasos necesarios para utilizar los módulos de transmisión y NZBget.

1. Asegúrese de que su PC está operativo y de que ha conectado el disco duro USB a su PC.
2. Inserte el CD-ROM suministrado en el reproductor de CD-ROM o DVD de su PC.

3. Examine la unidad de CD-ROM, haga clic con el botón secundario en ella y elija 'Explorar'.
4. Abra la carpeta denominada 'Software'.
5. Haga clic con el botón secundario en el archivo 'Software.img' y elija 'Copiar'.
6. Examine el disco duro USB, haga clic con el botón secundario en él y elija 'Abrir'.
7. Haga clic con el botón secundario en una parte vacía de la pantalla y elija 'Pegar'.
8. Asegúrese de que el reproductor multimedia EM7075 está apagado desconectando el cable de alimentación.
9. Asegúrese de que el reproductor multimedia EM7075 está conectado a la red.
10. Conecte el disco duro USB al puerto USB del reproductor multimedia EM7075. Encienda el reproductor multimedia enchufando el cable de alimentación al dispositivo EM7075. Durante el arranque del reproductor multimedia EM7075, el archivo del disco duro se leerá y se iniciará.
11. Cuando el reproductor multimedia EM7075 haya terminado de arrancar, utilice las teclas de dirección para desplazarse a 'Configuración'.
12. A continuación, utilice las flechas de dirección para desplazarse al elemento 'Red'.
13. Se seleccionará 'Configuración de red'. Presione el botón 'ACEPTAR' del mando a distancia.
14. Elija 'Dirección IP estática'. Ahora aparecerá la dirección IP actual. Anótelas.
15. Abra un explorador Web en su PC y escriba la dirección IP que ha anotado en la barra de direcciones (por ejemplo <http://192.168.1.125>) y presione la tecla 'Entrar' del teclado. Si todo va bien, la interfaz Web NZBget aparecerá en la pantalla. Ahora cierre esta ventana.
16. Abra un explorador Web como, por ejemplo, Mozilla Firefox en su PC y escriba la dirección IP que anotó en la barra de direcciones seguida de '9091' (por ejemplo <http://192.168.1.125:9091>). La interfaz de transmisión no aparecerá en la pantalla. Ahora cierre esta ventana de nuevo.

Sugerencia: preferiblemente, dé formato al disco duro utilizando el sistema de archivos NTFS.

Nota: cuando utilice el módulo de transmisión, no utilice Internet Explorer; puede usar Mozilla Firefox, Opera o Safari, por ejemplo.

9.2 Configurar el módulo NZBget

Antes de comenzar a descargar con NZBget necesitará configurar varios parámetros. Deberá introducir los datos de su proveedor: nombre del servidor de noticias, nombre de usuario y nombre de inicio de sesión (si se utiliza). Siga los pasos siguientes para configurar NZBget:

1. Asegúrese de que el disco duro USB está conectado al equipo y que éste está operativo.

2. Examine el disco duro USB utilizando el explorador, haga clic con el botón secundario en él y elija 'Abrir'.
3. La carpeta NZBGET es una carpeta oculta. Por tanto, es necesario mostrar las carpetas ocultas.
4. En la ventana del explorador, haga clic en el menú 'Herramientas', y después en 'Opciones de carpeta...'.
Haga clic en la ficha 'Ver'.
6. Desplácese hasta el final de la lista y haga clic en 'Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos'.
7. Haga clic en 'Aceptar'.
8. Ahora será visible la carpeta '.NZBGET'.
9. Haga doble clic en la carpeta para abrirla.
10. Seleccione el archivo 'nzbget.conf' con el botón derecho del ratón.
11. Seleccione 'abrir' y después 'Seleccionar el programa en una lista'. Haga clic en 'Aceptar'.
12. Seleccione el programa 'Wordpad' en la lista, desactive la opción 'Utilizar siempre este programa para abrir este tipo de archivo' y haga clic en 'Aceptar'.
13. El archivo se abrirá a continuación.
14. Busque 'News-Servers' y colóquese junto al parámetro 'server1.host='.
15. Introduzca el nombre de su servidor de noticias.
16. Colóquese entonces en el parámetro 'server1.username' e introduzca el nombre de usuario de su servidor de noticias.
17. Colóquese después en el parámetro 'server1.password' e introduzca la contraseña de su servidor de noticias.
18. Cierre el archivo para guardar la configuración cambiada.

¡Nota! Si no está seguro de cuál es el nombre de su servidor de noticias, su nombre de usuario o su contraseña, puede solicitarlos a su ISP (proveedor de servicios de Internet).


¡Nota! Si utiliza un servidor de noticias sin nombre de usuario y contraseña, asegúrese de que no introduce nada en los parámetros 'server1.username' y 'server1.password'. ¡Si encuentra algún punto, bórralo!

9.3 Realizar descargas mediante el módulo NZBget

Ahora que ha cambiado la configuración correcta, puede empezar a realizar descargas. Siga los pasos siguientes.

1. Conecte el disco duro USB al puerto USB del reproductor multimedia EM7075.
2. Asegúrese de que el reproductor multimedia está conectado a la red y de que su PC está operativo.

3. Encienda el reproductor multimedia enchufando el cable de alimentación del mismo. Durante el arranque del dispositivo EM7075, el archivo del disco duro USB se leerá automáticamente.
4. Busque archivos NZB en sus grupos de noticias y descárguelos en su disco duro.
5. Mediante su PC, abra la página de inicio de sesión del módulo NZB. Será como esta: <http://192.168.1.125>. La interfaz Web de NZBget aparecerá en la pantalla.




6. Haga clic en 'Examinar'.
7. Busque el archivo NZB que ha descargado desde su grupo de noticias y selecciónelo. El archivo será reconocido como archivo .NZB.
8. Haga clic en 'Cargar archivo'.
9. El nombre de archivo correspondiente a la descarga aparecerá en la parte derecha de la pantalla (podría tardar un minuto en aparecer). Actualice la pantalla si es necesario.
10. También puede ver el estado de la descarga en el lado derecho de la pantalla.
11. El archivo descargado se desempaquetará automáticamente.
12. Cuando el desempaquetado termine, podrá reproducir este archivo.
13. Utilice las teclas de dirección para desplazarse al icono 'Vídeo' (si ha descargado un archivo de vídeo).
14. Debajo del icono 'Vídeo' verá la notificación 'USB1'. Esta notificación significa que el reproductor multimedia ha reconocido el dispositivo conectado. Si ve un borde azul alrededor de una de estas notificaciones, significa que el reproductor multimedia ha seleccionado este dispositivo como dispositivo de reproducción.
15. Presione el botón 'ACEPTAR' del mando a distancia. Se mostrarán los archivos de vídeo disponibles.
16. Seleccione el archivo de vídeo que acaba de descargar y presione el botón 'ACEPTAR' del mando a distancia.
17. La reproducción del archivo se iniciará.

9.4 Realizar descargas mediante el módulo de transmisión

1. Asegúrese de que el equipo está operativo.
2. Conecte el disco duro USB al puerto USB del dispositivo EM7065.

3. Asegúrese de que el reproductor multimedia está conectado a la red y de que su PC está operativo.
4. Encienda el reproductor multimedia enchufando el cable de alimentación del mismo. Durante el arranque del dispositivo EM7075, el archivo del disco duro USB se leerá automáticamente.
5. Tan pronto como el dispositivo EM7075 esté completamente operativo, abra un explorador Web, como por ejemplo Mozilla Firefox, en su PC.
6. Vacíe la barra de direcciones y escriba 'http://' seguido de la dirección IP que anotó anteriormente. Después de la dirección IP, escriba '9091' (por ejemplo <http://192.168.1.125:9091>).
7. Presione la tecla 'Entrar' del teclado.
8. Aparecerá la siguiente pantalla:



9. Haga clic en 'Abrir'.
10. Haga clic en 'Examinar' para buscar un archivo Torrent en su PC y selecciónelo. También puede escribir un vínculo directo al sitio Web donde se encuentra el archivo Torrent.
11. Haga clic en 'Cargar'. La descarga se iniciará.
12. Tan pronto como la descarga haya finalizado, puede conectar el disco duro USB a su PC para desempaquetar el archivo descargado. Esta operación no se realizará automáticamente. Cuando el archivo se haya desempacutado, podrá conectar de nuevo el disco duro al reproductor multimedia.
13. Utilice las teclas de dirección para desplazarse al icono 'Vídeo' (si ha descargado un archivo de vídeo).
14. Debajo del icono 'Vídeo' verá la notificación 'USB1'. Esta notificación significa que el reproductor multimedia ha reconocido el dispositivo conectado. Si ve un

- borde azul alrededor de una de estas notificaciones, significa que el reproductor multimedia ha seleccionado este dispositivo como dispositivo de reproducción.
15. Presione el botón 'ACEPTAR' del mando a distancia. Se mostrarán los archivos de vídeo disponibles.
 16. Seleccione el archivo de vídeo que acaba de descargar y presione el botón 'ACEPTAR' del mando a distancia.
 17. La reproducción del archivo se iniciará.

En la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá un pequeño 'engranaje'. Haga clic en este engranaje para ir a la página de configuración del módulo de transmisión. En esta página podrá modificar la configuración, como por ejemplo la velocidad de descarga máxima. De forma predeterminada, no existe límite para esta velocidad de descarga, por lo que la conexión de la red e Internet pueden experimentar un empeoramiento del rendimiento. Por esta razón, es recomendable establecer un valor máximo para esta velocidad de descarga.

Nota: si desea descargar un archivo Torrent grande, puede pasar bastante tiempo antes de que en la pantalla se refleje alguna acción. ¡No interrumpa este procedimiento y tenga paciencia!

10.0 Preguntas más frecuentes

- P:** *He conectado el reproductor multimedia al televisor mediante un cable HDMI, pero no se ve la imagen. ¿Cómo puedo resolver este problema?*
- R:** Lo más probable es que el televisor todavía no esté establecido en la fuente HDMI correcta. Si el televisor dispone de varias entradas HDMI, siga todas las fuentes HDMI disponibles hasta que vea el menú del reproductor.
- P:** *Para reproducir contenido HD utilizando un disco duro USB o un lápiz de memoria USB, necesitará bastante espacio disponible en disco. ¿Existe un límite de tamaño de disco superado el cual el reproductor no pueda manejarlo?*
- R:** No, no hay limitación en el tamaño del disco duro o del lápiz de memoria. Tenga en cuenta que las unidades de disco duro (y los lápices de memoria) con formato FAT32 tienen un límite de tamaño de archivo de 4 GB. Se admiten los siguientes sistemas de archivos: FAT, FAT32, NTFS, HFS+, EXT2 y EXT3..
- P:** *¿Qué formatos admite el reproductor multimedia?*
- R:** El reproductor multimedia admite los siguientes formatos:
- Vídeo:** XviD (SD/HD), MPEG-1, MPEG-1/2(MP@HL), MPEG-4.2 (ASP@L5, 720P y 1Pt. GMC) WMV9 (MP@HL), H.264 (BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0 y L4.1), VC-1 (MP@HL y AP@L3), MKV, AVI, VOB, ISO, IFO, DVR-MS, ASF (WMV), MOV (MP4 codec) y DAT (VCD/SVCD).

Audio: WMA, WMA Pro, AAC (MPEG 4), AC3 (Dolby), MP1/2/3, WAV, PCM, LPCM y FLAC.

Imágenes: GIF (sin animación), BMP (CMYK verde), JPEG, TIF/TIFF (archivo de una página solamente) y PNG

Subtítulos: SRT, SUB (VobSub, Subviewer), SMI, SSA, ASS y subtítulos MKV (VobSub y SRT)

Listas de reproducción: PLS, WPL y M3U

- P: Estoy reproduciendo un archivo que tiene sonido digital. Mi televisor está conectado al reproductor multimedia mediante un enchufe adaptador DVI, pero no oigo ningún sonido. ¿Qué puede pasar?*
- R: Quizás el reproductor multimedia no esté establecido en sonido digital, o bien, no se está utilizando la conexión óptica de dicho reproductor. Tiene que establecer el reproductor multimedia en sonido digital y, en caso de un enchufe adaptador DVI, tiene que usar la conexión óptica del reproductor multimedia para escuchar el sonido digital.*

11.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado. Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.eminent-online.com/support.

12.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los productos de Eminent y a las partes inextricablemente conectadas al producto principal y/o montadas en éste. Los adaptadores de fuente de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura muestran un patrón diferente al producto principal, no están cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos no están cubiertos por la garantía de Eminent cuando se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a influencias externas o los abren terceras partes que no son Eminent.

13.0 Declaración de Conformidad

Para asegurar su seguridad y conformidad del producto con las directivas y leyes creadas por la Comisión de la Comunidad Europea, puede obtener una copia del declaración de la conformidad referente a su producto enviando un e-mail a: info@eminent-online.com. Puedes enviar también una carta a:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Holanda

Indicar claramente 'Declaración de Conformidad' y el código de artículo del cual quisieras obtener una copia del declaración de la conformidad.



WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group