

EMINENT



MANUAL

EM7075 - hdMEDIA STREAM High-Defenition médialejátszó

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Felhasználói kézikönyv

EM7075 - hdMEDIA STREAM HD média lejátszó

v0.1 2010.09.07.



Fontos tudnivalók, figyelmeztetések

1. Olvassa el az utasításokat!
2. Őrizze meg az utasításokat!
3. Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra!
4. Kövesse az utasításokat!
5. Óvja a készüléket a víztől!
6. Csak száraz ruhával tisztítsa meg!
7. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el!
8. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze!
9. Ne helyezze a készüléket a hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősitők) közelébe!
10. Olyan országokban, ahol elterjedtek a polarizált hálózati csatlakozók, ne akadályozza a polarizált vagy földelt típusú csatlakozó biztonsági funkcióját. A polarizált csatlakozók két érintkező késsel rendelkeznek; az egyik kesz szélesebb, mint a másik. A földelt típusú csatlakozók két érintkező késsel, valamint egy csatlakozódugóval. A széles kesz vagy a harmadik csatlakozódugó biztonsági célokat szolgál. Amennyiben a tartozék csatlakozó nem illik az aljzatba, forduljon villanyszerelő szakemberhez, és kérje az aljzat kicserélését.
Vigyázat: Az áramütés elkerülése érdekében, a széles érintkező kést illeszse be teljesen az aljzat széles nyílásába!
11. Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülék-csatlakozókba illeszkedik vagy ott, ahol kilép a készülékből!
12. Kizárólag a gyártó által javasolt szereléseket/tartozékokat használjon!
13. Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz!
14. A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre! A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
15. A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak!
16. Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát)!
17. A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak Szövetségéhez (Electronic Industries Alliance) a következő címen: www.eiae.org.

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés	3
1.1 A készülék fő funkciói	3
1.2 Mi van a dobozban?	3
2.0 A készülék ismertetése	4
3.0 A távkapcsoló ismertetése	5
4.0 A készülék csatlakoztatása	5
4.1 A TV készülék csatlakoztatása HDMI kábellel (Ajánlott)	5
4.2 A TV készülék csatlakoztatása kompozit kábellel	6
4.3 Audio csatlakozások	6
4.4 Számítógépes hálózat csatlakoztatása	6
5.0 A médialejátszó beállítása	6
5.1 A készülék nyelvezetének beállítása	7
5.2 A képernyő beállítása	7
5.3 A hang beállítása	7
5.4 Zene beállítások	8
5.5 Fotó beállítások	8
5.6 Hálózati beállítások	9
6.0 USB (külső) eszköz csatlakoztatása	9
7.0 Lejátszás	10
7.1 Film lejátszása USB adathordozóról	10
7.2 Zene, audio lejátszása USB adathordozóról	10
7.3 Képek, fotók lejátszása USB adathordozóról	11
7.4 DVD lejátszás	11
7.4.1 Video_Ts	11
7.4.2 ISO fájlok lejátszása	11
8.0 Lejátszás hálózatról	12
8.1 UPnP kiszolgáló létrehozása	12
8.2 Média tartalom lejátszása hálózaton UpnP segítségével	13
8.3 Lejátszás hálózaton keresztül (fájlkiszolgáló segítségével)	13
9.0 Gyakran Ismételt Kérdések	14
10.0 Szervíz és támogatás	15
Garanciális feltételek	16
Declaration of Conformity	16

1.0 Bevezetés

Gratulálunk a kiváló minőségű Eminent készülék megvásárlásához! Amennyiben problémája akadna a készülékkel, vagy meghibásodna, vegye figyelembe, termékünkhöz a vásárlástól számítva 5 év garanciát biztosítunk!

Kérjük, ezt a kézikönyvet és a vásárlást igazoló számlát őrizze meg, tartsa biztonságos, száraz helyen.

Regisztrálja be készülékét a www.eminent-online.com weboldalon, hogy rendszeresen hozzájuthasson a termékfrissítésekért!

1.1 A készülék fő funkciói

Az Eminent EM7075 hdMEDIA STREAM készülék egy HD minőségű médialejátszó, amely képes filmjeit, zenéit lejátszani kiváló minőségben, kristálytisztá hanggal, illetve fotóit a TV készülékére varázsolni! Amennyiben rendelkezik HD felbontású LCD vagy plazma televízióval, csatlakoztathatja készülékét a lejátszóhoz HDMI-vel is, hogy HD felbontásban élvezhesse filmjeit.

A médialejátszó erős processzora lehetővé teszi a HD felbontású filmek zökkenőmentes lejátszását. Az otthoni hálózati rendszeréhez illesztve a médialejátszót, egy komplett, igen magas minőségű szórakoztató központ tulajdonosává válhat.

Lehetősége van az USB aljzattal pendrive, külső merevlemez, egyéb külső USB-vel ellátott eszköz csatlakoztatására vagy hálózatra kötve onnan filmek, zenék lejátszására.

1.2 Mi található a dobozban?


Az alábbi tartozékokat találja meg a készülék dobozában (a készüléken kívül):

- EM7075 hdMEDIA STREAM médialejátszó
- 230V-os hálózati tápegység és kábel
- Hálózati (UTP) kábel
- HDMI kábel
- Optikai kábel
- Kompozit kábelek
- Távirányító 2db AAA alkáli elemmel
- Kézikönyv


2.0 A készülék ismertetése

A készüléken az alábbi ki és bemenetek találhatók:

Hátlapon:




Előlapon:



1. Tápegység csatlakozó aljzata
2. Kompozit aljzat a videojelhez
3. Kompozit aljzat az audiojelhez
4. HDMI aljzat
5. Optikai aljzat
6. Számítógépes hálózati (UTP) aljzat
7. Infravörös jelvevő
8. USB 2.0 aljzat
9. Visszajelző LED-ek

3.0 A távirányító ismertetése

Ebben a fejezetben a kézikönyv a készülékhez csomagolt távirányítót mutatja be. Az alábbi fotó mutatja a különböző gombokat, illetve az azokhoz tartozó elérhető funkciókat.



1. Visszatérés a főmenübe
2. Ki- és bekapcsolás
3. Navigációs gombok - ezekkel tud jobbra-balra, illetve le és felfelé léptetni a menüpontokban
4. Egy lépéssel vissza a menükben
5. Beállítások
6. Vezérlés – vezérlőgombok lejátszás közben
7. Média kidobás – USB-n keresztül csatlakoztatott eszköz leválasztása

4.0 A készülék csatlakoztatása

A médialejátszót kétféleképpen tudja csatlakoztatni TV készülékéhez:

Csatlakoztathatja HDMI kábellel illetve kompozit kábellel.

Ezen felül a hang csatlakoztatása is többféleképpen történhet.

Természetesen, számítógépes hálózat csatlakoztatására is van mód.

Az alábbi lépésekben megismerheti, miként tudja csatlakoztatni készülékét a a fentebb felsoroltak szerint.

Megjegyzés: mielőtt csatlakoztatná a médialejátszót TV készülékéhez, minden esetben áramtalanítsa mindkettőt! Ellenkező esetben azok meghibásodhatnak!

4.1 TV készülék csatlakoztatása HDMI kábellel (Ajánlott)

A lehető legjobb kép (és hang) minőség elérése érdekében ajánlatos HDMI kábellel összekötni a TV készüléket a médialejátszóval.

Ehhez HDMI vagy DVI aljzatnak kell lennie a TV készüléken! (Utóbbi esetben a TV készülék csatlakoztatásához szükség van egy HDMI-DVI adapterre vagy kábelre.

Figyelem! Ez a kábel külön kapható, nem tartozéka a doboznak!) Az alábbiakban részletezzük, ezt miként teheti meg:

1. Csatlakoztassa HDMI kábelt a készülék hátlapján található HDMI aljzatba.
2. Csatlakoztassa a HDMI kábel másik végét a TV készülék hátulján található, még szabad HDMI aljzatba.

4.2 TV készülék csatlakoztatása kompozit kábellel

1. Csatlakoztassa a sárga dugóval ellátott kompozit kábelt a médialejátszó hátulján lévő, sárga színű kompozit aljzatba.
2. Most a kábel végét csatlakoztassa a TV készülék hátulján lévő sárga színű kompozit aljzatba.

4.3 Audio csatlakozások

Többféle lehetőség van a hang csatlakoztatására. Csatlakoztathatja a piros és fehér dugóval ellátott kompozit kábelt TV készülékéhez vagy erősítőjéhez a '2.0' sztereo hang eléréséhez. Amennyiben TV készüléke rendelkezik HDMI aljzattal, úgy HDMI kábellel a video jel mellett az audio jelet is át tudja adni TV készülékének..

Optimális megoldás, ha a mellékelt „TOSLink”, optikai kábelt használja a médialejátszó hátulján lévő „SPDIF” aljzattal. Ha erősítője ugyancsak fel van szerelve SPDIF aljzattal, akkor az audio jelet erősítőjével tudja dekódolni, megszolgáltatni külső hangfalakon. Az alábbiakban részletezzük, ezt miként teheti meg:

1. Csatlakoztassa az optikai kábelt a médialejátszó hátulján lévő SPDIF kimenettel.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az erősítője optikai aljzatával.

4.4 Számítógépes hálózat csatlakoztatása

A médialejátszó rendelkezik ún. számítógépes hálózati aljzattal is. Ez az aljzat lehetővé teszi, hogy Ön a helyi hálózathoz csatlakozhasson, a hálózaton tárolt filmeket, zenéket elérje a készülékkel, és azokat lejátszsa közvetlenül a TV készülékére. Az alábbiakban részletezzük, ezt miként teheti meg:

1. Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét a médialejátszó megfelelő aljzatába
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az Ön által használt hálózati eszközbe.

Ahhoz hogy hálózaton elérhető legyen a készülék, a 5.6. fejezet alatt található módon a hálózati adatokat be kell állítania!

5.0 A médialejátszó beállítása

Mielőtt használatba venné a médialejátszót, néhány beállítást kell alkalmazni készülékén. Ez a pár lépés nagyon egyszerű, feltételezve hogy az Önnek megfelelő

nyelvet választja ki a menüben. Az alábbiakban részletezzük a beállítási lehetőségeket.

5.1 A készülék nyelvezetének beállítása

Alapesetben a készüléken első bekapcsoláskor angol nyelven jelenik meg a menü. Kérem, kövesse az alábbi lépéseket sorrendben ahhoz, hogy az angol nyelvet át tudja állítani magyar nyelvre:

1. Dugja be az elektromos vezetéket a fali aljzatba, majd kapcsolja be a készüléket.
2. Válassza ki a HDMI csatlakozást TV készülékén.
3. A készülék menüje néhány másodperc után megjelenik.
4. Navigáljon a távirányítón lévő nyilakkal a „Settings” (Beállítások) menüponthoz.
5. Majd navigáljon a távirányítón lévő nyilakkal a „System” (Rendszer) menüponthoz és nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
6. Az „English” (Angol) van kiválasztva, de Ön nyomja meg az „OK” (Rendben) gombot.
7. Navigáljon a távirányítón lévő nyilakkal az Önnek megfelelő nyelvhez, majd a kiválasztott nyelv megerősítéséhez nyomja meg az „OK” (Rendben) gombot.
8. Végül nyomja meg a „Back” (Vissza) gombot a távirányítón

5.2 A képernyő beállítása

1. A nyilakkal navigáljon el az „Audio/Video” (Hang és kép), majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón a beállítás rögzítéséhez.
2. A nyilakat használva jelöljük ki a „Display resolution” (Kijelző, megjelenítő felbontása) almenüpontot és nyomja le az „OK” (Rendben) gombot.
3. Válassza ki a kívánt felbontást, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón. Amikor a „Are you sure you want to change the Display resolution?” („Biztos benne, hogy átállítja a felbontást?”) feliratot látja, válassza ki az „OK” (Rendben) feliratot és nyomja meg újból az „OK” (Rendben) gombot ezzel megerősítve a műveletet.
4. Ezután válassza ki a nyilakkal a „Aspect Ratio” (Képarány) almenüpontot és nyomja meg az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
5. Ekkor válassza ki a kívánt képarányt, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón a beállítás rögzítéséhez.
6. Utána válassza ki a nyilakkal az „NTSC/PAL” választási lehetőséget, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón, válassza ki a megfelelő régiókodekot: A PAL rendszer a használandó a legtöbb európai országban, azonban Észak-Amerikában és Japánban az NTSC rendszer terjedt el.

5.3 A hang beállítása

1. A nyilakkal navigáljon el az „Audio output” (Hang kimenet) menüponthoz, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.

2. Válassza ki a kívánt audio beállítást. Válassza a „Stereo”-t (Sztereo) vagy a „Digital”-t (Digitális). (A „Digital”-t akkor tudja használni, ha a médialejátszót optikai kábellel kötötte össze külső digitális eszközével). Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón a végleges beállítások elmentése érdekében.
3. Végül nyomja le a „Back” (Vissza) gombot.

5.4 Zene beállítások

1. A nyilakkal navigáljon el a „Music” (Zene) menüponthoz, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
2. Amennyiben a zene folyamatos ismétlését szeretné „Repeat all”-t (Összes ismétlése), ha kevert lejátszást szeretne, válassza a „Shuffle” (Keverés) beállítási lehetőséget. A beállítás véglegesítéséhez nyomja le az „OK” (Rendben) gombot.
3. Végül nyomja le a „Back” (Vissza) gombot.

5.5 Fotó beállítások

1. A nyilakkal navigáljon el a „Photos” (Képek, fotók) menüponthoz, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
2. A „Slideshow sequence” az alap gyári beállítás, megváltoztatásához nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
3. Válassza ki az üzemmódot, ahogy a készülék jelenítse meg a fotókat, képeket. (Válassza a „Shuffle”-t, ha nem szeretné, hogy sorban jelenítse meg a készülék a képeket, fotókat, illetve válassza a „Repeat all”-t, amennyiben véletlenszerű lejátszást szeretne. A „Repeat and shuffle” beállítás lehetővé teszi, hogy az összes fotót, képet véletlenszerűen játssza le, mindenféle szabályszerűség nélkül).
4. Amint sikerült megtalálni a megfelelő beállítást, véglegesítéséhez nyomja le az „OK” (Rendben) gombot.
5. A nyilakkal navigáljon el a „Photo Scaling” menüponthoz, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
6. Lehetőség van a képek, fotók különböző méretben való megjelenítésére.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- „Keep as original” – eredeti méretben és képarányban való megjelenítés
- „Fit to screen” – a TV készülék maximális felbontásáig való megjelenítés
- ‘Display in full screen’ – a fotók a TV készülék maximális felbontásáig való megjelenítése, figyelmen kívül hagyva a fotó eredeti méretét és felbontását

Amint sikerült megtalálni a megfelelő beállítást, véglegesítéséhez nyomja le az „OK” (Rendben) gombot.

7. Végül nyomja le a „Back” (Vissza) gombot..
8. A nyilakkal navigáljon el a „Transition Effect” menüponthoz, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.

9. A fotók, képek egymás közti váltogatása közben lehetséges ún. effekteket beszúrni. Az alábbi effektek közül választhatunk:
 - „Normal” – minden effekt nélkülözése
 - „Fade” (Áttűnés) – a fotók egymást követően következnek, és egymásba áttűnnek
 - „Random” (Véletlenszerű) – a készülék dönti el, használ-e effektet, s ha igen, melyiket
10. Végül nyomja le a „Back” (Vissza) gombot.
11. A nyilakkal navigáljon el a „Interval time” (Köztes idő) menüponthoz, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón. Válassza ki, mennyi idő teljen el két fotó, kép váltása között.
12. Amint sikerült megtalálni a kívánt beállítást, véglegesítéséhez nyomja le az „OK” (Rendben) gombot.
13. Végül nyomja le a „Back” (Vissza) gombot.

5.6 Hálózati beállítások

Az alábbi lépések bemutatják miként lehetséges a médialejátszót számítógépes hálózatba kötni.

1. A nyilakkal navigáljon el a „Network” (Hálózat) menüponthoz, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
2. A „Network setup” (Hálózati beállítások) van kijelölve alapesetben, nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
3. Két lehetősége van:
 - **DHCP** (ajánlott)
Válassza a „DHCP”-t amennyiben hálózata fel van készítve IP cím beállítások szolgáltatására, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
 - **Static**
Válassza a „Static IP” lehetőséget amennyiben nincs hálózatában olyan eszköz, ami képes IP cím beállításokat szolgáltatni a médialejátszónak, Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón hogy az IP beállításokat meg tudja adni kézzel a készüléknek az „IP-Address settings” menüpont alatt. Kövesse az ott leírtakat, írja be az egyedi IP címet, hálózati maszkot, DNS kiszolgáló címét, átjáró címét. Ezen adatoknak (kivéve az egyedi IP címet!) meg kell egyezniük az Ön hálózatában lévő más eszköz beállításaival.
4. A nyilakkal navigáljon el a „Device name” (Eszköznév) menüponthoz, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
5. Írjon be egy egyedi, még nem használt nevet a távirányító segítségével. A készülék ezzel a névvel fog látszódni a hálózatban a többi eszköz számára. A név beírása után nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
6. Nyomja le a „Home” (Kezdőoldal) gombot a távirányítón a Főmenübe való visszatéréshez.
7. A médialejátszó beállítása megtörtént, használatra kész!

6.0 USB (külső) eszköz csatlakoztatása

A médialejátszó teljes kihasználásához a készülék USB 2.0 portjára kötött, külső tárolóeszközt, USB flash memóriát képes kezelni. Ahogy ezen eszközöket csatlakoztatja a készülékhez, azonnal felismeri, s tartalmukat azonnal képes lejátszani. Az alábbiakban részletezve, miként kell csatlakoztatni a külső tárolókat a lejátszóhoz:

1. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék, s az teljes mértékben készen áll a használatra.
2. Csatlakoztassa a külső eszköz kábelét a készülék USB aljzatába. Most csatlakoztassa a kábel másik végét a külső eszköz aljzatába.
Amennyiben nem kábelrel csatlakozik a külső eszköz a lejátszóba, egyszerűen csak csatlakoztassa azt a lejátszóba.

7.0 Lejátszás

Most hogy sikerült az USB eszközt csatlakoztatni, s a készülék be lett állítva, készen áll a lejátszásra. Az alábbiakban olvashat róla, miként képes az eszköz a különböző formátumokat lejátszani, illetve különböző adathordozókat kezelni.

7.1 Film lejátszása USB eszközről

1. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék, s az teljes mértékben készen áll a használatra.
2. A nyilakkal navigáljon el a „Video” (Videó) menüponthoz.
3. A „Video” menüpont alatt látható az „USB” felirat. Ez azt jelenti, hogy a lejátszó detektálta, az USB eszköz csatlakoztatva lett. Amennyiben a felirat körül kék keretet látni, ebben az esetben az adathordozó lett kiválasztva lejátszásra.
4. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón, és az elérhető, lejátszható filmek fognak látszódni. Amennyiben a lejátszandó film másik könyvtárban (mappában) van, válassza ki a mappát, és újból nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
5. Válassza ki a filmet a nyilakkal és nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a lejátszáshoz.
6. A kiválasztott filmet a készülék azonnal el kezdi lejátszani.
7. Amennyiben a filmhez tartozik felirat (subtitle), nyomja le az „Option” (Beállítások) gombot egyszer a felirat megjelenítéséhez. Ekkor nyomja le az „Option” gomb alatti kipontozott almenüt a beállítások megjelenítéséhez.

7.2 Zene, audio lejátszása USB adathordozóról

1. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék, s az teljes mértékben készen áll a használatra.
2. A nyilakkal navigáljon el a „Music” (Zene) menüponthoz.

3. Az „Audio” menüpont alatt látható az „USB” felirat. Ez azt jelenti, hogy a lejátszó detektálta, az USB eszköz csatlakoztatva lett. Amennyiben a felirat körül kék keretet látni, ebben az esetben az adathordozó lett kiválasztva lejátszásra.
4. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón, és az elérhető, lejátszható zenék, audio fájlok fognak látszódni. Amennyiben a lejátszandó zenék másik könyvtárban (mappában) vannak, válassza ki a mappát. Ekkor nyomja le az „Option” gomb alatti kipontozott almenüt a beállítások megjelenítéséhez.
5. A kiválasztott, első zenét a készülék azonnal el kezdi lejátszani.

7.3 Képek, fotók lejátszása USB adathordozóról

1. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék, s az teljes mértékben készen áll a használatra.
2. A nyílakkal navigáljon el a „Photos” (Fotók) menüponthoz.
3. A „Photos” menüpont alatt látható az „USB” felirat. Ez azt jelenti, hogy a lejátszó detektálta, az USB eszköz csatlakoztatva lett. Amennyiben a felirat körül kék keretet látni, ebben az esetben az adathordozó lett kiválasztva lejátszásra.
4. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón, és az elérhető, lejátszható fotók, képek fognak látszódni. Amennyiben a lejátszandó fotók másik könyvtárban (mappában) vannak, válassza ki a mappát, Ekkor nyomja le az „Option” gomb alatti kipontozott almenüt a beállításokhoz. Ha az 5.5 oldalon lévő fotó megjelenítési módokat beállította, a fotók, képek ezen beállítások szerint lesznek lejátszva.
5. A kiválasztott, fotókat a készülék azonnal el kezdi lejátszani.

7.4 DVD lejátszás

7.4.1 Video_Ts

1. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék, s az teljes mértékben készen áll a használatra.
2. A nyílakkal navigáljon el a „Video” (Videók) menüponthoz.
3. A „Video” menüpont alatt látható az „USB” felirat. Ez azt jelenti, hogy a lejátszó detektálta, az USB eszköz csatlakoztatva lett. Amennyiben a felirat körül kék keretet látni, ebben az esetben az adathordozó lett kiválasztva lejátszásra
4. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón. Ekkor látható, milyen DVD mappák találhatóak az adathordozón. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
5. Ekkor a „video_ts” mappa válik láthatóvá. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
6. Ezután néhány vob fájl látható. Válassza ki az első vob fájlt a felsorolásban és nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
7. Hamarosan elkezdődik a DVD lejátszása, nyomja meg egyszer az „Option” (Beállítások) gombot a távirányítón. Ekkor nyomja le az „Option” gomb alatti

kipontozott almenüt, és a beállítások elérhetővé válnak, mint pl. felirat bekapcsolása.

7.4.2 ISO fájlok lejátszása

1. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék, s az teljes mértékben készen áll a használatra.
2. A nyílakkal navigáljon el a „Video” (Videók) menüponthoz.
3. A „Video” menüpont alatt látható az „USB” felirat. Ez azt jelenti, hogy a lejátszó detektálta, az USB eszköz csatlakoztatva lett. Amennyiben a felirat körül kék keretet látni, ebben az esetben az adathordozó lett kiválasztva lejátszásra.
4. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón. Ekkor látható, milyen DVD ISO fájlok találhatóak az adathordozón. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
5. Az ISO fájlok megjelennek a képernyőn. Nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón
6. Hamarosan elkezdődik a DVD lejátszása, nyomja meg egyszer az „Option” (Beállítások) gombot a távirányítón. Ekkor nyomja le az „Option” gomb alatti kipontozott almenüt, és a beállítások elérhetővé válnak, mint pl. felirat bekapcsolása.


8.0 Lejátszás hálózatról

Miután sikerült a lejátszót hálózatba illeszteni, a megfelelő hálózati beállításokat végrehajtani, lehetőség van filmek, zenék, fotók hálózatról történő lejátszására. Amennyiben szeretné megosztani a fájlokat a PC-n, és arról a fájlokat lejátszani a készülék segítségével, UPnP kiszolgálót kell a PC-n, feltelepíteni, beállítani. Az alábbi lépéseken keresztül tudja ezt megtenni.


8.1 UPnP kiszolgáló létrehozása

Ahhoz, hogy a médialejátszó képes legyen az Ön számítógépéről lejátszani a tartalmakat, az ún. „UPnP” funkciót aktiválni kell a PC-n. Amennyiben Ön Windows XP-t, vagy Windows Vista, Windows 7 operációs rendszert használ a számítógépén, a Windows Media Player 11 program UPnP kiszolgálóját is használhatja média tartalmak megosztására. Az UPnP aktiválása után a média lejátszó képes lesz a PC-n tárolt média tartalmak lejátszására. UPnP szolgáltatás aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Klikkeljen a „Start” menübe.
2. Nyissa meg a „Programs” (Programok)-ra.
3. Indítsa el a „Windows Media Player „-t.
4. Klikkeljen a „Tools” (Eszközök)-re, majd a „Tulajdonságok”-ra. Az alábbi kép tárul elénk:



5. Menjen a „Library” fülre az ablak bal felső sarkában.
6. Most kattikljen a „Configure sharing” (Megosztás beállítása)-ra
7. Pipálja ki a „Share my media” (Média megosztása)-t majd kattikljen az „OK”-ra.



8. Pár másodperc múlva a felbukkanó listában találja a médialejátszót.
9. Jelölje ki a médialejátszót.
10. Kattikljen az „Allow” (Engedélyez)-re.
11. Kattikljen „OK” (Rendben)-re, majd újra.
12. Ettől a pillanattól kezdve a Windows Media Playerben az összes média tartalom megosztásra került a médialejátszóval. A megosztott média tartalmat a lejátszóval bármikor elérheti egyszerűen a távirányító segítségével.

*Megjegyzés: A fenti lépések a Windows Media Player 11 programmal lettek ismertetve, a program letölthető innen:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/>.*

Tipp: Létezik egyéb UPNP kiszolgáló szoftver erre a célra, ezeket letöltheti az internetről, pl.iversity (www.iversity.com) vagy Twonkymedia (www.twonkyvision.de).

8.2 Média tartalom lejátszása hálózaton UPnP segítségével

1. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék, s az teljes mértékben készen áll a használatra.
2. A nyílakkal navigáljon el a „Network” (Hálózat) menüponthoz.
3. A „Network” (Hálózat) alatt két ikon látható: „UPNP” és „SAMBA”.

4. Amennyiben a hálózaton elérhető UPnP kiszolgáló (8.1. fejezet!), navigáljon a nyílakkal az „UPnP”-re, és nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón.
5. Most a hálózaton elérhető „UPnP” kiszolgálók listáját láthatja. Válassza ki a megfelelő kiszolgálót, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón. Ekkor a média fájlok láthatóak a képernyőn.
6. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón a lejátszás elkezdéséhez.
7. Amennyiben a fájl video típusú, nyomja le az „Option” (Beállítások) gombot a távirányítón. Ekkor a megjelenő almenüben több beállításhoz van lehetőségünk (pl. hang, felirat váltása, stb).

8.3 Lejátszás hálózaton keresztül (fájlkiszolgáló segítségével)

1. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék, s az teljes mértékben készen áll a használatra.
2. A nyílakkal navigáljon el a „Network” (Hálózat) menüponthoz.
3. A „Network” (Hálózat) alatt két ikon látható: „UPnP” és „SAMBÁ”.
4. Amennyiben a hálózaton található fájl kiszolgáló, navigáljon a „SAMBÁ” menüponthoz a távirányítón a nyílak segítségével, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot.
5. Ekkor a hálózaton elérhető fájlkiszolgálók listáját láthatja. Válassza ki a megfelelő kiszolgálót, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón. Ezután az elérhető média-fájlok listáját láthatja.
6. Válassza ki a lejátszandó fájlt, majd nyomja le az „OK” (Rendben) gombot a távirányítón a lejátszás elkezdéséhez.
7. Ekkor az „Option” gomb megnyomását követően megjelenő menüben többféle beállítás közül választhatunk.

9.0 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Kérdés: Csatlakoztattam a média lejátszót a televízióhoz HDMI kábellel, azonban a televízió nem kapok képet? Hogy oldhatom meg ezt a problémát?

Válasz: A legtöbb esetben a televíziókon nincs kiválasztva a megfelelő HDMI bemeneti aljzat. Amennyiben a televízió több HDMI bemeneti aljzat van, ellenőrizze (kapcsolgassa) az összes HDMI csatlakozást egészen addig, amíg a média lejátszón meg nem jelenik a kép.

Kérdés: Létezik valamiféle mérhető tároló (USB pendrive, USB háttértároló) kapcsolatban?

Válasz: Semmiféle mérhető tároló nincs a külső USB-s háttértárolókra vonatkozóan. Azonban a FAT32 fájlrendszerrel formázott háttértárolók esetében a maximális

fájlméret 4 GB. A következő fájlrendszerek támogatottak: FAT, FAT32, NTFS, HFS+, EXT2 and EXT3.

Kérdés: Milyen fájltypusok játszhatók le a média lejátszóval?

Válasz: A következő típusú fájlokat képes a készülék lejátszani:

Video: XviD (SD/HD), MPEG-1, MPEG-1/2(MP@HL), MPEG-4.2 (ASP@L5, 720P, 1Pt. GMC) WMV9 (MP@HL), H.264 (BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0 & L4.1), VC-1 (MP@HL, AP@L3), MKV, AVI, VOB, ISO, IFO, DVR-MS, ASF (WMV), MOV (MP4 codec), DAT (VCD/SVCD).

Audio: WMA, WMA Pro, AAC (MPEG 4), AC3 (Dolby), MP1/2/3, WAV, PCM, LPCM, FLAC.

Képek: GIF (nem animált!), BMP (geen CMYK), JPEG, TIF/TIFF (egyoldalas!), PNG

Feliratok: SRT, SUB (VobSub, Subviewer), SMI, SSA, ASS, DivX Subtitle, MKV (VobSub, SRT) subtitle

Lejátszási listák: PLS, WPL, M3U

Kérdés: Lejátszok egy filmet, aminek van digitális hangja, a televízióm DVI adapterrel van csatlakoztatva a média lejátszóhoz, azonban a film teljesen néma. Hogy lehetséges ez?

Válasz: Elképzelhető, hogy a lejátszón nincs beállítva a digitális hang a megfelelő módon, vagy Ön nem optikai kábellel csatlakoztatta a készüléket a televízióval. A digitális hang lejátszásához ajánlott az optikai kábellel való csatlakoztatás, illetve a lejátszón a digitális hang megfelelő beállítása.

10.0 Szerviz és támogatás

A kézikönyv fordítását a Flash-Point Kft. szakmunkatársai végezték a lehető legnagyobb pontossággal, és körültekintéssel. Amennyiben Önnek további kérdései lennének a készülékkel, annak telepítésével, használatával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén megkeresheti cégünket kérdéseivel:

Flash-Point Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1144 Budapest, Rátót utca 18-20.

Telefon: (+36-1) 801-98-00

Fax: (+36-1) 801-98-01

Mobil: (+36-1) 70-382-13-67

E-mail: support@eminent-hd.hu

Skype: flash_point_hu

MSN: point@flash.hu

Garanciális feltételek

A cégünk által forgalmazott összes Eminent készülékre (a vásárlás napjától számítva) 5 év garanciát biztosítunk. A garancia a készülék főegységére vonatkozik, attól elválaszthatatlan elemeire, vagyis a tartozékokra (hálózati adapter, elemek, antennák és egyéb, a készüléktől elválasztható tartozékokra azonban nem vonatkozik. A nem megfelelő, nem rendeltetésszerű használatból eredendő meghibásodások nem tartoznak a garancia hatálya alá. A harmadik fél által szervizelt készülék garanciája elvész!

A garancia az alábbi esetekben sem érvényesíthető:

- Ha a készüléket víz, nedvesség érte
- Ha a készüléket szervizen kívül felnyitották
- Ha a készüléken külsérelmi nyom található (feszégetés, oda nem illő tárgy csatlakoztatása, stb.)
- Ha a készüléket nem a hozzáadott tartozékaival használják

Declaration of Conformity

To ensure your safety and compliance of the product with the directives and laws created by the European Commission you can obtain a copy of the Declaration of Conformity concerning your product by sending an e-mail message to: info@eminent-online.com. You can also send a letter to:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands

Clearly state 'Declaration of Conformity' and the article code of the product of which you would like to obtain a copy of the Declaration of Conformity.