



Easy Pro View frissítés – Dropbox & WiFi QR-kód szkennelés

hu

Használati utasítás

Easy Pro View frissítés – Dropbox & WiFi QR-kód szkennelés

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés	2
2.0 Firmware frissítés	3
3.0 APP letöltés/frissítés.....	5
4.0 WiFi QR kód szkennelés	6
5.0 Dropbox.....	7
5.1 Kamera konfigurálása to Dropbox fiókja felvételeihez	7
5.1.1 Android.....	7
5.1.2 iPod/iPhone.....	8
5.1.3 iPad.....	8
5.2 APP konfigurálás a Dropbox felvételek hozzáférésére.....	9
5.2.1 Android.....	9
5.2.2 iPod/iPhone/iPad	9
5.3 Dropbox felvételek lejátszása	9
5.3.1 Android.....	9
5.3.2 iPod/iPhone/iPad	10
5.4 Felvételi beállítások megváltoztatása.....	11
5.4.1 Belépés a web oldalra	11
5.4.2 Videó Beállítások.....	12
6.0 Hőmérséklet diagram (csak az EM6250HD-n és az EM6270-n elérhető)	14
6.1 Android.....	14
6.2 iPod/iPhone/iPad.....	14
7.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk	14
8.0 Szerviz és támogatás	15
9.0 Figyelmeztetések és felhívások	15
10.0 Jótállási feltételek	16

1.0 Bevezetés

Nemrég jelentős korrekciót végeztünk az Easy Pro View kameráinkon. Három új funkcióval bővítettük az APP-ot, a három új funkció: felvétel és lejátszás Dropbox használatával, WiFi telepítése WiFi QR-kód segítségével és az EM6250HD-n és az EM6270-en hozzáadtunk egy hőmérséklet diagramot.



Ahhoz, hogy használni tudja ezeket a funkciókat a firmware frissítése szükséges, Easy Pro View kamerájának a legújabb verziója honlapunkon elérhető. Továbbá szükséges telepíteni/ frissíteni az Easy Pro View app-ot Smartphone-ján/Tablet-jén.

2.0 Firmware frissítés

Ez a telepítési használati utasítás végigvezeti Önt az Easy Pro View kamera firmware telepítési folyamatán. Használja a következő lépéseket a helyes firmware telepítéshez

Firmware letöltése.

1. Menjen a www.eminent-online.com honlapunkra.
2. Válassza ki a keresési mezőt és írja be az az Eminent Easy Pro View kamera modell számát, például: EM6250.
3. Kattintson a "Drivers / Software"-re
4. Töltse le a firmware-t.
5. Távolítsa el a letöltött fájlt.

Firmware frissítés PC-je használatával

Mielőtt elkezdené a firmware frissítését, győződjön meg róla, hogy a kamera csatlakoztatva van a hálózathoz Ethernet kábelen keresztül, hogy megakadályozza WiFi hálózatán az esetleges megszakítást. Ellenőrizze, hogy a Easy Pro View szoftver telepítve van a számítógépén. Ha nem, kérjük, telepítse először a CD-ről a kamerájával vagy töltsse le a legújabb verziót a honlapról.



Megjegyzés: A kivágott letöltés mappa tartalmaz egy ".cfg" és a ".n.f" fájlt. Kérjük, győződjön meg róla, mindkét fájl a legújabb, frissített változat a kamerához, a 6-11 lépések megismétlése által.

Belépés a webes felületen.

1. Dupla kattintás az "Easy Pro View" ikonra megjelenik a képernyőn.
(Ezt a programot kell telepíteni az asztalon. További információért kérjük, ellenőrizze a teljes használati utasítást).
2. A program automatikusan megkeresi a kameráját a hálózatában. Amikor megtalálta, a kamera megjelenik a listában.
3. Jobb egérgombbal kattintson a kamerájára, majd kattintson a "Web configure"



4. Most a böngésző ablak megjelenik.
5. Töltse ki a kamera felhasználónevét és jelszavát. Alapértelmezésben a felhasználónév **"admin"**, a jelszót pedig "kérjük, hagyja üresen".

Megjegyzés: Ez NEM a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

Ebben a részben azt feltételezzük, hogy belépett az Internet Explorer használatával.
A menü kicsit más lehet, ha másik böngészőt használ.

6. Kattintson a bal oldali menüben az **"Admin"** gombra.


The screenshot shows the Eminent Easy Pro View IP Camera web interface. On the left is a blue sidebar menu with options: Information, Network, Video, Schedule, and Admin. The 'Admin' option is selected. Below the menu is a language dropdown set to 'English'. The main content area has a header with the Eminent logo and 'Easy Pro View IP Camera' text. Below this is a table titled 'IP CAM Information'.

IP CAM Information	
Model	Eminent / v030408 / plus
IP CAM ID	003-019-003
Registration status	Registered(3+uPnP)
Network type	Wired(DHCP) - (ip=192.168.100.139)
Video user	0
Video resolution	640 x 480
Video bandwidth	512K bps
Email ftp Alarm	On
NAS Record	Recording Now
SD-Card Record	Recording Now
Mac Address(Hex)	00:1B:C7:02:12:02

7. Klikk **"Upgrade"**.

The screenshot shows the Eminent Easy Pro View IP Camera web interface with the 'Firmware upgrade' section selected in the left sidebar. The sidebar also includes options like Admin login, LED Control, Date/Time, Upgrade (selected), and reboot. The main content area has a header with the Eminent logo and 'Easy Pro View IP Camera' text. Below this is a section titled 'Firmware upgrade' with two radio buttons: 'Upgrade from FTP server' and 'Upgrade from local file'. The 'Upgrade from local file' option is selected. Below the radio buttons are input fields for FTP Server, Username, Password, and Firmware filename. There is also a 'Firmware location' field with a 'Bladeren...' button. At the bottom is an 'Upgrade' button.

8. Válassza ki a **"Upgrade from local file"** opciót.
9. Válassza ki a **"Browse"** opciót és keresse meg a letöltött firmware fájlt.
10. Klikk **"Upgrade"**.



11. Az Easy Pro View IP kamera sikeres frissítése után, automatikusan újraindul.

Kérjük jegyezze meg: ne kapcsolja ki a kamerát a frissítés alatt. A firmware frissítési folyamat eltarthat akár 10 percig.

3.0 APP letöltés/frissítés

The Easy Pro View IP Kamerákat megtekinteni és vezérelni az APP-on keresztül lehet.

Az APP, csak Android és Apple (iOS) Okostelefonokon/tablet-eken érhető el.

Az "Easy Pro View" APP-ot a Google Play Store-ba vagy az Apple Store-ba keresse.



Ha már telepítette az alkalmazást, kérjük, győződjön meg róla, hogy telepítette az App legfrissebb verzióját.

4.0 WiFi QR kód szkennelés

Ezzel az új tulajdonsággal most már gyorsan és egyszerűen képes beállítani a WiFi -jét az Easy Pro View kameráin.

Figyelmeztetés: Ha egy Dual-band modem/ router -e van, kérjük győződjön meg róla, hogy az okostelefon/tablet nem csatlakozik a 5 GHz-es WiFi-hez. Az Easy Pro View kamerák nem támogatják 5 GHz-es WiFi kapcsolatot.

- Először győződjön meg róla, hogy az Android vagy Apple okostelefonja/tabletje ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint amihez szeretné csatlakoztatni az Easy Pro View kamerát.
- Nyissa meg az APP-ot.
- Válassza ki az alsó gombot **"WiFi setup"**.
- Először felvilágosítást kap a képernyőn arról, hogyan működik ez a funkció, és milyen lépéseket kell tennie.
- Ha megnézte a magyarázatot, **és eltávolította a hálózati kábelt a kamerából**, nyomja meg a **"Next"** gombot.
- Meg kell adnia a jelszót a WiFi hálózatra, a helyes jelszót erre a WiFi hálózatra.
- Nyomja meg **"OK"**-t.
- Megjelenik a QR-kód a az okostelefonja/tablet-je képernyőjén
- Most nyomja meg a **"WPS"** gombot az Easy Pro kamerán és ellenőrizze, hogy a Status LED-ek villognak
- Most felsorolva a QR kód megjelenik az okostelefonja/tablet-je képernyőjén, a 10 ~ 20 cm távolságban lévő kameráról.
- Miután a QR kód elfogadása került a státusz LED-ek világítani kezdenek (a EM6250HD és a EM6270 megerősíti ezt még sípolással).
- A kamera most csatlakozik a WiFi hálózathoz.
- Ha a kamera ID még nem került az APP kameralistába, kezdeményezheti a hozzáadását a kamera listához (igény szerint meg lehet változtatni a kamera nevét a pop-up ablakban) you will be prompted to add the camera to the camera list.


5.0 Dropbox

Ez a szolgáltatás egy megoldás arra, hogy biztosítsa a felvételeit felhő alapú tárolóban (Dropbox). A szolgáltatás használatához szüksége van egy Dropbox fiókra. Ha nem hozott létre Dropbox fiókot, a következő linkre kattintva létrehozhat: <http://www.dropbox.com>.

Figyelmeztetés: A felvétel minőségét meghatározhatja a "main stream" videó beállításainál. Hogy ellenőrizze/megváltoztathassa ezeket a beállításokat, kérjük nézze át ehhez a teljesen használati utasítást. Ha tapasztalja az internet kapcsolat megjelenés engedélyezése után a Dropbox funkciót, kérjük, csökkentse a "main stream" beállításait az Easy Pro View kamerának. Ezeket a beállításokat "Felvételi beállítások megváltoztatása" fejezetben fejtjük ki.

5.1 Kamera konfigurálása to Dropbox fiókja felvételeihez


5.1.1 Android

1. Nyissa meg az Easy Pro View APP-ot.
2. Nyissa meg a menüt a nyíl megnyomásával  a kamera mellett és válassza ki a **"Camera settings"**-at.
3. Ha kéri a bejelentkező képernyővel használja a megfelelő felhasználói nevet és jelszót (alapértelmezés szerint a felhasználónév **"admin"** és a jelszó mező üres marad).

*Megjegyzés: Ez **NEM** a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!*

4. Nyomja meg a **"Schedule"**-t
5. Nyomja meg a **"NAS/Cloud"**-t
6. Válassza ki a **"Dropbox"** opciót.
7. Állítsa a felvételt **"ON"**-re.
8. Most meghatározhatja állandóra a kívánt felvételt **"Always recording"** vagy ha szeretné a felvételt ütemezheti **"Schedule recording"**.
9. Nyomja meg az **"Update"**
10. Ha a beállításokkal végzett, kérjük nyomja meg a **"Login"**-t.
11. A böngésző ablak megnyílik, most már megadhatja a belépési adatait a Dropbox fiókjára, megadva a hozzáférést kamerájának a Dropbox fiókjához (Ha nincs Dropbox fiókja, kérjük hozzon létre egy Dropbox fiókot a <http://www.dropbox.com> -on).


5.1.2 iPod/iPhone

1. Nyissa meg az Easy Pro View APP-ot.
2. Nyissa meg a menüt a nyíl megnyomásával  a kamera mellett és válassza ki a **"Camera settings"**-at.
3. Ha kéri a bejelentkező képernyővel használja a megfelelő felhasználói nevet és jelszót (alapértelmezés szerint a felhasználónév "admin" és a jelszó mező üres marad).

Megjegyzés: Ez NEM a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

4. Nyomja meg a **"Schedule"**-t
5. Nyomja meg a **"NAS/Cloud"**-t
6. Válassza ki a **"Dropbox"** opciót.
7. Állítsa a felvételt **"ON"**-re.
8. Most meghatározhatja állandóra a kívánt felvételt **"Always recording"** vagy ha szeretné a felvételt ütemezheti **"Schedule recording"**.
9. Nyomja meg az **"Update"**
10. Ha a beállításokkal végzett, kérjük nyomja meg a **"Login"**-t.
11. A böngésző ablak megnyílik, most már megadhatja a belépési adatait a Dropbox fiókjára, megadva a hozzáférést kamerájának a Dropbox fiókjához (Ha nincs Dropbox fiókja, kérjük hozzon létre egy Dropbox fiókot a [http:// www.dropbox.com-on](http://www.dropbox.com-on)).

5.1.3 iPad

1. Nyissa meg az Easy Pro View APP-ot.
2. Nyissa meg a menüt a nyíl megnyomásával  a kamera mellett és válassza ki a **"Camera"**-at.
3. Ha kéri a bejelentkező képernyővel használja a megfelelő felhasználói nevet és jelszót (alapértelmezés szerint a felhasználónév "admin" és a jelszó mező üres marad).

Megjegyzés: Ez NEM a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

4. Nyomja meg a **"Schedule"**-t
5. Nyomja meg a **"NAS/Cloud"**-t
6. Válassza ki a **"Dropbox"** opciót.
7. Állítsa a felvételt **"ON"**-re.
8. Most meghatározhatja állandóra a kívánt felvételt **"Always recording"** vagy ha szeretné a felvételt ütemezheti **"Schedule recording"**.
9. Nyomja meg az **"Update"**
10. Ha a beállításokkal végzett, kérjük nyomja meg a **"Login"**-t.
11. A böngésző ablak megnyílik, most már megadhatja a belépési adatait a Dropbox fiókjára, megadva a hozzáférést kamerájának a Dropbox fiókjához (Ha nincs

Dropbox fiókja, kérjük hozzon létre egy Dropbox fiókot a <http://www.dropbox.com-on>).

5.2 APP konfigurálás a Dropbox felvételek hozzáférésére.

5.2.1 Android

1. Nyissa meg a Easy Pro View APP-ot.
2. Válassza ki a **"Playback"** opciót az APP bal alsó részén.
3. Válassza a **"Dropbox"** gombot (abban az esetben, ha nincs Dropbox gomb, kérjük ellenőrizze, hogy telepítette-e az APP legfrissebb verzióját (nézze át az APP Letöltés/Frissítse fejezetet))
4. Nyomja meg a **+** -t a Dropbox fiók hozzáadásához.
5. Most kérjük, adja meg a Dropbox fiókja adatait (Ha nincs Dropbox fiókja, kérjük, hozzon létre egy Dropbox fiókot a <http://www.dropbox.com-on>).
6. Ha a Dropbox által engedélyt ad az ipcam_S hozzáférésének a Dropbox-ához, válassza az **"Allow"** menüt.
7. Most fiókja hozzáadódott a menühez "Lejátszás>Dropbox"

5.2.2 iPod/iPhone/iPad

1. Nyissa meg a Easy Pro View APP-ot.
2. Válassza ki a **"Playback"** opciót az APP bal alsó részén.
3. Válassza a **"Dropbox"** gombot (abban az esetben, ha nincs Dropbox gomb, kérjük ellenőrizze, hogy telepítette-e az APP legfrissebb verzióját (nézze át az APP Letöltés/Frissítse fejezetet))
4. Nyomja meg a **+** -t a Dropbox fiók hozzáadásához.
5. Most kérjük, adja meg a Dropbox fiókja adatait (Ha nincs Dropbox fiókja, kérjük, hozzon létre egy Dropbox fiókot a <http://www.dropbox.com-on>).
6. Ha a Dropbox által engedélyt ad az ipcam_S hozzáférésének a Dropbox-ához, válassza az **"Allow"** menüt.
7. Most fiókja hozzáadódott a menühez "Lejátszás>Dropbox"

5.3 Dropbox felvételek lejátszása

5.3.1 Android

1. Nyissa meg a Easy Pro View APP-ot.
2. Válassza ki a **"Playback"** opciót az APP bal alsó részén
3. Válassza a **"Dropbox"** gombot (abban az esetben, ha nincs Dropbox gomb, kérjük ellenőrizze, hogy telepítette-e az APP legfrissebb verzióját (nézze át az APP Letöltés/Frissítse fejezetet))
4. Válassza ki a Dropbox fiókját, amit az APP listához korábban hozzáadott.
5. Most az összes olyan kamera áttekintését megkapja, melyeknek engedélyük van Dropbox fiókjába felvételt készíteni.
6. Válassza ki a megtekinteni kívánt ID kamerát.
7. Most az összes dátumot rögzített kiválasztott kamerák áttekintését kapja meg, melyek rögzítettek a Dropbox fiókjába.
8. Válassza ki a megtekinteni kívánt dátumot.

9. Most látja majd a kiválasztott kamera összes felvételét és dátumát. A fájlnev alapja a felvételi idő. Válassza ki a HHMMSS.crf=ÓÓPPMpMp.crf-t a lejátszani kívánt felvétel fájl/ideőpontot.
10. A fájl be fog tölteni a Dropbox-ából és mostmár le tudja játszani a fájl a Smartphone-ján/Table-jén.

5.3.2 iPod/iPhone/iPad

1. Nyissa meg a Easy Pro View APP-ot.
2. Válassza ki a **"Playback"** opciót az APP bal alsó részén
3. Válassza a **"Dropbox"** gombot (abban az esetben, ha nincs Dropbox gomb, kérjük ellenőrizze, hogy telepítette-e az APP legfrissebb verzióját (nézze át az APP Letöltés/Frissítés fejezetet))
4. Válassza ki a Dropbox fiókját, amit az APP listához korábban hozzáadott.
5. Most az összes olyan kamera áttekintését megkapja, melyeknek engedélyük van Dropbox fiókjába felvételt készíteni.
6. Válassza ki a megtekinteni kívánt ID kamerát.
7. Most az összes dátumot rögzített kiválasztott kamerák áttekintését kapja meg, melyek rögzítettek a Dropbox fiókjába.
8. Válassza ki a megtekinteni kívánt dátumot.
9. Most látja majd a kiválasztott kamera összes felvételét és dátumát. A fájlnev alapja a felvételi idő. Válassza ki a HHMMSS.crf=ÓÓPPMpMp.crf-t a lejátszani kívánt felvétel fájl/ideőpontot.
10. A fájl be fog tölteni a Dropbox-ából és mostmár le tudja játszani a fájl a Smartphone-ján/Table-jén.

5.4 Felvételi beállítások megváltoztatása

Tanácsolt sávszélesség beállítások az internet feltöltési sebesség alapján:

Sávszélesség	Felbontás	Képkocka
64kbps	320 x 240	5
128kbps	320 x 240	15
256kbps	320 x 240	20
512kbps	640 x 480	10
768kbps	640 x 480	15
1Mbps	1024 x 768	10
1.2Mbps	1024 x 768	10
1.5Mbps	1024 x 768	15
2Mbps	1280 x 800	15
3Mbps	1280 x 800	25

Kérjük, ellenőrizze, hogy a teljes sávszélességet az összes Easy Pro View kamerán, ne haladhatja meg az internet feltöltési sávszélességet (lehetőleg győződjön meg róla, hogy elég feltöltési sávszélesség áll rendelkezésre más eszközök részére).

Példa: Internet feltöltési sebesség = 10 Mbps

És a használni kívánt 3 Easy Pro View kamerát, melyek rögzíteni tudnak a Dropboxba egyszerre, és még meg szeretne tartani minimum 3-4 Mbps. Internet feltöltési kapcsolatot.


10Mbps - 4 Mbps = 6 Mbps

6 Mbps / 3 kamera = 2 Mbps per kamera

Mind a 3 kamera beállítása 2 Mbps max. felbontása 1280x800 @ 15fps

5.4.1 Belépés a web oldalra

1. Először győződjön meg róla, hogy a PC szoftver telepítve van az asztali gépén vagy laptopján. (lásd a teljes útmutatóban a részletesen)
2. Kattintson duplán a képernyőjén megjelent "Easy Pro View" parancsikontra.
3. A program automatikusan megkeresi a kamerát a hálózatába. Amikor megtalálta, a kamera megjelenik az "Auto search" listába.
4. A jobb egérgombbal kattintson a kamerájára, majd kattintson a "web configure" menüre.




5. Most egy böngésző ablak jelenik meg.
6. Töltse ki a kamera felhasználónevét és jelszavát. Alapértelmezésben a felhasználónév "admin" és a jelszó nem kell beírni.

Megjegyzés: Ez *NEM* a kamera ID és jelszó, mely szerepel a kártyán!

7. Most kattikljen a "Video"-ra
8. Kattintson a "Video settings"-re

5.4.2 Videó Beállítások

Az Easy Pro View kamerát úgy tervezték, hogy a magas minőségű videó megtekinthető a Easy Pro View szoftver segítségével. Ebben a beállítások menüben lehet módosítani a main stream beállításokat, amelyek kapcsolódnak a Dropbox felvétel és videó streaminghez.



1. Internet sebessége - ez az internet feltöltési sávszélesség a hálózati környezetben. Magasabb értéket generál a nagyobb videó képminőség és a sávszélesség. De ha az Internet **feltöltési** kapcsolat nem biztosít nagyobb sávszélességet, mint a megadott érték, a videó minősége romolhat, és más eszközök ugyanazt az internet-kapcsolatot használva kapcsolódási problémákat érzékelhetnek. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ez Önnek egy olyan érték, amely alacsonyabb, mint az internet feltöltési sávszélesség.
2. Állítsa be a felbontást és a frame rate-t automatikusra -, így hagyhatja, hogy a rendszer válassza ki a megfelelő videó felbontás és képráfrissítést automatikusan az Ön számára. A kiválasztás alapja az "Internet sebesség" értéket. Ez az ajánlott alapértelmezett beállítás .
3. Felbontás - öt lehetőség közül választhat: 320x240, 480x360 640x400, 1024x768 és 1280x800. Ha úgy dönt, hogy az értéket manuálisan állítja be, akkor válasszon egyet az öt értékek közül. Kérjük, jegyezze meg, hogy ha az internet lassú (alacsony értékű), a nagy felbontás (1280x800) vagy frame rate okozhat rossz minőségű videó minőséget.
4. Frame rate - képkocka megjelenítési sebesség. A magasabb érték jelenti a kép gyorsabb mozgást és folyamatos megjelenését a videóban.
5. Kedvenc/Preferált- választhat "videó mozgás", "képminőség", "jobb minőség" és a "legjobb minőség" közül. Amikor a valós sávszélesség nem elég a kijelölt "internet sebessége"-re, akkor a rendszernek le kell rontania a videó mozgást vagy a képminőséget. Ezt az fogja eldönteni, hogy a felhasználó a "video mozgást", vagy "képminőséget" választotta, amikor az internet sebessége nem elég jó.
6. Élesség- a videó élessége, magasabb érték élesebb videót jelent.

6.0 Hőmérséklet diagram (csak az EM6250HD-n és az EM6270-n elérhető)

Az EM6250HD és az EM6270 egy hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik. Ezeknek a kameráknak ez egy további jellemzője, mely az App-ból elérhető, hőmérséklet diagram néven. Ez az új funkció megjeleníti a kamerák hőmérséklet szenzorai által hosszabb időperiódus (24 óra vagy 30 nap áttekintés) mért hőmérséklet áttekintését.

6.1 Android

1. Nyissa meg az Easy Pro View APP-ot
2. Nyissa meg a menüt a nyíl megnyomásával a kamera mellett és válassza ki a **"Temperature=Hőmérséklet"** tab-ot.
3. Látni fogja az elmúlt 24 óra diagramját, bal oldalon megtalálja a hőmérsékleti értékeket és felette az órát.
4. Ellenőrizheti az elmúlt 30 nap átlag hőmérsékletét, a "30 nap" gomb kiválasztásával.
5. Megjelenik egy az elmúlt 30 nap diagramja, a bal oldalon megtalálja a hőmérsékleti értékeket és felette a dátumot.

6.2 iPod/iPhone/iPad

1. Nyissa meg az Easy Pro View APP-ot
2. Nyissa meg a menüt a nyíl megnyomásával a kamera mellett és válassza ki a **"Temperature=Hőmérséklet"** tab-ot.
3. Látni fogja az elmúlt 24 óra diagramját, bal oldalon megtalálja a hőmérsékleti értékeket és felette az órát.
4. Ellenőrizheti az elmúlt 30 nap átlag hőmérsékletét, a "30 nap" gomb kiválasztásával.
5. Megjelenik egy az elmúlt 30 nap diagramja, a bal oldalon megtalálja a hőmérsékleti értékeket és felette a dátumot.

7.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk

A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az Eminent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa meg a www.eminent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban.

8.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: www.eminent-online.com/support.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Látogasson el a www.eminent-online.com/support oldalra a helpdesk telefonszámaért és a nyitvatartási időért.

9.0 Figyelmeztetések és felhívások



Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos (vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes önkormányzatnál.

Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait*, főleg az összeszerelést igénylő eszközök tekintetében.

Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet!

A javítást csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik. A garancia azonnal érvényét veszíti, ha a terméket saját maga próbálja megjavítani vagy azt rendeltetésellenes használják. A bővebb garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: www.eminent-online.com/warranty.

**Megjegyzés: Az Eminent használati utasításai a legnagyobb gonddal készültek. Ezzel együtt, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a kinyomtatott használati utasítás nem a legújabb információkat tartalmazza. Ha bármi problémát tapasztal a nyomtatott használati utasítással, elsőként kérjük ellenőrizze a weboldalunkat, www.eminent-online.com, ahol megtalálhatja a legfrissebb használati utasítást*

Ezen kívül a gyakran feltett kérdések részben (FAQ Section) is találhat válaszokat, megoldásokat a problémákra. Kiemelten javasoljuk, hogy a termék honlapján ezt a részt is tanulmányozza át.

10.0 Jótállási feltételek

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Ha használt Eminent terméket vásárolt, a garancia fennmaradó időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a termékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és az egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket helytelen módon/rendeltetésével ellentétesen használtak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő fél nyitott ki. Az Eminent a hibás termék javításához vagy cseréjéhez javított anyagokat is felhasználhat. Az Eminent nem tehető felelőssé az internetszolgáltató általi hálózati beállítások változásokért. Nem garantálhatjuk, hogy az Eminent hálózati termék akkor is működni fog, ha az internetszolgáltató megváltoztatja a beállításokat. Az Eminent nem garantálja a webes szolgáltatások, alkalmazások és független felek tartalmainak működését - amelyeket az Eminent Ewent termékek által tettünk elérhetővé. A belső merevlemez tartalmazó Eminent termékeknél a merevlemezre rövidebb, két éves garancia vonatkozik. Az Eminent nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, ha a terméket javításra küldi, akkor a termék merevlemezén vagy más memóriáján tárolt adatokról készítsen előtte másolatot.

Ha a termék meghibásodik

Ha a termék a fentiekén kívül más módon meghibásodik: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazási ponttal, hogy megszervezzék a hibás termék javítását.



WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group